

Kenyérpirító WMF MASTER

1| Alkatrészek

1. Üvegfedél
2. Fűtőkamra
3. LCD kijelző/visszaszámlálás
4. LED gyűrű
5. Forgógomb - Start/Stop
6. Morzsatálca
7. Bekapcsolás/kikapcsolás gomb
8. Melegítés gomb
9. Ellenőrzési funkciók
10. Bagel gomb
11. Leolvasztás gomb
12. Beállítás gomb



2| Használat előtt

Gondosan olvassa el a használati útmutatót. Fontos biztonsági utasításokat és információkat tartalmaz a készülék használatáról és karbantartásáról. Tartsa a kézikönyvet biztonságos helyen, és adja tovább más, esetleges későbbi felhasználóknak. A nem megfelelő használat kárt okozhat. A készüléket csak rendeltetésszerűen és a használati utasításnak megfelelően szabad használni.

A készülék első használata előtt távolítsa el az esetleges matricákat, és tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező részeket, valamint a levehető részeket a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint. A készülék használatakor mindig tartsa be a biztonsági utasításokat. A biztonsági utasítások be nem tartása esetén nem vállalunk felelősséget a keletkezett károkért.

3| Kicsomagolás

! Fulladásveszély! A gyermekek a fejükre húzhatják a csomagolóanyagot, vagy belegabalyodhatnak, és megfulladhatnak.

- A csomagolóanyag gyermekek kezébe nem kerülhet.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. A gyermekek belélegezhetnek vagy lenyelhetnek az apró részeket, és megfulladhatnak.

- Tartsa az apró alkatrészeket gyermekek elől elzárva.
- Ne engedje, hogy a gyerekek az apró alkatrészekkel játsszanak.
- Távolítsa el a védőfóliákat és a csomagolóanyagot. A készülékben nem szabad csomagolást hagyni.
- Minden csomagolóanyagot (papír, karton és műanyag) hasznosítson újra.
- Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok hiánytalanok és sértetlenek-e.
- Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, ne használja a készüléket, és értesítse az ügyfélszolgálatot.

4| Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okozhat (pl. gőz vagy forró felület okozta égési sérülések).

ÓVATOSAN a potenciálisan veszélyes helyzeteket jelöli, amelyek könnyű vagy közepesen súlyos sérüléseket okozhatnak.

FIGYELEM azokat a helyzeteket jelöli, amelyek anyagi károkat okozhatnak.

MEGJEGYZÉS a készülékkel történő biztonságos kezelést érintő további információkat nyújtanak.

! Tartsa be és kövesse a szimbólumokat és jelöléseket.

FIGYELEM

- **Elektromos áramütés veszélye** A készüléket csak olyan 230 V-os hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni, amelynek földelő tüskéje az előírásoknak megfelelően van felszerelve. Meg kell győződni arról, hogy a lakás elektromos berendezéseit az előírásoknak megfelelően szerelték fel, és hogy a biztonsági berendezés (áramvédő) megfelelően működik.
- Rendszeresen ellenőrizze az áramvédőt a tesztgomb megnyomásával.
- A kenyérszeletek kigyulladhatnak a kenyérpíróban. Ezért soha ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak (pl. függönyök, faliszekrények) alatt, és mindig felügyelet mellett használja.

ÓVATOSAN

- **Égési sérülés veszélye!** A pirítás során a kenyérpíró felületei nagyon felforrósodhatnak. Csak a kezelőszerveket érintse meg.
- Ha a készülék tápkábele megsérült, azt a gyártó központi ügyfélszolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. A szakszerűtlen javítások komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználókra nézve.
- A pirítás behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kenyérszeletek ne forduljanak el. Ha ez továbbra is előfordul, először húzza ki a tápkábelt, majd távolítsa el az akadályt.
- Tisztításkor ne dugja az ujjait vagy tárgyakat, például villát, kést stb. a pirítás réseibe.
- A lehulló morzsák a pirítás során a morzsatálcában gyűlnek össze. A tisztításhoz vegye ki és ürítse ki.

FIGYELEM

- Mindig a jelen utasításoknak megfelelően használja. A nem megfelelő használat áramütést és egyéb veszélyeket okozhat.

Az uniós piacok számára:

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyermekek.
- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek állandó felügyelet mellett használhatják.
- Ezt a készüléket használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is, feltéve, hogy felügyelet mellett használják, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak, és tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal. Tartsa távol a készüléket és a csatlakozó kábelt a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermek nem végezheti.
- A készülék nem játékszer.
- Ha a készülék tápkábele megsérül, azt a gyártónak, annak vevőszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- A készüléket nem szabad külső időzítő, vagy távirányító dugaljhoz csatlakoztatni.
- Használat után azonnal tisztítsa meg az összes alkatrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás” részben megadott utasításokat.
- Ez a készülék csak beltéri használatra készült.
- Ez a készülék háztartásokban és hasonló környezetben történő használatra készült:
 - A bolti dolgozók, az irodák és más munkahelyek teakonyhája;
 - Mezőgazdasági tanyák;
 - Szállodák, motelek és más szálláshelyek;
 - A „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.
- A tápkábel dugóját ki kell húzni:
 - Ha használat közben meghibásodás merül fel;
 - Tisztítás és karbantartás előtt;
 - Használat után;
 - A tartozékok cseréje vagy a használat közben mozgó alkatrészek megközelítése előtt.
- Tartsa távol a készüléket és a csatlakozó kábelt a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.

4.1| Biztonsági utasítások

- A kenyérpíró véletlen mechanikus bekapcsolásának elkerülése érdekében a tárolás előtt a tápkábelt ki kell húzni.
- A készüléket csak megfelelően beszerelt, földelt csatlakozóval ellátott aljzatba csatlakoztassa. A tápkábelnek és a konnektornak száraznak kell lennie.
- Ne húzza a tápkábelt éles éleken át, és ne szorítsa meg. Ne hagyja lógni, és védje a hőtől és a zsírtól.
- Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva vagy nedves kézzel a konnektorból.
- Hagyja abba a készülék használatát és/vagy azonnal válassza le a hálózatról, ha:
 - A készülék vagy a tápkábele sérült;
 - Felmerül a meghibásodás gyanúja egy esés vagy hasonló helyzet után.
- Ilyen esetekben küldje el a készüléket javításra.
- Ne helyezze a készüléket forró felületekre, például forró tányérokra, vagy nyílt láng közelébe. Megolvadhat.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használja a kenyérpíró a morzsátálca behelyezése nélkül.

- Ne mozgassa a készüléket működés közben, és ne húzza meg a tápkábelt.

FIGYELEM

- **A hozzáférhető felületek nagyon felforrósodhatnak.**
- **A felületek a készülék kikapcsolása után még egy ideig forróak maradnak.**
- Húzza ki a dugót:
 - Ha használat közben hiba lép fel;
 - Tisztítás és karbantartás előtt;
 - Használat után.
- A készüléket csak függőleges helyzetben, más tárgytól kellő távolságban használja.
- Ne takarja le a pirítósnyílást pirítás közben. Ne tegyen kenyeret vagy zsemlét a készülékházra, mert ez a készülék túlmelegedését okozhatja.
- Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használat, nem megfelelő használat vagy nem megfelelő javítás által okozott károkért. Ilyen esetekben a jótállási igény hasonlóképpen kizárt.

5| A készülék első használata

Néhány további információ a használat előtt:

- Ez a kenyérpirító maximum 2,6 cm vastagságú kenyérszeletek (11 x 11 cm-ig) és hasonló péktermékek pirítására alkalmas. Ne használja töltelékkel vagy feltétekkel, például vajjal vagy lekvárral készült süteményekhez.
- A tápkábel fel nem használt része feltekerhető és tárolható a készülék alján.

Az első használat előtt javasoljuk, hogy legalább egy kenyér nélküli pirítási ciklust végezzen el maximális teljesítményen, hogy eltávolítsa a fűtőelemek felületi védelmét. A folyamat során felszabaduló szag ártalmatlan. Azonban kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Mindig hagyja a készüléket részben lehűlni, mielőtt újra bekapcsolja.

1. Dugja be a dugót egy földelt konnektorba, és vegye le az üvegfedelelet.
2. A kenyérpirító bekapcsolásához nyomja meg a be/kikapcsolás gombját (7). A kijelző világítani fog, és megjeleníti az összes elérhető funkciót. A LED-kijelzőn (3) megjelenik a legutóbb használt pirítási szint (kezdetben az 5. szint).
3. Tegye a kenyérszeleteket a pirítós réseibe. A szeletek ne legyenek 2,6 cm-nél vastagabbak, hogy ne akadjanak el. A kisebb szeleteket függőlegesen egymás mellé helyezze, hogy barnulás után könnyebb legyen kivenni őket.
4. Válassza ki a kívánt funkciókat. A kiválasztott funkciók világítani fognak. Egyes funkciók kombinálhatók, mint például a Kiolvasztás (11) és a Bagel (10) vagy a Bagel és az Újramelegítés (8). A forgatógombbal (5) válassza ki a pirítási szintet. Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
5. A mechanizmus automatikusan központosítja a szeleteket a fűtőkamrában (2). A pirítási folyamat megkezdődik. Ez a LED-kijelzőn (3) keresztül ellenőrizhető.
6. A pirítási idő leteltével a folyamat automatikusan leáll, és a kész pirítóst a könnyű eltávolítás érdekében kiemeli a pirítós nyílásból.

6| A pirítási szintre vonatkozó információk

Ha a pirítós túl világos, válasszon magasabb pirítási fokozatot. Ha túl sötét, állítson be egy alacsonyabb szintet. Az 1-től 12-ig terjedő számok csak tájékoztató jellegűek. Minél magasabb a beállítás, annál sötétebb lesz a pirítási szín. A pirítási eredmény a kenyérszelet típusától, méretétől, nedvességtartalmától és vastagságától függően változhat. Ezért szárazabb sütemények vagy kisebb szeletek pirításakor válasszon alacsonyabb intenzitású beállítást.

Az erős pirítás akrilamidot termel, ezért kerülje a túl erős pirítást.

6.1| A pirítási folyamat megszakítása

Nyomja meg a forgatógombot (5) a pirítási folyamat megszakításához.

6.2| Bagel/egyoldalalás pirítás funkció

Ideális bagett, zsemle és bagel pirításához. Ha egy bagettet féloldalasan szeretne megpirítani, vágja el hosszában, és a vágási felülettel előre felé helyezze a lyukba. Nyomja meg Bagel kapcsolót (10). A szeletet csak az elülső oldalán pirítja meg.

6.3| Újramelegítés/ismételt pirítás

Nyomja meg ezt a gombot (8) a kihűlt pirítós újramelegítéséhez (függetlenül a beállított pirítási szinttől) vagy egy szelet világos kenyér kíméletes pirításához. Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc.

6.4| Olvasztás

Nyomja meg ezt a gombot (11) a pirítási ciklus meghosszabbításához és a fagyasztott kenyér pirításához.

6.5| Ellenőrzési funkció

Ez a funkció (9) a pirítási folyamat során bármikor megnyomható. A folyamat megszakad, és a motoros mechanizmus óvatosan megemeli a pirítóst, hogy ellenőrizze a pirítás mértékét. Ezután a következőket teheti:

- Nyomja meg újra a szimbólumot, hogy a pirítóst visszahelyezze a fűtőkamrába (2), és folytassa a pirítást.
- A pirítási folyamat megszakításához nyomja meg a forgatógombot/stop gombot (5).
- Forgassa el a forgatógombot (5) a pirítási idő hozzáadásához vagy eltávolításához, majd a pirítás folytatásához nyomja meg ismét az ellenőrzés szimbólumot.

6.6| A hang beállítása

Nyomja meg az érintőképernyő beállítási gombját (12). A LED kijelzőn megjelenik a hangerőszint (alapértelmezett beállítás L3). Nyomja meg a forgatógombot (5) a hangerő felfelé vagy lefelé történő beállításához, majd nyomja meg a megerősítéshez.

6.7| A funkciók testreszabása

Az újramelegítés/ismétlés (8) és a leolvasztás (11) funkciók ideje állítható. A módosításhoz nyomja meg az érintőképernyőn a beállítási gombot (12), majd a módosítani kívánt funkciót. A LED kijelző (3) az alapértelmezett értéket mutatja. Módosítsa azt a forgatógomb (5) elforgatásával, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

6.8| Morzsatálca

A pirítás során felszabaduló morzsák egy tálcára (6) kerülnek. A tálca kiürítéséhez vegye ki, tisztítsa meg és helyezze vissza.

7| Tisztítás és karbantartás

Húzza ki a készüléket a konnektorból, és tisztítás előtt hagyja kihűlni. A rácsra és a fűtőelemekre tapadt morzsák eltávolításához használjon durvább kefé. Tisztítás közben ne döntse meg a készüléket, különben a tálcáról morzsák kerülnek a kenyérpirító belsejébe. Húzza ki a morzsatálcát, tisztítsa meg, majd helyezze vissza. Soha ne merítse a pirító készüléket vízbe. Csak törölje át a külsejét egy nedves ronggyal és egy kis mosogatószerrel. Ne használjon durva és abrazív tisztítószer! Ne használjon sütő/grill spray-t. Ne használjon gőztisztítót.

8| Műszaki adatok

Névleges feszültség: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Áramfelhasználás: 820-980 W

Védelmi osztály: I

A készülék megfelel a 2014/35/EU, a 2014/30/EU és a 2009/125/EU európai irányelvek követelményeinek.

Környezetvédelem

Legfontosabb a környezetvédelem!

Az Ön készüléke értékes anyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók. Vigye el a helyi hulladékgyűjtő pontra.

Kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a www.wmf.hu/kapcsolat oldalon, vagy a +36-1/272-7872 telefonszámon.

Groupe SEB HU

Puskás Tivadar út. 14.

2040 Budaörs - Hungary

www.wmf.hu