

Fontos figyelmeztetés

A  szimbólummal kezdődő bekezdések fontos utasításokat, tippeket vagy feltételeket tartalmaznak az utánuk következő beállításokra vonatkozóan.

 Saját biztonsága és a készülék optimális teljesítménye érdekében a telepítés előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági utasításokat.

A kompatibilitás 3. felek termékeivel, szoftvereivel és szolgáltatásaival nem garantált. Nem vállalunk felelősséget semminemű kárért vagy veszteségért, amely inkompatibilis készülékek vagy alkalmazások üzemeltetése, használata vagy csatlakoztatása során keletkezik.

Tartalom rögzítéséhez és lejátszásához ezen vagy bármely más készüléken a tartalom szerzői vagy egyéb hasonló jogai tulajdonosának engedélyére lehet szükség. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy ennek vagy bármely más készüléknek a használata megfeleljen az Ön országában érvényes szerzői jogi szabályozásnak. A vonatkozó törvényekről és rendeletekről további információkat az adott jogszabályban talál, vagy vegye fel a kapcsolatot a rögzíteni vagy lejátszani kívánt tartalom jogainak tulajdonosával.

Olvassa el ezeket az utasításokat

Tartson be minden utasítást

Figyeljen oda minden figyelmeztetésre

Őrizze meg ezeket az utasításokat

Minden jog fenntartva.



Biztonsági utasítások

A termék biztonságos és helyes használata érdekében mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, melyek segítségével elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülék károsodását:

	VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉSVESZÉLY NE NYISSA KI	
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY A HÁT LAPOT). BELÜL NINCSENK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZERVIZELHET. A SZERVIZELÉST BIZSA SZAKKÉPZETT SZERVIZSZEMÉLYZETRE.		

 A nyílhegyű villám szimbólum egyenlő oldalú háromszög belsejében arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül nem szigetelt veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő nagyságú lehet az áramütésveszélyhez.

 A felkiáltójel egyenlő oldalú háromszög belsejében arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a készülékhez mellékelt szakirodalomban fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.



Váltakozó feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólummal jelölt névleges feszültség váltakozó feszültség.



I-es osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy biztonsági védőföldelés (föld) csatlakoztatása szükséges.

A készülék rendeltetésszerű használata és annak környezeti feltételei

Ez a készülék videó- és hangjelek megjelenítésére szolgál, asztalra helyezve, otthoni vagy irodai környezetben. Tilos olyan helyiségben használni, ahol magas a páratartalom vagy a porkoncentráció. A jótállás csak a gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használat esetén érvényes.



FIGYELMEZTETÉS

A magas páratartalom és porkoncentráció áramszivárgást okozhat a készülékben. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

- Ne érje a készüléket eső, nedvesség, csöpögő vagy fröccsenő víz, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat, csészéket stb. a készülékre vagy a készülék fölé.
- Nedves kézzel ne érjen a készülékhez.
- Ne helyezze közvetlenül légkondicionálás légáramában, és a gyertyák vagy más nyílt lángok mindig legyenek távol a készüléktől.

Ha a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe helyezik át, a páralecsapódás elkerülése érdekében legalább egy órán keresztül hagyja kikapcsolva. Kültéri használat esetén gondoskodjon arról, hogy a készüléket a nedvességtől megvédje.

Ha bármilyen szokatlan széllel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Tűz esetén lehetőleg CO₂-gázzal vagy porral oltó készüléket használjon. Ha ilyen tűzoltó készülékek nem állnak

rendelkezésre, a vízzel oltó készülék használata előtt próbálja meg az áramellátást leválasztani.

A lézertévé leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos sérülés, különösen gyermekeknél, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedésekkel:

- MINDIG a lézertévé gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat vagy felszerelési módszereket alkalmazza.
- MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan képes a lézertévét alátámasztani.
- MINDIG ügyeljen arra, hogy a lézertévé ne lógjon ki az öt alátámasztó bútor széleinel.
- MINDIG hívja fel a gyermekek figyelmét annak veszélyeire, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a lézertévét vagy a vezérlőit.
- MINDIG úgy vezesse a lézertévéhez csatlakoztatott kábeleket és vezetékeket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne lehessen meghúzni vagy megragadni őket.
- SOHA ne helyezze a lézertévét instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a lézertévét magas bútorokra (például konyhaszekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútorokat és a lézertévét rögzítené egy megfelelő támasztékhoz.
- SOHA ne helyezze a lézertévét olyan szövetre vagy más anyagra, amely a lézertévé és az azt tartó bútorok közé kerülhet.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatják, például játékokat és távirányítókat, a lézertévé tetejére vagy azokra a bútorokra, amelyekre a lézertévét tették.

Ha a már meglévő lézertévét tartja meg és helyezi át, a fentiekkel azonos megfontolásokat kell alkalmazni.

■ Áramellátás

A nem megfelelő feszültségek károsíthatják a készüléket. Csak a típustáblán feltüntetett megfelelő feszültségű és frekvenciájú áramforráshoz csatlakoztassa a készüléket a mellékelt tápkábelrel.

A hálózati csatlakozódugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen.

A készülék mindaddig feszültség alatt áll, még készenléti üzemmódban is, amíg a készülék a konnektorba be van dugva.

Javasoljuk, hogy ezt a készüléket egyedül a saját maga számára fenntartott dedikált áramkörre kapcsolják rá.

- Ne terhelje túl a konnektorokat úgy, hogy túl sok készüléket csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. A túlterhelt fali aljzatok, hosszabbítók stb. veszélyesek, és áramütést, illetve tüzet okozhatnak.

Kikapcsolás után 5 másodpercen belül ne kapcsolja be újra. Az áramforrás rövid időn belüli gyakori kapcsolgatása rendellenességet okozhat a készülékben.

A készüléket védőföldeléssel ellátott HÁLÓZATI dugaszolóaljzatra kell csatlakoztatni.

■ Hálózati csatlakozódugó és tápkábel

- Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozódugóhoz.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A kábelt úgy vezesse el, hogy ne görbüljön meg, ne fektesse éles élek fölé, ne léphessenek rá, és ne érhék vegyi anyagok. A sérült szigetelésű tápkábel áramütést és tüzet okozhat.
- A hálózati csatlakozódugót húzza, NE a kábelt, amikor leválasztja. A kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat, ha meghúzza.

- Ne helyezze a tápkábelt magas hőmérsékletű tárgy közelébe.
- Ne mozgassa a készüléket a tápkábel konnektorba bedugott állapota mellett.
- Ne használjon sérült vagy laza tápkábelt, illetve sérült konnektort.
- Ne használjon a készülékhez mellékelt tápkábeltől eltérő tápkábelt.
- A tápkábel HÁLÓZATI csatlakozódugóját használjuk megszakítószervezetként, a megszakítószervezetnek és a dugaszolóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

■ Szellőzés és magas hőmérséklet

A készüléket csak megfelelően szellőző helyre szerelje fel, és ügyeljen arra, hogy az oldalai mentén legalább 20 cm, a hátsó egység mögött pedig legalább 5 cm hely maradjon a levegő szabad keringéséhez. A túlzott hő és a szellőzés akadályozása tüzet vagy egyes elektromos alkatrészek korai meghibásodását okozhatja.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.
- Ne szárítson ruhákat stb. a készülék tetején.
- Vigyázzon, hogy ne érjen a szellőzőnyílásokhoz, mivel azok felforrósodhatnak.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

■ Figyelmeztetés gáz kibocsátásra

Az új bútorok, szőnyegek, festékek, építőanyagok és elektronikai eszközök párolgás útján vegyi anyagokat juttathatnak a

levegőbe. Miután beállította és először kapcsolta be a készülékét, néhány órán belül enyhe szagot érezhet. Ez azért van, mert a készülék egyes alkatrészei ilyenkor melegsznek fel először. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek és szabályozásnak. Az Ön készüléke tökéletesen működik, és a gáz kibocsátásból származó füst idővel csökkenni fog.

■ Felügyelet

- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a készülék közelében. Felborulhat, lelökhetik vagy lehúzzhatják az állvány felületéről, és valaki megsérülhet.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül működni.

■ Hangerő

A hangos zene és zajok visszafordíthatatlanul károsíthatják a fület. Kerülje a szélsőségesen magas hangerőt, különösen, ha az hosszú időn keresztül tart, és fejhallgató használata közben. Ha doboló zajt hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

■ Vihar

Vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót és az összes csatlakoztatott antennakábelt a készülékből. A villámcsapás okozta túlfeszültség az antennarendszeren keresztül károsíthatja a készüléket, valamint a fali aljzatot is.

■ Hosszú távollét

Amíg a hálózati csatlakozódugó feszültség alatt álló dugaszolóaljzathoz csatlakozik, a készülék még a készenléti üzemmódban is fogyaszt áramot. A hálózati csatlakozódugót és az összes csatlakoztatott antennakábelt ki kell húzni hosszabb távollét idején.

■ Tisztítás és karbantartás

VIGYÁZAT:

Húzza ki a tápkábelt a készülék tisztítása előtt.

A készüléket, a képernyőt és a távirányítót csak puha, nedves, tiszta és semleges színű ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen vegyszert.

- Ne érje a felületeket rovarriasztó, oldószer, hígító vagy más illékony anyag. Ez ronthatja a felület minőségét.
- Közvetlenül a készülékre ne permetezzen vizet vagy más folyadékot. Folyadék jelenléte a készülék belsejében a termék meghibásodásához vezethet.
- A kijelzőpanel felülete kezelt, ami könnyen megsérülhet. Vigyázzon, nehogy megkarcolja körömmel vagy más kemény tárgyakkal.
- Rendszeres időközönként törölje át a hálózati csatlakozódugót is száraz ruhával.

■ Szerviz/javítás

Soha ne vegye le a készülék burkolatát/hátlapját; belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó szervizelhet. Minden szervizelést bízson szakképzett szervizszemélyzetre.

■ Csomagolás

A páráképződésgátló anyagokat és a műanyag zacskókat tartsa gyermekektől elzárva.

A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, a páráképződésgátló anyag pedig lenyelve ártalmas. Ha valaki véletlenül lenyelte, hánytassa az áldozatot, és keresse fel a legközelebbi kórházat.

■ Átalakítás

A terméket semmilyen módon se próbálja meg módosítani. A jogosulatlan módosítások miatt a készülék jótállása érvényét vesztheti, áramütést és tüzet okozva.

■ A távirányító elemei

- A helytelen behelyezés az elemek szivárgását, korróziót és robbanást okozhat.
- Csak azonos vagy azzal egyenértékű típussal cserélje ki a lemerülteket.
- Ne keverje a régi és az új elemeket.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Ne égesse el és ne törje fel az elemeket.
- Ügyeljen az elemek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ne érje az elemeket túlzott hő, például napsütés, tűz vagy más hasonló.

■ A kültéri antenna földelése

Ha kültéri antennát használ, győződjön meg róla, hogy az antennarendszer védve van a túlfeszültség és a felgyülemelő statikus töltések ellen.

■ Ártalmatlanítás

Olvassa el a kézikönyv újrahasznosításra vonatkozó részét.

■ Lézer

Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, amikor ez a készülék be van kapcsolva, mert a lézerfény károsíthatja a szemét!

- Ez a termék lézermoddal rendelkezik. A készüléket ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon sem; ellenkező esetben személyi sérülés történhet.

RG2 IEC 62471-5: 2015

1-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK IEC 60825-1: 2014

$\lambda = 465 \pm 6 \text{ nm} / 525 \pm 6 \text{ nm} / 643 \pm 8 \text{ nm}$

Lungime de undă $465 \pm 6 \text{ nm} / 525 \pm 6 \text{ nm} / 643 \pm 8 \text{ nm}$

VIGYÁZAT:

Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők vagy beállítások használata vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárterhelést eredményezhet.

- Ha a készüléken javítást kell végezni, kérjük, viseljen lézeres szemvédőt, amelynek OD optikai sűrűsége 4 vagy magasabb, és hullámhossza 458-651 nm.
- Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt, például kozmetikumokat vagy folyékony gyógyszereket.

- Ha bármilyen tárgy vagy víz kerül a készülékbe, húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon a Hisense szerviz munkatársaihoz.
- Ne helyezzen semmilyen nyílt tűzforrást (pl. égő gyertyát) a készülékre. Tartsa távol magas hőmérséklettől és hőtől.
- Ne tegye ki az elemet közvetlen napfénynek vagy gyertyafénynek.
- A szellőzőnyílásokat egyik oldalon se takarja semmilyen tárgy azért, hogy megakadályozza a készülék belsejének túlmelegedését.
- A rövidzárlat, a termék károsodása vagy az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg semmilyen éles tárggyal vagy fémmel a lézertévé csatlakozóit vagy egyéb nyílásait.
- Ha a készülék meleg környezetben volt, hagyja, hogy a lecsapódott pára elpárologjon, MIELŐTT bekapcsolja a készüléket.
- Ne engedje, hogy gyermek ráálljon a készülékre, vagy felmásszon rá.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lencse fölé vagy elé, mert a lézertény hatására a tárgy meggyulladhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a lencsét egy tiszta ruhával, és ügyeljen rá, hogy a lézertévé ki legyen kapcsolva, mielőtt hozzákezd.

Újrahasznosítás / Licencek

WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladécai)
2012/19/EU európai irányelv



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A hulladékberendezések elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen. További információkért arról, hogy hol adhatja le újrahasznosításra szánt hulladékberendezését, forduljon az önkormányzatához, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Elemek



Az akkumulátor-irányelvvel összhangban a használt akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékkal kidobni. Az elemeket a kiskereskedelmi üzletekben erre a célra szolgáló gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

ROHS (veszélyes anyagok korlátozása) 2011/65/EU európai irányelv



Ez az európai irányelv korlátozza a nehezen újrahasznosítható veszélyes és kockázatos anyagok használatát.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A termékben található anyagok megfelelnek a RoHS-irányelvnek.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék és - adott esetben - a mellékelt tartozékok is rendelkeznek „CE” jelöléssel, és ezért megfelelnek a 2014/30/EU EMC irányelv, a 2014/35/EU LVD irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alatt felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.