

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

# ELEKTROMOS LOMBSZÍVÓ HYD-030A

---

Használati útmutató



### Műszaki adatok

Dobozméret	440x330x260
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	3000 W
Levegő sebessége	270 km/óra
Gyűjtőzsák térfogata	35 Liter
Levegő mennyisége	13,2 m <sup>3</sup> /perc 792m <sup>3</sup> /óra
Hangteljesítmény LWA	101,08 dB (A)
Hangnyomásszint LpA	83,54 dB (A)
Kézre ható rezgésszám	5,9 m/sec <sup>2</sup>
Szigetelés	Kettős szigetelés
Súly brutto/netto	7 kg

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### FIGYELEM!

Olvassa el és értse meg az összes utasítást. Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz vagy súlyos sérülés lehet a következménye. Az alábbi szövegben használt „lombszívó” megnevezés az Ön által megvásárolt, hálózatról működtetett (kábelrel csatlakoztatott) elektromos szerszámra vonatkozik.

Ez a készülék kizárólag a magánkertekben lehullott lomb fűvésére készült.

Bármilyen más használat, ami nincs kifejezetten jóváhagyva ebben az útmutatóban, a gép károsodásához vezethet és komoly veszélyt jelent a felhasználóra.

### A FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK JELENTÉSE

	Mielőtt használni kezdi a lombszívót, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat.
	Az elektromos lombszívó indítása előtt vegyen fel védőszemüveget.
	Ne hagyja a lombszívót a szabadban esőben és ne használja azt, amíg az ki nem száradt.
	Vigyázat, baleset és személyi sérülésveszély, valamint jelentős anyagi károk történhetnek.
	Ha a csatlakozóvezeték megsérült vagy átvágják azt, akkor azonnal húzza ki a hálózati dugaszt.
	Ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos áramhoz, ne tegye a nyílásaiba a kezét vagy a lábát.
	Vigyázat, kirepülő anyagok (lombfűvés)
	Ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos áramhoz, ne tegye a nyílásaiba a kezét vagy a lábát.
	Másokat tartson biztonságos távolságban Minden más személyt tartson biztonságos távolságban
	Használjon porvédő maszkot (lombfűvés)
	A lombszívó, bármintemű karbantartása előtt állítsa le a gépet és húzza ki az elektromos hálózatról

## A lombszívó főbb részei



### Megnevezések

1	Gépburkolat	3	Szívócső alsó	5	Ki-Be kapcsoló
1a	Vállheveder rögzítési pont	3a	Csatlakozási pont (2b) -hez	6	Szívó-Fúvó váltó kar
1b	Csatlakozási pont 2a-hoz	3b	Zsák csatlakozó akasztó	7	Behajtható markolat
1c	Markolat rész	3c	Fújócső	8	Vezetékvédő gumiharang
1d	Vezeték rögzítési akasztó	4	Vászon zsák	9	230 V-os vezeték
2	Felső szívócső	4a	Rögzítő csat a zsákon	10	Váll heveder
2a	Szívócső csatlakozási pont	4b	Zipzár	11	Karabiner
2b	Csatlakozási pont (3a) -hoz	4c	Gyorscsatlakozó a zsákon	12	Kerék 2 db
2c	Fújócső	4d	Nyitóelem a csatlakozón	13	Hosszú rögzítő csavar 2 db

Ne használjon elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében.

Az elektromos szerszámok szikrákat okoznak, amelyek lángra lobbanthatják a port és a gőzöket.  
A gyermekeket és illetéktelen személyeket tartsa biztonságos távolságban, ha elektromos szerszámmal dolgozik.  
Körülnézés közben elveszítheti az ellenőrzést a készülék fölött.

### **Személyi biztonság**

A lombszívó használata közben figyeljen oda, koncentráljon a munkára és legyen körültekintő. Ne használja a lombszívót, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van.

A lombszívó használata közben egyetlen figyelmetlen pillanat is nagyon súlyos sérüléshez vezethet.

Használjon személyi védőeszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget.

Személyi védőfelszerelés, mint pl. porvédő maszk, csúszásgátlóval ellátott biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő használata (az aktuális munkakörülményeknek megfelelően) csökkenti a sérülés veszélyét.

### **Kerülje el a lombszívó véletlen bekapcsolását.**

Ügyeljen rá, hogy a kapcsoló "kikapcsolt" állásban legyen, mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja.

Ha a lombszívó szállítása közben az ujját a Ki/Be kapcsolón tartja, vagy ha a lombszívót bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a hálózathoz, növeli a balesetveszélyt.

A lombszívó bekapcsolása előtt távolítson el minden, az összeszereléshez használt eszközt ill. csavarhúzó.

A készülék forgó részében levő csavarhúzó vagy egyéb szerszám sérülést okozhat.

Ne dőljön túlságosan előre.

Ügyeljen a stabil állásra.

Ezzel jobban ellenőrzés alatt tarthatja a szerszámot váratlan helyzetekben.

Viseljen megfelelő öltözetet.

Ne viseljen laza ruhát és ékszereket, kiegészítőket.

Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa biztonságos távolságban a mozgó részekről.

A laza ruhát, ékszert vagy hosszú haját a mozgó részek bekapathatják.

### **Az lombszívó-fúvó használata és kezelése**

A lombszívót ne terhelje túl.

Az egyes feladatokhoz mindig a megfelelő elektromos szerszámot használja.

A megfelelő elektromos szerszám segítségével a meghatározott teljesítménytartományban könnyebben és biztonságosabban végezheti a munkáját.

Ne használja a lombszívót, ha nem lehet kapcsoló segítségével ki és bekapcsolni.

Az olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsoló segítségével ki és bekapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.

A hálózati csatlakozót mindig húzza ki a hálózathoz, mielőtt beállítást végezne, tartozékot cserélné, vagy a lombszívót félretenné vagy eltenné.

Ez a megelőző intézkedés csökkenti a készülék véletlen bekapcsolásának veszélyét.

A használaton kívüli lombszívót olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá, és ne hagyja, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg a készülékkel és ezekkel az utasításokkal.

A lombszívó tapasztalatlan személyek kezében veszélyes.

### **Tartsa rendben az elektromos szerszámot.**

Ügyeljen a mozgó alkatrészek megfelelő beállítására és rögzítésére, figyeljen a megrepedt alkatrészekre és egyéb hibákra, amelyek befolyásolhatják az elektromos készülék megfelelő működését.

Hiba esetén használat előtt javíttassa meg a készüléket.

Sok baleset a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám miatt következik be.

A lombszívót, annak minden alkatrészét és tartozékát és a megfelelő eszközöket a mellékelt útmutató szerint, az adott berendezésre vonatkozó, megfelelő módon használja; mindig vegye figyelembe a munkakörülményeket és a munka típusát.

Ha a lombszívót más tevékenységre használja, mint amire való, veszélyes helyzetet okozhat.

A lombszívót csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek használatával.

Ez biztosítja, hogy készüléke továbbra is biztonságos maradjon.

### **Kiegészítő biztonsági előírások, a fúvó funkcióval rendelkező lombszívókhoz**



Mindig használjon megfelelő védőeszközöket, ha a lombszívóval dolgozik, hogy megakadályozza arca, szeme, keze, lába, feje vagy hallása sérülését. Használjon védőszemüveget ill. arcvédőt, magas szárú csizmát ill. stabil lábbelit, hosszúnadrágot, védőkesztyűt és fülvédőt.

Soha ne kapcsolja be a lombszívót, ha feje van fordítva, vagy ha nem a megfelelő helyzetben áll.

Kapcsolja ki a motort és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a készüléket nem használja, felügyelet nélkül hagyja, tisztítja, szállítja, vagy ha a hosszabbító kábel összegabalyodott, esetleg megsérült.

Ne használja a lombszívót, ha a közelében mások, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak.

Kapcsolja ki a készüléket, ha emberek vagy állatok közelednek hozzá.

A munkavégzés során tartson biztonságos, legalább 5 m-es távolságot más emberektől vagy állatoktól.

Soha ne irányítsa a fúvócsövet a környéken álló emberek vagy állatok felé.

Soha ne fújjon tárgyakat, szennyeződéseket a környéken álló emberek vagy állatok felé.

A szerszám kezelője felelős, a harmadik személyeket fenyegető balesetekért, mások veszélyeztetésért vagy azok tulajdonának rongálásáért.

A készülékhez, és a csatlakozódugóhoz ne nyúljon nedves kézzel, és soha ne használja a készüléket esőben.

Kizárólag olyan hosszabbító kábelt használjon, ami kültéri használatra alkalmas, és ez fel is van tüntetve rajta. Védje a hosszabbító kábelt a magas hőtől, olajtól és éles tárgyaktól.

A hosszabbító kábel megfelelő minőségű legyen, 1,5 mm<sup>2</sup> minimális átmérővel, a maximális ajánlott hosszúsága pedig 30 m. Gondoskodjon róla, hogy a hosszabbító kábel úgy legyen rögzítve, hogy a készülék csatlakozója ne tudjon munka közben kicsúszni.

Erre szolgál a képen látható (1d) jelű akasztó a gépen.

Tartsa portól, szálaktól, bolyhoktól és egyéb anyagoktól mentesen a levegő bemenetére szolgáló nyílásokat, mert ezek csökkenthetik a légáramlást.

A készülék használata közben tartsa meg az egyensúlyát, és ügyeljen a stabil állásra. Ne használja a készüléket zárt vagy rosszul szellőzött helyen, ill. gyúlékony és robbanékony anyagok (folyadék, gáz, por) közelében.

Ne használja a készüléket, ha a haja hosszan leomlik vagy szabadon lógó ékszert visel.

A hosszú haját rögzítse, az ékszert pedig vegye le.

Figyeljen rá, hogy a lombszívó ne szívjon fel égő vagy parázsló anyagokat, pl. hamut, cigarettacsikket stb.

Soha ne próbáljon törött üveg, műanyag vagy porcelán tárgyakat feltakarítani.

A készüléket ne használja szívó üzemmódban megfelelően felhelyezett gyűjtőzsák nélkül.

A lombszívót ne használja kavicsal vagy sóderrel fedett felületen se fúvó, se szívó üzemmódban.

A készüléket csak teljes nappali fénynél vagy megfelelő erősségű mesterséges megvilágítás mellett használja.

Ha a készüléket nem használja, tegye el száraz helyre, gyermekektől távol.

Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz, és ellenőrizze, nem sérült-e meg.

Ha bármilyen kétsége van készüléke sértetlenségét illetően, adja be ellenőrzésre egy szakszervizbe.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar erősen meg van-e húzva.

Soha ne próbálja a készüléket saját maga javítani, vagy hozzányúlni a készülék belsejében lévő alkatrészekhez.

Szükség esetén mindig adja be a készüléket a szakszervizbe.

## Felhasználói utasítások a lombszívó használata után

Használat után a készüléket húzza ki a tápforrásból.

Figyeljen rá, hogy minden csavar és anya megfelelően meg legyen húzva, ez biztosítja a készülék megfelelő működését. Soha ne hagyjon szennyeződést a készülékben vagy a gyűjtőzsákban.

Ez veszélyt okozhat, amikor újra bekapcsolja a lombszívót/fúvót.

Vegye ki és ürítse ki a gyűjtőzsákot.

**Ellenőrizze**, normálisan működik-e az üzemmódválasztó kar, és bizonyosodjon meg róla, hogy nem akadályozzák a mozgását szennyeződések. Megfelelő kefe segítségével tisztítsa meg a ventilátor környékét és a lombszívó/fúvó belsejét, hogy minden szennyeződést eltávolítson.

A lombszívó/fúvó műanyag részeinek tisztításához ne használjon semmilyen tisztító oldószert. (egyszerű szappanos vízzel törölje át)

Gyakran ellenőrizze, nincs-e elhasználódva a gyűjtőzsák.

Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket eredeti pótalkatrészre vagy tartozékra cserélje.

A lombszívó/fúvó jó üzemi állapotának biztosítása érdekében minden elhasználódott vagy sérült alkatrészt ki kell cserélni.

A készüléket csak olyan száraz helyen tárolja, amely védve van a fénytől és fagytól.

Gondoskodjon róla, hogy gyerekek ne férjenek hozzá a készülékhez.

## Tartozékok

A dobozban lévő külön csomagolt egyes részeket, a képen szaggatott vonallal és azonos betűkkel is jelölt módon illessze össze és két helyen csavarral is rögzítse azokat.



A lombszívó csatlakozójának illeszkednie kell a megfelelő konnektorba. A csatlakozót semmiképpen nem szabad módosítani. Ne használjon adaptert az elektromos szerszámhoz. A nem módosított csatlakozók és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét.

Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint pl. csövek, radiátorok, konyhai tűzhelyek és hűtők.

Ha a teste földelve van, nagyobb az áramütés veszélye.

A lombszívót soha ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Ha víz kerül az elektromos szerszámra, megnő az áramütés veszélye. A hálózati kábelt ne használja semmilyen más célra. Soha ne használja a hálózati kábelt az elektromos szerszám szállítására vagy húzására, a csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Ne tegye ki a kábelt magas hőmérsékletnek, olajnak, éles tárgyakra vagy mozgó alkatrészeknek. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés kockázatát. A lombszívót kültéri használatra tervezték, ezért kizárólag kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel csökkenti az áramütés veszélyét.

**HULLADÉKKEZELÉS:** Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



## Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

**Devon Imp-Ex Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

## Garanciális szerviz:

**1211 Budapest (Csepel Gyártelep)**

Déli bekötő-út 10/C

[www.barkacsgep.com](http://www.barkacsgep.com)