

LG Soundbar

Bežični Kompaktni Komplet Zvučnika

Priručnik Za Uporabu


Prije uporabe vašeg sustava pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za kasniju uporabu.

SH5A (SH5A, SPA5-P)

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

Instaliranje i uporaba proizvoda

- 1** Spojite soundbar zvučnik na televizor optičkim kabelom ili HDMI kabelom.



- (A) Soundbar zvučnik
- (B) Prijamnik daljinskog upravljača / Zaslon statusa
- (C) Niskofrekvencijski zvučnik
- (D) Vanjski uređaj - (Blu-ray reproduktor, igraća konzola, itd.)

- ② Ako koristite vanjski uređaj (npr. televizijski dekodir (STB), Blu-ray player, igraća konzola itd.), spojite ga na TV putem HDMI kabela.
- ③ Spojite sljedećim redoslijedom: niskofrekvencijski zvučnik → komplet zvučnika. Tada uključite komplet zvučnika. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda“ na stranici 6.)

④ Uporaba proizvoda s vašim televizorom (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje pomoću optičkog kabela“, „Povezivanje putem Bluetooth veze“, „Spajanje pomoću HDMI kabela“ na stranici 20, 22, 23.)

-
- ① Pritisnite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.
 - ② U postavkama televizora postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optički] ili [Vanjski zvučnik].
 - ③ Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**OPT**“ ili „**ARC**“, uz zvuk.

⑤ Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Bluetooth veze (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze“ na stranici 28.)

-
- ① Dodirnite gumb **Postavke**  na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
 - ② Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth** . Ubrzo ćete vidjeti „**BT READY**“ na zaslonu statusa.
 - ③ Pronađite i odaberite „LG SH5A(XX)“.
 - ④ kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**“ → „**Naziv povezanog Bluetooth uređaja**“ → „**BT**“.

⑥ Povezivanje na aplikaciju LG ThinQ (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s proizvodom putem aplikacije LG ThinQ“ na stranici 33.)

-
- ① Instalirajte **aplikaciju LG ThinQ** s Google Play ili App Store trgovine.
 - ② Pokrenite **aplikaciju LG ThinQ** i slijedite upute.
 - ③ Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom, a proizvodom možete upravljati pomoću **aplikaciju LG ThinQ**.

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

- 2 Instaliranje i uporaba proizvoda

Instaliranje

- 5 Postavljanje kompleta zvučnika
- 6 Spajanje proizvoda
- 7 Postavljanje okružujućeg zvuka

Pregled proizvoda

- 11 Prednja strana
- 12 Stražnja strana
- 13 Pregled daljinskog upravljača

Spajanje na televizor

- 20 Spajanje pomoću optičkog kabela
- 22 Povezivanje putem Bluetooth veze
- 23 Spajanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje s vanjskim uređajem

- 25 Spajanje pomoću HDMI kabela
- 27 Spajanje pomoću optičkog kabela

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

- 28 Povezivanje putem Bluetooth veze
- 31 Povezivanje s USB uređajem za pohranu
- 33 Povezivanje s proizvodom putem aplikacije LG ThinQ
- 33 Instaliranje aplikacije LG ThinQ i registracija proizvoda

Sigurnosne mjere predostrožnosti

- 35 Sigurnosne i regulatorne upute
- 38 Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

- 42 Otklanjanje poteškoća


Dodatak

- 45 Specifikacije
- 47 Registrirani zaštitni znakovi i licence
- 48 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- 49 Rukovanje proizvodom

Instaliranje

Postavljanje kompleta zvučnika

Postavite komplet zvučnika ispred TV-a. Kada postavite set zvučnika nemojte blokirati prijamnik daljinskog upravljača TV-a.



-
- ① Prijamnik za daljinski upravljač
 - ② Ako zvučna traka pokriva prijamnik daljinskog upravljača TV-a, udaljenost između zvučne trake i TV-a treba biti 10 ~ 15 cm ili više.


Spajanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku spajanjem soundbar zvučnika na niskofrekvencijski zvučnik.

Povezivanje niskofrekventnog zvučnika

Nakon završetka instalacije, niskofrekvencijski zvučnik će se spojiti na soundbar zvučnik. Soundbar spojite na niskofrekvencijski zvučnik sljedećim redoslijedom.

- 1 Priključite kabel spojen niskofrekvencijski zvučnik na proizvod.
- 2 Priključite napojni kabel povezan na komplet zvučnika u utičnicu.
- 3 Pritisnite gumb za **Napajanje** (⏻) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.




✓ Napomena

- Koristite samo zvučnike isporučene s proizvodom. Korištenje drugih zvučnika može prouzročiti kvar.
- Povežite proizvod na zvučnike i kabele koji su vam dati prigodom kupnje.
 - Ako povežete proizvod na zvučnike i kabele koji nisu dati prigodom kupnje moguće je da kvaliteta zvuka bude lošija ili da zvučnik radi lošije.


Postavljanje okružujućeg zvuka

Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju.

Na primjer, ako slušate glazbu snimljenu na kanalima s 2.0 sustavom sa standardnim zvučnim efektima, možete čuti sljedeću razliku.



Kad je okružujući zvuk isključen



Kad je okružujući zvuk uključen


✓ Napomena

- Pozicije zvučnika su sljedeće.


- ① Prednji zvučnici
 - ② Zvučnici surround (bočni)
 - ③ Niskofrekvencijski zvučnik
-

Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka


- 1** Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**”.



- 2** Dok se opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Lijevo/Desno** da biste odabrali postavku okružujućeg zvuka. Možete vidjeti status okružujućeg zvuka, „**OFF-SURROUND**” ili „**ON-SURROUND**”.



- 3** Dok se opcije „**OFF-SURROUND**” ili „**ON-SURROUND**” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Gore/Dolje** da biste uključili ili isključili okružujući zvuk.




Zvuk zvučnika na temelju ulaznih kanala

Zvučni efekti	
Ulaz	Izlaz
AI SOUND PRO Zvuk prilagođen umjetnom inteligencijom	
2.0 kanali	
5.1 kanali	
STANDARD Možete uživati u optimiziranom zvuku.	
2.0 kanali	
5.1 kanali	
CINEMA Kinematografski 3D zvuk	
2.0 kanali	
5.1 kanali	
CLEAR VOICE PRO Poboljšava jasnoću glasova	
2.0 kanali	
5.1 kanali	

Zvučni efekti	
Ulaz	Izlaz
SPORTS	
Realističan zvuk kao na stadionu	
2.0 kanali	
5.1 kanali	
MUSIC	
Možete uživati u boljem zvuku optimiziranom za glazbu	
2.0 kanali	
5.1 kanali	
GAME	
Optimizirani zvuk za igru	
2.0 kanali	
5.1 kanali	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Zvuk s pojačanim basom	
2.0 kanali	
5.1 kanali	

Pregled proizvoda

| Prednja strana



1 Napajanje

Ovim se proizvod uključuje/isključuje.

Glasnoća

Namješta glasnoću zvuka.

Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željene funkcije ili načina unosa.

- OPT/HDMI ARC: Povezuje proizvod na televizor koji podržava optički kabel, ARC ili LG Sound Sync
- BT: Povezuje proizvod putem **Bluetooth** veze
- USB: Povezuje proizvod sa USB uređajem za pohranu

Uparivanje Bluetooth

Omogućuje vam da svoj **Bluetooth** uređaj, poput pametnog telefona, uparite s ovim proizvodom na tri minute. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze” na stranici 28.)

2 Prijamnik za daljinski upravljač

Prima bežične signale s daljinskog upravljača.

3 Zaslona statusa


Opcije poput načina unosa i glasnoće prikazuju se tekstualno.

- Status prikaza može biti automatski, uključen ili isključen. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje zaslona” na stranici 19.)

✓ Napomena

- Kako bi se smanjila potrošnja energije, proizvod će se automatski isključiti nakon proteka 15 minuta bez ulaznog signala s vanjskog uređaja.

Straznja strana



1 WOOFER 3 Ω

Priključite kabel za povezivanje niskofrekventnog zvučnika s proizvodom.

2 HDMI™ ► TV (ARC)

Priključite HDMI kabel za povezivanje televizora s proizvodom.

3 OPTICAL IN


Priključite optički kabel za povezivanje televizora s proizvodom.

4 USB priključak


Priključite USB uređaj za pohranu za reprodukciju glazbe s proizvodom.

Pregled daljinskog upravljača

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati svim funkcijama proizvoda, od uključivanja/isključivanja napajanja do omogućavanja kinematografskog zvuka.



Zamjena baterije



Koristite AA baterije od 1,5V. Zamijenite dvije baterije umetanjem u daljinski upravljač u skladu s navedenim uputama.

- 1 Otvorite poklopac pretinca za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
- 2 Umetnite baterije tako da krajevi + i - odgovaraju oznakama.
- 3 Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

1 Napajanje

Uključuje/isključuje proizvod.

2 Glasnoća

Namješta glasnoću zvuka.

3 Uparivanje Bluetooth

Omogućuje vam da svoj **Bluetooth** uređaj, poput pametnog telefona, uparite s ovim proizvodom na tri minute. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje putem Bluetooth veze“ na stranici 28.)

4 Zvučni efekti

Pritisnite gumb za odabir željenog zvučnog polja.

- AI SOUND PRO: Umjetna inteligencija odabire optimalne postavke zvuka koje odgovaraju vašem sadržaju.
- STANDARD: Možete uživati u optimiziranom zvuku.
- CINEMA: Reproducirate sadržaj s 3D zvukom sličnim onim u kinu.
- CLEAR VOICE PRO: Poboljšava jasnoću glasova.
- SPORTS: Realističan zvuk kao na stadionu.
- MUSIC: Možete uživati u boljem zvuku optimiziranom za glazbu.
- GAME: Optimizirani zvuk za igru.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Pojačani su basovi.

5 Ugađanje zvuka

Ovom se funkcijom namješta razina zvuka spojenog zvučnika. Pritisnite gumb za **Ugađanje zvuka**  a zatim gumb **Lijevo/Desno** za odabir željenog zvučnika prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** za povećanje/smanjenje glasnoće zvuka. Podešivi zvučnici i rasponi podešavanja su sljedeći:

- WF (Niskofrekvencijski zvučnik): -15 ~ 6
 - S (surround (bočni)): -6 ~ 6
 - TRE (Visoki tonovi): -6 ~ 6
 - MID (Srednji nivo): -6 ~ 6
 - BAS (Basovi): -6 ~ 6
 - Podešavanje razine subwoofera primjenjuje se samo kada je subwoofer spojen.
-

6 Isključivanje zvuka

Ova funkcija isključuje zvuk proizvoda.

7 Funkcija

Pritisnite gumb nekoliko puta za odabir željenog načina unosa ili funkcije.


8 Informacije

Pregledajte povezani izvor ulaza ili **Bluetooth** informacije.

- OPT/ARC: Trenutni izvor zvuka
- BT: Naziv povezanog **Bluetooth** uređaja
- USB: Trenutni naziv zvučne datoteke

9 Gore/Dolje/Lijevo/Desno

Ovi gumbi su u uporabi kad namjestite postavke za funkcije udobnosti.



Gore/Dolje: Koristi se za pomicanje kroz mape na USB uređaju za pohranu. Možete pritisnuti gumb za odabir željene mape.

Lijevo/Desno: Za reprodukciju prethodne pjesme pritisnite gumb **Lijevo**. Za reprodukciju prethodne pjesme pritisnite gumb **Desno**.

10 Reprodukcija/Pauza

Za reprodukciju ili zaustavljanje pjesme pritisnite ovaj gumb.

- Kada slušate glazbu s USB uređaja za pohranu, možete odabrati način reprodukcije pritiskom na gumb 3 sekunde ili dulje, a zatim pritisnite **Gore/Dolje** za odabir željene opcije Ponavljanja.
 - OFF: Reproducira datoteke redom, a zatim završava reprodukciju
 - ONE: Uzastopno reproducira trenutnu datoteku
 - FOLDER: Nепrestano reproducira samo datoteke u mapi
 - ALL: Nепrestano reproducira sve datoteke
 - SHUFFLE: Reproducira slučajnu datoteku dok se sve datoteke ne reproduciraju, a zatim završava reprodukciju
-

11 Postavke

Omogućuje vam podešavanje postavki ovog proizvoda: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Pritisnite gumb **Postavke**  i odaberite postavku koristeći gumb **Lijevo/Desno** prije nego što pritisnete gumb **Gore/Dolje** da biste uključili/isključili postavku.


- **AUTO POWER:** Kad se televizor ili vanjski uređaj uključe ili isključe, proizvod će se također automatski uključiti ili isključiti. Funkcija je dostupna samo kada je proizvod spojen na televizor optičkim kabelom ili **Bluetooth** vezom. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje funkcije Automatskog napajanja” na stranici 17.)
 - **SURROUND:** Funkcija okružujućeg zvuka omogućuje vam da iz zvučnika čujete imerzivni 3D zvuk koji proizvodi više audio kanala, bez obzira na kanale u izvorno snimljenom sadržaju. (→ Vidjeti odjeljak „Uključivanje/isključivanje okružujućeg zvuka” na stranici 8.)
 - **NIGHT TIME:** Funkcija smanjuje opću glasnoću zvuka, ali povećava glasnoću finih i nježnih zvukova. Ovo je korisno kada kasno navečer uživate u glazbi ili filmu. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje funkcije Noćnog načina rada” na stranici 18.)
 - **DISPLAY:** Status prikaza može biti automatski, uključen ili isključen. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje zaslona” na stranici 19.)
-

Korištenje funkcije Automatskog napajanja


Ova funkcija automatski uključuje ili isključuje proizvod kad se televizor ili vanjski uređaj uključe ili isključe. Kad je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski uključuje i odabire funkciju sukladno ulaznom signalu.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije Automatskog napajanja

- 1 Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**”.



- 2 Dok se opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Gore/Dolje** da biste uključili ili isključili funkciju Automatskog napajanja.



Kako deaktivirati vezu(e) s bežičnom mrežom.


Postavite funkciju Automatsko napajanje na isključeno i isključite proizvod.

Korištenje funkcije Noćnog načina rada

Funkcija smanjuje opću glasnoću zvuka, ali povećava glasnoću finih i nježnih zvukova. Ovo je korisno kada kasno navečer uživate u glazbi ili filmu.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije Noćnog načina rada

- 1 Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**”.



- 2 Dok se opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Lijevo/Desno** da biste odabrali postavku Noćnog načina rada. Status Noćnog načina rada možete vidjeti kao „**ON-NIGHT TIME**” ili „**OFF-NIGHT TIME**”.



- 3 Dok se opcije „**ON-NIGHT TIME**” ili „**OFF-NIGHT TIME**” pomiču na zaslonu statusa, pritisnite gumb **Gore/Dolje** da biste uključili ili isključili Noćni način rada.




Korištenje zaslona

Status prikaza može biti automatski, uključen ili isključen.


Opcija	Zaslon statusa
AUTO	Zatamnjen nakon 20 sekundi od unosa gumba.
ON	Uvijek uključeno
OFF	Isključuje se nakon 20 sekundi pritiskanja gumba.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije zaslona


- 1 Pritisnite gumb **Postavke** . Proizvod ulazi u način rada za postavljanje i možete vidjeti opcije „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**”.



- 2 Dok se na zaslonu statusa prikazuje „**OFF-AUTO POWER**” ili „**ON-AUTO POWER**” pritisnite **Levo/Desno** dugme da biste izabrali podešavanje ekrana. Možete da vidite status zaslona, „**AUTO-DISPLAY**”, „**ON-DISPLAY**” ili „**OFF-DISPLAY**”.



- 3 Dok se na zaslonu statusa prikazuje „**AUTO-DISPLAY**”, „**ON-DISPLAY**” ili „**OFF-DISPLAY**” pritisnite dugme **Gore/Dole** da biste promenili status zaslona na “AUTO” ili ga uključili ili isključili.




Spajanje na televizor

I Spajanje pomoću optičkog kabela


Prenesite zvuk svog televizora na proizvod spajanjem proizvoda na televizor pomoću optičkog kabela. Izvornom zvuku možete dodati razne 3D efekte kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću optičkog kabela


- 1 Ako digitalni kabljski priključak ima poklopac, prvo uklonite poklopce s oba kraja.



- 2 Koristeći optički kabel, povežite priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT)** na televizoru kao što je prikazano na slici.



- 3 Pritisnite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.



- 4 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [Optički] ili [Vanjski zvučnik]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.

✓ Napomena

- Ako se optički ulazni signal i ARC signal pokušaju povezati istovremeno, ARC signal imat će prioritet.

Kada koristite LG TV

Glasnoću možete namještati pomoću LG TV daljinskog upravljača ako je televizor na proizvod spojen optičkim kabelom. To možete učiniti samo na televizoru koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. U korisničkom priručniku televizora provjerite da li je vaš televizor podržan.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača

Glasnoća, uključivanje/isključivanje zvuka

✓ Napomena

- Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**LG OPT**“.
- Kada koristite proizvod s LG TV daljinskim upravljačem, na uređaj će se automatski primijeniti postavke glasnoće i isključivanja zvuka postavljeni na televizoru.
- Daljinski upravljač proizvoda i dalje možete koristiti čak i nakon spajanja na LG TV.
- Da biste koristili LG Sound Sync, možda ćete morati promijeniti postavku zvuka na vašem televizoru. Može se razlikovati ovisno o televizoru.

Povezivanje putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija koja bežično povezuje elektroničke proizvode oko vas.

Povežite proizvod s televizorom putem **Bluetooth** veze i uživajte u zvuku televizora visoke kvalitete.

Gledanje televizora nakon bežičnog spajanja

- 1 Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth** . Na zaslonu statusa ubrzo će se pojaviti „**BT READY**”.



- 2 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora i uđite u izbornik [Zvučnik] da biste izlazni zvučnik postavili na [**Bluetooth**].
- 3 Pronađite i odaberite „LG SH5A(XX)”.
- 4 Kada je proizvod s televizorom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**” (Povezano) → „**Naziv povezanog televizora**” → „**BT**” (Spremno za uporabu).

✓ Napomena


- Kod **Bluetooth** uređaja, znakovi koji se ne mogu prikazivati (npr. Korean Hangul) prikazani su kao „-” na zaslonu statusa proizvoda.
- Pritisnite gumb za **Informacije**  na daljinskom upravljaču da biste provjerili naziv povezanog **Bluetooth** uređaja. Vidjet ćete da se na zaslonu statusa pojavljuje naziv povezanog **Bluetooth** uređaja.

Spajanje pomoću HDMI kabela


Zvuk svog televizora možete prenijeti na proizvod spajanjem televizora na proizvod pomoću HDMI kabela. Dodajte razne 3D efekte izvornom zvuku kako biste sobu ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizora nakon spajanja pomoću HDMI kabela

- 1 Koristeći HDMI kabel, povežite priključak **HDMI™ ► TV (ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **HDMI IN (ARC)** na televizoru kao što je prikazano na slici.



- 2 Pritisćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.



- 3 Pritisnite gumb **Postavke** na daljinskom upravljaču televizora za ulaz u izbornik [Zvučnik] i postavljanje izlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Stavke postavki i izbornika mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču televizora.
- 4 Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**ARC**“.

✓ Napomena

- Pazite da vaš TV podržava ARC funkciju prije nego pritisnete gumb Postavke na daljinskom upravljaču TV-a i uključite ARC. Za više informacija o tomu kako postaviti ovu funkciju, pogledajte korisnički priručnik za TV jer se može razlikovati ovisno o TV-u.
- Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.

SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja omogućuje jednostavno upravljanje audio uređajem ili reproduktorom povezanim na LG TV pomoću HDMI kabela uporabom samo jednog daljinskog upravljača za televizor.
 - Funkcije kojima se može upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača koji je kompatibilan sa SIMPLINK-om: Uključivanje/isključivanje napajanja, kontrola glasnoće, uključivanje/isključivanje zvuka, itd.
- Više informacija o tome kako postaviti SIMPLINK potražite u vašem korisničkom priručniku za LG TV.



✓ Napomena

- Funkcija SIMPLINK možda neće raditi ispravno, ovisno o statusu proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
 - Značajke HDMI-CEC proizvođača televizora: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.

Uporaba WOW Orchestra s LG TV

Kombinacija LG komplet zvučnika i LG TV-a pruža najbolje iskustvo slušanja istovremenom reprodukcijom zvuka kroz oba izvora.

Ova se funkcija automatski aktivira kada se komplet zvučnika poveže na TV i možete odabrati to na izborniku izlaza zvuka na TV-u.

✓ Napomena

- Raspoloživo na nekim modelima LG TV-a i soundbara.
 - Radi sukladno audio kodeku kojeg podržava TV.
 - Ova funkcija može raditi samo kada se koristi HDMI kabela veza.
 - Poruke prikazane na TV-u mogu se razlikovati ovisno o modelu.
 - Pogledajte korisnički priručnik svog TV-a za detaljnije postavke.
-


Povezivanje s vanjskim uređajem

Spajanje pomoću HDMI kabela


Povežite TV i vanjski uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) HDMI kabelom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći HDMI

- 1 Spojite vanjski uređaj kao što je STB, DVD ili Blu-ray uređaj za reproduciranje. Slijedeći donju sliku, povežite terminal **HDMI OUT** uređaja s terminalom **HDMI IN** terminal na TV-u.
- 2 Koristeći HDMI kabel, povežite terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s terminalom **HDMI IN (ARC)** na televizoru.



- 3 Pritišćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.



- 4 Kada je vanjski uređaj ispravno spojen na proizvod, možete slušati zvuk s proizvoda.

✓ **Napomena**


- Provjerite postavke audio izlaza u izborniku Postavke vašeg vanjskog uređaja (npr. Blu-ray reproduktor ili televizor). Audio izlaz trebao bi biti postavljen na [Bez kodiranja], [Tok bitova], [Automatsko], ili [Prolaz signala]. Za više informacija o tome kako postaviti izlaz, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.
 - Koristite originalni kabel s HDMI logotipom.
-

Spajanje pomoću optičkog kabela


Povežite TV i vanjski uređaj (igraču konzolu, DVD player, itd.) optičkim kabelom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Spajanje vanjskog uređaja koristeći optički kabel

- 1 Koristite se optičkim kabelom da povežete priključak **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda s priključkom **OPTIČKI OUT** vašeg vanjskog uređaja (npr. televizor, Blu-ray reproduktor) kao što je prikazano na slici.



- 2 Pritišćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.



- 3 Kada je vanjski uređaj ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „**OPT**“.

Korištenje proizvoda kao Audio sustava

Povezivanje putem Bluetooth veze

Možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju, ili pokretati glazbene aplikacije da biste uživali u glazbi s ovim proizvodom.

Prvo provjerite sljedeće.

- **Bluetooth** uređaji koji se spajaju na proizvod trebali bi ispunjavati sljedeće specifikacije.
 - **Bluetooth** 5.3 tehnologija
 - Kodek: SBC, AAC
- Koraci za povezivanje uređaja s proizvodom mogu se razlikovati ovisno o vrsti i modelu **Bluetooth** uređaja. Za više informacija o tome kako povezati uređaj, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.

Odaberite [**Bluetooth**] u izborniku **Postavke** vašeg telefona.


Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i modelu.

1 Uključite proizvod.


2 Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth** . Na zaslonu statusa ubrzo će se pojaviti „**BT READY**”.



3 Dodirnite gumb **Postavke**  /  na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**.



(Android telefon)



(iPhone)


4 Uključite **Bluetooth** funkciju. (☐ Isključeno > ☒ Uključeno)

5 Na vašem pametnom telefonu vidjet ćete popis uređaja koji se mogu povezati. Pronađite i odaberite „LG SH5A(XX)”.




6 Kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „**PAIRED**” (Povezano) → „**Naziv povezanog Bluetooth uređaja**” → „**BT**” (Spremno za uporabu).

7 Ako ne možete pronaći proizvod „LG SH5A(XX)”, dodirnite gumb **Osvježi** (🔄) u gornjem desnom dijelu zaslona na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i ponovno ga uključite na iPhone telefonu.




(Android telefon)



(iPhone)

- 8** Pokrenite aplikaciju Glazba i slušajte glazbu na pametnom telefonu.



✓ **Napomena**

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu, to je vaša veza bolja.
 - Ako ste pritisnuli gumb **uparivanje Bluetooth** (🔗) na proizvodu i odabrali opciju "BT" ali se niste mogli povezati s **Bluetooth** uređajem, na zaslonu statusa vidjet ćete „BT READY”. Provjerite status **Bluetooth** uređaja.
 - Kada koristite **Bluetooth**, trebali biste glasnoću namjestiti na odgovarajuću razinu.
 - XX su dvije posljednje brojke MAC adrese proizvoda. Primjerice, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazat će se kao „LG SH5A((08)”.
-


Povezivanje s USB uređajem za pohranu

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za pohranu koji sadrži glazbene datoteke na proizvod.


Povezivanje proizvoda s USB uređajem za pohranu

1 Priključite USB uređaj za pohranu u **USB** priključak na stražnjoj strani proizvoda.

- Proizvod ne može reproducirati nijedan uređaj povezan preko koncentratora USB uređaja za pohranu ili kabela USB uređaja za pohranu.
- Proizvod se ne može povezati s bilo kojim USB uređajem za pohranu, MP3 reproduktorom tipa USB, ili čitačem kartica koji zahtijeva instaliranje zasebnog pogona uređaja.



2 Pritisćite **Funkcijski**  gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „USB”.



3 Kad je proizvod pravilno povezan s USB uređajem za pohranu, broj glazbenih datoteka na USB uređaju prikazat će se na zaslonu statusa. Pritisnite gumb **Reprodukcija/Pauza**  na daljinskom upravljaču da biste uživali u glazbi.

✓ Napomena

- Preporučuje se da kupite zasebni USB pretvarač muški-ženski kako biste olakšali priključivanje i isključivanje USB uređaja za pohranu.
- Kupite USB pretvarač muški-ženski s produžnim kabelom USB 2.0.
- Pregledavanje datoteka na USB uređajima s velikom količinom memorije može potrajati nekoliko minuta.
- Tvrtka LG Electronics nije odgovorna za gubitak podataka. Uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka na USB uređaju za pohranu kako biste smanjili štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.
- USB utor ovog proizvoda koristite samo za reproduciranje medijske datoteke. S USB utorom ne možete puniti vanjske uređaje.

Podržani USB uređaji za pohranu

- MP3 reproduktor
- Flash MP3 reproduktor
- USB flash uređaj
- USB 2.0

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za pohranu.

Specifikacija datoteka koje se mogu reproducirati

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja / Brzina prijenosa podataka
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Datotečni nastavak	Frekvencija uzorkovanja
FLAC (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16-bitni/24-bitni)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Broj datoteka koje se mogu reproducirati: Do 2.000
- Maksimalan broj direktorija: Do 200
- Ovaj proizvod ne može reproducirati datoteke zaštićene DRM-om (upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može reproducirati video datoteke s USB uređaja za pohranu.

Povezivanje s proizvodom putem aplikacije LG ThinQ

Koristite **aplikaciju LG ThinQ** za lagano pokretanje različitih funkcija proizvoda.

Prvo provjerite sljedeće.

- **LG ThinQ aplikacija** dostupna je u dolje navedenim verzijama.
 - Android™ OS: Verzija 9.0 ili novija
 - iOS OS: Verzija 15.0 ili novija
 - Minimalne podržane verzije za svaki OS mogu se kasnije promijeniti.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i registracija proizvoda


Pomoću **aplikacije LG ThinQ** možete upravljati svojim kućanskim aparatom bilo kada i bilo gdje.

Proizvod bez QR koda

- 1 Otvorite trgovinu Google Play ili App Store na vašem pametnom telefonu i potražite **aplikaciju LG ThinQ** da biste je instalirali.
- 2 Pokrenite **aplikaciju LG ThinQ** i prijavite se u aplikaciju svojim računom. Ako nemate račun, također možete otvoriti novi.
- 3 Pritisnite gumb za **dodavanje (+)** i slijedite upute u **aplikaciji LG ThinQ** za registraciju proizvoda.

Proizvod s QR kodom

Skenirajte QR kod na dnu proizvoda kamerom pametnog telefona ili aplikacijom za skeniranje QR koda.



✓ **Note**

- Imajte na umu da QR kod možda neće biti dostupan u trenutku kupnje.
 - Mjesto pritvka QR koda može se razlikovati ovisno o proizvodu.
 - Stavke izbornika Postavke mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i operativnom sustavu.
 - Google, Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
-

Sigurnosne mjere predostrožnosti

| Sigurnosne i regulatorne upute



OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakokraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

UPOZORENJE:

- RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
- Ne postavljajte ovu opremu u skućenim prostorima kao što su ormari za knjige i slično.

OPREZ:

- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (npr. Električna mlatilica) Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Na aparat se ne smiju stavljati goruće svijeće ni drugi izvori otvorenog plamena.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili druge slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.
- Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, smiju stavljati na aparat.
- Informacije o sigurnosnom označavanju, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, potražite na glavnoj naljepnici na dnu ili drugoj površini proizvoda.
- Pripazite da djeca ne stavljaju ruke ili neke predmete u *otvor zvučnika.
 - * otvor zvučnika: Otvor na kutiji zvučnika za izdašne duboke tonove. (kućište)

OPREZ pri rukovanju kablom za napajanje

Utikač za struju je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač za struju mora biti lako dostupan. Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom priručniku za uporabu radi provjere trenutnih zahtjeva.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, izlazine ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati strujni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlisan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu.

Kabel za napajanje zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste prilagodnik

Upotrebljavajte samo prilagodnik za izmjeničnu struju isporučen uz ovaj uređaj. Ne upotrebljavajte napajanje drugog uređaja ili proizvođača. Upotreba bilo kojega drugog kabela za napajanje ili samog napajanja može prouzročiti oštećenja na uređaju i poništiti jamstvo.

Za modele koji koriste bateriju

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Nemojte skladištiti ili transportirati pod tlakom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

- zamjena baterije baterijom pogrešnog tipa može uzrokovati uništenje zaštitnog mehanizma (na primjer, kod nekih vrsta litijevih baterija), pa bateriju mora zamijeniti stručnjak baterijom iste vrste
- bacanje baterije u vatru ili stavljanje u vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina;
- ako je baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka to može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.

Simboli

~ : Izmjenična struja (AC).

— : Istosmjerna struja (DC).

Ⓜ : Ovo je oprema klase II.

⏻ : Stanje napajanja u stanju mirovanja.

⏻ : Napajanje je uključeno.

⚡ : Opasan napon.

| Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Kako biste spriječili lošu uporabu molimo obvezno pogledajte sadržaj ispod.

Mjere opreza za postavljanje proizvoda

- Nemojte postavljati proizvod na nestabilno mjesto koje vibrira poput police koja se trese ili nagnute površine. Postavite proizvod na čvrstu i ravnu površinu.
 - Inače, proizvod može pasti ili se prevrnuti i uzrokovati ozljedu.
 - Ako proizvod postavite na nestabilnu površinu možda neće raditi ispravno.
- Ako postavljate proizvod na komad namještaja ili policu, pazite da donja prednja strana proizvoda ne prelazi rub. Uvijek koristite komad namještaja ili policu koja odgovara veličini proizvoda.
 - Inače, proizvod može izgubiti ravnotežu i pasti što izaziva ozljedu ili oštećenje proizvoda.
- Postavite proizvod na sigurno mjesto. Inače, dijete može udariti od rub proizvoda i ozlijediti se.
- Postavite proizvod na mjesto bez elektromagnetskih interferencija radi ispravnog rada.
- Ako postavite proizvod na mjesto koje ne ispunjava opće uvjete uporabe moguć je nastanak neočekivanih problema. Dakle, pazite da najprije kontaktirate servisni centar prije postavljanja proizvoda na takvo mjesto.
- Nemojte držati proizvod na mjestu gdje je temperatura previsoka (iznad 40 °C) ili preniska (ispod 5 °C) ili na mjesto s previše vlage.
- Izbjegavajte mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu ili toploti, primjerice u blizini grijalice. Nemojte koristiti niti držati zapaljivi sprej niti zapaljivu supstancu u blizini proizvoda.
 - U protivnom postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Nemojte postavljati proizvod na mjesto s previše vlage, prašine ili čađi.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Nemojte postavljati proizvod na uski prostor poput police za knjige koji se ne provjetrava dobro. Nemojte proizvod pokrivati zavjesom ili stolnjakom.
 - To može povećati temperaturu proizvoda uzrokujući kvar ili požar.
- Spojite utikač proizvoda u utičnicu koja je lako dostupna.
 - Kada se dogodi požar ili drugi problem u proizvodu morate biti u mogućnosti brzo ukloniti priključak za napajanje.
- Ne spajajte više proizvoda na jednu utičnicu u isto vrijeme.
 - U suprotnom, može doći do pregrijavanja, što može dovesti do požara.

Mjere opreza za uporabu proizvoda

- Nemojte podizati opremu niti ju pomicati dok radi.
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar.
- Kada pomičete proizvod, izvucite kabel za napajanje i sve kabele povezane s proizvodom.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Prestanite koristiti proizvod odmah ako primijetite dim ili čudan miris. U ovom slučaju odmah isključite napajanje, odspojite napojni priključak i kontaktirajte servisni centar.
 - Korištenje proizvoda u takvim uvjetima može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Nemojte umetati metalne predmete poput kovanica i šnala ili zapaljivih predmeta poput papira i šibica u proizvod. Pripazite da to ne rade ni djeca.
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar.
- Ako se strana supstanca umetne u proizvod, odspojite napojni priključak i kontaktirajte servisni centar.
- Nemojte stavljati teške predmete na vrh proizvoda.
 - Inače, može se prevrnuti ili pasti, uzrokujući ozljedu.
- Pazite da se dijete ne vješa na proizvod ili ne staje na njega.
 - Inače, proizvod se može prevrnuti ili pasti, uzrokujući ozljedu. Pripazite da to ne rade ni djeca.
- Uklonite priključak za napajanje tijekom grmljavinskih oluja.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar.
- Nemojte postavljati posude s tekućinom poput vaza, lonaca, kozmetike ili lijekova na vrh proizvoda.
 - Inače, to može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljede zbog njegovog pada itd.
- Pazite da napojni priključak povežete čvrsto. Nemojte koristiti napon osim nazivnog napona naznačenog na proizvodu.
 - Nesigurno povezivanje može dovesti do požara.
- Nemojte umetati provodnik, poput štapića, u žlijeb na drugoj strani proizvoda dok je napojni priključak povezan na izlaz. Nemojte dodirivati napojni priključak odmah nakon njegovog odspajanja iz izlaza.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Napojni priključak držite suhim rukama.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Nemojte pomicati niti gurati proizvod dok držite kabel poput napojnog kabela.
 - Kabel može da se ošteti i uzrokuje kvar ili izazove požar ili strujni udar.
- Kada uklanjate kabel priključen u proizvod pazite da držite konektor na kraju kabela. Nemojte držati vod kabela.
 - Inače, to može izazvati ozljedu ili proizvod može pasti i uzrokovati kvar.
- Nemojte držati proizvod na mjestu izloženom toploti, primjerice u blizini grijalice.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili loš rad.
- Nemojte demontirati, popravljati niti mijenjati proizvod.
 - Inače, to može uzrokovati kvar koji može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljede.
- Plastične omote držite dalje od male djece.
 - Inače, plastični omot može udaviti malo dijete.
- Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti primjenjivati udar. Držite proizvod dalje od mjesta s teškim vibracijama ili magnetima.
- Nemojte oštećivati, mijenjati, savijati niti grijati napojni kabel.
 - Inače se napojni kabel može oštetiti što može dovesti do požara ili strujnog udara.

- Kada nećete dulje vremena koristiti proizvod, tj. niste doma dulje vremena, isključite utikač iz napojne utičnice.
 - Ako se prašina nakupi može uzrokovati zagrijavanje što dovodi do strujnog udara ili požara zbog kratkog spoja.
- Ne bacajte stare baterije zajedno s kućnim otpadom. Bacite ih odvojeno.
 - U protivnom postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (primjerice Električna mlatilica)
 - Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Nemojte dodirivati napojni priključak odmah nakon njegovog odspajanja iz izlaza.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Povežite napojni priključak na uzemljenu utičnicu ili produžni kabel. (Ovo se ne odnosi na proizvode bez uzemljenja).
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar ili strujni udar zbog kratkog spoja.
- U slučaju proizvoda s otvorom za provjetravanje, držanje proizvoda uključenog dulje vrijeme može uzrokovati zagrijavanje otvora. Nemojte dodirivati otvor kada je vruć. Toplota nije mana proizvoda i ne uzrokuje loš rad. Dakle, možete bez brige koristiti proizvod.
- Nemojte oštećivati napojni kabel, AC prilagodnik ili priključak za napajanje. Nemojte stavljati teške predmete na vrh napojnog kabela ili AC prilagodnika.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Ako na iglama priključka za napajanje, AC prilagodniku ili napojnom izlazu pronađete prljavštinu, prašinu itd. očistite to do kraja.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar.
- U slučaju proizvoda s napojnim kabelom ili AC prilagodnikom, koristite samo izvorne kabele za napajanje i AC prilagodnike koje daje LG Electronics.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Ako koristite slušalice nemojte pojačavati ton previše glasno niti ih koristiti dulje vremensko razdoblje. [Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju slušalice]
 - Inače, to može negativno utjecati na vašu sposobnost slušanja.
- Softver ovog proizvoda može se ažurirati. Nemojte isključivati napajanje proizvoda dok ažurirate softver. Kad je ažuriranje završeno, napajanje proizvoda se gasi automatski.
 - Ako isključite napajanje proizvoda dok se softver ažurira, to može uzrokovati loš rad proizvoda.

Sljedeće se odnosi samo na modele s daljinskim upravljačem

- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s daljinskim upravljačem. Daljinski upravljač držite dalje od male djece.
- Nemojte dopustiti djeci da daljinski upravljač stavljaju u usta. Pazite da djeca ne progutaju poklopac ili bateriju daljinskog upravljača. Ako dijete proguta nešto od toga odmah se javite liječniku.
- Pazite da djeca ne stanu na poklopac daljinskog upravljača i ne ozlijede se.
- Uklonite prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača radi lakog rada daljinskog upravljača.

Sljedeće se odnosi samo na modele koji koriste optičke diskove

- Nemojte umetati ruke u pogon diska ili ga silom izvlačiti.
- Pazite da djeca ne umeću ruke u pogon diska.

Sljedeće se odnosi samo na modele kod kojih je moguće gledati video zapis

- Suzdržite se od gledanja 3D video zapisa ako se niste dovoljno naspavali ili ste pili alkohol.
 - Neki 3D video zapisi mogu iznenaditi ili uzbuditi ljude.
- Ako vam se dogodi bilo koji od ovih simptoma dok gledate video zapis odmah prekinite s gledanjem i odmorite se.
 - Ako se bilo koji od ovih simptoma nastavi, posavjetujte se s liječnikom. Vrtoglavica, osjećaj pečenja u očima i na licu, nesvjesni pokreti, grč, pomućena svijest, zbunjenost, dezorijentiranost, mučnina.
- Može vam se dogoditi napad kada gledate neke slike na video zapisu ili u igri ili video zapis s određenim uzorkom ili svjetla koja trepere. Ako bilo tko iz vaše obitelji ima povijest epilepsije ili napada konzultirajte liječnika prije gledanja.
- Kada gledate 3D video zapis, iz okoliša uklonite predmete koji su lomljivi ili mogu uzrokovati ozljedu.
 - Ako pomislite da je 3D stvaran ili s iznenađenjem pomaknete svoje tijelo, vi ili vaši bližnji koji se nalaze tu možete/ mogu se ozlijediti ili možete/ mogu oštetiti predmete u svojoj blizini.

Mjere opreza za čišćenje proizvoda

- Nemojte prskati vodu izravno na proizvod kad ga čistite.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Kada čistite proizvod pazite da najprije izvučete napojni kabel i obrišete površinu proizvoda lagano suhom krpom. Nemojte koristiti kemikalije ili deterdžente kada čistite proizvod. Oni mogu uništiti površinu proizvoda ili oguliti boju s njega (benzen, alkohol itd.).

Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

Otklanjanje poteškoća

Ako tijekom uporabe proizvoda naiđete na sljedeće probleme, izvršite nekoliko provjera jer se možda ne radi o kvarovima.

Opće pogreške

Problem	Rješenje
Proizvod ne radi ispravno.	Iskopčajte kabele za napajanje i sve vanjske uređaje kao što su televizor, niskofrekvencijski zvučnik ili pojačalo iz proizvoda, a zatim ih ponovno prikopčajte.
Napajanje se ne uključuje	- Je li kabel za napajanje ispravno utaknut u utičnicu? - Utičać za struju ispravno utaknite u utičnicu.
Nema zvuka	- Je li glasnoća postavljena na minimum? - Pritisnite gumb za Glasnoću   na daljinskom upravljaču da biste pojačali glasnoću. - Ako koristite vanjski uređaj kao što je upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, ili Bluetooth uređaj, prilagodite glasnoću vanjskog uređaja. - Je li aktivirana funkcija isključivanja zvuka? - Ako se na zaslonu statusa pojavi „MUTE“, funkcija isključivanja zvuka je uključena. Pritisnite gumb za Isključivanje zvuka  da biste uključili zvuk. - Je li odabrana ispravna funkcija proizvoda prema spojenom vanjskom uređaju? - Pritisnite Funkcijski  gumb kako biste provjerili jeste li odabrali ispravnu funkciju.
Niskofrekvencijski zvučnik ne proizvodi zvuk	- Je li proizvod pravilno spojen na niskofrekvencijski zvučnik? - Ponovno spojite proizvod na niskofrekvencijski zvučnik. (→ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda“ na stranici 6.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno	- Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga ka prednjoj strani proizvoda. - Upotrijebite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda. - Po potrebi zamijenite baterije novim.
Funkcija Automatskog napajanja ne radi	Provjerite vezu s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, Bluetooth uređaj).

LG Sound Sync ne radi	• Provjerite podržava li vaš televizor LG Sound Sync. • Provjerite je li televizor pravilno povezan s proizvodom optičkim kabelom. - Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili je li funkcija uključena u [LG Sound Sync].
Glasnoća proizvoda je niska	• Provjerite sljedeće i u skladu s tim promijenite postavke. - Pokrenite aplikaciju LG ThinQ, dodirnite gumb [Postavke zvuka] na prvom zaslonu, i promijenite [DRC] funkciju u [Isključeno] u izborniku [Izlaz zvuka]. - Kada je proizvod spojen na televizor, pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora, odaberite izbornik [Zvučnik], i promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [AUTOMATSKO] ili [TOK BITOVA]. - Ako je proizvod povezan s uređajem za reprodukciju, kao što je DVD reproduktor ili Blu-ray reproduktor, idite na izbornik Postavke povezanog uređaja. Promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [PRIMARNI PROLAZ SIGNALA] ili [TOK BITOVA]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [ISKLJUČENO]. - Ako je na proizvodu uključen Noćni način rada, isključite ga pritiskom na gumb Postavke  i Lijevo/Desno a zatim Gore/Dolje.
Proizvod ne prepoznaje USB uređaj za pohranu	• Proizvod možda ne podržava format datoteke USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovno ga povežite. Pri formatiranju pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje podržava proizvod i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s USB uređajem za pohranu” na stranici 31.)
Bluetooth uređaj nije moguće upariti	• Pritisnite gumb Postavke na Bluetooth uređaju i provjerite da li je omogućena Bluetooth funkcija. Ako je Bluetooth omogućen, isključite ga i uključite, a zatim pokušajte ponovno. • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. • Bluetooth uparivanje (povezivanje) možda neće raditi ispravno ovisno o vrsti Bluetooth uređaja ili okolnom okruženju.

Problemi s bežičnom vezom

Problem	Rješenje
Bluetooth veza uzrokuje smetnje u radu ili stvara šumove	• Čujete li šum ili imate smetnje u radu tijekom upotrebe Bluetooth veze? - Ne dopustite da bilo koji dio vašeg tijela dodiruje primopredajnik Bluetooth uređaja ili proizvoda. - Nemojte instalirati Bluetooth uređaj na zid ili na zabačenom mjestu. - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. - Instalirajte Bluetooth uređaj u blizini proizvoda. • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda, Bluetooth se može isključiti ili se mogu desiti smetnje u radu. - Instalirajte Bluetooth uređaj na udaljenosti od 1 m od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih usmjerivača, medicinske opreme i mikrovalnih pećnica.

Isključivanje pokaznog načina rada

Problem	Rješenje
Daljinski upravljač ne radi	• Ostaje li tekst na zaslonu statusa nepromijenjen, čak i ako nekoliko puta pritisnete Funkcijski  gumb? • Da li na zaslonu statusa vidite samo tekst „DEMO“? - Na proizvodu se može aktivirati pokazni način rada. Iskopčajte kabel za napajanje proizvoda i ponovno ga priključite. - Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite gumb za Glasnoću   na proizvodu da biste razinu glasnoće postavili na 2, a zatim pritisnite i zadržite Funkcijski  gumb oko 5 sekundi. Ako se trenutno odabrana funkcija pojavi na zaslonu statusa, to znači da je pokazni način rada isključen.

Dodatak

| Specifikacije

Općenito	
Napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu oznaku.
	Stanje mirovanja na mreži: 2,0 W Stanje mirovanja: 0,5 W
Dimenzije (Š x V x D)	Otprilike 990,0 mm x 97,0 mm x 125,0 mm (uključujući i postolje)
Raspon radne temperature	5 °C - 40 °C
Raspon radne vlažnosti	5 % - 80 % RH
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupan format digitalnog audio ulaza	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (priključak za optičku audio vezu) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19 priključnih štapića (Tip A, HDMI™ priključak za povezivanje) × 1

Pojačalo (RMS izlaz)	
Ukupno	600 W RMS
Prednji	100 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Okružujući zvuk	100 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω, THD 10 %)
Niskofrekvencijski zvučnik	200 W RMS (Impedancija: 3 Ω, THD 10 %)

Niskofrekvencijski zvučnik	
Tip	1 jednosmjerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	200 W RMS
Maks. snaga	400 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 191,0 mm x 386,0 mm x 318,0 mm (uključujući i postolje)

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

| Registrirani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Dolby, Dolby Audio, i dupli D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi Autorska prava 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



ZA DTS PATENTE POGLEDAJTE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PROIZVEDENO PREMA LICENCI TVRTKE DTS, INC. I NJENIH PODRUŽNICA. DTS, LOGOTIP DTS I DIGITAL SURROUND SU REGISTRIRANI ZNAKOVI ILI ZAŠTITNI ZNAKOVI DTS, INC. I NJEGOVIH PODRUŽNICA U SAD-U I/ILI DRUGIM ZEMLJAMA. © DTS, INC. I NJENIH PODRUŽNICA. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth®** registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke **Bluetooth SIG, Inc.** i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress i HDMI logotipi su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc.



„Napravljeno za iPhone/iPad“ znači da je elektronički pribor dizajniran za povezivanje isključivo s iPhone i iPad modelima uređajima te da je razvojni inženjer certificirao kako uređaj zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Napominjemo da upotreba ove opreme s iPhone ili iPad uređajem može utjecati na rad bežične veze.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim | izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Rukovanje proizvodom

Prilikom otpreme proizvoda

Sačuvajte originalnu ambalažu i materijal za pakiranje. Ako proizvod morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Održavanje vanjskih površina čistima

- U blizini proizvoda ne upotrebljavajte zapaljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s proizvodom.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda rabite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu proizvoda.

