

Television

Reference Guide

Referenční příručka / Referenčná príručka / Felhasználói útmutató /
Ghid de referință / Информация за продукта / Οδηγός αναφοράς

K-100XR3xM2 / 85XR3xM2 / 75XR3xM2 / 65XR3xM2 /
K-55XR3xM2 / 50XR3xM2 / 43XR3xM2



Pentru acest echipament radio, următoarele restricții privind puterea în funcție sau cerințele de autorizare a utilizării sunt valabile în AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: Benzile de 150 - 530 MHz și 5 945 - 6 425 MHz sunt limitate la funcționarea numai în spații închise. Benzile de frecvență compatibile pot varia în funcție de regiune/țară/model.

Montarea televizorului pe perete

Utilizarea Dispozitivului opțional de montare pe perete (SU-WL460 sau SU-WL450)* (neinclus)

Pentru client:

Pentru protecția produsului și din motive de siguranță, Sony recomandă insistent ca instalarea televizorului să fie efectuată numai de către dealerii Sony sau contractor licențiați. Nu încercați să îl instalați dumneavoastră înșiși pe perete.

Pentru distribuitorii Sony și contractanți: Același atribuie maximă atenției aspectelor de siguranță în timpul instalării, întreținerii periodice și examinării produsului.

Informații de instalare a Dispozitivului de montare pe perete

Pentru instrucțiuni privind instalarea Dispozitivului de montare pe perete, consultați informațiile de instalare (Dispozitiv de montare pe perete) de pe pagina produsului pentru modelul televizorului dumneavoastră.

https://www.sony.eu/support

- Respectați ghidul de instrucțiuni furnizat împreună cu Dispozitiv de montare pe perete* pentru montarea dumneavoastră. Este necesară o experiență suficientă pentru instalarea acestui televizor, mai ales pentru a stabili rezistența peretelui pentru a suține greutatea televizorului.
- Sony nu este responsabilă pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea eronată sau instalarea necorespunzătoare.

- Instalarea pe perete trebuie executată numai de către persoane calificate.
- Din motive de siguranță, se recomandă cu insistență utilizarea accesoriilor Sony, inclusiv:
 - Dispozitiv de montare pe perete SU-WL460
 - Dispozitiv de montare pe perete SU-WL450
- Asigurați-vă că folosiți suruburile furnizate cu Dispozitivul de montare pe perete atunci când montați Dispozitivul de montare pe perete la aparatul TV. Suruburile furnizate sunt indicate conform ilustrației atunci când măsurarea se face de la suprafața de montare a Dispozitivului de montare pe perete.

Diametrul și lungimea suruburilor diferă în funcție de modelul Dispozitivului de montare pe perete.

- Utilizarea aurl suruburi decât a celor furnizate poate avea ca rezultat deteriorarea internă a televizorului sau clădirea acestuia, etc.
- Nu omiteți să depozitați suruburile și suportul de masă la loc sigur până ce sunteți gata să le fixați suportul de masă. Nu lăsați suruburile la îndemâna copiilor.

*1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

Depanare
Pentru remedierea problemelor precum: ecran negru, lipsa sunetului, imagine statică, televizorul nu răspunde la comenzi sau pierderea conexiunii la rețea, efectuați pașii de mai jos. - Reporțiți televizorul prin apășarea butonului de pornire/oprire de pe telecomandă pentru aproximativ cinci secunde. [Repornește] și televizorul va reporni. Dacă problema televizorului nu se remediază, încercați să scoateți cablul de alimentare din priză, după care apăsați butonul de pornire/oprire al televizorului și eliberați-l. Așteptați două minute, apoi conectați la rețea cablul de alimentare. Sau țineți apăsat timp de 4 de secunde butonul de pornire/oprire al televizorului până când televizorul se oprește. - Consultați meniul Ajutor prezentat mai jos. - Conectați televizorul la internet și actualizați software-ul. Sony vă recomandă să păstrați software-ul TV-ului actualizat. Actualizarea software oferă caracteristici noi și îmbunătățiri de performanță. - Vizitați site-ul asistentă Sony (informațiile necesare se află la sfârșitul documentației despre siguranță incluse). După ce introduceți cablul de alimentare în priză, este posibil ca televizorul să nu pornească pentru un timp, chiar dacă apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă sau de pe televizor. Inițializarea sistemului durează un anumit timp. Așteptați aproximativ un minut, apoi încercați din nou. Telecomanda nu funcționează. - Introduceți bateriile (cu excepția modelului RMF-TX940). - Asigurați-vă că ați îndepărtat foia de protecție de pe telecomandă (numai pentru RMF-TX940). - Încarcăți telecomanda și verificați dacă telecomanda este conectată prin Bluetooth® (numai pentru RMF-TX940). Ați uitat codul pentru blocarea accesului controller. - Introduceți 4357 pentru PIN și introduceți noul PIN.

Specificații
Sistem Tip de panou Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afajp cu cristale lichide). Retroiluminare cu leduri Sistem TV Analogic: B/G, D/K Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2 Satelit: DVB-S/DVB-S2 Sistem codare PAL/SECAM Acoperite canale Analogic: UHF/VHF/Cablu Digital: UHF/VHF/Cablu Satelit: Frecvență intermediară 950-2 150 MHz Isolare audio (W) 20 Tehnologie wireless Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® versiunea 5.3 Gama de frecvență (MHz) (Putere de ieșire (dBm)) LAN wireless (Televizor) 2 400-2 483,5 (-20,0), 5 150-5 250 (-23,0), 5 250-5 350 (-20,0), 5 470-5 725 (-20,0), 5 725-5 850 (-13,9), 5 945-6 425 (-23,0)* Bluetooth® (Televizor) 2 400-2 483,5 (-10,0) Bluetooth® (RMF-TX940E / RMF-TX940E) 2 400-2 483,5 (-10,0) Mufe interne/ieșire Antenă (exterioră)/cablu Bornă externă de 75 ohm pentru intrarea RF Antenă de satelit Conector mâna de tip F, 75 ohm DISEC 1.0, LNB 13 V/18 V și ton 22 kHz Distributie print-r un singur cablu EN 50494 și EN 50607 HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 e acceptat) HDMI IN 1, 2, 3 și 4 acceptă 120 Hz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) PCM Iniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Audio, DTS USB 1/2 USB 1 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC**), USB 2 (USB 2.0, 500 mA) SLOT CAM (modul de acces condiționat)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentare, date tehnice ale produsului și alte

Cerinte de alimentare

220 V - 240 V c.a., 50 Hz

Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală) (aprox.) (cm/inci)

K-100XR3M2: 252,8 / 100

K-85XR3M2: 214,8 / 85

K-75XR3M2: 189,3 / 75

K-65XR3M2: 163,9 / 65

K-55XR3M2: 138,8 / 55

K-50XR3M2: 125,7 / 50

K-43XR3M2: 108,0 / 43

Consum de energie în modul standby*** (W)

0,50

Rezoluție ecran (orizontal x vertical) (pixeli)

3 840 × 2 160

Mărimi de ieșire nominale

900 mA (pentru USB 1), 500 mA (pentru USB 2)

Alte

Temperatură de utilizare

0 °C - 40 °C

Umiditate de funcționare

UR 10 % - 80 % (fără condens)

Temperatura de încăcare a telecomenzii (numai pentru RMF-TX940)

5 °C - 40 °C

Accesorii opționale

Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL460 (numai K-100XR3M2), SU-WL450 (cu excepția modelului K-100XR3M2)

- *1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
- *2 EN 50607 este valabil numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
- *3 Funcția nu este disponibilă în Italia.
- *4 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
- *5 Consumul de energie în modul standby va crește atunci când televizorul dumneavoastră este conectat la rețea.

Notă

- Accesoriile opționale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.
- Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Pot fi necesare abonaamente pentru servicii și aplicații și se pot aplica termeni, condiții și/sau taxe suplimentare atunci când utilizați Asistentul vocal.
- Consumul de energie va crește atunci când microfonul încorporat este pornit, deoarece acesta este activ întotdeauna.
- Vizitați site-ul web Sony pentru mai multe informații despre specificațiile produsului.

Informații legate de mărci

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS-X, the DTS-X logo, VirtualX, and the DTS VirtualX logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA este marcă comercială înregistrată a Tuxera Inc. în S.U.A. și în alte țări.

Număr de înregistrare a produsului (REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 2019/2013)

K-100XR3M2 (2602450), K-85XR3M2 (2602448), K-75XR3M2 (2602427), K-75XR3M2 (2602413), K-75XR3M2 (2602426), K-65XR3M2 (2602394), K-65XR3M2 (2602396), K-65XR3M2 (2602391), K-55XR3M2 (2601825), K-55XR3M2 (2601826), K-55XR3M2 (2601824), K-50XR3M2 (2601796), K-50XR3M2 (2601801), K-50XR3M2 (2601804), K-43XR3M2 (2601760), K-43XR3M2 (2601754), K-43XR3M2 (2601765).

BG
За ръководствата Моя, защото ръководствата за бъдещи справки. Хартиено ръководство Ръководство за настройка (отгоре на продукта) / Информация за продукта (това ръководство) / Безопасност и друга информация. Помощно ръководство (Ръководство на екрана) - За да го отворите, изберете [Настройки] → [Помощи и отзиви] → [Помощи] или изберете [Помощи] в началното меню. - Можете да разгледате Помощното ръководство и от вашия смартфон (посетете uesайта, посочен на прищипка корicia на Информация за продукта). Прочетете те и запознайте се съдържанието на това ръководство, преди да работите с този продукт. Забележка - В действителните имена на моделите "x"/"y"/"x" означава номера и/или характеристиките, специфични за всеки модел. - Инструкцие за "Монтаж на телевизора на стена" са включени в ръководството за употреба на този телевизор. - Прочетете дадената документация за безопасност за допълнителни сведения за безопасност. - Менюната за настройка подлежат на промяна без предизвестие поради актуализации на софтуера. За най-актуална информация посетете uesайта за поддръжка на Sony.

ВАЖНО - Преди да използвате вашия продукт Sony, прочетете лицензионното споразумение за софтуер с крайния потребител. Използването на вашия продукт означава, че приемате лицензионното споразумение за софтуер с крайния потребител. Лицензионното споразумение за софтуер между вас и Sony е достъпно онлайн на uesайта на Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) или на екрана на вашия продукт. Натиснете ➤ [Бързи настройки] на дистанционното управление и изберете [Настройки] → [Система] → [Информация] → [Правна информация] → [Уведомления и лицензи].

Место на идентификационния етикет

Етикетите за номер на модела, дата на производство (година/месец) и клас на захранване, са разположени вътре на телевизора или опаковката.

*1 Само за определени региони/страми/модели.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Забележка за радио оборудване

Състоящо Sony Corporation декларира, че типове радиооборудване K-100XR3M2, K-85XR3M2, K-75XR3M2, K-65XR3M2, K-55XR3M2, K-50XR3M2, K-43XR3M2 съответстват на Директивата 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://compliance.sony.eu

За това радио оборудване важат следните ограничения за въвеждане в експлоатация или за разрешение за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: Честотните ленти 5150 - 5350 MHz и 5 945 - 6 425 MHz са ограничени само за работа на закрито.

Поддръжканите честотни ленти може да се различават в зависимост от вашия регион/държава/модел.

Монтаж на телевизора на стена
Използване на опционалната Конзола за закрепване към стена (SU-WL460 или SU-WL450)* (не се доставя) До потребителите: От съображения за безопасност и за защита на здравето, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами. До търговците и доставчиците на Sony: Поддръжте с подкрепено внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този проект. Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стена За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стена вижте "Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел" телевизор. https://www.sony.eu/support - Следвайте инструкциите, предоставени с Конзолата за закрепване към стена за вашия модел. - Монтажът на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. - За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: - Конзола за закрепване към стена SU-WL460 - Конзола за закрепване към стена SU-WL450 - Уверете се, че използвате винтовете, приложени към Конзолата за закрепване към стена, когато закрепвате Конзолата за закрепване към стена телевизора. Приложените винтове са проектирани както е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо закрепващата повърхност на Конзолата за закрепване към стена. - Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на Конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н. - Запазете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, в случай, че желаете отново да закрепите поставката за маса. Дръжте винтовете настрана от деца.

*1 Само за определени региони/страми/модели.

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на всички неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки. Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] на телевизора и го пуснете. Изкачайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи. 2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу. 3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжкете софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителите. 4 Посетете uesайта за поддръжка на Sony (посетете uesайта, посочен на прищипка на данствената с продукта документация за безопасност). Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи автоматично, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора. Инициализирането на системата отнема време. Изкачайте за около една минута и опитайте отново. Дистанционното управление не работи. Сменете батериите (без RMF-TX940). - Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX940). - Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX940).

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на всички неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки. Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] на телевизора и го пуснете. Изкажайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи. 2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу. 3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжкете софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителите. 4 Посетете uesайта за поддръжка на Sony (посетете uesайта, посочен на прищипка на данствената с продукта документация за безопасност). Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи автоматично, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора. Инициализирането на системата отнема време. Изкажайте за около една минута и опитайте отново. Дистанционното управление не работи. Сменете батериите (без RMF-TX940). - Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX940). - Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX940).

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на всички неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки. Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] на телевизора и го пуснете. Изкажайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи. 2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу. 3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжкете софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителите. 4 Посетете uesайта за поддръжка на Sony (посетете uesайта, посочен на прищипка на данствената с продукта документация за безопасност). Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи автоматично, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора. Инициализирането на системата отнема време. Изкажайте за около една минута и опитайте отново. Дистанционното управление не работи. Сменете батериите (без RMF-TX940). - Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX940). - Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX940).

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на всички неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки. Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] на телевизора и го пуснете. Изкажайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи. 2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу. 3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжкете софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителите. 4 Посетете uesайта за поддръжка на Sony (посетете uesайта, посочен на прищипка на данствената с продукта документация за безопасност). Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи автоматично, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора. Инициализирането на системата отнема време. Изкажайте за около една минута и опитайте отново. Дистанционното управление не работи. Сменете батериите (без RMF-TX940). - Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX940). - Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX940).

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на всички неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки. Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] на телевизора и го пуснете. Изкажайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи. 2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу. 3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжкете софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителите. 4 Посетете uesайта за поддръжка на Sony (посетете uesайта, посочен на прищипка на данствената с продукта документация за безопасност). Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи автоматично, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора. Инициализирането на системата отнема време. Изкажайте за около една минута и опитайте отново. Дистанционното управление не работи. Сменете батериите (без RMF-TX940). - Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX940). - Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX940).

Спецификации
Система Система на панела LCD (Течнокристален дисплей) панел, LED подсветка TV система Аналогов: B/G, D/K Цифров: DVB-T/DVB-C/DVB-T2 Satellit: DVB-S/DVB-S2 Цвета система PAL/SECAM Покрители на каналите Аналогов: UHF/VHF/Cabell Цифров: UHF/VHF/Cabell Satellit: Междина честота 950-2 150 MHz Звукв изход (W) 20 Безжична технология IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax протокол Bluetooth® версия 5.3 Честотен обхват (MHz) (Изходяща мощност (dBm)) Безжичен LAN (Телевизор) 2 400-2 483,5 (-20,0), 5 150-5 250 (-23,0), 5 250-5 350 (-20,0), 5 470-5 725 (-20,0), 5 725-5 850 (-13,9), 5 945-6 425 (-23,0)* Bluetooth® (Телевизор) 2 400-2 483,5 (-10,0) Bluetooth® (RMF-TX940E / RMF-TX940E) 2 400-2 483,5 (-10,0)

Входно/изходни мжаове

Antena/kabel

75 oma външен вход за подаване RF сигнала

Сателитна антена

Конектор тип F

PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

Разпределение по един кабел EN 50494 и EN 50607*

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 e acceptat/ARC)

HDMI IN 1, 2, 3 и 4 поддържа 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Двуканален линейен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC**), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)

CAM (модул за улеснен достъп) гнездо

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Закриване, фши на продукта и други

Изисквания за закрепването на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До търговците и доставчиците на Sony:

Поддръжте с подкрепено внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този проект.

Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стена

За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стена вижте "Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел" телевизор.

https://www.sony.eu/support

- Следвайте инструкциите, предоставени с Конзолата за закрепване към стена за вашия модел.
- Монтажът на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използваме оригиналните аксесоари на Sony, включително:
 - Конзола за закрепване към стена SU-WL460
 - Конзола за закрепване към стена SU-WL450
- Уверете се, че използвате винтовете, приложени към Конзолата за закрепване към стена, когато закрепвате Конзолата за закрепване към стена телевизора. Приложените винтове са проектирани както е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо закрепващата повърхност на Конзолата за закрепване към стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на Конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.
- Запазете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, в случай, че желаете отново да закрепите поставката за маса. Дръжте винтовете настрана от деца.

*1 Само за определени региони/страми/модели.

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на всички неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки. Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] на телевизора и го пуснете. Изкажайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи. 2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу. 3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжкете софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителите. 4 Посетете uesайта за поддръжка на Sony (посетете uesайта, посочен на прищипка на данствената с продукта документация за безопасност). Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи автоматично, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора. Инициализирането на системата отнема време. Изкажайте за около една минута и опитайте отново. Дистанционното управление не работи. Сменете батериите (без RMF-TX940). - Проверете дали изолационната лента е отстранена от дистанционното управление (само за RMF-TX940). - Заредете дистанционното управление и се уверете, че дистанционното управление е свързано чрез Bluetooth® (само за RMF-TX940).

Отстраняване на неизправности
За отстраняване на всички неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки. Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] на телевизора и го пуснете. Изкажайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи. 2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу. 3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддръжкете софтуера на телевизора си актуален. Актуализацията на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителите. 4 Посетете uesайта за поддръжка на Sony (посетете uesайта, посочен на прищипка на данствената с продукта документация за безопасност). Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи автоматично, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора. Инициализирането на системата отнема време. Изкажайте за около една минута и опитайте отново. Дистанционното управление не