

FUNKCIÓGOMBOK



- 1 Gyerekzár beállítása / Atmoszférikus fény gomb
- 2 Ébresztés/Óra gomb
- 3 + gomb
- 4 - gomb
- 5 Óra
- 6 Időindikátor
- 7 Perc
- 8 C típusú tápcsatlakozó
- 9 USB - A (5V, 1 A) kimenet
- 10 Töltőfelület
- 11 Zárindikátor
- 12 PM (Délután) indikátor
- 13 1. ébresztőóra indikátor
- 14 2. ébresztőóra indikátor

FUNKCIÓ

A. A tápellátás csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az USB-A csatlakozóval ellátott kábelt a tápadapterhez, és a C típusú csatlakozóval ellátott végét az ébresztőórához.
2. Minden indikátor kigyullad, és az ébresztőóra készenléti üzemmódba kapcsol.

B. Vezeték nélküli töltés

1. Helyezze a vezeték nélküli töltés funkcióval rendelkező telefont az ébresztőóra felső felületére. Ha telefonja támogatja ezt a funkciót, elindul a telefon akkumulátorának töltése. Tájékozódjon telefonja gyártójánál, hol van benne pontosan az indukciós tekerecs, hogy a töltési folyamat a lehető leghatékonyabb legyen.

Tip: A vezeték nélküli töltés megfelelő működése érdekében az ébresztőórát a mellékelt QC2.0/QC3.0 szabványt támogató töltőadapterrel kell tölteni.

Figyelmeztetés: A vezeték nélküli töltés során mindkét készülék felmelegszik. A túl magas hő miatt a töltés megszakadhat. Mielőtt a töltést folytatja, vegye el a telefont az ébresztőóra töltőfelületéről. Miután kihűlt, visszateheti.

2. A töltési állapot indikátora

- **kék fény:** folyamatban van a ráhelyezett készülék vezeték nélküli töltése
- **kék jelzés gyors megszakításokkal:** az ébresztőóra töltőfelületére helyezett telefon nem támogatja a vezeték nélküli töltés funkciót
- **nincs kijelzés:** nincs folyamatban töltés (a töltés befejeződött vagy nincs felhelyezve készülék)

C. USB

Az USB-A (5V, 1 A) port olyan készülékek töltésére szolgál, amelyek nem támogatják a vezeték nélküli töltést.

Figyelmeztetés: Az USB port nem támogatja a QC 2.0/QC 3.0 átvitelt.

D. Az ébresztőóra/óra funkciói

1. Az időformátum beállítása:

Koppintson az Ébresztőóra/Óra gombra a 12-órás vagy 24-órás időformátum kiválasztásához. A 12-órás időformátum beállítása esetén megjelenik a PM indikátor.

2. Az idő beállítása:

- 1) Koppintson egyszer az Ébresztőóra/Óra gombra a percek beállításához, és a +/- gombbal módosítsa az értéket;
- 2) A percek beállítása után koppintson egyszer az Ébresztőóra/Óra gombra az órák beállításához, és a +/- gombbal módosítsa az értéket;
- 3) Koppintson harmadszor is az Ébresztőóra/Óra gombra az időbeállítás befejezéséhez.

3. Az ébresztő beállítása:

- 1a) Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a „+” gombot az 1. ébresztőóra aktiválásához vagy kikapcsolásához;
- 1b) Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a „-” gombot a 2. ébresztőóra aktiválásához vagy kikapcsolásához.
- 1c) Az ébresztőóra indikátora az ébresztőóra aktiválása után világít;
- 2a) Tartsa lenyomva az Ébresztőóra/Óra gombot az 1. ébresztőóra perceinek beállításához, és a +/- gombbal módosítsa az értéket;
- 2b) Az 1. ébresztőóra beállítása után koppintson az Ébresztőóra/Óra gombra a 2. ébresztőóra beállításának megnyitásához, és a +/- gombbal módosítsa az értéket;
- 3) Ha semmit nem csinál, az ébresztőóra 3 percig cseng, majd automatikusan kikapcsol.
- 4) Ha csengés közben bármelyik gombot megérinti, az ébresztőóra alvás üzemmódba kapcsol. Az ébresztő még 2 alkalommal aktiválódik 5 perc elteltével. Alvás üzemmódban az indikátor villog, és az Ébresztőóra/Óra gomb inaktív. Ha módosítani szeretné az időt, nyomja meg hosszan a „+” gombot az 1. ébresztőóra megállításához, vagy nyomja meg hosszan a „-” gombot a 2. ébresztőóra megállításához. Minden gomb megfelelően fog működni.

4. A kijelző fényereje:

- 1) A fényerő automatikus módra van állítva. A kijelző 07:00 - 17:59 között lesz a legfényesebb, 18:00 - 23:59 között mérsékelt, 24:00 - 6:59 között pedig minimális.
- 2) Ha a fényerőt alkalomadtán manuálisan szeretné beállítani, akkor ez lehetséges. A +/- gombokkal beállíthatja a minimális, közepes vagy maximális fényerőt. A fenti időpontokban a fényerő az automatikus üzemmódnak megfelelően ismét visszaáll.

5. Az éjszakai világítás beállítása:

Az éjszakai világítást 10 színmódba lehet beállítani: fehér, az RGB árnyalatok váltogatása, kiválasztott RGB árnyalat: piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, sötétkék, rózsaszín. Az éjszakai fény azonnali kikapcsolásához nyomja 2 másodpercig az Atmoszférikus fény gombot.

6. A gyerekszár beállítása:

- 1) Ha 30 másodpercig semmit sem tesz az ébresztőórával, automatikusan aktiválódik a gyerekszár. Amikor a gyerekszár aktív, a zár indikátora világít a kijelzőn. Csak az órák kijelzése villog, miközben minden érintőgomb inaktív.
- 2) A gyerekszár feloldásához koppintson kétszer a gyerekszár érintőgombjára a funkciógombok felületén. A gyerekszár feloldása után a zár indikátora kialszik a kijelzőn, az óraindikátor villogása megszűnik, és minden érintőgomb aktív lesz.

7. Az elem funkciója:

- 1) A cserélhető elem csak az idő megtartására szolgál.
- 2) Ha szünetel a tápellátás, minden funkció inaktív. A funkciók a tápellátáshoz való csatlakoztatás után aktiválódnak.

E. Megjegyzés

1. **Figyelmeztetés:** Ahhoz, hogy az ébresztőóra, a vezeték nélküli töltés, az éjszakai világítás és az USB-kimenet működjön, a tápellátást QC2.0 vagy QC3.0 adapteren keresztül kell csatlakoztatni. Ha más 5 V adapterrel csatlakozik, az ébresztőóra Qi üzemmódja nem támogatott (a vezeték nélküli töltés sebessége csökken).
2. Ne tegye ki az ébresztőórát nyomásnak és ütődésnek.
3. Az ébresztőórát ne szedje szét, ne tegye ki tűznek és magas hőnek, és ne érintkezzen folyadékkal.
4. Ne tegyen az ébresztőóra közvetlen közelébe mágneskártyákat (digitális személyi igazolvány, bankkártya stb.), amelyekben mágnescsík vagy chip van, nehogy a mágneskártya meghibásodjon.
5. Az orvosi implantátumokat (szívritmus-szabályzó, cochleáris implantátum stb.) tartsa legalább 20 cm távolságra a vezeték nélküli töltőtől, nehogy az orvosi műszer meghibásodjon.
6. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek az ébresztőórától biztonságos távolságbán mozogjanak.
7. Az ébresztőóra tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy ki van húzva a tápforrásból. A tisztításhoz enyhén nedves puha rongyot használjon. Ne használjon tisztító- vagy súrolószert.
8. Üzemi hőmérséklet: 0–45 °C.
9. Üzemi páratartalom: 20–85 % (40 °C)
 - Az útmutatóban található ábrák csak illusztrációk. Terméke kinézete eltérhet tőlük.
 - A csomag tartalma: ébresztőóra töltőadapterrel, töltőkábel, útmutató.
 - A QC2.0/ QC3.0 tápadapter a csomag része.

MŰSZAKI ADATOK

Bemenet:	9 V / 2 A / 12 V / 1,5 A / 5 V / 3 A
Kimeneti teljesítmény:	10 W (max.)
A töltés kimeneti teljesítménye:	15 W
Tartalék elem:	1 × CR-2032 3 V
USB kimenet:	5 V – 1 A (max.)
Energiafogyasztás:	18 W (max.)
A vezeték nélküli töltő kimeneti teljesítménye:	10 W (max.)
A töltés hatékonysága:	73 %
Töltési távolság:	≤ 8 mm
Frekvencia:	110-205 kHz
Méretek:	141 × 74 × 117 mm (sz/ma/mé)

TÖLTŐADAPTER

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe:	Shenzhen JiaYu Electronics Co. Ltd, 3/F NO.20 Fengye Five Rd, Fenghuang, village Fuyong Street Bao'an District, Shenzhen, P.R.China
Modellazonosító:	5751
Bemenő feszültség:	AC100 - 240V
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60Hz
Kimenő feszültség:	DC5,0V / DC9,0V / DC12,0V
Kimenő áramerősség:	3,0A (5V) / 2,0A (9V) / 1,5A (12V)
Kimenő teljesítmény:	18,0W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	≥80,00%
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél:	76,00%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás:	≤0,01W

TÁMOGATOTT BERENDEZÉSEK

Qi szabványnak megfelelő termékek.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a berendezésen, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SDC 7900 Qi rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU iránnyal. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.com weboldalon

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban – választása szerint – a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetészerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu