

KUHINJSKA VAGA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HR



SENCOR®

SKS 5305

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanim u korisničkom priručniku. Ovaj priručnik spremite radi budućih potreba.

Spremite originalno pakiranje, materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji - račun, najmanje tijekom jamstvenog razdoblja. Ako proizvod morate slati, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. pri pomicanju ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	2
UPUTE ZA UPOTREBU	2
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	3
ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA	3
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	4
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	4

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s mentalnim ili fizičkim ograničenjima ili neiskusne osobe, osim ako su pravilno izučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja će biti odgovorna za njihovu sigurnost.
- 2) Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim uređajem.
- 3) Ni pod kojim okolnostima ne smijete samo popravljati ili preuređivati proizvod. Sve popravke i prilagođavanja prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. U protivnom poništavate jamstvo.
- 4) Uređaj spremajte i koristite podalje od zapaljivih i hlapljivih tekućina.
- 5) Vagu držite podalje od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage. Ne koristite u prašnjavom okruženju.
- 6) Proizvod ne postavljate u blizini grijalica, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- 7) Ovaj je uređaj namijenjen korištenju u kućanstvu. Ne koristite u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 8) Uređaj ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- 9) Uređaj nemojte prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Uređaj ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- 10) Ako proizvod nećete koristiti tijekom duljeg vremenskog razdoblja, uklonite baterije. U protivnom one mogu iscuriti unutar proizvoda i prouzročiti nepovratna oštećenja.
- 11) U ovom proizvodu ne koristite dopunjive baterije.

UPUTE ZA UPOTREBU

Prvo uključivanje

- 1) Uklonite poklopac s odjeljka za bateriju na stražnjem dijelu vage.
- 2) Uklonite proziru izolacijske trake koje sprječavaju trošenje baterije te ponovno postavite poklopac.
- 3) Postavite vagu na ravnu, suhu površinu.
- 4) Uključite vagu pritiskom tipke "ON/OFF" (Uključeno/Isključeno).

Postavljanje mjerne jedinice težine

Ova vaga je opremljena prekidačem za odabir mjerne jedinice težine. Ako želite prebacivati jedinice, uzastopno pritisćite simbol "UNITS" (g --> fl.oz --> oz --> ml).



Napomena:

Mjerne jedinice težine mogu se mijenjati samo ako je vaga postavljena na nulu i miruje.

Funkcija upita (TARE)

- 1) Na vagi postavite spremnik u kojem želite vagati pojedine sastojke i pritisnite tipku "TARE" kako bi se prikaz postavio na nulu.
- 2) U spremnik stavite sastojak koji želite vagati. Na zaslonu će se prikazati težina sastojka. Ako u istom spremniku želite vagati više sastojaka, ponovo pritisnite tipku "TARE", a zatim možete dalje vagati. Nastavite na taj način dok ne izvažete sve željene sastojke.



Napomena:

- Ako vagu postavite na nulu sa spremnikom koji je laganiji od 50 g, na zaslonu će se prikazati "0 g" i masa spremnika neće se uračunavati.
- Ako vagu postavite na nulu sa spremnikom koji je teži od 50 g, na zaslonu će se prikazati "0 g" i pokazivač "TARE" u gornjem lijevom kutu zaslona.

Pokazivač preopterećenja

Ako je vaga preopterećena (najveći kapacitet 5 kg), na zaslonu će se prikazati simbol "EEEE".

Funkcija automatskog isključivanja

Ova vaga opremljena je funkcijom automatskog isključivanja, koja je automatski isključuje ako nije korištena dulje od jedne minute.

Ručno isključivanje vage

Vagu možete isključiti pritiskom na tipku "ON/OFF" (Uključi/Isključi) na 2 sekunde.

Zamjena baterija

Ako je na zaslonu prikazana ikona ispražnjene baterije, vrijeme je da promijenite baterije.

- 1) Uklonite poklopac s odjeljka za baterije na donjem dijelu vage.
- 2) Izvadite stare baterije.
- 3) Umetnite dvije litijske baterije CR2032 napona 3 V u odjeljak za baterije. Pazite na polaritet. Pozitivni pol uvijek mora biti usmjeren prema gore.



Napomena:

- Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, spremite je u vodoravnom položaju. Taj položaj bolje štiti osjetljive senzore koji se nalaze u postolju vage.
- Na vagu nemojte postavljati ili na njoj ostavljati predmete koji mogu nepotrebno opterećivati senzore.
- Jaka elektromagnetska polja mogu negativno utjecati na točnost vaganja. Vagu ne koristite u okruženjima s jakim magnetskim poljima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu tkaninu umočenu u mlaku vodu. Ne koristite grube tekućine za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA

Ovaj se proizvod isporučuje s jednom alkalnom baterijom. Rabljene baterije ne odbacujte s kućanskim otpadom. Umjesto toga, rabljene baterije odbacite u središtu za prikupljanje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili ako se ne isključuje automatski, potrebno ju je ponovno pokrenuti. U tom slučaju, izvadite baterije na 10 sekundi i umetnite ih natrag. Vaga će ponovno normalno raditi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 2 × litijske baterije 3V (2 CR2032)
 Maksimalna mjerljiva masa: 5000 g
 Točnost: 1 g/0,1 fl.oz/0,1 oz/1 ml
 Prebacivanje između mjernih jedinica mase: g → fl.oz → oz → ml
 Dimenzije (duljina × dubina × visina): 150 × 230 × 17,5 cm

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.