ELEKTRIČNA DEKA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HR



SENCOR®

SUB 181BL / SUB 181BE

Prije uporabe pažljivo pročitajte upute, čak i ako ste se već koristili sličnim uređajima. Prilikom uporabe držite se isključivo navedenih uputa. Upute za uporabu spremite na sigurno kako biste ih i ubuduće mogli pregledati.

Originalnu kutiju, uključujući materijal u koji je proizvod zapakiran, jamstveni list i račun čuvajte barem do isteka jamstva. Ukoliko uređaj prevozite ili šaljete poštom, spremite ga u originalnu kartonsku kutiju u kojoj ste ga dobili kako biste ga maksimalno zaštitili (npr. prilikom selidbe ili slanja na popravak).

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2016

ELEKTRIČNA DEKA

SUB 181BL / SUB 181BE

SADRŽAJ

VAŽNE UPUTE ZA SIGURNU UPORABU 3
OBJAŠNJENJE SIMBOLA 6
UPUTE ZA UPORABU. 6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 7
TEHNIČKI PODACI 7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA 8
ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME 8

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2016

VAŽNE UPUTE ZA SIGURNU UPORABU

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti ili osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti ili neiskusne osobe, pod prikladnim nadzorom ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj uređaj na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina te su pod nadzorom. Držite uređaj i naponski kabel van dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Pažljivo raspakirajte proizvod i pripazite da ne bacite pakiranje prije nego pronađete i izvadite sve potrebne dijelove.
- Ovim proizvodom ne smiju rukovati pojedinci (uključujući djecu) s tjelesnim i psihičkim oštećenjima i neiskusne osobe, osim ako ga znaju koristiti na siguran način ili ako su pod budnim okom kvalificiranog pojedinca koji je zadužen za njihovu sigurnost.
- Ni u kojem slučaju ne smijete pokušavati mijenjati dijelove ili popravljati ovaj proizvod sami jer se izlažete opasnosti od strujnog udara! Popravke i preinake prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. Nipošto nemojte prčkati po proizvodu tijekom trajanja jamstva je biste ga time mogli poništiti.
- Električnom dekom se nikada nemojte koristiti ukoliko imate mokre ruke ili stopala.
- Deku rabite i drzite podalje od zapaljivih ili nestabilnih tvari i otopina.
- Deku nemojte izlagati ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti i intenzivnoj vlazi; nemojte je rabiti u prašnjavim prostorijama.
- Deku nemojte ostavljati blizu grijača, otvorenog plamena i kućanskih aparata ili uređaja koji su izvori topline.
- Ova deka je namijenjena za uporabu u domaćinstvu. Njome se nemojte koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ova deka nije namijenjena za uporabu u bolnici.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

ELEKTRIČNA DEKA

SUB 181BL / SUB 181BE

- Ovaj proizvod se ne smije koristiti kao jastuk za kućne ljubimce. Postoji opasnost da ga životinja pregrize što bi moglo uzrokovati ozljede uslijed električnog šoka ili čak i smrt ljubimca.
- Električnu deku koristite isključivo u svrhe u koje je namijenjena.
- Prije negoli deku uključite u struju, provjerite odgovara li napon naveden na etiketi naponu struje u utičnici.
- Kabel nemojte postavljati blizu vrućih mjesta ili oštrih predmeta. Na kabel nemojte stavljati teške predmete; postavite ga tako da se po njemu ne može gaziti ili o njega spoticati. Pripazite da kabel ne dotiče vruću površinu.
- Ako se kabel ošteti, popravak prepustite ovlaštenom serviseru kako biste izbjegli moguće rizike. Zabranjeno je koristiti se dekom kojoj je kabel ili utikač oštećen.
- Kad isključujete deku, nipošto nemojte vući kabel.
- Deku nemojte prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Dok je uključena, nipošto je nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Električnom se dekom nemojte koristiti blizu kade, umivaonika ili nekog drugog spremnika s vodom.
- Ukoliko deku ne rabite ili znate da to neko vrijeme nećete činiti, isključite je, a kabel odspojite iz utičnice.
- Deka ne smije ostati uključena ako nije pod nadzorom.
- Prije negoli je spremite, deka se mora potpuno ohladiti.
- Budite osobito pažljivi ako se dekom koristite blizu djece. Držite je podalje od njihova dosega. Djeca moraju biti pod nazorom odraslih kako se ne bi igrala ovim proizvodom.
- Proizvod nemojte koristiti za zagrijavanje prostorije.
- Električnu deku nemojte stavljati ispod madraca.
- Električnu deku nemojte bušiti iglom ili drugim oštrim predmetima.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2016

- Na deku ne smijete stavljati velike i teške predmete pop-ut prtljage i sličnog.
- Pripazite da prekidač ne pokrijete dekama, jastucima i sličnim predmetima kako biste ga lako mogli doseći.
- Dok je deka uključena, nemojte je savijati ili gužvati.
- Preporučljivo je da se električnom dekom ne koristite na rasklopivim krevetima. Ukoliko to ipak činite, pripazite da prit-om ne bude savijena i da kabel ne zapinje za krevet.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom uporabom ovog proizvoda i njegovih dijelova (ozljede, opekline, požar, kvarenje hrane i tako dalje).
- Redovito provjeravajte uređaj kako se ne bi dogodilo oštećenje ili došlo do dotrajalosti.
- Ako se takvi znaci pojave ili se uređaj ne koristi na pravilan način, vratite ga dobavljaču prije nego što sami poduzmete bilo kakve druge korake za popravljanje.
- POZOR! Ne smijete zaspati tijekom korištenja ovog uređaja.
- Koristite uređaj samo uz originalno dostavljenu odvojivu kontrolnu jedinicu koja ima istu oznaku modela kao i oznaka modela na električnoj deki. Električnu deku koristite samo kao podlogu za grijanje. Nemojte motati deku i nemojte se motati u deku.
- Ovu deku ne smiju koristiti osobe koje nisu u stanju osjetiti toplinu i osobe koje nisu u stanju reagirati na toplinu.
- Djeca do 3 godine starosti ne smiju koristiti ovu deku zato što nisu u stanju reagirati na pregrijavanje.
- U slučaju dugotrajnog korištenja ili prilikom korištenja noću, postavite prekidač na razinu “1”. Ne postavljajte prekidač na razinu “2” za dugotrajno korištenje ili korištenje noću.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

ELEKTRIČNA DEKA

SUB 181BL / SUB 181BE

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

	Proizvod se smije prati isključivo ručno i to na temperaturi od najviše 40 °C. Proizvod se ne smije prati u perilici rublja.		Proizvod se ne smije izbjeljivati.
	Proizvod se ne smije sušiti u sušilici rublja.		Proizvod se ne smije glačati. Zabranjeno ga je pariti.
	Ne probadajte iglama ili sigurnosnicama.		Ne savijajte i ne guzvajte proizvod
	Pročitajte ove upute.		Djeca do 3 godine starosti ne smiju koristiti ovu deku zato što nisu u stanju reagirati na pregrijavanje.

UPUTE ZA UPORABU

1) Električnu deku razmotajte na mjestu gdje ćete se njome koristiti. Pritom ne smije biti presavijena, a kabel s upravljačem mora biti bliže vašoj glavi. Provjerite je li električna deka sasvim izravnata. Kada god je rabite, svakako se pobrinite da je pravilno rasprostrta i izravnata.
2) Utikač utaknite u utičnicu.
3) Električnu deku uključite s pomoću prekidača.
   - razina 0 = grijanje je isključeno
   - razina 1 = niža snaga, crveni indikator na upravljaču je prigušen
   - razina 2 = viša snaga, crveni indikator na upravljaču svijetli



Napomena:
Kad prekidač postavite na razinu 1, električna će se deka na radnu temperaturu zagrijati za otprilike 30 minuta. Na razini 2, električna će se deka na radnu temperaturu zagrijati za otprilike 60 minuta.



Upozorenje:
U slučaju dugotrajnog korištenja ili prilikom korištenja noću, postavite prekidač na razinu "1". Ne postavljajte prekidač na razinu "2" za dugotrajno korištenje ili korištenje noću.



Napomena:
1) Kad je električna deka uključena, prekidač se može lagano zagrijati i stoga prilikom uporabe ne smije biti prekriven.
2) Temperaturu deke nemojte provjeravati rukama jer je koža na njima manje osjetljiva od kože na ostatku tijela. Pritom biste mogli steći dojam da je temperatura niža nego što doista jest pa biste se mogli osjećati nelagodno.
3) Prilikom upotrebe, električnu deku morate prekriti, primjerice običnom dekom, jer će u protivnom doći do znatnoga gubitka topline, pa se deka neće dovoljno brzo zagrijati.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2016

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Upozorenje:
Prije čišćenja proizvod isključite iz struje.

Manje mrlje možete ukloniti pomoću krpe ili vlažne spužve umočene u mlaku vodu. Veće mrlje možete ukloniti pranjem.

Postupak pranja:
1) Prvo iz deke odspojite kabel, lagano ga povucite prema gore.
2) Ručno je perite na temperaturi od najviše 40 °C.
3) Nakon pranja, deku temeljito isperite u mlakoj vodi.
4) Deku nemojte cijediti niti je centrifugirati u sušilici rublja.
5) Objesite je na rašlje ili konop za sušenje rublja i ostavite da se osuši prirodnim putem.

Upozorenje:
- Deku nipošto nemojte prati zajedno s kabelom!
- Nemojte je sušiti ventilatorima ili drugim uređajima, ostavite je da se osuši na zraku.
- Deku nipošto nemojte sušiti tako da je uključite!

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon: . . . . . 230 V AC
Nazivna frekvencija . . . . . 50 Hz
Maksimalna snaga: . . . . . .60 W
Razred zaštite od električnog udara: II
Dužina električnog kabela: . . . . . 2.2 m
Dimenzije: . . . . . 150 × 80 cm

Prava na izmjene teksta i tehničkih parametara su pridržana.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

ELEKTRIČNA DEKA

SUB 181BL / SUB 181BE

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA
Staro pakiranje svakako odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo napravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno pravilnicima i kaznama.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije
Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

CE Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje je propisao EU, a koji se na njega odnose.

Do promjena teksta, dizajna i tehničkih specifikacija može doći bez prethodne najave, stoga zadržavamo prava da takve promjene i provedemo.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2016