

-W kaburizacijoje prezės dieži pavyzėj 8 roku zycja oras osoby o ograniczonych zdolnoścach fizycznych, czuciowych i umysłowych oraz osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

-W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osobę o równoważnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.

• **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

• **OSTRZEŻENIE:** by nadoławać baterie, używać tylko jednowojowej jednostki zasilającej załączonej do urządzenia

• **Ostrzeżenie:** ⚠ ⚠ ZDSC050100EUE Jednowojowa jednostka zasilająca : Jednowojowa jednostka zasilająca. Urządzenie zasilanie używać tylko z zestawem zasilającym ZDSC050100EUE.

⚠ Jeśli styki części wtyczki są uszkodzone, zasilanie wtyczki należy zastanowić.

• Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tego transformatora nie może zostać wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony lub nie działa, transformator należy zdemontować.

- Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wianien, pryszników, umywalk i innych naczyń wypełnionych wodą.

- Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je z dróda zasilania po każdym użyciu, ponieważ większe wody stanowią zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

- Urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.

- Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.

- Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.

- Nie trzymajj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

- Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

- Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych.

- w przypadku nieprawidłowego działania,

- zaraz po zakończeniu jego użycia.

- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.

- Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

- Nie trzymajj urządzenia mokrymi rękoma.

- Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

- Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych.

- Do mycia nie używaj produktów szorstujących lub powodujących korozję.

- Nie używaj w temperaturze powyżej 35°C.

- Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Akumulatorem Centrum Serwisowym, gdy urządzenie upadło lub funkcjonuje nieprawidłowo.

GWARANCJA

Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie może być stosowane do celów profesjonalnych. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

♻ Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.

W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

Różnorodny chronić środowisko naturalne.

Twoje urządzenie jest zaprojektowane do pracy przez wiele lat. Kiedy jednak zdecydujesz się je wymienić, nie zapomnij pomyśleć o tym, w jaki sposób możesz przyczynić się do ochrony środowiska, zważając na jego ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk w inny sposób. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać szkodliwe substancje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie.

Ta etykieta wskazuje, że produkt nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zabierz go do punktu zbiórki, do dystrybutora przy zakupie nowego równoważnego produktu lub zatwierdzonego centrum serwisowego do przetworzenia.

Przed użyciścią urządzenia należy wyjąć baterię i pozbyć się jej zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, który powie ci, co masz robić.

Instrukcja dostępna jest także na stronie internetowej: www.rowenta.com

SL Przed uporobą nagrye przebrnie nawiółá, da przepreć mozebitno niewomst zaradí nepráwne upotrebe.

Strážnik las

VARNOSTNI NAVSETI

-Ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje...)

-Preventie, ali naparjala nepotrebne vse elektríne napeljave ustreza napetosti naprave. Naparčna napeljava na omejevalo lahko povzroči nepravilno škodo, ki ni vključena v garancijo.

-Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi vaši državi.

-Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali delujejo nadzoril v zvezi z namo uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se v napravo ne smejo igra. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

-Če je naparjalni kabel naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščenil servis ali ustrezno usposobljena oseba.

• **OPAZILO:** Aparat hranite na suhem mestu.

• **OPAZILO:** Za polnjenje baterije uporabljajte le snemljivo naparjalno enoto, priloženo tej napravi.

• **Opozorilo:** ⚠ ⚠ ZDSC050100EUE Snemljiva naparjalna enota : Snemljiva naparjalna enota Napravo lahko uporabljate le s priloženim naparjalnim sklopom ZDSC050100EUE.

⚠ Če so zatiči delova tyka poškodovani, je treba deca za priključitev v električno napeljavno zavezati.

-Zunanjega prožnega kabla transformatorja ni mogoče zamenjati; če je naparjalni kabel poškodovan ali ne deluje, je treba transformator zavrzi.

-Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tuš kabln, umivalnikov ali posod, ki vsebujejo vodo. Če napravo uporabljate v kopalnici, je po uporabi izklopite iz vtičnice, saj lahko bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izključena.

-Napravi ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen se oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskbi za nadzor ali za predhodno uporabljanje o uporabi naprave.

Poskbeiti je treba za nadzor otrok in prepričati, da se igrajo v napravo.

-Ta aparat vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo samo usposobljene osebe.

-Napravo morate izključiti iz omrežja pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.

-Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.

-Ne postavlajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.

-Ne držite je v vlažni rokami.

-Ne držite je za ohišje, ki je vroče, ampak za ročaj.

-Ne izključite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtiček.

-Ne uporabljajte električnega posodja.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

GWARANCJA

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene. V primeru napake uporabe postane garancija nična in neveljavna.

SOĐELIJUMIO PRI PRIZAEĐEVANJIH ZA ZAŠCITO OKOLJAI

♻ Vaša naprava vsebuje število vredne materiale, ki je lahko reciklirajo.

♻ Zato jo odnesite na zborno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisini center, kjer jo bodo ustrezno predelali.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-če ne deluje pravilno.

Recikliranje akumulatorjev

Če želite odstraniti naparjalno Li-ion, pustite, da se predelamo demontažo naprave in izpraznijo. Ohišje naprave odprite z orodjem, priloženim v opreži.

Ne uporabljajte električnega posodja na aren nadih.

-Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 35 °C.

-Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru napake naprave na ta

-**To-to** zariadenie má byť používané defními od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nepostačujúcou úrovňou doškoľovania alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo bližne dozorované s bezpečným pouhím tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľské údržby nesmú vykonávať deti bez dozoru.

-**AK** je naparjalni kabel naprave poškodovaný, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zázakzný servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• **UPOZORENIE:** Predĺženie tym jej životnosť. Prístroj udržávajte v suchu.

• **VAROVANIE:** Na dobíjanie batérie používajte iba odpojený naparjalný zdroj dodávaný s týmto prístrojom.

• **Varovanie:** ⚠ ⚠ ZDSC050100EUE Odpojený naparjalný zdroj: Odpojený naparjalný zdroj Zariadenie sa musí používať iba s dodávaným akumulátorom ZDSC050100EUE.

⚠ V prípade poškodenia káblu zistíte vyrábajúce zručným sieťový zdroj.

⚠ V prípade ohýbaní káblu či šnúru, toto transformátor nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia káblu nefunkčnosti kábla výmave transformátor.

-Tento prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody, sprch, umývadiel ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.

-Pri používaní prístroja v kúpeľni, prístroj po použití odložte z elektrickej siete, pretože bližnosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj v prípade, že je prístroj vypnutý.

-Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikovaná osoba.

-Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.

-Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.

-Prístroj nepoužívajte, ak je poškodovaný naparjalný kábel.

-Nepoužívajte ho vo vode, ani ak by ste ho chceli osušiť.

-Nechyťte ho v blízkosti rukami.

-Prístroj nechyťte za teplo častí, ale za uchvaty.

-Pri odpojení z elektrickej siete neťahajte za naparjalni kábel, ale za zstržku.

-Nepoužívajte elektrický predlžovací šnúru.

-Nečistite ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.

-Nepoužívajte pri teplote nad 35 °C

-Prístroj obsahje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikovaná osoba.

-Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.

-Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.

-Nepoužívajte ho vo vode, ani ak by ste ho chceli osušiť.

-Nechyťte ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.

-Prístroj nechyťte za teplo častí, ale za uchvaty.

-Pri odpojení z elektrickej siete neťahajte za naparjalni kábel, ale za zstržku.

-Nepoužívajte elektrický predlžovací šnúru.

-Nečistite ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.

-Nepoužívajte pri teplote nad 35 °C

-Prístroj obsahje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikovaná osoba.

-Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.

-Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.

-Nepoužívajte ho vo vode, ani ak by ste ho chceli osušiť.

-Nechyťte ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.