

## Table grill flat and ribbed Lono

### Felállítás (HU)

1. a) Grill lap, bordázott (mod. 0415330011)  
b) Grill lap, lapos + bordázott (mod. 0415340011)
2. Grill alap
3. Cseptálca
4. Vetérlő gomb
5. Kioldó gomb

### Fontos biztonsági információk

- Ezeket az eszközöket nyolc évesnél idősebb gyermekek használhatják, valamint korlátozott fizikai, érzéki és szellemi képességekkel rendelkező személyek, személyek, akiknek nincs tapasztalatuk és/vagy ismereteik, felügyelet alatt állnak vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ebből eredő kockázatokat.
  - Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
  - A tisztítást és karbantartást nem végezheti gyermek, csak akkor, ha 8 évesnél idősebb vagy felügyelet alatt áll.
  - Tartsa a készüléket és vezetékét elzárva 8 év alatti gyermekek elől.
  - Ha a készülék tápkábele megsérült, akkor azt ki kell cserélni a gyártó központi ügyfélszolgálatára vagy egy hasonlóan képezett személy által. A nem megfelelő javítás nagy veszélyt okozhat a felhasználó számára.
  - A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni.
  - Használat után azonnal tisztítson meg minden alkatrészt, és távolítson el minden élelmiszermaradékot.
- Kövesse a „Tisztítás és karbantartás” szakasz utasításait.
- A készüléket kizárólag háztartáson belüli használatra tervezték.
  - Ezt a készüléket háztartásbeli és hasonló felhasználásokra szánják, mint például:
    - a személyzet konyháin boltokban, irodákban és más munkakörnyezetekben;
    - tanyákon;
    - ügyfelek által szállodákban, motelekben és más lakóhelyi környezetekben;
    - félpanziós ellátás.

A készüléket nem kereskedelmi felhasználásra szánják.

- **FIGYELM:** Szén vagy hasonló égető üzemanyagok nem használhatók ezzel a készülékkel.

### Használat előtt

Üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót. Útmutatást ad a készülék használatáról, karbantartásáról és tisztításáról. Tartsa biztonságos helyen az útmutatót.

A készülék csak rendeltetésszerűen használható fel, ezen útmutató szerint.

A készülék használatakor vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

### Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 220-240 V~, 50-60 Hz

Energiafogyasztás: 1935–2300 watt

Védettségi osztály: I

### További biztonsági utasítások

- A készüléket csak az előírások szerint beszerelt, illetve földelt fali aljzathoz csatlakoztassa. A tápkábelnek és a csatlakozónak száraznak kell lennie.
- Helyezze a készüléket sík és szilárd felületre, és ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
- Mindig ellenőrizze, hogy a cseptálca (3) helyesen van-e behelyezve grillezés közben.

- A grill lapot (1a/1b) helyesen kell elhelyezni a készüléken, különben a készülék nem kapcsol be.
- Mindig melegítse elő a grill lapot (1a/1b), mielőtt ráhelyezné az ételt.
- **Figyelem:** A készülék bekapcsolásakor az érinthető felületek nagyon felforrósodhatnak és még a készülék kikapcsolása után is melegen maradnak!
- Grillezéskor a zsír véletlenszerűen kifröcskölkölhet. Ezért ennek megfelelően védje meg az asztal felületét.
- Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugaszaljzatból, és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt eltávolítaná és megtisztítaná a grilllapot (1a / 1b) és a csepptálcát (3).
- Ellenőrizze, hogy a rostélyt mindig megfelelően helyezte vissza, miután eltávolította.
- Nem vállalunk felelősséget semmilyen károkért, amelyeket visszaélés, nem megfelelő használat vagy nem megfelelő javítás okozott. Ilyen esetekben a jótállási igények szintén kizártak.

## Használat

Sok finom ételt készíthet az asztali grillen. Ideális ételek, például hús, zöldségek és halak grillezéséhez.

### Beállítás és csatlakoztatás

- Vegye ki a készülék összes tartozékát csomagolásából.
- Tisztítsa meg a készüléket (lásd a "Tisztítás és karbantartás" fejezetet).
- Helyezze a készüléket stabil és sík felületre a dugaszaljzat közelében.

### A készülék üzembe helyezése

- Helyezze a csepptálcát (3) a rács (2) aljába (C. ábra). A zsír és a húslé itt gyűlik össze.
- Helyezze a grill lapot (1a/1b) a grill aljára (2). Ellenőrizze, hogy a grill lap (1a/1b) helyesen van elhelyezve a grilltartón (2). (A ábra) Nyomja lefelé a grill lapot (1a/1b), amíg nem hallja, hogy az helyére kattant.
- Dugja a hálózati csatlakozót a konnektorba, a vezérlőtárcsa (4) LED-gyűrűje fehér színnel világít. A grill lap (1a/1b) előmelegítéséhez fordítsa a vezérlőtárcsát (4) a legmagasabb szintre, a LED gyűrű pirosan világít. Kb. 10 perc elteltével a fűtési szakasz befejeződött, és a LED gyűrű fehéren fog világítani. A grillezett ételtől függően előfordulhat, hogy alacsonyabb fokozatra kell kapcsolnia (lásd a "Grillezési idő" fejezetet).

**Megjegyzés:** Az ételt csak a melegítés után helyezze a rostélyra.

**Megjegyzés:** Ha a grill lap (1a/1b) felmelegszik, a LED-gyűrű pirosan világít. Amint a kívánt hőmérsékletet elérte, a LED gyűrű fehéren világít.

### (Tapadásmentes bevonat)

Soha ne érintse éles vagy hegyes tárgyakkal a rácslap karcolásra érzékeny burkolatát (1a / 1b). Az új készülék első használatakor előfordulhat, hogy füstöl vagy szaga van. Ez technikai okokból van és teljesen normális.

### Grillezési idők

Vágja fel a grillezni kívánt ételt kisebb, legfeljebb 3 cm-es darabokra. Fűzerezze a húst mielőtt, de a sütés után sózza meg, hogy segítse a lé megmaradását. Apró kolbász, finom steak, darált steak, fasírt és a halak ideálisak az asztali grillhez. Szeletelt paradicsom, padlizsán és ananász ideálisak az asztali grillezéshez való főzéshez, és nagyon finomak.

A vastag kolbászt sütés előtt szúrja meg, hogy elkerülje a zsír fröccsenését. A sütési idő függ a élelmiszer típusa és vastagságától. Soha ne vágja a húst vagy más ételeket a sütőlapon.

A grillezési idő és a hőmérsékleti beállítás függ a grillezett ételtől és az Ön ízlésétől; ezért a következő értékek csak irányadók. Megjegyzés: A megadott időpontok tisztán a grillezési/főzési időre vonatkoznak és nem tartalmazzák a grillap előmelegítésének idejét.

	<b>(Sütési idő (perc))</b>	<b>Sütési fokozat)</b>
Marha steak	8–10	4–5
Sertés szelet	6–8	4–5
Hamburger steak	6–8	4–5
Sertésborda	8–10	4–5
Báránycsiga	8–10	4–5
Csirke szelet	4–6	4–5
Halfilé	4–6	4–5
Zöldségek	4–5	5
Melegen tartás		2–3

### **Tisztítás és karbantartás**

- Húzza ki a hálózati csatlakozóból és hagyja kihűlni a készüléket.
- Amint a rostély (1a / 1b) meleg érintésre, használjon egy darab konyharuhát, hogy eltávolítsa a zsír és egyéb belőle származó maradékanyagokat.
- A grilllap (1a / 1b) eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (5). A grill lap könnyen kiemelhető és eltávolítható a grill alapról (2) (B. ábra).
- Tisztítsa meg a grill lapot (1a / 1b) langyos vízben mosogatószerrel és mosókefével.

**Megjegyzés:** Ne használjon súrolószert, fém súrolószert vagy sütőtisztítót.

- Húzza ki a csepptálcát (3) a grill alaprészéből (2) (C. ábra).
- Tisztítsa meg a csepptálcát (3) langyos vízben mosogatószerrel és mosókefe segítségével.

**Megjegyzés:** Ne használjon súrolószert, fém súrolószert vagy sütőtisztítót. Az egyszerű tisztítás érdekében a grilllapot (1a / 1b) és a csepptálcát (3) mosogatógépben is moshatja.

- A rács alapját (2) nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Helyezze vissza a készüléket tároláshoz. A készüléket vízszintes és száraz felületen tárolja.

### **Mosogatógépben mosható Folyó vízben mosogatható Nedves ruhával törölje át**

Grill lap (1a/1b)

Grill alap (2)

Csepptető tálca (3)

A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.

Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából. Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. Az újrahasznosítással jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.

A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.