

Aroma Bueno Kávéfőző

A kávéfőző beüzemelése



Fontos biztonsági információk

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják szülői felügyelettel, vagy ha pontos utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették a veszélyeket. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve 8 év felett, szülői felügyelettel.
 - A gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
 - Tartsa a készüléket és a vezetéket nem elérhető helyen a 8 év alattiak számára.
 - A készüléket abban az esetben használhatja csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező, tapasztalatlan személy, ha felügyelet alatt áll, vagy kapott utasításokat a készülék biztonságos használatáról és megértette a lehetséges veszélyeket.
 - Ne merítse vízbe a készüléket.
 - Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, vagy a szervíznek, vagy egy hasonlóan képzett személynek kell azt kicserélnie.
 - Ezt a készüléket háztartásokban és azokhoz hasonló környezetben való használatra tervezték, például:
 - munkavállalók konyhájában, üzletekben, irodákban és más kereskedelmi területeken;
 - mezőgazdasági ingatlanokon;
 - szállóvendégeknek hotelekben, motelekben és egyéb lakólétesítményekben;
 - panziókban.
- A készüléket nem kizárólag kereskedelmi használatra szánták.
- Vigyázat! Égési sérülés veszély! A hozzáférhető felületek nagyon felmelegedhetnek. A fűtőfelületek a készülék lekapcsolása után egy ideig melegek maradnak.
 - A készüléket minden esetben az utasításoknak megfelelően használja.
- A helytelen használat áramütést és egyéb veszélyt okozhat.

Használat előtt

Gratulálunk a kávéfőző megvásárlásához.

A kávéfőző csak rendeltetésszerűen használható, ezen használati utasításnak megfelelően.

Ezért beüzemelés előtt olvassa el figyelmesen a használati utasításokat. Utasításokat ad a készülék használatához, tisztításához és karbantartásához.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása esetén semmilyen kárért nem vállalunk felelősséget. Tartsa biztonságos helyen a használati útmutatót és adja át a készülék minden későbbi tulajdonosának.

Vegye figyelembe a használati utasítás végén a jótállási információkat is.

Az üveg törésére nincs garancia.

Használat közben tartsa szem előtt a használati utasításokat.

Technikai adatok

Hálózati feszültség: 220-240 V~ 50/60 Hz

Energiafogyasztás: 915-1080 W

Érintésvédelmi osztály: I

További biztonsági utasítások

- A készüléket csak a megfelelően beüzemelt és megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa. A vezetéknek és a dugónak száraznak kell lennie.
 - A csatlakozó kábélet ne húzza át éles peremeken és ne hagyja lelógva, védje hőtől és olajtól.
 - Csak kifogástalan állapotban lévő hosszabítót használjon.
 - A hálózati csatlakozót ne húzza ki a csatlakozóból a kábelnél fogva, vagy vizes kézzel.
 - Ne vigye arrébb a készüléket a tápvezetéknel fogva.
 - Ne tegye a kávéfőzőt forró felületre, mint például főzőlapra, vagy nyílt láng közelébe. A ház megolvadhat.
 - Ne tegye a készüléket vizes felületre. A vízpermet károsíthatja.
 - Ne kapcsolja be a készüléket víz nélkül. Legfeljebb a maximum jelzésig töltsen fel a tartályt **hideg** vízzel.
 - Ne tegyen vizet olyan készülékbe, amely be van kapcsolva, vagy még meleg. Előbb kapcsolja le a kávéfőzőt és hagyja hűlni 5 percet.
 - **Vigyázat**, az eszköz forró. A gőz kijutása égési sérüléseket okozhat. Működés közben soha ne nyissa/forgassa ki a filter tartót, vagy nyissa ki a fedelet.
 - Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha az eszközt hosszabb ideig nem használja.
 - Azonnal hagyja abba az eszköz használatát és/vagy húzza ki a hálózati kábelt ha:
 - az eszköz vagy a hálózati kábel megsérült
 - ha hibát sejt miután leesett, vagy hasonló esemény történt.
- Ezekben az esetekben küldje el az eszközt megjavíttatni.
- A készüléket csak felügyelet alatt üzemeltesse.
 - Rendszeresen vízkötelenítse a készüléket.
 - Az üveg kancsó nem használható mikrohullámú készülékben.
 - Helytelen használat, működtetés, a vízkőkoldási utasítások be nem tartása, vagy nem megfelelő javítások esetén a károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben a garanciaidő alatti reklamációk kizártak.

Üzembe helyezés

Első használat előtt és/vagy miután a készüléket hosszabb ideig nem használták, végezzen 2-3 lefőzést friss vízzel, kávépor hozzáadása nélkül. Ehhez töltsen a víztartályt (4) a 8-csésze jelzésig, máskülönben a kancsó (3) túlcordulhat. Minden főzési ciklus után kapcsolja ki a kávéfőzőt a Start/Stop gomb (6) megnyomásával és hagyja hűlni a készüléket 5 percig mielőtt újratölti a tartályt (4) friss vízzel a 8-csésze jelzésig.

Kávé készítés

Nyissa ki a víz tartályt (4). Ehhez fordítsa felfelé a fedelet (1). Csak hideg vizet öntsön a tartályba (4). A vízszint jelző (5) arra szolgál, hogy a víz mekkora mennyiségű legyen a kívánt csésze számhoz/125ml.

Nyissa ki a szűrőt (2) a tető (1). Helyezze a szűrőbe (2) az 1 x 4 méretű papírszűrőt, de előbb hajtsa vissza a perforált szélét. A papírszűrőnek nem szabad kinyúlnia a szűrő széle fölött, ezért kézzel kissé vissza kell nyomni.

Töltse fel a szükséges mennyiségű őrölt kávéval. Személyes ízléstől függően kb 5-7 gramm közepesen őrölt kávé kerüljön bele csészénként. Ha a kávé túl finomra darálják, a szűrő (2) túlcsondulhat.

Zárja le a tetőt (1). Hallható egy kattánás ahogy a helyére záródik.

Dugja a hálózati csatlakozót a konnektorba és nyomja meg a Start/Stop gombot (6). Ez a gomb felkapcsol és a kávékészítés megkezdődik.

Bármikor leállíthatja kávékészítést a Start/Stop gomb (6) újbóli megnyomásával.

Várjon pár percet amíg az összes kávé lefut a kancsóba (3). A kancsó (3) eltávolítása után a csepegető szelep megakadályozza a kávé csöpögését.

Melegen tartó funkció

Annak érdekében, hogy a kész lefőzött kávé melegben szervírozhassa, a készülék rendelkezik melegen tartó funkcióval. A kávé készítés befejeztével a melegen tartó funkció automatikusan aktiválódik és a Start/Stop gomb (6) világít. A melegen tartási idő 40 perc.

Akkor a készülék automatikusan lekapcsol és a Start/Stop gomb (6) nem világít.

Bármikor lekapcsolhatja a **melegen tartó funkciót** a Start/Stop gomb (6) megnyomásával.

Tisztítás és ápolás

Tisztítás

Húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja kihűlni a készüléket. Ne merítse vízbe a készüléket, csak mosószeres vízbe mártott ronggyal törölje meg. Ne használjon erősen dörzsölő és súroló szert. A szűrő (2), az üveg kancsó (3) és a vákum kancsó (3) tisztítása folyóvízzel történik.

Vízkövesedés

A kalcium lerakódások hosszabb főzési időt és kevésbé jó minőségű kávé eredményeznek. Ezen kívül a kalcium lerakódások energiavesztést okoznak és befolyásolják a készülék élettartamát.

Idő előtt kikapcsol, ha a mészkő réteg túl vastag. Ilyenkor csak nagy nehézségek árán lehet azt eltávolítani. Ezért rendszeresen vízkőteleníteni kell, legalább akkor, amikor jelentősen megnő a főzési idő, vagy hangosabb működés esetén.

A következő adatok olyan irányadó értékek, amelyek a háztartásban történő mindennapi használatra vonatkoznak.

Keménységi tartomány	Keménység	Vízköoldási intervallumok
1 puha	0–7°dH	6 havonta
2 közepes	>7–14°dH	3 havonta
3 kemény	>14–21°dH	6 hetente
4 nagyon kemény	>21°dH	Havonta

1° dH körülbelül 0.18 mmol/l Ca és Mg ionoknak felel meg.

Kérdezze meg a helyi vízszolgáltatót, vagy közigazgatást, hogy az Ön környezetében milyen keménységű a víz.

A készülék megfelel a 2014/35/EC, 2014/30/EC és 2009/125/EC európai irányelveknek.

Ezt a terméket az élettartama végén tilos a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, helyette az elektronikai hulladékgyűjtőbe kell szállítani az újrahasznosításhoz.

Az anyagai újrahasznosíthatók a címkézésüknek megfelelően. Az újrafelhasználás, az újrahasznosítás, vagy a régi készülékek újbóli felhasználása jelentősen hozzájárul a környezetünk védelméhez.

Kérjük forduljon a helyi közigazgatáshoz a legközelebbi gyűjtőpont címével kapcsolatban.

A változtatások jogát fenntartjuk.