

AKKUMULÁTOROS CSAVAROZÓ HYD-122A

Eredeti használati útmutató



A készülék összeszerelése:

A gép becsomagolva összeszerelt állapotban kerül eladásra.

Csak a gyártó által előírt tartozékokat használja. Egyéb tartozékok használata veszélyes lehet.

A csavarhúzófejek csereszabatosak más márkájú szerszámokkal (szabványosak).

Akkumulátor töltése:

Dugja az USB (12) csatlakozót a nyél alján található hüvelybe, a töltőkábel másik részét egy 5V-os és min.2W-os tetszőleges szabványos töltőbe az USB (11) csatlakozó segítségével.

Az akkumulátor feltöltése után húzza ki, először az USB csatlakozót utána a készülékből az 5V-os töltőszinórt is. Töltéskor a piros led ég. Befejezéskor elalszik.

A csavarozó fejek cseréje:

Helyezze a befogófejbe a megfelelő szerszámot. Ebbe a befogófejbe cserélgetheti ezek után a különböző csavarhúzófejeket, melyek tartozékként a géphez vannak. Lásd, tartozékok.

Helyezze a szerszámot a befogófejbe és indítsa be a gépet, az indítókapcsoló lassú behúzásával. A szerszám bennmarad a befogófejbe. Kivételnél, egyszerűen húzza ki a szerszámot a befogófejből

Írányváltó kapcsoló:

A markolatnál fogva a gépet, a mutatóujjával húzza be az indító kapcsolót (3) a gép csavarbehajtásra alkalmas állapotba kerül, az irányváltó gomb (4) átnyomásával, az ellenkező irányba kezdi a forgást (csavarkihajtás). Miközben a motor jár, ne váltson irányt! Hagyja, hogy a motor teljesen megálljon mielőtt az átváltást elkezdi, hogy gép károsodását elkerülje.

A markolat a nyomógomb (7) benyomása mellett elfordítható. Ilyenkor az indító kapcsoló felülre kerül.

Bekapcsolás, kikapcsolás és sebességszabályozás:

1. A készülék elindításához húzza az indító kapcsolót (3) hátsó helyzetbe. A gép fokozatmentes sebességgel működik.

2. A leállításhoz egyszerűen engedje el. Megfelelően finoman használja nem tudja megszakítani a csavart, vagy megsérteni a fa, vagy gipszkarton és műanyag felületeket, amibe belehajta azt.

3. A sebesség fokozatmentes, használat közben csökkenhet az átvitt nyomaték, az akkumulátor merülése miatt.

A nyomaték beállítása:

Egyféle nyomatékkal dolgozik.

Karbantartás:

Rendszeresen tartsa karban a készüléket. Használat előtt ellenőrizze az általános állapotát, vizsgálja meg a csatlakozókat, töltő vezetéket, hogy nincs-e rajta sérülés. Ellenőrizze a kilazult csavarokat, az elállítódást, a mozgó alkatrészek illeszkedését, nem megfelelő rögzítést, törött alkatrészeket vagy bármely más dolgot, ami a biztonságos használatot szavatolja. Ne használja a sérült készüléket. Az elromlott készüléket kizárólag szakszervizben szabad javítani.

Olajozás:

Nincs szükség, olajozásra.

Tisztítás:

Tartsa a burkolatokat tisztán, szárazon és olajmentesen. Enyhe szappant és nedves ruhát használjon a megtisztításra. Ne használjon oldó, maró anyagokat: gázolaj, benzin, hígító, klóros tisztítószer, ammónia, háztartási tisztítóanyagok. Soha ne használja a készüléket gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.

Figyelem!

A töltési idő kb. 3 óra. **A töltéshez nem kell teljesen lemeríteni.**

Garancia

Mellékelve a géphez

Amennyiben a fent leírtak nem kerülnek betartásra, a garancia érvényét veszti.

Főbb részek:



Megnevezések:

1	A gépborító műanyag ház	7	Nyomógomb elforgatáshoz
2	Kifordítható nyél	8	Világító led égő
3	Indító kapcsoló	9	Töltésvisszajelző led
4	Forgás irányváltó gomb	10	Töltőkábel
5	Csúszásgátló borítás	11	USB csatlakozó
6	Szerszám befogófej	12	USB-C csatlakozó

Tartozék még:



Az akkumulátor 3.6V-os, újratölthető
USB töltés 5V és min.2A
Töltéskor a piros lámpa ég, amikor kész elalszik.
Töltő csatlakozója (USB-C) a nyél aljában van.

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

Elektromos kisgépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdene termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat, és őrizze is meg őket.

A biztonságos működtetés érdekében:

Tartsa tisztán a munkaterületet.

A munkaterületen és munkapadon fellelhető rendetlenség kihívja a sérülésveszélyt.

Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét. Az elektromos kisgépeket nem szabad eső hatásának kiténni. Ne használjon elektromos kisgépeket nyirkos, nedves helyeken. Gondoskodjon a munkavégzési terület jó megvilágításáról. Tilos az elektromos kisgépeket olyan környezetben használni, ahol az ilyen használat tűz- vagy robbanásveszéllyel jár együtt.

Tartsa távol a gyermekeket.

Nem szabad engedni, hogy látogatók hozzányúlhassanak a gépekhez. Minden látogatót tartson távol a munkavégzési területtől.

A használaton kívüli kisgépeket rakja el.

A használaton kívüli kisgépeket száraz, magasan fekvő vagy zárható helyen kell tartani, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk.

Ne erőltesse a gépet.

A rendeltetésszerűen használt gép jobban és biztonságosabban végzi el a munkafeladatot.

Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.

Ne erőltesse kisméretű gépek vagy szerelések használatát olyan munkafeladatok elvégzésére, amelyek nagy igénybevételre méretezett gépet kívánnak meg. Ne használjon kisgépeket a rendeltetésüktől eltérő célra.

Viseljen megfelelő ruházatot.

Nem szabad bő ruhát vagy ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé. Kültéri munkavégzéshez gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. A hosszú hajat le kell kötni.

Használjon védőszemüveget és zajártalom elleni védőfelszerelést.

Porképződéssel járó vágási műveletek végzésekor arcmaszkot vagy porvédő maszkot is viseljen.

Rögzítse a munkadarabot.

A munkadarab rögzítésére használjon befogókészülékeket vagy satut. Ily módon biztonságosabban dolgozhat, mintha kézzel tartaná a munkadarabot, ráadásul így mindkét keze szabadrá válik a kisgép működtetéséhez.

Ne nyújtózzon túl messzire.

Mindig ügyeljen arra, hogy szilárdan álljon és megőrizze az egyensúlyát.

Gondosan tartsa karban a kisgépeket és szerszámaikat.

A hatékonyabb és biztonságosabb használat érdekében tartsa a kisgépeket és szerszámaikat megélezve és tisztán. Tartsa a fogantyúkat szárazon és tisztán, illetve olaj és kenőzsír szennyeződésektől mentes állapotban.

A gépek csatlakozózsínóráját húzza ki az aljzatból, a töltés után

Kerülje a gép véletlenszerű beindítását.

Ne hagyja a kezét az indító gombon.

Legyen mindig éber.

Figyeljen oda arra, amit csinál. Használja a józan esztét. Ha fáradt, ne használjon gépeket.

Vizsgálja meg a sérült alkatrészeket.

Mielőtt tovább használna egy kisművet, a sérült védőburkolat vagy egyéb alkatrész gondos vizsgálatával állapítsa meg, hogy az képes-e a megfelelő működésre és rendeltetésének betöltésére. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyzetbeállítását és akadálytalan mozgását; ellenőrizze, hogy nincs-e törött alkatrész; illetve ellenőrizze az összeszerelést és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja a gép működését. Amennyiben a jelen Használati utasítás másként nem rendelkezik, a sérült védőburkolatot vagy egyéb alkatrészt az erre felhatalmazott javítóműhelyben ajánlatos megfelelően kijavíttatni vagy kicseréltetni. Az erre felhatalmazott javítóműhellyel a hibás kapcsolókat is ki kell cseréltetni.

Nem szabad használni a gépet, ha kapcsolója nem képes azt be, vagy kikapcsolni.

Figyelmeztetés.

A jelen Használati utasításban vagy a katalógusban ajánlottaktól eltérő tartozékok és szerelések használata a személyi sérülés veszélyével jár együtt.

A kisműveket mindig szakemberrel javíttassa.

Ez az elektromos kisműv megfelel a vonatkozó munkavédelmi szabályok követelményeinek. Az elektromos kisművek javítását csak szakemberek végezhetik eredeti pótalkatrészek felhasználásával, máskülönben a készülék használata nagy veszélyt jelenthet használójának.

Szabványos jelölések:

Kettős szigeteléssel rendelkezik, a hatékonyabb védelem érdekében.



Megfelel a termékre vonatkozó EU szabványoknak.

Az elektronikus hulladékok, nem tehetők a háztartási hulladékok közé. Kérjük, vigye el egy újra hasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot, vagy a kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről.

Technikai adatok	
Töltési feszültség:	5 V
Akkumulátor:	3,6 V 1500 mAh Li-Ion
Nyomaték:	3 Nm
Üresjárat fordulatszám:	200 ford./perc
Zajszint L _{pa} :	63,8 dB(A)
Zajszint L _{wa} :	74,8 dB(A)
Vibráció:	0,524 m/s ²
Súly:	0,4 / 0,5 kg

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Ningbo Kinway Electronics Technology Co. Ltd.

3F, Building 2, Aierni Group, West Xiaogao Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo, 315194 China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:
HYUNDAI HYD-122A 3,6V akkus csavarozó
(Model No.: KWSD06)

megfelel a következő jogszabályok előírásainak

2014/35/EU - Kisfeszültségű irányelv (LVD)

2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás

2011/65/EU - RoHS direktíva

2006/42/EK - Gépdirektíva

2023/1542EU (elemekről, illetve akkumulátorokról és a hulladékelemekről, illetve – akkumulátorokról szóló rendelet)

valamint a következő egységesített szabványoknak:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 60745-2-3:2011/A13:2016

EN ISO 12100:2011

EN 60204-1:2019

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-6-1:2019

EN 61000-6-3:2021

EN 63000:2019

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.: TA385223857

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2022.01.11. - Shanghai

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2025. július 30.

DEVON IMP-EX Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.
Adószám: 11030805-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-710946

Kornfeld Tamás

ügyvezető

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

E-mail: devon@devon.hu

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com