

WMF KÜC-ENminis[®]
KITCHENminis elektromos aprítógép







A készülék részei

- 1 – Fedél pulzáló gombbal
- 2 – 0,3 literes edény
- 3 – Rozsdamentes acél
penge
- 4 – Motoregység



Fontos biztonsági utasítások

- A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó
- utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal. A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és tápkábelét tartsa és használja gyermekektől távol.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy a készülékkel ne játszanak.
- Gyermekek felügyelet nélkül ne tisztítsák és tartsák karban a
- készüléket. A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
 - a készülék nem működik megfelelően,
 - menet közben a pengék megakadnak,
 - összerakáskor és szétszedéskor,
 - tisztítás előtt,
 - amikor a készülék felügyelet nélkül van.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie, a lehetséges veszélyek elkerülése
- érdekében. A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték:
 - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági létesítményekben;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
 - panziókban.
- A pengék kezelésekor, az edény ürítésekor és a mosogatás során fokozott figyelemmel járjon el. Sérülésveszély!
- A készülék használatát követően tisztítsa meg minden olyan felületet, amely élelmiszerrel érintkezett. A „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírt útmutató szerint járjon el.
- Fokozott figyelemmel járjon el forró folyadékok betöltésekor, amikor az edényből váratlanul gőzfelhő szállhat fel.
- A készüléket minden esetben jelen útmutató szerint használja. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázatok lehetnek.
- A pulzáló funkció gombját 30 másodpercnél hosszabb ideig ne tartsa nyomva. A készülék csak rövid távú használatra alkalmas.



**WMF**

CZ

Használat előtt

A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban. Használat előtt alaposan tanulmányozza át jelen útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan. Az utasítások be nem tartása következtében keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. A használati útmutató végén található, garanciát illető tájékoztatónak is szenteljen kellő figyelmet. A készülék kereskedelmi használatra nem, csupán szokásos háztartási mennyiségű élelmiszer készítésére alkalmas. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Feszültség: 220-240V~ 50-60Hz

Fogyasztás:

65

W Védelmi osztály:

II

Biztonsági információk

- A készüléket rövid ideig tartó üzemre tervezték. 30 másodpercenként mindig szakítsa meg a működtetését, és hagyja lehűlni.
- A készüléket minden esetben csak váltakozóáramú hálózathoz csatlakoztassa, a címkén szereplő értékeknek megfelelően. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- Soha ne kapcsolja ki a készüléket a kábelt húzva vagy nedves kézzel. A készüléket és a tápkábelt védje a hőhatástól.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha az edénye (2) üres.
- A fedél (1) levétele előtt várja meg, amíg a pengék (3) mozgása abbamarad.
- A pengék (3) élesek. A pengéket mindig a műanyag részüknél fogja meg.
- A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A motoregységet (4) ne tegye vízbe
- vagy víz alá. A készüléket csak beltérben használja.
- A nem megfelelő használatból, kezelésből vagy javításból, illetve a nem a készülékhez való tartozékok használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti. A
- készülék kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Használat

Az aprító segítségével apríthat hagymát, gyümölcsöt, zöldséget, kemény sajtot, fűszereket, mogyoróféléket és húst. Mielőtt az edénybe teszi a hozzávalókat, vágja nagyobb darabokra őket.

Figyelem: Az aprítás előtt nem minden élelmiszerfajta érheti el a maximum szintet. Ne lépje túl az egyes élelmiszerfajták maximális tömegét.





Előírás

Hús	Max. 70 g
Diófélék	Max. 100 g
Sajt	Max. 60 g

Üzembe helyezés

Mielőtt az egyes alkatrészek kapcsolatba kerülnek az élelmiszerrel, mossa el őket a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint.

- Az edényt (2) illessze a motoregységre (4), és az óramutató járásával ellenkező irányba fordításával rögzítse a helyén. Ügyeljen, hogy az edény (2) megfelelően illeszkedjen a motoregységre (4) - lásd a jelölést.
- A rozsdamentes acél pengét (3) illessze az edény (2) fenekén található foglatba.
- Figyelmeztetés: a penge (4) éles, ezért mindig, amikor nem használja, védje a védőburkolattal, és a késes egységet (3) csak a műanyag részénél fogja meg.
- Tegye az edénybe (2) a durvára vágott alapanyagokat úgy, hogy ne érjenek a MAX jelölés fölé, majd az óramutató járásával egyező irányban zárja le az edényt (2) a tetővel (1). Ügyeljen, hogy a tető (1) megfelelően illeszkedjen.
- Miután a készüléket csatlakoztatta a konnektorba, nyomja meg néhányszor egymás után a pulzáló funkció gombot (1), míg a kívánt eredményt eléri. A készülék rövid távú használatra alkalmas, ezért soha ne nyomja a gombot 30 másodpercnél hosszabb ideig.
- A fedél leemelése előtt mindig várja meg, amíg a penge (3) teljesen leáll.

Biztonsági funkció

Az aprító motorja csak akkor kapcsol be, ha az edény (2) és a fedél (1) pontosan illeszkedik. Miközben a készülék működik, a tetőt (1) nem lehet levenni.

Túlterhelésvédelem

A készülék túlterhelésvédelemmel rendelkezik, amely túlterhelés esetén védi a motort. Ha a készülék működés közben magától kikapcsol, a következőket tegye:

- Húzza ki a dugót a konnektorból, majd várjon 20-30 percet, amíg a készülék kihűl.
- Miután a készülék lehűlt, csatlakoztassa újra a dugót a konnektorba, és folytassa a munkát.

Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a dugaljából. A motoregységet (5) soha ne tegye vízbe vagy víz alá, csak a külsejét törölje meg nedves ruhával. Ne használjon csiszoló hatású tisztítószereket. Ügyeljen, hogy mosogatás közben az éles pengék (3) ne okozzanak sérülést. A pengehoronyba használat közben élelmiszerdarabok kerülhetnek. Ezért minden használat után vegye ki a pengét.

	 Mosogatógépbe n mosható	 Folyóvízben mosogatható	 Nedves ruhával törölje át
Fedél pulzáló gyűrűvel (1)	✓	✓	✓
0,3 literes edény (2)	✓	✓	✓
Rozsdamentes acél penge (3)	✓	✓	✓
Motoregység (4)	—	—	✓



A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2009/125/EU irányelveknek.



Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából. Az anyagok a címkén szereplő információk szerint felhasználhatók újra. A többszöri használat, az újrahasznosítással és más, idősebb termékek felhasználásával jelentős mértékben hozzájárul a környezet védelméhez. A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.



CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama

Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

