



KULT X

Mix & Go, Mix & Go Duo, Mix & Go Duo
Edition, Mix & Go Keep Cool







A Mix & Go turmix elemei

- 1 1x Keverőedény (var. Mix & Go)
2x Keverőedény (var. Mix & Go Duo)
1x Cromargan[®] keverőedény (var. Mix & Go Keep Cool)
- 2 Penge
- 3 Start gomb
- 4 Hajtóegység
- 5 1x Fedél (var. Mix & Go)
2x Fedél (var. Mix & Go Duo)
1x Fedél (var. Mix & Go Keep Cool)

Fontos biztonsági információk

- A csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- A készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és tápkábelét tartsa gyermekektől távol.
- Felügyelje a gyerekeket, hogy biztos lehessen benne, azok nem játszanak a készülékkel.
- A készüléket minden olyan alkalommal húzza ki a konnektorból, amikor nem felügyeli, üzemzavar lép fel, illetve tegyen hasonlóképpen tárolás, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérült, azt a gyártó, annak hivatalos szervize vagy szakképzett személy cserélje, hogy az életveszélyt és a baleseteket elkerülje.
- Legyen óvatos az éles penge mozgatasakor, az edény ürítése és mosogatás közben.
- Használat után mosson el minden olyan elemet, amely élelmiszerrel érintkezett. Az erre vonatkozó tanácsokat a „Tisztítás és karbantartás” részben olvashatja.

Használat előtt

A készüléket kizárólag jelen használati útmutatóban megjelölt rendeltetésének megfelelően használja. Ezért figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használni kezdené. A kézikönyv a készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó útmutatásokat tartalmaz. Az útmutatások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, és a készülékkel együtt adja át következő használójának. A végén a garanciára vonatkozó információkat is talál. A készülék kereskedelmi használatra nem, csupán egy átlagos háztartásban szükséges mennyiségű élelmiszer készítésére alkalmas. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

| | |
|------------------|----------------------|
| Tápfeszültség: | 220–240 V ~ 50–60 Hz |
| Fogyasztás: | 300 W |
| Védelmi osztály: | II |

Biztonsági utasítások

- A készüléket megfelelően felszerelt és földelt konnektorba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A kábelt ne engedje összetekeredni, ne húzza át éles széleken, ne hagyja lógni, és védje a hőtől valamint a zsirosodástól.
- A készüléket ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelében ne használja.
- A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen hozzá nedves kézzel.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az edény üres.
- A fedél kinyitása előtt várja meg, amíg a penge teljesen megáll.
- A fedél levétele előtt húzza ki a dugót a dugaljából.
- KULT X Mix & Go, Mix & Go Duo:
Figyelem! A forró élelmiszerek feldolgozása során égésveszély áll fenn. Szélsőséges esetben az edény is sérülhet. Legfeljebb 60 °C hőmérsékletű élelmiszerekkel dolgozzon.
- KULT X Mix & Go Keep Cool:
Figyelmeztetés! A Cromargan® turmixban csak legfeljebb 30 °C hőmérsékletű élelmiszereket készíthet vagy szállíthat.
- A mozgó tartozékok vagy pótalkatrészek cseréje előtt előbb kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa le a hálózatról.
- Ne használja a készüléket vagy azonnal húzza ki a konnektorból, ha:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - azt gyanítja, hogy esés vagy hasonló ok miatt a készülék meghibásodhatott. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A motoregységet ne merítse vízbe.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A garancia ilyen esetekre nem vonatkozik.
- A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Használat

A készülék élelmiszerek, például zöldség és gyümölcs keverésére és turmixolására, gyümölcs- és zöldséglevelek, smoothie, koktélok készítésére, jégkockaaprításra alkalmas. Ha a fedelet (5) ráteszi, a keverőedényt (1) palackként is használhatja, és magával viheti az elkészített smoothie-t vagy ivólevet.

Az első lépések

Használat előtt mossa el a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben foglalt leírás szerint.

- A nyersanyagokat, például a gyümölcsöt és a zöldséget aprítsa fel, majd tegye a keverőedénybe (1). Az edényt legfeljebb a 600 ml-t jelölő vonalig töltsze.
- Csavarja rá a keverőedényre (1) a fedelet a vágópengével (2), annak az óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
- A keverőedényt (1) illessze a motoregységre (4). A keverőpengével ellátott fedélen lévő jelölést (2) illessze a motoregységen (4) lévő jelöléshez. Forgassa a keverőedényt (1) az óramutató járásával megegyező irányba, közben finoman tolja lefelé, hogy a megfelelő ponton rögzítse. Figyelem: A turmixgép csak abban az esetben kapcsol be, ha a keverőedény (1) megfelelően illeszkedik. A biztonsági szerkezet megakadályozza, hogy a készülék elinduljon, ha a keverőedény (1) nincs a helyén.

- Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
- A Start gomb (3) megnyomásával megkezdji a turmixolást. Minél hosszabb ideig tartja nyomva a Start gombot (3), annál finomabbra/simábbra turmixolja az edény tartalmát.
- Amikor a kívánt állapotot eléri, engedje el a Start gombot (3), majd húzza ki a dugót a konnektorból.
- Vegye le a keverőedényt (1) a motoregységről (4). Fordítsa el a keverőedényt (1) az óramutató járásával ellentétes irányba, közben nyomja finoman lefelé, majd emelje fel a fedéllel és a keverőpengével együtt, hogy leválassza a talpról.
- Csavarja le a fedelet a keverőpengével (2) a keverőedényről (1), úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. Ekkor kiöntheti az elkészült gyümölcs/zöldséglevet vagy koktélt. A keverőedényt (1) esetleg palackként is használhatja. Ehhez csavarja a fedelet (5) a keverőedényre (1).

Jégaprítás

Tegyen 4 jégkockát a keverőedénybe (1), majd helyezze rá a fedelet a keverőpengével (2). A Start gombot

(3) csak néhány másodpercig nyomja. Miután a jégkockák ismét a keverőedény (1) aljára kerülnek, ismét megnyomhatja a Start gombot (3) néhány másodpercre. Ismételje a folyamatot, amíg a jég el nem éri a kívánt állapotot.




Cromargan® keverőedény (csak a Mix & Go Keep Cool típus)

A Cromargan® keverőedény rendkívül hasznos hideg italok, például smoothie jégkockával, fagyasztott gyümölccsel vagy jeges tea készítéséhez. A hideg italok több órán át hidegek maradnak a Cromargan® keverőedényben.

Figyelmeztetés! A Cromargan® keverőedényben csak legfeljebb 30 °C hőmérsékletű élelmiszereket készíthet vagy szállíthat.

Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a dugaljából. A motoregységet (4) soha ne merítse vízbe, csupán nedves ruhával törölje át. Ne használjon csiszoló hatású tisztítószeret. A fedél és a keverőpenge (2) tisztításakor legyen óvatos, hogy ne vágja meg magát az éles késsel. Az egyszerűbb tisztításért mosogatógépben is elmoshatja a keverőedényt (1) és a tetőt (5).

| |  Mosogatógépben mosható |  Folyóvízben mosogatható |  Nedves ruhával törölje át |
|-----------------|--|---|---|
| Keverőedény (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keverőpenge (2) | — | ✔ | ✔ |
| Motoregység (4) | — | — | ✔ |
| Fedél (5) | ✔ | ✔ | ✔ |





CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8
