

Coffee Maker thermo, glass WMF Lumero

Fontos biztonsági információk

- Ezeket az eszközöket nyolc évesnél idősebb gyermekek használhatják, valamint korlátozott fizikai, érzéki és szellemi képességekkel rendelkező személyek, személyek, akiknek nincs tapasztalatuk és/vagy ismereteik, felügyelet alatt állnak vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ebből eredő kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik, csak akkor ha 8 évesnél idősebbek vagy felügyelet alatt állnak.
- Tartsa a készüléket és vezetékét elzárva 8 év alatti gyermekek elől.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Működés közben mindig tartsa szemmel a készüléket!
- Ha a készülék tápkábele megsérült, akkor azt ki kell cserélni a gyártó központi ügyfélszolgálatára vagy egy hasonlóan képesített személy által. A nem megfelelő javítás nagy veszélyt okozhat a felhasználó számára.
- Hibás működés esetén azonnal húzza ki a dugót a konnektorból vagy kapcsolja ki az áramellátást.
- Ezt a készüléket háztartásbeli és hasonló felhasználásokra szánják, mint például:
 - a személyzet konyháin boltokban, irodákban és más munkakörnyezetekben;
 - tanyákon;
 - ügyfelek által szállodákban, motelekben és más lakóhelyi környezetekben;
 - félpanziós ellátás.

A készüléket nem kizárólag kereskedelmi felhasználásra szánják.

- Vigyázat: Égési sérülések veszélye áll fenn! A hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyon forró lesz. Használat után is hosszabb ideig fennáll ennek veszélye, még akkor is ha a készülék ki van kapcsolva. Működés közben a készülék alkatrészeit és az üvegekannát csak a kijelölt fogantyúkon lehet megérinteni. Soha ne takarja le a kancsót. Csak eredeti kannákat használjon!
- Használat után azonnal tisztítson meg minden alkatrészt, és távolítsa el minden élelmiszermaradékot. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás” szakasz utasításait.
- A nem megfelelő használat sérülést okozhat.

▪ **Figyelem: fulladásveszély!**

Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a csomagolóanyagokkal.

Használat előtt

Gratulálunk a kávéfőző megvásárlásához.

A kávéfőző csak rendeltetészerűen használható fel, ezen útmutató szerint.

Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót. Útmutatást ad a

készülék használatáról, karbantartásáról és tisztításáról. A jelen utasítások értelmében semmilyen kárért nem vállalunk felelősséget ha az utasításokat figyelmen kívül hagyja. Tartsa biztonságos helyen az útmutatót. Vegye figyelembe a használati utasítás végén a jótállási információkat is.

Az üveg törésére nincs garancia.

Használat közben vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 220-240 V~ 50-60 Hz

Energiafogyasztás: 1,000 W (az üvegekcsós verziónál)

Energiafogyasztás: 800 W (version with thermal jug)

Védettség : I

További biztonsági utasítások

- A készüléket csak a megfelelően felszerelt és megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa. A vezetéknek és a dugónak száraznak kell lennie.

- Ne fogja meg a csatlakozókábelt, és ne húzza azt éles szélek fölé, ne hagyja lógni, védje hőtől és olajtól.
- Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely tökéletes állapotban van.
- Ne húzza ki a csatlakozót a vezetéknél fogva, nedves kézzel ne húzza ki az aljzathoz.
- Ne hordja a készüléket a tápvezetéken.
- Ne tegye a kávéfőzőt forró felületre, például főzőlapra vagy hasonlóra, vagy nyílt láng közelébe. A burkolat megolvadhat.
- Ne tegye a készüléket vízérzékeny felületekre. A vízpermet károsíthatja.
- Ne kapcsolja be a készüléket víz nélkül. **Hideg** vízzel töltsse fel a víztartályt a kijelölt vonalig. Semmilyen esetben se öntsön a tartályba tejet, vagy kész italokkal, például teát, kávé vagy más folyadékokat, mivel ez károsíthatja a készüléket.
- Ne tegyen vizet olyan készülékbe, amely be van kapcsolva vagy még meleg. Kapcsolja ki a kávéfőzőt, és hagyja lehűlni 5 percig.
- **Vigyázat**, az eszköz forró. Égési sérülések veszélye áll fenn gőz eltávozásakor. Működés közben soha ne fordítsa ki a szűrőt, vagy nyissa ki a fedelet.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha az eszközt hosszabb ideig nem használja.
- Hagyja abba a készülék használatát, és / vagy húzza ki azonnal a hálózati csatlakozóból, ha:
 - a készülék vagy a hálózati kábel sérült
 - gyanít egy hibát, miután a készülék leesett, vagy hasonló esemény történt.
 Ilyen esetekben küldje el a javítandó készüléket.
- A készüléket csak felügyelet alatt szabad üzemeltetni.
- Rendszeresen vízkötelenítse a készüléket.
- A vákuumkancsó nem alkalmas a mikrohullámú sütőhöz.
- Az üvegganna nem alkalmas a mikrohullámú sütőhöz.
- Helytelen használat, helytelen működés, a vízköoldó utasítások be nem tartása vagy nem megfelelő javítások esetén nem vállalunk felelősséget az okozott károkért. A jótállási igények ilyen esetekben szintén kizártak.
- A kannát a főzési folyamat során nem lehet eltávolítani, mivel a szűrőtartó túlsordulhat.

Kezdeti művelet

Az első használat előtt és miután a készüléket hosszabb ideig nem használták, futtasson át rajta egy főzési ciklust friss vízzel, kávé nélkül. Ehhez töltsse maximálisan teli a tartályt, 10-csésze jelölés (üvegganna verzió) vagy a 8-csészeig (termikus kanna verzió), de ne tovább, ugyanis a kancsó túlfolyhat.

Az aktális idő beállítása

Miután a hálózati csatlakozót egy aljzathoz csatlakoztatta, az idő megjelenik a kijelzőn. Standard időre van állítva, mint 12:00. A beállított időt bármikor kijavíthatja, ha legalább három másodperig lenyomva tartja az Idő szimbólumot. Az órák és a percek közötti pontok villogni kezdenek. A beállításhoz nyomja meg a + és – szimbólumokat a megfelelő időhöz. Erősítse meg az időt az Idő szimbólum megnyomásával. Ha nem végez változtatásokat, körülbelül 15 másodperc után a standard idő jelenik meg.

Megjegyzés: Az időt áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozó kihúzása után újra be kell állítani.

Kávé készítés

A víztartály egyszerű feltöltése érdekében vegye le. A víztartály fedele eltávolítható. Csak hideg vizet öntsön a tartályba. A vízszint jelző a friss víz mennyiségére vonatkozik, 125 ml kávé főzéséhez. Az őrölt kávé beöntéséhez nyissa ki a forgószűrőt, nyomja meg a kioldógombot a víztartályon. Helyezze az 1 x 4 méretű papírszűrőt a szűrőbe, de mielőtt ezt megtenné, hajtza be a lepecsételt szélét. A papírszűrőnek nem szabad kinyúlnia a szűrő szélén. Ha szükséges, óvatosan nyomja le a kezével.

Adja hozzá a szükséges mennyiségű őrölt kávé. Személyes ízlésétől függően használjon kb. 5–7 gramm közepesen finom őrölt kávé. Ha túl finomra őrlik, akkor a szűrő túlcserélhető. Ezután zárja be a lengőszűrőt. Hallhatóan a helyére kattant.

Azonnali kezdés

Röviden nyomja meg a Start/Stop szimbólumot, ha a kávé azonnal el szeretné készíteni. A szimbólum felvillan a főzési folyamat során.

A kávéfőzést bármikor megszakíthatja a Start/Stop szimbólum megnyomásával.

Várjon néhány percet, amíg az összes kávé belecsurog a kancsóba. A kancsó eltávolítása után csepegtető megakadályozza a kávé csöpögését.

Időzítő funkció

Az eszköz időzítő funkciója automatikusan elindítja a főzési folyamatot a kívánt időpontban.

A bekapcsolás időpontja akár 24 órával előre beprogramozható.

A bekapcsolási idő beprogramozása

Nyomja meg röviden az Időzítő szimbólumot. Az Időzítő szimbólum és a + és - szimbólumok felvillannak. Állítsa be a kívánt bekapcsolási időt a + és - szimbólumok megnyomásával, és az Időzítő szimbólum megnyomásával erősítse meg.

Ha nem nyomja meg az **Időzítő szimbólumot** a bekapcsolási idő megerősítéséhez, akkor az órák és a percek között pontok jelennek meg és a kijelzőn. Körülbelül 15 másodperc után a kijelző visszatér az időre a bekapcsolási idő elmentése nélkül. Az automatikus főzési folyamat aktiválásához lásd a következő fejezetet az útmutatón.

Megjegyzés: A bekapcsolási időt áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozó bekötése után vissza kell állítani.

Az időzítő funkció aktiválása

Ha szeretné, hogy a kávéja automatikusan készüljön el, be kell programozni a bekapcsolási időpontot. Röviden nyomja meg az Időzítő szimbólumot. Ha a beállított idő megfelelő, erősítse meg ezt a Start/Stop szimbólum rövid megnyomásával.

Az előkészítés automatikusan megkezdődik a beprogramozott bekapcsolási időpontban. A LED-gyűrű teljes erősséggel világít a főzés során.

Megjegyzés: Az automatikus bekapcsolási idő aktiválása után más beállításokat nem lehet elvégezni.

Ha változtatni szeretne, akkor röviden nyomja meg a Start/Stop szimbólumot. Az automatikus bekapcsolás ilyenkor kikapcsol.

Az indítást bármikor megszakíthatja a Start/Stop szimbólum megnyomásával.

Tökéletes WMF Aroma

Ha erős, aromás kávé kíván készíteni, akkor aktiválhatja a **Tökéletes WMF Aroma** funkciót.

Különösen ajánlott kisebb mennyiségek elkészítésére. Ehhez nyomja meg az Aroma szimbólumú gombot közvetlenül a kávéfőzés megkezdése előtt, ami a Start/Stop gomb megnyomásával vagy az automatikus bekapcsolással kezdődik.

A szimbólum addig világít, amíg az előkészítés véget nem ér.

Megjegyzés: Ha kb. 5 másodpercnél tovább vár, hogy elindítsa a főzési folyamatot, vagy aktiválja az automatikus üzemmódot bekapcsoláskor az Aroma funkció ismét kikapcsol.

Felhívjuk figyelmét, hogy az előkészítési idő ilyenkor kissé hosszabb.

Automatikus kikapcsolás (csak a termikus kanna verziónál)

Az automatikus kikapcsolás funkció megakadályozza a készülék túlmelegedését, amikor a készüléket használja. A készülék csak akkor kapcsol ki, amikor az összes víz átfolyt a szűrőn.

A Start/Stop szimbólum megnyomásával korábban kikapcsolhatja a készüléket. Erre akkor lehet szükség, ha véletlenül elindítja a kávéfőzőt víz nélkül. A forró készülék feltöltése előtt meg kell várnia, hogy a kávéfőző lehűljön.

Melegentartó funkció (csak az üvegkanna verziónál)

A készülék felmelegítés funkcióval rendelkezik, hogy a már elkészült kávé tálalási hőmérsékleten tartsa. A melegen tartás funkció 40 percig tart. Korábban deaktiválhatja a melegen tartás funkciót, csak nyomja meg a Start/Stop szimbólumot.

Információ a Cromargan® termikus kannáról (csak a termikus kanna verziónál)

Fontos: Ne használja a kancsót tejtermékek vagy bébiételek melegen tartásához a baktériumfelhalmozódás veszélye miatt. Ne melegítse a kancsót a mikrohullámú sütőben vagy a sütőben. Ne használja a kancsót szénsavas italok tárolására vagy szállítására. A kancsó megtisztítása után óvatosan öblítse le tiszta vízzel.

A kancsót kiszolgálásra tervezték és arra, hogy melegen tartsa a tartalmat. A tartalom melegen tartása jelentősen csökkenhet, ha a kancsó csak részben van feltöltve vagy csaknem üres. Az előkészítés előtt a legjobb, ha a kancsót forró vízzel leöblíti.

Technikai okokból a főzőfedél tömitése nem 100% -ban szoros, így könnyen nyitható, még a kávé lehűlése után is. Ezért soha ne fektesse le a kannát szállításához, különben a kávé kiömölhet. A bezáráshoz csak kissé húzza meg a fedelet. Kizárólag függőlegesen álljon a töltött kancsó.

Öntéshez nyomja meg a fogantyú nyomógombját. Egyszeri megnyomásával nyissa ki a kancsót; most kiöntheti

a kávé. Annak ellenőrzéséhez, hogy a kancsó nyitva van-e, egy fehér jelölés található a kancsó fedelének tetején. A gombot ismét nyomja meg a fogantyún a kancsó bezárásához.

A kancsó kinyitásához fordítsa a fedelet kissé az óramutató járásával megegyező irányba. A fedél bezárása után ellenőrizze, hogy az öntés gomb egyenesen áll a kancsó fogantyújával.

A kettős falú Cromargan® tartály teljesen törésbiztos. Mindennek ellenére védeni kell a mechanikai megterhelésektől.

Rendszeresen öblítse le a kancsót. Ha a vízből származó vasrészecskék felhalmozódnak a Cromargan® felületére, akkor ezeken a részeken pizsokkorrózió alakulhat ki. Ezeket a lerakódásokat ezért azonnal el kell távolítani rozsdamentes acél tisztítószerrel. Ne tisztítsa mosogatógépben vagy öblítővízben.

Megjegyzés: A makacs lerakódásokat szóda, mosogatógép granulátum vagy fogsortisztító tablettá segítségével távolíthatja el.

Aktiválja/deaktiválja a LED gyűrűt

A kávéfőzőn lévő LED-es gyűrű alapértelmezés szerint teljes fényerőre van állítva, főzés és melegítés során világít. A LED-fény beállításának megváltoztatását készenléti állapotban teheti meg, egyszerre nyomja le a + és – gombot legalább három másodpercig. Három lehetőség közül választhat, amikor megnyomja a + és - gombot. Beállítás **0** azt jelenti, hogy a LED-es gyűrű ki van kapcsolva. Ha az **1.** beállítást választja, a LED jelzőfény 50% fényerőn villágít. Ha a **2.** beállítást választja, a LED-fény gyűrűje teljes fényerővel világít (ugyanaz, mint az alapértelmezett beállítás). Nyomja meg a **BE/KI** gombot a választás megerősítéséhez.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Húzza ki a csatlakozót, és hagyja kihűlni a készüléket.

Ne merítse a készüléket vízbe, csak nedves ronggyal törölje le a külső részét, amihez adtunk egy kis mosogatószeret.

Ne használjon túl erős súrolószeret.

A szűrőt (2) és vákuumkannát (7) folyó víz alatt tisztítsa meg.

Vízkövesedés

A vízkőlerakódás hosszabb főzési időt és rosszabb minőségű kávét eredményez. Ezenkívül a vízkőlerakódások energiaveszteségeket okoznak, és befolyásolják a készülék élettartamát. Az automatikus vízkő jelző határozza meg a következő vízkőoldási ciklus idejét. A kávéfogyasztás és a víz keménységétől függően, 4-6 hét után a vízkőoldó szimbólum működés közben felvillan, ezzel jelezve, hogy a készüléke vízkőmentesítésre szorul.

A vízkeménység beállítása

Megjegyzés: Az egyéni vízkeménység beállítására nincs szükség, mivel a készülék a vízkőmérőt automatikusan felismeri.

Vízkőoldás - vízkőmentesítő program

Az optimális vízkőoldás érdekében hagyja, hogy a készülék szobahőmérsékletre hűljön a vízkőoldó program indítása előtt. Rendszeresen vízkőtelenítse a készüléket magas színvonalú és megfelelő vízkőoldó szerrel. Ennek során vegye figyelembe a gyártó adatait, különösen az ezt követő kötelező tisztítási lépéseket. A megfelelő vízkőoldó szerek inhibitorokat tartalmaznak, amelyek védik a készülékeket a tömítések és a felületek károsodása ellen, nem okoznak lerakódást, és semleges ízűek. A vízkőtelenítéshez tilos olyan reagenseket használni, amelyek nem megfelelőek az adott készülékhez (például tiszta ecet vagy citromsav alapú termékek). A jóállás nem terjed ki a használat által okozott károkra, nem megfelelő vízkőoldó szerek vagy a vízkőoldási utasítások be nem tartása esetén. Kérjük, tartsa gyermekektől elzárva a vízkőoldó termékeket, és ügyeljen arra, hogy ne lélegezzék be a vízkőoldás során kibocsátott gőzöket.

- Helyezze be a papírszűrőt, és helyezze a kannát a készülékbe. Nagyobb vízkő maradványok halmozódhatnak fel, így megakadályozva a kimeneti szelep eltömődését.
- Adja hozzá a gyártó utasítása szerint szükséges mennyiségű vízkőmentesítő szert és töltsse fel csapvízzel a **10-es csésze jelzésig** (üveg kancsóval ellátott verzió) vagy a **8-as csésze jelig (termikus kancsóval)** ellátott verzió).
- A vízkőoldás elindításához nyomja meg a szimbólumot, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig. A **CALC** szó jelenik meg a képernyőn, a vízkőoldó program automatikusan elindul, ha megnyomja a Start/Stop szimbólumot. Az alapos tisztítás érdekében ne szakítsa meg a vízkőoldó programot. A **CALC** szó és a vízkőtelenítés szimbóluma világít a vízkőtelenítés során.
- Vegye figyelembe, hogy a vízkőoldási folyamat hosszabb ideig tart, mint az átlagos kávéfőzési folyamat, és elég hosszú ideig eltarthat. Várja meg, amíg a víz teljesen kifolyik és a kávéfőző kikapcsol.

Fontos: Öblítéshez töltsse fel a tartályt a **10-es csésze jelzésig (üveg kancsóval)** ellátott változat) vagy a **8-as csésze jelölésig (termikus kancsóval)** ellátott verzió) friss csapvízzel, és hagyja, hogy ez áthaladjon a gépen.

A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.

Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából. Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. Az újrahasznosítással jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.

A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.