



## LINEO, LONO

Gyorsforraló kanna 1,0 l  
Gyorsforraló kanna 1,6 l



## Fontos biztonsági utasítások

- A készüléket nyolc év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal. Gyermek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nyolc év alatti gyermekek felügyelet nélkül ne végezzék.
  - A készüléket és kábelét tartsa nyolc év alatti gyermekektől távol.
  - Az elektromos kannát csak a hozzá tartozó alátéttel használja.
  - A forrásban lévő víz kicsapódhat a kannából, ha azt túltöltötte, illetve nem tette rá a fedelét.
  - A kannát és az alátétet ne merítse vízbe.
  - Ha a készülék tápkábele sérült, a gyártó központi ügyfélszolgálati szervizében, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakemberrel cseréltesse. A nem megfelelő javítások rendkívül kockázatosak lehetnek a felhasználó számára.
  - Ügyeljen, hogy a talpra ne öntsön vizet.
  - Figyelem! Égésveszély! A hozzáférhető felületek hőmérséklete rendkívül magas lehet. A készülék kikapcsolását követően is forrók maradnak egy ideig.
  - A készülék és tartozékainak használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet/részt, ami élelmiszerral kapcsolatba került. Az erre vonatkozó tanácsokat a „Tisztítás és karbantartás” részben olvashatja.
  - A készüléket minden esetben az itt foglalt útmutatásokkal összhangban használja. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázat is lehet.
  - A készülék háztartási használatra, illetve többek között az alábbi helyeken történő használatra alkalmas:
    - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
    - nyaralókban;
    - szállodák, motelek és más lakóterek;
    - „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.
- A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.



## Használat előtt

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan.

A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen, és adja át az esetleges új használojának.

A készüléket kizárólag jelen használati útmutatóban megjelölt rendeltetésének megfelelően használja. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

### Műszaki adatok

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tápfeszültség:   | 220-240 V - 50-60 Hz      |
| Fogyasztás:      | 2000-2400 W (LINEO 1,0 l) |
| Fogyasztás:      | 2000-2400 W (LONO 1,6 l)  |
| Fogyasztás:      | 2520-3000 W (LINEO 1,6 l) |
| Védelmi osztály: | I                         |

### Biztonsági utasítások

- A készüléket csak megfelelően felszerelt és földelt konnektorba csatlakoztassa. A kábel és a dugó is legyen száraz.
- A tápkábel ne törjön meg, és ne vezesse át éles széléken. Ne engedje leelőzni, és óvja a hőtől és a zsirosodástól.
- A készüléket sem a kábelnél fogva, se nedves kézzel ne húzza ki a konnektorból.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket és/vagy válassza le a tápfeszültségről, az alábbi esetekben:
  - a készülék vagy a tápkábel sérült;
  - a készülék nem tömített;
  - azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte.

Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.

- A kannát ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelébe. Megolvadhat.
- Ne helyezze a készüléket nem vízálló felületre. A kifröccsenő víz tönkre teheti.
- A készüléket ne használja kényes felületű bútor alatt. A forrás közben felszabaduló pára a bútor sérülését okozhatja.
- Soha ne hagyja a kannát felügyelet nélkül.
- A készüléket víz nélkül ne kapcsolja be.
- Feltöltéskor emelje ki a kannát az alátétből.
- A kannába kizárólag tiszta vizet töltsön, tejet, kávét, stb. soha.
- Működés közben ne helyezze át a készüléket, és ne húzza ki a tápkábelt.
- Figyelem, a készülék forró. A távozó pára miatt égésveszély áll fenn. A forró kannát csak a fogantyúnál fogva tartsa, és öntés közben ne nyissa fel a tetejét.
- Mindig teljesen ürítse ki a kannát. Hosszú ideig ne tartson maradék vizet a kannában.
- Húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból:
  - · ha használat közben hiba lép fel,
  - · tisztítás és karbantartás előtt,
  - · használat után.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.  
Ilyen esetben a garancia is elveszik.
- A csomagolóanyagot, műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol.

## Az első lépések

Az első használat előtt alaposan mossa el a kanna belsejét. Először nyissa fel a tetejét a fogantyún található gomb megnyomásával.

A csőrbe épített szűrő öntés közben felfogja a nagyobb vízkódarabkákat. A tápkábel nem használt része feltekerhető az alap alsó részére. A tápkábel dugóját földelt konnektorba csatlakoztassa.

Töltse fel a kannát a kívánt mennyiségű vízzel, legfeljebb a max. jelölésű vonalig. Csukja le a tetőt. Az automata biztosíték csak ebben az esetben fog megfelelően működni.

Illessze a kannát a talpra, szabadon választott helyzetbe. Most megnyomhatja a fogantyú alatti kapcsolót. A kapcsoló háttérvilágítása jelzi, hogy a melegedés folyamatban van.

A kapcsolót csak abban az esetben nyomja meg, ha a kannát a talpra helyezte. Az első forralásból származó vizet ne használja ételmeszer készítésére.

## Automatikus kikapcsolás

Az automata biztosíték nem sokkal azután kikapcsolja a készüléket, hogy a víz forni kezd. Az automatikus kikapcsolási idő hosszabbá válik, ha a kannát csak kis mennyiségű vízzel töltötte fel.

Amennyiben csak meleg vízre van szüksége, a forrást bármikor leállíthatja a kapcsológomb megnyomásával. A készülék akkor is automatikusan kikapcsol, ha a kannát leemeli a talpról.

A kanna működésével jár, hogy a lecsapódó víz a fogantyú alsó részén található nyílásokból a talp szélére csorog. Ennek technikai okai vannak, és a készülék biztonságát semmilyen módon nem befolyásolja.

## Biztonsági rendszer

A termosztát védi a kannát a túlhevüléstől, ha azt víz nélkül kapcsolja be - ekkor a készülék kikapcsol. Hagyja kihűlni a kannát, mielőtt megtölti vízzel.

Amennyiben a nem megfelelő használat miatt az első termosztát nem működne, a készüléket további hőkorlátozóval szerelték fel, amely megbízható védelmet nyújt.

## Tisztítás és karbantartás

Húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket. A készüléket ne merítse vízbe, tartsa ehelyett enyhén mosószeres nedves ruhával, majd törölje szárazra.

Ne használjon durva és csiszoló hatású tisztítószereket.

A kanna rozsdamentes acélból készült. Amennyiben ennek ellenére rozsdafoltok jelennek meg rajta, az csak felületi lerakódásokat jelent. Ezeket azonnal tisztítsa le rozsdamentes acélra megfelelő tisztítószerral.

Felnyitott tető mellett a kiöntő csőrben elhelyezett szűrőt tisztítás céljából kivetheti. A kilazításhoz nyomja felfelé a kapcsát. Visszahelyezéshez illessze középre a szűrőt, majd pattintsa a helyére.



## Vízkőtlenítés



A vízkőlerakódások energiaveszteséget okoznak, és rövidítik a készülék élettartamát. A készülék idő előtt kikapcsol, ha a lerakódás már túl vastag. A vízkő eltávolítása ekkor már rendkívül nehézkes. Emiatt rendszeresen végezzen vízkőtlenítést.

A Cromargol® vízkőoldó szer használatát javasoljuk. A terméket speciálisan a gyorsforraló kannák vízkőtlenítésére fejlesztették, és rendkívül hatékony, élelmiszerrel való érintkezést tekintve biztonságos, semleges szagú és ízű. A két adalékkal kiegészített összetételének köszönhetően a Cromargol® vízforraló kannák számára készült vízkőoldó nem sérti a kanna anyagait.

A Cromargol® szert megvásárolhatja abban az üzletben, ahol a készüléket vette, illetve kedvenc értékesítőjénél. A Cromargol® vízkőoldó csak Németországban és Ausztriában kapható.

- A vízkő eltávolítását megelőzően válassza le a készüléket a táphálózatról, majd várja meg, amíg kihűl.
- Emelje ki a szűrőt, és tegye a kannába. A vízkőtlenítést követően illessze vissza a helyére.
- Használat előtt alaposan rázza fel a Cromargol® palackját. Öntsön egy adag (100 ml) Cromargol® vízkőoldót a kannába, majd hagyja nagyjából öt percen át hatni. Ezt követően töltsse fel a kannát hideg csapvízzel, hogy a kanna falán látható vízkőnyomokat ellepje, és hagyja hatni 30 percen át.
- Végül öntse ki a vizet a kannából, és alaposan öblítse át hideg csapvízzel.
- Másféle vízkőoldó szereket a gyártó ajánlása szerint adagoljon és használjon.

A vízkőtlenítés során ne melegítse fel az oldatot.

Figyelem: a garancia a vízkőtlenítésre vonatkozó tanácsok és útmutatás be nem tartásából eredő károkra nem vonatkozik.

## A nem megfelelő működés okai

- Amennyiben a víz nem folyik rendesen/nem folyik ki: ellenőrizze a szűrőt, és szükség szerint tisztítsa meg.
- A készülék még azelőtt kikapcsol, hogy a víz forrni kezdene. A kanna alján túl vastag a lerakódott vízkőréteg, vagy nem töltött elegendő mennyiségű vizet a kannába.
- A készülék nem kapcsol ki:  
A tetőt nem csukta le
- A készülék nem kapcsol be:  
A készülék még nem hűlt le kellően a víz nélküli vagy a túl kevés vízzel történt használatot követően.

Amennyiben a problémákat nem sikerül megoldania, vigye szervizbe a készüléket.



**CSEHORSZHÁG**

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

---