

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FS

I. / 3. 8. 2023



HU

# TARTALOM

A TELEFON LEÍRÁSA .....	3
TELEFON ÁLLAPOTIKONOK .....	10
TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE .....	12
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE .....	12
TELEFON KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA .....	12
HÍVÁS .....	13
MENÜ .....	13
TELEFONKÖNYV .....	13
NÉVJEGY KÉPE .....	16
ÜZENETEK .....	16
HÍVÁSLISTA .....	17
MULTIMÉDIA .....	18
FELHASZNÁLÓI PROFILOK .....	19
BEÁLLÍTÁS .....	20
TERVEZŐ .....	23
SOS BEÁLLÍTÁSOK .....	23
SZOLGÁLTATÁSOK .....	26
GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI SZERVIZ .....	29

# A TELEFON LEÍRÁSA





<b>1</b>	<b>Hangerő beállítása</b>	<b>10</b>	<b>Gyorstárcsázás</b>
<b>2</b>	<b>Fényképezőgép</b>	<b>11</b>	<b>*/ Bal gomb</b>
<b>3</b>	<b>Lámpa / Villanó</b>	<b>12</b>	<b>Lámpa kikapcsolója</b>
<b>4</b>	<b>SOS gomb</b>	<b>13</b>	<b># / Jobb gomb</b>
<b>5</b>	<b>Hangszóró</b>	<b>14</b>	<b>Kontakt fotók</b>
<b>6</b>	<b>Fülhallgató csatlakozó</b>	<b>15</b>	<b>Fényképezőgép</b>
<b>7</b>	<b>Fülhallgató</b>	<b>16</b>	<b>Be-/ Kikapcsolás</b>
<b>8</b>	<b>Bal funkcionális gomb (LB) / Menü</b>	<b>17</b>	<b>Jobb funkcionális gomb (RB)</b>
<b>9</b>	<b>Hívás gomb</b>	<b>18</b>	<b>Fel / Le</b>

<b>GOMB</b>	<b>FUNKCIÓK</b>
<b>Bal funkcionális gomb (LB) / Menü (8)</b>	A gomb megnyomásával belép a Menübe. A gomb újra megnyomásával elindítja a megjelenített funkciót.
<b>Hívás gomb (9)</b>	A gomb lenyomásával hívást indít a kiválasztott számra. A gomb megnyomásával felveszi a bejövő hívást. A gomb megnyomásával a készütségi üzemmódban megjelenítheti a hívási előzményeket.
<b>Jobb funkcionális gomb (RB) / Menü (17)</b>	A jobb gomb megnyomásával az elérhetőségeket jelenítheti meg. A gomb újra megnyomásával visszatér az előző menübe.

**Gomb Be-/  
Kikapcsolás (16)**

Telefon kikapcsolása: A gomb lenyomva tartásával kikapcsolja a telefont.  
Telefon bekapcsolása: A kikapcsolás gomb hosszabb nyomva tartásával a telefont ismét bekapcsolja.  
A gomb megnyomásával visszatér a vészhelyzeti módba.  
A gomb megnyomásával a hívás befejeződik.

**Gomb Fel / Le  
gomb (18)**

A megnyomásával közlekedhet az egyes funkciók jegyzékében.  
A készenléti módban a ,Le' gomb lenyomásával beléphet az SMS funkcióba, a ,Fel' gomb lenyomásával pedig a Gyorsbillentyűk funkciót hívhatja elő.  
Az "FM rádió" módban a ,Fel' és a ,Le' gombokkal

	állíthatja be a frekvenciát.
<b>Gyorstárcsázás (10)</b>	Tárcsázza az előre beállított számot
<b>Névjegy képe (14)</b>	Nyolc gyorsan tárcsázható névjegy a hívott fél képével
<b>*/ Bal gomb (11)</b>	A gomb megnyomásával szöveg írása közben speciális karaktereket írhat. A kiválasztott funkcióknál balra lépéshez használható. Nyomja meg kétszer a * gombot a „+” szimbólum beírásához nemzetközi hívásokhoz.
<b>0 gomb / Lámpa (12)</b>	A gomb nyomva tartásával bekapcsolja / kikapcsolja a lámpát



<b># / Jobb gomb (13)</b>	A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbeviteli módot. Csengés profilok módosítása (hosszan lenyomva). A kiválasztott funkcióknál jobbra lépéshez használható.
<b>Oldalsó gomb</b>	Hangerő gomb (1): Hangerő beállítása hívás közben, videók lejátszása vagy az FM-rádió hallgatása közben.

## Telefon állapotikonok

Ikon	Leírás
	Aktivált ébresztőóra
	Bluetooth bekapcsolva
	Csatlakoztatott fülhallgató
	GPRS adatforgalom
	Nem fogadott hívás
	Olvasatlan SMS üzenet
	Az SMS üzenetek megtelt kapacitása

	Az MMS üzenetek megtelt kapacitása
	Olvasatlan MMS üzenet
	Csatlakoztatott USB kábel
	Aktív Roaming
	GSM jel erőssége
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Csak vibráció beállítva
	Bekapcsolt vibráció és csengés



Először vibráció majd csengés beállítva

## Telefon üzembe helyezése

Helyezze a körmét a telefon hátlapja alatti nyílásba, és vegye le a fedelet. Helyezze be a SIM-kártyát a SIM jelzésű nyílásba, és amennyiben vásárolt memóriakártyát, azt helyezze a TF jelzésű nyílásba. Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor elemeinek érintkezői igazodjanak a telefon érintkezőihez. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

## Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz vagy helyezze a telefont a töltőállomásba. A töltés automatikusan elindul. A telefont be- és kikapcsolt állapotban is lehet tölteni. Az akkumulátor szintét a kijelző jelzi.

## Telefon ki- és bekapcsolása

Bekapcsoláshoz addig tartsa nyomva a piros gombot (16), míg a telefon bekapcsol. (ha a PIN-védelem be van kapcsolva, a rendszer kéri a PIN-kód megadását). Az első bekapcsoláskor a telefon

kéri, hogy válassza ki a telefon nyelvét. A telefon bekapcsolása és a nyelv megadása után a telefon készen áll a használatra – készenléti üzemmódban van.

A kikapcsoláshoz addig tartsa lenyomva a piros gombot (16), míg a telefon ki nem kapcsol.

## **Hívás**

A készültségi üzemmódban adja meg a telefonszámot, majd a hívás gomb (9) megnyomásával kezdeményezheti a hívást.

A piros gomb megnyomásával (16) leteheti vagy elutasíthatja a hívást.

## **MENÜ**

A belépéshez nyomja meg a Bal funkciógombot (8).

## **TELEFONKÖNYV**

### **Új névjegy hozzáadása**

Válassza a Menü / Telefonkönyv lehetőséget, és nyomja meg az LB (8) gombot, vagy készenléti állapotban a jobb funkciógombot RB (17) Nevek. A Fel / Le gombbal (18) válassza ki az Új hozzáadása opciót, és erősítse meg az LB (8) gombbal. Válassza ki a mentés helyét (SIM kártya

vagy telefon). A név és a telefonszám megadása után nyomja meg az LB (8) gombot, és mentse el a névjegyet.

### **Elmentett kontakt kikeresése / hívása**

Válassza a Menü / Telefonkönyv lehetőséget, vagy készenléti módban a jobb oldali funkciógombot RB (17). A kereséshez írja be a keresett személy nevét, vagy használja a Fel / Le gombokat (18) a lista görgetéséhez. A névjegy kikeresése után nyomja meg a Hívás gombot (9) a híváshoz, vagy az LB (8) gombot a további lehetőségek megjelenítéséhez.

### **Megjelenítés** - a kiválasztott

a kiválasztott névjegynek és lehetővé teszi a szerkesztését

**SMS küldése** – lehetővé teszi SMS írását és küldését a kiválasztott névjegynek

**MMS küldése** – lehetővé teszi MMS írását és küldését a kiválasztott névjegynek

**Tárcsázás** - tárcsázza a kiválasztott névjegyet

**Szerkesztés** - lehetővé teszi a kiválasztott névjegy szerkesztését

**Törlés** - a kijelölt kontakt törlése

**Másolás** - lehetővé teszi a névjegyek másolását másolását a SIM kártya és a telefon tárhelye között, valamint az importálást és exportálást.

**Több megjelölése** – lehetővé teszi, hogy SMS-t küldjön több névjegynek, vagy egyszerre több

névjegyet töröljön

**Hozzáadás a tiltólistához** – ha aktiválja ezt a funkciót, megakadályozza, hogy a kiválasztott névjegy felhívhassa

**Hozzáadás gombhoz** – gyorstárcsázás beállítása az M1 és M2 gombokhoz

**Beállítások** - megtekintheti a memória állapotát, a preferált tárhelyet, a gyorstárcsázási beállításokat, a 10 legnépszerűbb névjegyet, és további funkciókat

## **Gyorstárcsázás**

Válassza a Menü / Telefonkönyv lehetőséget, vagy készenléti módban a jobb oldali funkciógombot RB (17). Válasszon ki egy névjegyet, nyomja meg az LB (8) gombot, és válassza a Névjegyreállítások / Gyorstárcsázás lehetőségeket. Kapcsolja be a funkciót és állítsa be a számokat. A telefon 8 gyors tárcsázó számot képes tárolni, amelyek a 2-9 számoknak felelnek meg.

Gyors tárcsázáshoz készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus billentyű egyikét, és a telefonon tárcsázza a megfelelő telefonszámot.

## NÉVJEGY KÉPE

Nyolc névjegyhez hozzárendelheti a hívott fél fényképét, és gyorstárcsázva hívhatja fel őket.

### Új Fényképes névjegy hozzáadása

Készenléti módban válassza a Képes névjegyek gombot (14). Válassza ki a nyolc névjegy egyikét, és használja az LB gombot (8) a szerkesztés kiválasztásához. Írja be a névjegy nevét, számát és válasszon ki egy képet a fájlok közül, vagy a kamerából, majd mentse el.

### Képes névjegy felhívása

Készenléti módban válassza a Képes névjegyek gombot (14). Válasszon ki egyet a nyolc névjegy közül, és kezdeményezzen hívást a hívás gombbal (9).

## ÜZENETEK

A telefon lehetővé teszi SMS és MMS üzenetek fogadását és küldését. A menübe való belépéskor a következő jelenik meg:

**Üzenet írása** - új SMS létrehozása és elküldése

**Bejövő** - fogadott üzenetek

**Piszkozatok** – üzenetek elmentve későbbi Szerkesztésre

**Kimenő** – elküldendő üzenetek

**Elküldött** – elküldött üzenetek

**Üzenetek törlése** – üzenetek törlésére szolgál



**Szolgáltatói üzenetek beállítása** – speciális beállítások, szolgáltatói támogatás szükséges  
**SMS sablonok** – előre meghatározott üzenetlista  
**Beállítások** - lehetővé teszi a preferált tárhely, memóriaállapot, stb. beállítását

## **Üzenet írása**

Válassza a Menü / Üzenetek / Új lehetőségeket. Írja be az üzenet szövegét. A # gomb (13) segítségével állíthatja a kis / nagy betűket / számjegyeket, a \* (11) segítségével speciális szimbólumokat adhat meg. Nyomja meg az LB (8) gombot, írja be manuálisan a telefonszámot, vagy válassza ki a névjegyzékből, és válassza a Küldés lehetőséget.

## **Üzenet olvasása**

Üzenetek olvasásához válassza a Menü / Üzenetek / Bejövő üzenetek lehetőséget, válassza ki a megfelelő üzenetet, és nyomja meg az LB (8) gombot a megjelenítéshez.

## **HÍVÁSLISTA**

Válassza a Menü / Híváslista lehetőséget. A főmenüből beléphet a Hívás előzményekbe, ahol megtekintheti a nem fogadott hívásokat, a tárcsázott számokat és a bejövő hívásokat.

## 1. FM rádió

Válassza a Menü / Multimédia / FM rádió lehetőségeket.

Használja a Fel / Le gombokat (18) a rádió be-/kikapcsolásához. Használja a Bal (11) / Jobb (13) gombokat a frekvencia beállításához.

Nyomja meg az LF gombot (8) a következő opciók megjelenítéséhez:

**Állomások listája:** megjeleníti a manuálisan vagy automatikusan kikeresett állomások listáját.

**Kézi megadás:** Az állomásokat a frekvencia kézi megadásával lehet hallgatni. 89,9 beírásához elég beírni a "89 # 9"-t.

**Auto. keresés:** Automatikusan kereshet állomásokat. Az állomásokat az 1-9 gombok alatt tárolhatja.

**Beállítások:** a háttérben történő lejátszás kiválasztása. A lehetőségeket a # vagy a \* gombbal választhatja ki és a LB (8) erősítheti meg.

## 2. Zenelejátszó

A telefon lehetővé teszi zenefájlok, például MP3 fájlok lejátszását.

## 3. Hangfelvevő

Válassza a Menü / Multimédia / Hangfelvevő

lehetőséget. Az LB gombbal (8) elindíthatja a felvételt, lejátszást, megváltoztathatja a tárolási helyet vagy a fájlformátumot.

#### **4. Fényképezőgép**

A Kamera (15) gomb megnyomásával, vagy a Menü / Multimédia / Kamera lehetőségek kiválasztásával bekapcsolhatja a kamerát. A Kamera (15) gomb megnyomásával képet készíthet. A LB gomb (8) megnyomásával beléphet a menübe, ahol megtekintheti a képeket, vagy módosíthatja a kamera beállításait.

#### **5. Képgaléria**

Válassza a Menü / Multimédia / Képgaléria lehetőséget. Válasszon ki egy képet, és nyomja meg az LB gombot (8) a kép megtekintéséhez, elküldéséhez, átnevezéséhez, törléséhez stb.

## **FELHASZNÁLÓI PROFILOK**

Válassza a Menü / Felhasználói profilok lehetőséget. Négy profil közül választhat: Fő, Csendes, Találkozó, Utcai Testre szabhatja az egyes beállításokat adott eseményekhez vagy környezetekhez.

# BEÁLLÍTÁS

A belépéshez válassza a Menü / Beállítások lehetőségeket.

## 1. Telefon beállítása

Válassza a Menü / Beállítások / Telefonbeállítások lehetőséget. Ezzel a funkcióval a következő paramétereket lehet beállítani:

**Idő és dátum** - idő és dátum beállítása, időzóna és formátum.

**Ütemezett be-/ kikapcsolás**

**Nyelv** – telefon nyelvének beállítása és a kimeneti nyelv beállítása szöveg írásához.

**Megjelenítési tulajdonságok** – háttér és megjelenített információk beállítása a kijelzőn

**Automatikus időbeállítás** – be vagy kikapcsolhatja

**Az LCD / billentyűzet háttérvilágítása** – az LCD és a billentyűzet háttérvilágításának kikapcsolási idejének és az LCD fényerejének beállítása

**Beállítás varázsló** – állítsa be a dátumot, az időt és a csengőhangot egy gyors útmutató segítségével

## 2. Hívás beállítások

Válassza a Menü / Beállítások / Hívásbeállítások

lehetőséget.

**Hívó azonosító:** Aktiválja vagy deaktiválja ezt a funkciót.

**Második hívás:** Aktiválja vagy deaktiválja ezt a funkciót, válassza a jelenlegi állapot beállításának ellenőrzése lehetőségét.

**Hívásátirányítás:** Adja meg, hogy a mobiltelefonjára érkező hívásokat át kell-e irányítani egy másik megadott telefonszámra, és milyen esetekben.

**Hívások tiltása:** Számok tiltása, melyeket Ön tárcsáz vagy amelyek hívják Önt.

**További beállítások:** Itt kapcsolhatja be a hívásidő-emlékeztetőt, az újratárcsázást, vagy a hívásfogadási módot.

Hívás időtartam emlékeztető.

**Figyelmeztetés:** Némelyik funkció szolgáltató támogatását igényli.

### 3.GPS

Ezzel a funkcióval SMS-ben elküldheti telefonjának aktuális tartózkodási helyét egy okostelefonra. Válassza a Menü / Beállítások / GPS lehetőségeket.

**GPS állapota:** kapcsolja be.

**GPS-számok:** adja meg manuálisan vagy válasszon a számok listájából, amely számok legyenek

jogosultak a telefon helyzetének lekérésére.

## **GPS-pozíció lekérése**

Küldjön SMS-t GPS vagy LOC formájában az EasyPhone FP készülékre egy okostelefonról (a számnak szerepelnie kell a GPS-számok listájában). Néhány percen belül SMS-t kap a telefon helyét mutató hivatkozással.

## **4.Repülő üzemmód**

Kikapcsolja a telefon összes antennáját. Válassza a Menü / Beállítások / Repülő üzemmód lehetőségeket.

## **5.GPRS üzemmód**

GPRS adatok be-/ kikapcsolása. Az aktív adatforgalom lehetővé teszi a telefon gyorsabb helymeghatározását GPS segítségével SOS segélyhívás esetén.

## **6.Hangposta szerver**

Telefon hangposta beállításai.

## **7.Biztonság**

A személyes adatok védelme érdekében beállíthatja a SIM-kártya vagy a telefon biztonságát.

## **8.Gyári beállítások visszaállítása**

A "0000" jelszó megadása után a telefon visszaáll az eredeti beállításaihoz.

# TERVEZŐ

## 1. Naptár

A naptárban megjeleníthető a dátum, eseményeket adhat hozzá, kitörölheti az eseményeket és hasonlók.

## 2. Számológép

Ez a funkció egy számológép alap műveleteit kínálja, mint például a plusz, mínusz, szorzás vagy osztás

## 3. Ébresztő

Az ébresztőórában 5 riasztást állíthat be ismétléssel, szundival vagy a jelzés típusával.

## 4. Feladat lista

Feladatok és emlékeztetők beállítása.

## 5. Fájlkezelő

A fájlkezelő a telefonon és a külső memóriakártyán található fájlokat kezeli.

# SOS BEÁLLÍTÁSOK

Ez a funkció lehetővé teszi az SOS gomb (4) megnyomásával automatikus SMS küldését vagy a beállított számok felhívását. Válassza a Menü / Beállítások / SOS beállítások opciót.

**SOS funkció:** kapcsolja be az aktiváláshoz

**Esésérzékelés:** Ha ez a funkció be van kapcsolva, az SOS funkció aktiválódik, ha felhasználó vagy eszköz leesik. A funkció manuálisan 20 másodpercig kikapcsolható a Be-/Ki gombokkal (16).

**SOS riasztás hangja:** Hang aktiválása SOS riasztáskor

**Hívások késleltetése:** Az idő, amely elteltével a telefon elkezd az SOS számok tárcsázását és az SMS-ek küldését. Ez idő alatt a riasztás kikapcsolható

**SOS szám:** 5 szám, amelyeket riasztáskor a telefon felhív és SMS-t küld rájuk.

**SOS SMS:** SMS küldési funkció bekapcsolása

**SOS SMS szövege:** A beállítás megváltoztatja az SMS-t

**SOS gomb:** A riasztás aktiválása az SOS gombbal (4)

Ha az SOS funkció be van kapcsolva, akkor az SOS gomb lenyomva tartása elindítja az SOS funkciót, amely az alábbiak szerint fog történni: Hangos riasztóhang hallatszik, ugyanakkor kiküldésre kerül a előre meghatározott tartalmú SMS-t az összes segélyhívó számra: Ezután a beállított segélyhívó számok elkezdnek tárcsázódni, a telefon minden számot háromszor tárcsáz. Az SOS hívások leállnak, ha az egyik



személy fogadja a hívást, vagy ha a harmadik tárcsázás után sem fogadja a hívást egyik sem.

**Fontos figyelmeztetés:** A telefon olyan funkcióval is fel van szerelve, mely az SOS riasztás aktiválása után elküldi SOS üzenetben a telefon helyzetét. A helyzet a GPS vagy Wi-Fi jelek elérhetősége alapján van meghatározva. Ha ezen hálózatok egyike sem érhető el, a hely meghatározása a BTS segítségével történik.

A GPS elérhetőségének ellenőrzéséhez írja be a **\*#99\*** parancsot a telefonba, és a **\*#88\*** parancsot a WiFi hálózatok elérhetőségének ellenőrzésére. A helyzet meghatározásához legalább három rögzített műholdra vagy két Wi-Fi hálózatra van szükség.

**A helymeghatározási szolgáltatásért nem vállalunk garanciát, és az eredmények pontossága és a szolgáltatás elérhetősége sincs garantálva sem a telefonszolgáltató, sem a térképi anyagok szállítója által. A szolgáltatás nyújtása bármilyen figyelmeztetés nélkül felmondható.**

## 1. Bluetooth

Bekapcsolhatja a funkciót, majd kereshet egy másik Bluetooth-eszközt, párosíthatja telefonját egy másik eszközzel, és együtt használhatja a kettőt. Bluetoothon keresztül beállíthat külső tárhelyet, hozzáférést adhat hangfájlokhoz stb. Válassza a Menü / Szolgáltatások / Bluetooth lehetőségeket.

## 2. Szolgáltatások

A mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatások

## A tápegység tulajdonságai

A berendezésgyártó neve, címe és cégjegyzékszám	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Czech Republic, TPA- 97050055VW01
A berendezés modellszáma	EP-771-FSB,FSR
A hálózati adapter gyártójának neve, védjegye, kereskedelmi nyilvántartási száma és címe	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZ i Road,XiXiang Town,BaoAn

	District,ShenZhen City,China
A váltakozó áramú adapter azonosító jele	TC06
Bemeneti tápfeszültség	100 - 240 V~
AC bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5V
Kimeneti áramerősség	0,55A
Kimeneti teljesítmény	2,75W
Átlagos tevékenység aktív módban	70,69%
Hatékonyság alacsony terhelés alatt	60%
Üresjárat energiafogyasztás	0,0077W

## Garancia és jótállás utáni szerviz

A jótállás NEM VONATKOZIK:

- Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített firmware-től eltérő firmware telepítése.
- A telefon nem megfelelő használatából eredő elektromechanikus vagy mechanikus károsodás (pl. Repedt kijelző, repedezett telefon elülső vagy hátsó borítója, sérült USB tápcsatlakozó, SIM-kártya foglalat, microSDHC-kártyahely, fejhallgató-csatlakozó stb..)
- A hangszóró és a fejhallgató károsodása a fémrészecskék által.
- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérsékleten bekövetkező károk által.
- Normál kopás okozta hibák.
- Nem képezített személy által végzett javítások által okozott károk
- Telefon firmware-ére, ha a mobil hálózati paraméterek változásai miatt frissítést igényel.
- Mobilhálózati hibák
- Az akkumulátor, ha 6 vagy több hónap elteltével sem tartja meg eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitásának garanciája 6 hónap).
- Szándékos károkozás.

## **Garancia és jótállás utáni szerviz**

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek hivatalos szervizközpontjában végezhető (bővebben a [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) címen), különben károsíthatja a mobiltelefont és érvénytelenítheti a garanciát.



**Likvidáció:** A terméken, a mellékelt

dokumentumokban vagy a csomagoláson található áthúzott szemétkosár szimbólum arra jelenti, hogy élettartamuk lejártát követően az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkut szelektív hulladékként kell megsemmisíteni. Ne dobja ki a terméket osztályozatlan kommunális hulladékként.



## **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone FS megfelel az eszköz típusára vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat itt található: <http://ftp://ftp.evolveo.com/ce/>

Importőr / Gyártó

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

**Az akkumulátor készült:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Kínában készült

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.