

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

# CSISZOLÓGÉP HYD-76MA

---

Használati útmutató





## HYD-76MA

### Technikai adatok

Súly	3.5 kg
Méret	76x533 mm
Tápfeszültség	230V
Frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	1050W
Leadott teljesítmény	600W
Fordulatszám	120-380 ford./perc
Kézre ható rezgésszám	2.1 m/s <sup>2</sup>
Vibráció bizonytalanság (K)	1.8 m/s <sup>2</sup>
Lpa	92,3 dB (A)
Lwa	103,3 dB (A)
K	3 dB (A)

## ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

### FIGYELEM:

#### **A csiszológép balesetveszélyes.**

Elektromos gépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdné termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és tartsa is be őket.

#### **Az asztalosműhely kiemelten tűzveszélyes!**

A biztonságos és balesetmentes működtetés érdekében: Tartsa tisztán a munkaterületet és a gépet.

#### **Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.**

Az elektromos gépeket nem szabad esőben és nyirkos nedves helyeken használni. Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos gépeket, így a csiszoló gépet is tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.

#### **Védekezzen az áramütés ellen.**

Csak 230V-os földelt hálózatba csatlakoztassa a gépet. Használjon gumitalpú vasaltorrú cipőt a munkavégzés folyamán. Ellenőrizze a kábel és a hálózati csatlakozó sértetlenségét. Sérült vezetékkel, ne használja a gépet.

#### **Tartsa távol a kisgyermeket.**

Ne engedje a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartson távol mindenkit a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen. A használaton kívüli gépeket zárja el. Ezeket, a gépeket, zárt helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermek ne tudjanak hozzáférni. A munka befejezése és a tárolás megkezdése előtt gondosa takarítsa le a gépet a szennyeződésektől.

#### **Ne erőltesse túl gépet.**

A rendeltetésszerűen használja a gépet. Ez a csiszológép nem ipari felhasználásra készült. Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használja a körfűrészgépet a rendeltetéstől eltérő célra. Ne végezzen átalakítást a gépen.

#### **Viseljen megfelelő ruházatot.**

Nem szabad bő ruhát, gyűrűt, vagy más ékszert viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak. A hosszú hajat le, vagy be kell kötni.

#### **Használjon védőszemüveget.**

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott. A géphez csatlakoztassa a porzsákot: (x) tartozék

#### **Karbantartás tisztítás.**

Rendszeresen tisztítsa meg a gépet munkavégzés után, ha szükséges közben is. A forgó alkatrészeket ne olajjal, hanem spray-el fújja be. Például: WD-40-nel. A csiszolószalag szélei különösen élesek és a forgás miatt balesetveszélyes.

#### **Lehetőleg használja a szemvédő szemüveget:**

Rövid munkadaraboknál, fogja azokat satuba, vagy más befogó

## Csiszolóvászon csere



Fül zárva (a csiszolószallag feszes)



Fül kinyitása (a csiszolószallag fellazítása)



Fül nyitva (a csiszolószallag lecserélhető)



A csiszolószalag levehető, az új feltételénél vigyázni kell, hogy a vásznon lévő nyíl iránya megegyezzen a képen és a gépen látható nyíl irányával, ellenkező esetben a szalag hamar elszakadhat.

A gép látható részei:



Heveder csere:



## Megnevezések:

1 Géptest	11 Feszítőrugó
2 Markolat	12 Csiszolószalag
3 Kapcsoló	13 Kar
4 Rögzítő gomb	14 Hengerállító szerkezet
5 Potméter	15 Szellőző nyílás
6 Elszívó csatlakozócső	16 Állítócsavar
7 Heveder	17 Védőgumi
8 Hevederkerék kicsi	18 Fedél
9 Hevederkerék nagy	19 Csavarok
10 Forgási irány	20 Gumibetét
Tartozék: Porzsák	


Ez a szalagcsiszoló gép kizárólag szárazcsiszolásra használható. A megfelelő csiszolószalaggal alkalmas fém, fa, vagy műanyagfelületek csiszolására. Minden más használat kifejezetten tilos.

### Indítás:

A gépet a (3) kapcsolóval indítsa el. A (4) rögzítő gomb benyomásával a gép fogását állandósíthatja és mindkét kezével foghatja a gépet, vagy egyik kezével a munkadarabot is tarthatja, ha az elég nagy, ügyelve arra, hogy a kezét ne csiszolja el. A forgás sebességét a potméter (5) segítségével állíthatja a kívánt mértékre.

### A csiszolószalag cseréje:

Húzza ki a csiszolószalag feszítőkart (13). Ekkor a csiszolószalag levehető és egy másikat felhelyezhet helyette. Zárja vissza a feszítőkart, ami a feszítőrugót (11) újra működésbe hoz. Az állítócsavarral (16) állítsa be a csiszolószalag (12) futását, hogy az a henger közepén fusson. A csiszolószalag futása a hengerállító szerkezettel (14) teljesen egyenesre beállítható a csavart (16) balra vagy jobbra állítva. A rosszul, vagy nem jól beállított csiszolószalag sérülést és kárt, illetve a lecsúszó csiszolószalag (12), selejtes munkát eredményezhet. Ha elhasználódott a csiszolószalag, cserélje ki.

Figyeljen az a hátsó, nem állítható henger tartólemezen lévő, forgásirányt jelző nyílra, hogy a csiszolószalag felhelyezésekor az azon látható jelzés (  ) abba az irányba mutasson, amerre a forgásirány jelezve van. Ellenkező forgatással történő használatkor a csiszolószalag hamar elszakadhat.

### Heveder csere:

A fedelet (18) a csavarok (19) kicsavarása után távolítsa el. Vizsgálja meg a heveder (7) állapotát, ha megnyúlt, sérült, vagy szakadt, cserélje ki azt. A fedél alatti részt, különösen a hevederkerékek (8) és (9) mélyedéseit rendszeresen tisztítsa ki, a heveder élettartamának meghosszabbításáért. A műanyag géptest a kettős szigetelés része. A géptestből (1) kijövő vezeték egy gumiharangon (17) keresztül haladva csatlakozik ahhoz, védve a kábelt a megtöréstől. A markolaton (2) helyezkedik el a markolatvédő gumi (20), oldalt a rögzítő gomb és alatta a kapcsoló (3).

**Tisztítás:** enyhén nedves tisztítószeres puha ronggyal, oldószer, hígító, benzin használata tilos. Csak a hálózathoz kihúzott és lehűlt gépet tisztogassa. A gépet levegőkompresszorral tisztítsa, ha lehetséges. A motor a géptesten kialakított szellőzőnyílásokon (15) keresztül áramló levegő hatására hűl. Tartsa a nyílásokat tisztán.

### Garancia:

A gép nem ipari használatra készült. Összességében, maximálisan napi két órát használhatja. Az iparszerű felhasználás a garancia megvonásával jár. Komolyabb, nem barkácsolási munkákhoz válasszon nagy teljesítményű ipari felhasználásra készült berendezést.

Szénkefe csere



Porszívó



**HULLADÉKKEZELÉS:** Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkorba! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



## Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

**Devon Imp-Ex Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

## Garanciális szerviz:

**1211 Budapest (Csepel Gyártelep)**

Déli bekötő-út 10/C

[www.barkacsgep.com](http://www.barkacsgep.com)