



- 1 Motorvédő szűrő
- 2 Habszivacs szűrő
- 3 Motoregység
- 4 Réstisztító fej
- 5 Töltési üzem kijelzője
- 6 Akkus kézi porszívó tolókapcsolója
- 7 Töltőkábel
- 8 Tartozékkészlet*
 - a) Hosszú réstisztító fej
 - b) Szívófej kefékoszorúval
 - c) Cserelfeltét kárpithoz (szívófejhez kefékoszorúval)
 - d) Matractisztító fej
 - e) Hosszabbítóömlő
 - f) Csatlakozóadapter
 - g) Tartozéktáska

* kivitteltől függően

Köszönjük, hogy a Bosch BHN sorozat porszívóját választotta.

Ebben a használati utasításban különböző BHN modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, amelyeket speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, hogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.

Feltöltés

Figyelem:

- Az első üzembe helyezés előtt a porszívó akkumulátorait teljesen fel kell tölteni.
- Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja. A töltőkábel csakis a típus tábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe. Ne töltsen a készüléket 0 °C alatti és 40 °C feletti hőmérsékleten.

1. ábra

- A töltőkábel dugja be hátul a készülék csatlakozójába.
- A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
- A töltési folyamat közben lassan fehéren villog a töltéskijelző.
- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltéskijelző tartósan fehéren világít és néhány perc elteltével kialszik. Az akku nem töltődik tovább. Ellenőrzésként válassza le a készüléket a hálózatról. Ekkor a kijelző ismét fehéren világít.
- A készülék a teljes feltöltést követően is csatlakoztatva maradhat.
- A töltőkábel és a kézi porszívó felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggodalomra.

Működésjelző

Üzemállapot	Akkumulátor-kijelző működése
Normál üzemmód	A kijelző fehéren világít
Akkutöltöttség < 20%	A kijelző lassan villog fehéren
Az akku üres	A kijelzés kialszik
Töltési folyamat	A kijelző lassan villog fehéren
Az akku teljesen feltöltött	A kijelző zölden világít, majd kb. 2 perc múlva kialszik
Túl magas/alacsony hőmérséklet elleni védelem	A kijelző pirosan világít, majd kb. 10 perc múlva kialszik.

Porszívózás

2. ábra

Tolja a tolvákapcsolót a kívánt állásba a szívóteljesítmény beállításához:

- 1-es pozíció 1
Egyszerű tisztítási feladatokhoz
A készülék ekkor éri el a maximális működési időt.
- 2-es pozíció 2
Porszívózás maximális teljesítménnyel
Különösen igényes tisztítási feladatokhoz.
A készülék ekkor rövidebb ideig működik.

Réstisztító fej

Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívózásához.

3. ábra

- A réstisztító fejet helyezze az ábrán látható módon az akkus porszívó szívónyílásába.

A munka befejezése után

4. ábra

- Porszívózás után kapcsolja ki a készüléket.

A portartály kiürítése

A jó porszívózási eredmény elérése érdekében minden porszívózás után ürítse ki a portartályt.

5. ábra

- A kioldógombbal reteszelve ki a portartályt, majd húzza le a motoregységéről.

6. ábra

- Vegye ki a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a fogantyúnál fogva a portartályból.
- Ürítse ki a portartályt.

A szűrők tisztítása

7. ábra

- Nyissa ki a portartályt. Vegye ki a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a portartályból (lásd 5. és 6. ábra).
- A motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt ütögetéssel tisztítsa meg.
- Erős szennyezettség esetén mossa ki a szűrőket és a portartályt.
A portartályt száraz törölkendővel törölje szárazra, és a szűrőket hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra behelyezné őket.

8. ábra

- a) Helyezze vissza a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a portartályba.
- b) Helyezze rá a portartályt a motoregységre és kattintsza be.

Új szűrőket szükség esetén a vevőszolgálatnál szerezhet be.

Tartozékkészlet

9. ábra

A tartozékokat helyezze az adapterrel az ábrán látható módon az akkus porszívó szívónyílásába.

- a) Hosszú réstisztító fej
nehezen hozzáférhető helyekhez
- b) Szívófej kefékoszorúval
armatúrákhoz és makacs szennyeződésekhez
- c) Cserefeltét kárpithoz (szívófejhez kefékoszorúval)
Üléshez és kárpithoz
Ha a szívófejet kefékoszorúval kárpittisztító fejként szeretné használni, először húzza le a kefékoszorút oldalirányban a szívófejről. Ezután tolja a kárpithoz való cserefeltétet ellenkező irányban a szívófejre. Ügyeljen arra, hogy a helyén legyen.
- d) Matractisztító fej
üléshez és kárpithoz
- e) Hosszabbítóömlő
nehezen hozzáférhető és magas helyekhez.

A fent említett szívófejek (9 a-d ábra) felhelyezhetők a tömlőre.

Ápolás

Az akkus porszívót tisztítás előtt ki kell kapcsolni és le kell választani a töltőkészülekről.

A kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerekkel tisztítható.

- ! **Ne használjon súrolószert, üveg- vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne merítse vízbe.**

Műszaki változtatások joga fenntartva.