
CF 1

cool

Korisnički priručnik

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01



Sadržaj

U kutiji
Sastavljanje uređaja
Komande proizvoda
Povezivanje s aplikacijom MyDyson™ putem Bluetooth® veze
Spajanje na pametnu kuću
Čišćenje uređaja
Uklanjanje začepljenja
Daljinski upravljač

dyson

U kutiji

Postolje ventilatora, s prikazom položaja komandi na postolju uređaja.




Postolje ventilatora

Indukcijsko pojačalo za ventilator Dyson Cool CF1.




Indukcijsko pojačalo

Prikaz daljinskog upravljača s tipkom za uključivanje u gornjem lijevom dijelu. Tipka za promjenu brzine protoka zraka nalazi se u donjem lijevom kutu. Na gornjoj desnoj strani nalazi se tipka za oscilaciju, ispod nje je tipka za mjerač vremena mirovanja, a na dnu je tipka za način mirovanja.




Daljinski upravljač

Shema prikazuje da se tipka za način mirovanja nalazi na lijevoj strani.




Tipka za način mirovanja

Shema prikazuje da se kombinacija tipke za uključivanje i kotačića za odabir brzine ventilatora nalazi u sredini.



Tipka za uključivanje i kotačić za odabir brzine ventilatora


Shema prikazuje da se tipka za način oscilacije nalazi na desnoj strani.



Tipka za način oscilacije

Sastavljanje uređaja

1. Korak
Spustite indulcijsko pojačalo na postolje i poravnajte strelice.



Shema koja prikazuje kako se indukcijsko poačalo petlje mora postaviti na postolje.

2. Korak
Indukcijsko pojačalo, kad se poravna, okrenite u smjeru kazaljke na satu da se zaključa.



Shema koja prikazuje način zaključavanja indukcijskog pojačala okretanjem u smjeru kazaljke na satu.


Komande proizvoda

Napajanje
Pritisnite kombiniranu tipku za uključivanje i kotačić za odabir brzine ventilatora, smještene u sredini komandi da biste pokrenuli ili zaustavili uređaj.




Upravljanje brzinom ventilatora
Okrenite kombiniranu tipku za uključivanje i kotačić za odabir brzine ventilatora udesno kako biste povećali brzinu ventilatora, a ulijevo kako biste smanjili brzinu ventilatora.





Način mirovanja
Pritisnite tipku s lijeve strane kako biste aktivirali način mirovanja. Ventilator će puhati manjom brzinom i LCD zaslon će se prigušiti.





Oscilacija
Pritisnite tipku s desne strane za promjenu kuta oscilacije.
Odaberite između 15, 40 ili 70 stupnjeva.

Shema prikazuje osobu koja pritišće krajnju desnu tipku na ventilatoru Dyson Cool CF1 kako bi aktivirala oscilaciju.



Zaslon ventilatora Dyson Cool CF1 koji prikazuje oscilaciju.



Ručno naginjanje
Pažljivo držite gornji i donji dio postolja.
Nagnitepremanaprijedili natrag da biste postigli željeni kut protoka zraka.

Shema koja prikazuje kako ručno nagnuti ventilator Dyson Cool CF1.



Povezivanje s aplikacijom MyDyson™ putem Bluetooth®veze

Preuzmite potpunu kontrolu uz aplikaciju MyDyson™ i pristupite postavljanju i podršci korak po korak, upravljajte načinom i vremenom rada ventilatora grijača te uviijek, automatski, budite u tijeku s najnovijim ažuriranjima softvera.

Preuzmite aplikaciju MyDyson™ iz trgovine App Store ili Google Play.

Otvorite aplikaciju i slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali novi račun.

Apple, logotip Apple i Siri zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.
App Store jeuslužni znaktvrtkeApple Inc.
Google Play, logotip Google Play i Google Assistant zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Android i logotip Android zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Android robot reproducira se ili modificira iz djela koje je stvorio i dijelio Google i koristi se prema uvjetima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License.

Riječi i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako je korištenje tih znakova od strane tvrtke Dyson pod licencom.

Spajanje na pametnu kuću

Korištenje Amazon Alexe
Pitajte Alexu da omogući vještinu Dyson za upravljanje ventilatorom Dyson. I namjestite rutinu koja automatizira način rada uređaja s ostalim uređajima u vašem domu.


Korištenje Google Assistant usluge
Upravljajte svim povezanim ventilatorima putem Googlea ili postavite program za automatizaciju rada uređaja s ostalim uređajima u vašem domu. Samo recite “Hey Google” za početak upravljanja.

Korištenje Siri
Spojite Dyson uređaje na Siri Shortcuts i moći ćete ih kontrolirati glasom na vašem Apple uređaju.

Amazon, Alexa i povezani logotipovi zaštitni su znakovi društva amazon.com, Inc. ili njegovih partnera.

Čišćenje uređaja


Uređaj iskopčajte prije čišćenja. Obrišite ga suhom ili vlažnom krpom. Nemojte upotrebljavati deterdžente ili sredstva za poliranje kako biste očistili uređaj.



Shema koja prikazuje kako se čistiti i kako se ne smije čistiti ventilator Dyson Cool CF1.

Uklanjanje začepljenja


Provjerite ima li začepljenja u otvorima za ulaz zraka. Prljavštinu uklonite mekom četkom. Provjerite ima li začepljenja u malom otvoru unutar indukcijskog pojačala. Koristite meku četku kako biste uklonili ostatke.



Shema prikazuje način uklanjanja začepljenja iz ventilatora Dyson Cool CF1.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač upotrebljavajte za upravljanje uređajem na daljinu pomoću infracrvenog zračenja. Daljinski upravljač je zakrivljen i magnetiziran kako bi se uredno odložio na uređaj.



Tipka za uključivanje/isključivanje
Uređaj se pokreće ili zaustavlja pritisnite tipku za uključivanje.

Brzina ventilatora
Pritisnite tipku za odabir brzine ventilatora kako biste povećali ili smanjili brzinu strujanja zraka.

Oscilacija
Pritisnite tipku za oscilaciju kako biste omogućili cirkulaciju zraka u prostoriji i birali kutove oscilacije od 0° do 70°.

Brojač vremena za prijelaz u stanje mirovanja
Pritisnite tipku mjerača vremena za prijelaz u stanje mirovanja kako biste pregledali opcije mjerača vremena.

Način mirovanja
U načinu mirovanja ventilator će puhati nižom brzinom, a LCD zaslon će se prigušiti.