




U kutiji
Početak rada
Otključajte prilagođeni slijed
kovrčanja id curl™ povezivanjem
na aplikaciju MyDyson™
Uporaba nastavaka
Prije oblikovanja


Kovrčanje
Oblikovanje
Stvaranje volumena
Zaglađivanje
Raspršivanje
Izvlačenje
Redovito održavanje filtra

U kutiji

Glavni dio uređaja bez nastavaka.



Nastavak za brzo sušenje.



Valjkasti alat koji se postavlja na filter na dnu višenamjenskog uređaja Dyson Airwrap radi čišćenja.



Glavno dio višenamjenskog uređaja za oblikovanje i sušenje Dyson Airwrap id™

Nastavak za brzo sušenje

Četka za čišćenje filtra

Dodatne nastavke možete kupiti na <https://www.dyson.hr/proizvodi/dodaci/njega-kose-dodaci>



Cijev Airwrap™ od 30 mm




Cijev Airwrap™ od 40 mm



Cijev Airwrap™ od 20 mm




Duga cijev Airwrap™ od 30 mm



Duga cijev Airwrap™ od 40 mm



Čunjasti Cijev Airwrap™ od 40 mm



Mekana četka za zaglađivanje



Čvrsta četka za zaglađivanje




Mala mekana četka za zaglađivanje




Mala čvrsta četka za zaglađivanje




Mala okrugla četka za volumen



Okrugla četka za volumen



Velika okrugla četka za volumen



Nastavak za sušenje i zaglađivanje Flyaway



Nastavak za brzo sušenje




Koncentrator s lopaticama



Difuzor



Difuzor za valove i kovrče




Češalj širokih zubaca

Početak rada




Kontrola temperature

Tri postavke temperature uključujući stalno hladan zrak.




Kontrola protoka zraka

Tri brzine strujanja zraka.



Klizni prekidač za uključivanje/isključivanje




prilagođeni slijed kovrčanja id curl™

Završite vodič u aplikaciji MyDyson™ kako biste otključali ovu značajku. Klizno povucite prema gore i otpustite za aktivaciju.

Odvojiva rešetka filtra

Jednostavno uklanjanje radi čišćenja (pogledajte odjeljak „Redovito održavanje filtra“ za pojedinosti).



LED svjetlo

Treptće plavo: spremno za povezivanje.

Stalno uključeno plavo: povezano.

Očistite filter. Pogledajte odjeljak „Redovito održavanje filtra“ za pojedinosti.

Ako se upali crveno LED svjetlo, a filter je očišćen, obratite se službi za korisnike društva Dyson.

Otključajte prilagođeni slijed kovrčanja id curl™ povezivanjem na aplikaciju MyDyson™

Preuzmite na App Store. Preuzmite na Google Play.

1. korak

Preuzmite aplikaciju MyDyson™ i stvorite račun. Ako već imate račun, prijavite se.

2. korak


Uključite svoj višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap id™ i dodajte uređaj u aplikaciju. Na mobilnom uređaju mora biti omogućena bežična tehnologija Bluetooth®.

3. korak

Pratite korake za uparivanje uređaja Airwrap id™. Strujanje zraka aktivirat će se tijekom tog razdoblja.

4. korak


Nakon uparivanja isključite uređaj Airwrap id™. Nastavite s postavljanjem u aplikaciji kako biste omogućili značajke kao što je prikagođeni slijed kovrčanja id curl™.



Povezivost aplikacije MyDyson™

Funkcionalnost aplikacije može se razlikovati ovisno o tržištu. Potrebna je internetska veza. Zahtjevi za operacijski sustav i mobilni uređaj za aplikaciju MyDyson™ mogu se pronaći na App Store ili Google Play.


Apple, logotip Apple i Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim zemljama. App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. Google Play, logotip Google Play i Google Assistant zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.



Uporaba nastavaka


Spajanje nastavka

Zavrćite nastavak na glavni dio dok čvrsto ne sjedne na mjesto.





Zamjena nastavaka

Da biste zamijenili nastavak, povucite prekidač prema dolje da biste ga otpustili.



Hladan vrh nastavaka


Tijekom upotrebe cijevi Dyson Airwrap™, okrugle četke i nastavak za sušenje i zaglađivanje Flyaway će se zagrijati. Za zamjenu nastavka držite vrh.



Nastavak za sušenje i zaglađivanje Flyaway



Čunjasta cijev Airwrap™



Okrugla četka za volumen

Pazite kada upotrebljavate vruće nastavke

Držite nastavak samo na naznačenim dijelovima.

Neke nastavke možda je potrebno povremeno očistiti.

Za više informacija idite na internetsku stranicu

<https://www.dyson.hr/proizvodi/dodaci/njega-kose-dodaci>

Prije oblikovanja

Za ravnu i valovitu kosu upotrijebite nastavak za sušilo: nastavak za brzo sušenje ili nastavak za sušenje i zaglađivanje Flyaway.

Nastavak za sušenje i zaglađivanje Flyaway ima dva načina rada (i) sušenje i (ii) zaglađivanje. Upotrijebite hladan vrh za prebacivanje između načina rada.

Kosa bi trebala izgledati suho, no mora biti hladna na dodir prije kovrčanja cijevima.

Za kovrčavu kosu upotrijebite čvrstu četku za zaglađivanje. Četkajte kosu prema dolje u tankim pramenovima, počevši od vrhova i radeći prema korijenu, dok kosa ne bude lagano vlažna na dodir.



Osoba koja pomiče uređaj s Coanda nastavkom sušila za zaglađivanje niz kosu kako bi sakrila neposlušne vlasi.



Osoba drži uređaj sa Coanda nastavkom za sušilo za zaglađivanje iznad glave, dok protok zraka raspršuje njihovu dugu, ravnu kosu.

Kovrčanje

Upotreba slijeda i.d. curl™

Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap i.d.™ pamti prilagođeni slijed i.d. curl™. Time se vrijeme omatanja i oblikovanja prilagođava osobnom profilu kose s pomoću aplikacije MyDyson™.

Klizno pomaknite prekidač za uključivanje i otpustite ga kako biste aktivirali slijed i.d. curl™, nakon inicijalnog postavljanja aplikacije.



Osoba drži pramen kose, približava ga cijevi dok se ne počne omotavati, držeći uređaj Dyson okomito.

Nastavci

1. korak

Uzmite pramen kose i približite nastavak vrhovima. Kosa će se početi omotavati oko nastavka.

2. korak

Pomičite uređaj prema glavi, ne trebate ga okretati. Pokreće se prilagođeni slijed i.d. curl™.



Osoba primiče uređaj prema glavi i pušta da se još kose omota i uhvati oko nastavka.

3. korak

Hladni će se zrak automatski aktivirati da bi se namjestile kovrče. Protok zraka automatski će se smanjiti kad slijed završi.

Pomaknite uređaj prema dolje da biste ga oslobodili.

Smjer kovrčanja mijenja se tako da okrenete hladni vrh cijevi.



Zakrenite rotirajući hladni vrh da biste promijenili smjer kovrčanja.

Oblikovanje

Četke za zaglađivanje

Četkom za zaglađivanje četkajte kosu od korijena do vrhova.


Savjet:

Za postizanje volumena okrenite čekinje prema van. Okrenite četku prema unutra na vrhovima da biste postigli oblikovanje.

Osoba upotrebljava nastavak četke za zaglađivanje s nitima okrenutima prema unutra i povlači je duž grubo osušene kose.



Četka za zaglađivanje s čekinjama okrenutima prema van koje četkaju kosu blizu vrhova. Kad četka dođe do vrhova kose, nastavak se okreće prema unutra radi oblikovanja.




Stvaranje volumena

Okrugla četka za volumen



Okrugla četka za volumen ima duge, tanke niti za usmjeravanje zraka u kosu, dajući joj volumen, stvarajući napetost za oblikovanje kose dok se suši.

Osoba duge kose objema rukama kovrča i oblikuje pramen kose s pomoću nastavka s okruglom četkom za postizanje volumena.



Savjet

Pramenove podignite dok sušite da biste dodali volumen. Omotajte kosu oko četke i ispod nje da biste oblikovali vrhove.



Okrugla četka za postizanje volumena iznad koje se nalazi pramen kose koji se uvija pod kutom dok četka prolazi od korijena do vrhova.

Okrugla četka za postizanje volumena prolazi kroz uvijenu kosu i oblikuje vrhove.

Koncentrator s lopaticama

Za oblikovanje zaglađene frizure. Osušite mlazom zraka velike brzine za precizno oblikovanje.


Usmjereni protok zraka za stvaranje valova i uvojaka četkom.



Osoba koja oblikuje kosu uz pomoć koncentratora s lopaticama.

Kad se učvrsti, koncentrator s lopaticama može se okretati za 360 stupnjeva radi lakšeg oblikovanja.


Funkcija jednostavnog otključavanja i mogućnost manevriranja od 360 stupnjeva istaknuti na nastavku koncentratora s lopaticama.



Savjet

Nastavak pod kutom vucite niz pramen kose kako biste izbjegli ometanje i stvorili glatki, poravnati završni sloj.

Jedna slika na kojoj je prikazan koncentrator s lopaticama pod ispravnim kutom niz pramen kose, a na drugoj je prikaz pod neispravnim kutom pod okomitim kutom.




Zaglađivanje

Nastavak za sušenje i zaglađivanje Flyaway

Okrenite hladan vrh za odabir načina rada za zaglađivanje. Pritisnite uz kosu za prebacivanje smjera strujanja zraka.

Na bočnoj strani uređaja za sušenje i zaglađivanje Flyaway zakrenite rotirajući hladni vrh u bilo kojem smjeru da biste odabrali način rada za zaglađivanje. Prijeđite nastavkom prema dolje do vrhova kose.



Upotrebljavajte na suhoj kosi za skrivanje neposlušnih vlasi. Postavite nastavak uz kosu dok je ne uvuče, a zatim ga polako povlačite prema dolje do vrhova.

Za upotrebu na suhoj i ravnoj kosi.

Kako upotrebljavati nastavak za zaglađivanje

Postavite nastavak za zaglađivanje uz glavu dok ne čujete klik i dok se kosa ne uvuče. Počnite od korijena prema vrhovima za skrivanje neposlušnih vlasi.

Osoba upotrebljava nastavak za sušenje i zaglađivanje Flyaway na suhoj, ravnoj kosi, pomičući nastavak od korijena do vrhova.



Raspršivanje

Difuzor za valove i kovrče

Način rada s kupolom

Protok zraka uvlači se u kupolu da bi se pojačali i zagladili prirodni valovi ili kovrče.



Slika osobe duge kovrčave kose koja upotrebljava difuzor za valove i kovrče u načinu rada s kupolom.



Raspršen način rada

Odvojni zupci raspršuju protok zraka sve do korijena za teksturirane, voluminozne kovrče i uvojke.



Ležaj zubaca podiže se iz središta difuzora za valove i kovrče za promjenu između načina rada s kupolom i difuzora. Slika osobe duge kovrčave kose koja upotrebljava difuzor za valove i kovrče u raspršenom načinu rada.




Izvlačenje

Češalj širokih zubaca

Češljajte kosu prema dolje u tankim pramenovima. Počnite od vrhova i nastavite prema gore do korijena dok ne postignete željeni rezultat.

Osoba valovite kose drži uređaj s nastavkom s češljem širokih zubaca i češlja kosu prema dolje blizu vrhova.



Redovito održavanje filtra

Čišćenje filtra već kasni kad bijelo LED svjetlo počne treperiti.

Pazite da je uređaj isključen iz struje i ohlađen prije čišćenja filtra.

Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap i.d.™ opremljen je precizno prilagođenom tehnologijom za postizanje vrhunskih rezultata.

Tu je tehnologiju potrebno zaštititi od prašine i ostataka proizvoda za kosu. Održavanje je potrebno za održavanje performansi.



Mrežica
filtra



Četka za
čišćenje filtra



Rešetka
filtra

1. korak

Gurnite četku za čišćenje filtra preko kabela i postavite je na rešetku filtra.

Temeljito očistite rešetku filtra tako da okrećete četku.

Uklonite četku za čišćenje filtra.

Gurnite četku za čišćenje filtra na rešetku filtra i zakrećite je s jedne na drugu stranu te prema gore i dolje da biste očistili rešetku filtra.



2. korak

Držite ručku uređaja i povucite rešetku filtra prema dolje, na kabel.

Polako otvorite rešetku filtra i uklonite je s kabela.


Nježno povucite rešetku filtra prema dolje, prema kabeu. Otvorite rešetku filtra i uklonite je.



3. korak

Rešetku operite pod toplom tekućom vodom.

Operite rešetku filtra vodom iz slavine.



4. korak


Otresite rešetku filtra da biste uklonili većinu suvišne vode i ostavite je da se osuši.



5. korak

Upotrijebite četku za čišćenje filtra i rotirajućim pokretima prema gore i dolje čistite mrežicu filtra dok ne uklonite sve ostatke.

Nemojte upotrebljavati vodu ni kemikalije za čišćenje mrežice filtra.



6. korak

Polako otvorite rešetku filtra i gurnite je na kabel.

Povucite rešetku filtra prema ručki i zavrćite dok ne sjedne na mjesto.

