

Használati útmutató

dyras

Hajszárító
Modell: HD-2003



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Mindig válassza le a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt!
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják! Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekek számára elérhetetlen helyen!
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!
- Ezt a készüléket háztartási használatra szánták, nem kereskedelmi használatra.
- A készüléket soha ne használja kádak, mosdókagylók, zuhanyzók vagy más, vizet vagy más folyadékot tartalmazó tárgyak közelében! Ügyeljen arra, hogy keze száraz legyen a készülék használata közben!
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Tartsa a fémtárgyakat (például ékszereket) távol a levegőbeszívó nyílástól, hogy megakadályozza azok beszipantását!
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékházba!
- Ha a készüléket leejtették, vagy bármilyen más sérülést szenvedett, a továbbiakban nem szabad használni!
- Ne takarja le a hajszárítót, a légkifúvót vagy a levegőbeömlő nyílást.
- Ne használja a hajszárítót szintetikus hajon!
- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg a hálózati kábelt, és ne húzza vagy vezesse át éles tárgyak vagy forró felületek fölött/felületeken!
- Tilos a készüléket használni, ha a hálózati kábel sérült!

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE



1. Levehető szűkítőfej
2. Készülékház
3. Levehető védőrács
4. Hideg levegő gomb
5. Hőmérséklet-választó kapcsoló
 - a. alacsony hőfok
 - b. közepes hőfok
 - c. magas hőfok
6. Sebességválasztó kapcsoló
 - a. Kikapcsolt állapot
 - b. Alacsony fokozat
 - c. magas fokozat
7. Akasztófül

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- Dugja be a tápkábelt a konnektorba!
- A tolókapcsoló segítségével válassza ki a szükséges fokozatot (alacsony vagy magas)!
- A szűkítőfej használatával célzottan egy irányba tudja a levegőt fújni a hajszárítóval.
- A hideg levegő segítségével könnyen fixálhatja haját. A funkciót a Hideg levegő gomb folyamatos nyomva tartásával kapcsolhatja be. Amíg nyomva tartja a gombot, a készülék hideg levegőt fog fújni. Amint elengedi a gombot, visszatér a korábban kiválasztott hőfok beállításához.
- A szárítás befejezése után húzza ki a készüléket a konnektorból! Hagyja teljesen lehűlni a hajszárítót!

IONIZÁLÓ FUNKCIÓ

Az ionizáló funkció csökkenti a haj statikusságát, ezáltal a haj könnyebben kifésülhetővé, puhává, fényessé és simábbá válik. A funkció automatikusan működik, amikor a hajszárítót bekapcsolja.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Minden használat után húzza ki a készüléket a konnektorból és várja meg, míg teljesen kihűl!
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba!
- A készüléket csak száraz ruhával szabad letörölni!
- A kiegészítőket enyhén nedves ruhával törölje át és szárítsa meg!
- Ügyeljen arra, hogy minden használat előtt távolítsa el a készülékről, a rácsról és a szősz szűrőről a port, bolyhokat és a hajat! Ezt a legkönnyebben egy puha sörtéjű kefével tudja megtenni.
- Tárolja a készüléket a dobozában, elkerülve a porosodást!

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges fogyasztás	1800-2200 W
Érintésvédelmi osztály	II. osztály

Gyártó/Importőr: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

HULLADÉKKEZELÉS

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése



Ez a jelzés a terméken és a csomagoláson azt jelzi, hogy tilos háztartási hulladék közé dobni a már nem használt terméket, mivel kifejezetten környezetszennyező. További részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságnál.

Ez a jelzés az Európai Unió teljes területére érvényes. Amennyiben az Európai Unión kívül szeretné megsemmisíteni a terméket érdeklődjön az ezzel kapcsolatos szabályzásokról a helyi hatóságnál.

A CE SZIMBÓLUM



A CE jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó európai uniós előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az Európai Unió területén.

Instruction manual

dyras

Hair dryer
Model: HD-2003



Before using this device, please read the instruction manual carefully.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This device is intended for private use, not for commercial use.
- Never use the device near baths, wash basins, showers or other objects containing water or other liquid. Make sure that your hands are dry.
- Never submerge the device in water or other liquids.
- Keep metal objects (such as jewellery) away from the air intake to prevent them from being sucked in.
- Do not insert any objects into the casing.
- If the device has been dropped or has suffered any other damage, it must no longer be used.
- Do not cover the hair dryer, air blower or air inlet.
- Do not use the hair dryer on synthetic hair.
- Do not pull, twist or bend the mains cable and do not pull or route it over/on sharp objects or hot surfaces.
- It is forbidden to use the appliance if it has a damaged power cord. In this case, contact a qualified service technician.

DESCRIPTION OF PARTS



1. Removable, rotating nozzle
2. Housing
3. Removable protective grille
4. Cold air button
5. Temperature switch
 - a. low temp.
 - b. medium temp.
 - c. high temp.
6. Speed level switch
 - a. off
 - b. low speed
 - c. high speed
7. Mains cable
8. Hanging eyelet

USING THE HAIR DRYER

- Plug the power cable into the socket!
- Use the sliding switch to select the required setting (low or high).
- Use the nozzle to blow the air in one direction with the hairdryer.
- The cold air makes it easy to fix your hair. The function can be activated by pressing and holding the Cold air button. As long as you hold the button down, the appliance will blow cold air. As soon as you release the button, it will return to the previously selected temperature setting.
- Unplug the appliance after drying is complete.
- Let the hair dryer cool down completely!

IONIC FUNCTION

The ionizing function reduces static, leaving hair effortlessly manageable, soft, shiny and smooth. The function works automatically when you switch on the hairdryer.

CLEANING AND STORAGE

- After each use, unplug the appliance and wait until it has cooled down completely.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid!
- Wipe the appliance with a dry cloth only!
- Wipe accessories with a slightly damp cloth and dry them!
- Be sure to remove dust, lint and hair from the appliance, from grille and lint filter before each use! This is best done with a soft bristle brush.
- Store the appliance in its box to avoid dust!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage	220-240 V
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power	1800-2200 W
Protection class	Class II.

WASTE MANAGEMENT

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Manufacturer/Importer: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

THE CE SYMBOL



The CE mark is intended to indicate that the product complies with the relevant European Union standards and can be freely marketed in the European Union.

dyras

www.dyras.hu

Copyright © 2024 The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

No parts of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a thirdparty for such purposes, without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

®= registered trademark of Dyras Europe Kft.