
ANLAN

Ultrahangos arcmasszírozó



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Ez a termék nem diagnózishoz vagy kezeléshez használt orvostechnikai eszköz.
Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.


Óvintézkedések


Kérjük, a biztonság érdekében olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.

Figyelem	A helytelen használat bőrsérülésekhez vezethet.
Figyelem	A sérülések elkerülése érdekében kövesse a készülék használati utasításait.


	Figyelem
	Kérjük, ne használja ezt a készüléket más orvosi eszközökkel együtt:
	● Elektromágnesesen károsodott kis implantátumok, például pacemakerek. ● Orvosi elektronika az életfenntartáshoz, például mesterséges szív / mesterséges tüdő. ● Hordozható orvosi elektronika, például elektrokardiogram készülék.
Vigyázat	Figyelem
	Az alább felsorolt személyeknek a készülék használata előtt orvoshoz kell fordulniuk.
	● Terhes nők ● Akut (fájdalmas) betegség ● Arc neuralgiában szenvedő betegek ● Szívproblémákkal küzdő betegek ● Rosszindulatú daganatos betegek ● Kóros vérnyomású személyek ● Keringési zavarral küzdő személy, például diabetesben szenvedők ● Fertőző betegségben szenvedő személyek ● Olyan személyek, akiknek a kórtörténetében bőrgyulladás, például atópiás és kontakt dermatitis szerepel ● Súlyos idegrendszeri rendellenességek miatt érzékelési zavarokkal küzdő személyek ● Allergiás emberek ● Tuberkulózisban szenvedők ● Hemofíliás személyek ● Lázas betegségben szenvedők

Termékleírás





3 Megjelenítés



11 Fogantyú


Specifikáció

Termék neve	Ultrahangos arcmasszírozó
Modell	A-DRY11
Anyag	ABS, rozsdamentes acél
Méretek	175 * 55 * 67 mm
Súly	135 g
Akkumulátor kapacitás	1000 mAh
Fogantyú méretek	80*65 mm
Hőmérséklet-tartomány	38 ℃ -40 ℃ -42 ℃， 12 ℃ -8 ℃ -6 ℃
Frekvencia	10000(+10%) rpm
Töltési idő	3h


Tartalom beállítása




1x Masszázsgép



2x Smink eltávolító gyűrű



1x USB kábel



1x Használati utasítás

Felkészülés a használatra

Első használatakor javasoljuk, hogy próbálja ki a készüléket a karján. Használat előtt próbálja ki bőrén egy bőrápoló krémmel vagy maszkkal.



1. Mossa meg a karját szappannal, majd törölje le egy törölközővel.



2. Válassza ki a hidratáló üzemmódot, és próbálja ki a készüléket a bőrén.



3. Ha 24 óra elteltével nincs kellemetlen érzés, újra használhatja a készüléket.

- Használat előtt teljesen távolítsa el a sminket és tisztítsa meg az arcot.
- Ne tartsa a készüléket egy helyben több mint 10 másodpercig.
- Kérjük, állítsa be a hőmérsékletet a bőrének megfelelően.
- Ne felejtse el megérinteni az érzékelő fémrészét, amikor a készüléket használja.
- Ha a bőre túl száraz, a készülék nem fog működni.
- Ha bármilyen kellemetlenséget érez, hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.


Módok

A LED-világítás funkció alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva, kérjük, kapcsolja be az Ön preferenciái szerint.
Az EMS mikroáramok érzése sok ember számára változik, normális, ha túl erősnek vagy túl gyengének érzi őket. Válassza ki az Önnek megfelelő szintet.
Tartsa a készüléket, hogy érezze a rezgéseket és az EMS-t.


Mód	Funkció	Ajánlások	Mennyiség / idő	Szint
Tisztítás	Forró borogatás Ionok + kék/piros fény	Alkalmazás előtt a sminket el kell távolítani.	Heti 3 alkalommal	Hőfok: 3 (38-40--42°C)
Hűtés	Hideg borogatás Kék/vörös fény	Használjon testápolót, tejet, krémet stb.	Napi	Hőfok: 3 (6-8-12°C)
EMS emelés	EMS Kék/vörös fény	Használjon testápolót, tejet, krémet stb.	Napi	Hőfok: 3
Hidratálás	EMS / Forró borogatás Ionok + kék/vörös fény	Használjon testápolót, tejet, krémet stb.	Napi	Hőfok: 3 (38-40-42°C) Ionok: 3. szint
Col szintézis	EMS / hideg borogatás Ionok + kék/vörös fény	Használjon testápolót, tejet, krémet stb.	Napi	Hőfok: 3 (6-8-12°C Ionok: 3. szint

Gyűrű szerelvény


Ne feledje, hogy vízben oldódó kozmetikumokat használjon. Ne használjon olajokat, krémeket vagy hámlasztó géleket.
A készülék nem vízálló, és nem szabad mosni.
Kérjük, ne öntsön túl sok sminklemosót, hogy elkerülje a túltöltést és a készülék meghibásodását.
Használat után mindig törölje le a fémfelületet, hogy ne hagyjon foltokat.



1 Vegye le a gyűrűt.



2 Helyezzen egy sminkeltávolító párnát a masszírozó fejére.



3 Vedd fel a gyűrűt.



4 Vigyen fel tonikot egy sminklemosó párnára.


Használati utasítás

※ Nem kell ragaszkodnia a módok sorrendjéhez. Használja őket saját preferenciái szerint.

※ A bőrápolási módokat naponta körülbelül 15 percig ajánlott használni.

1 Mossa meg arcát arctisztítóval, és törölje szárazra.

2 Alkalmazzon maszkot/tonikot, testápolót/szérumot stb.




3

MODE ⏻ Válassza ki a kívánt bőrápolási módot.

LEVEL Válassza ki a kívánt világítást. (Vörös/kék fényterápia)

LED Nyomja meg újra a gombot az 1-3. üzemmódok kiválasztásához.



4 Lassan mozgatva a készüléket masszírozza az arcát a bőrápoló termékek alkalmazása után.

※ Tartsa a vezető csíkot a készüléken, hogy fenntartani a rezgéseket.

① Az orrától a homlokáig
② A homlok aljától a tetejéig
③ Belülről kifelé
④ Az állától az arcáig



Tisztítás és karbantartás

- Használat után kapcsolja ki a készüléket.
- A készülék nem vízálló, ne mossa le közvetlenül vízzel. Ne használjon hígítót vagy benzint.
- Törölje át a készüléket puha ruhával / papírtörlővel.
- Ne tegye a készülékházat tűzbe, és ne melegítse fel.
- Ne hagyja a terméket közvetlen napfényben vagy hőforrások közelében.
- A szerviztechnikuson kívül senki sem szerelheti szét, javíthatja vagy módosíthatja a készüléket.
- Ne hagyja a készüléket párás helyen, például fürdőszobában. Tárolja a készüléket biztonságos, gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Kérjük, tartsa be a fenti óvintézkedéseket és figyelmeztetéseket.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat, szétszerelés, módosítás, javítás stb. által okozott személyi sérülésekért, meghibásodásért, károkért.

GYIK

K: A gép a kikapcsolás után újra rezgett.

V: A készülék belseje használat után még mindig forró, ezért a szellőzés még a készülék kikapcsolása után is 30 másodpercig működik, hogy lehűtse a készüléket.

K: A fej nem rezeg.
V: ① Fogja meg a készülék oldalán lévő vezető csíkot, és enyhén nyomja a készülék tetejét a bőrhöz. (Ha a fej elválik a bőrtől, a készülék nem fog rezegni.
② Mindig hidratálja bőrét testápolóval vagy szérummal. Ha a bőre túl száraz, a rezgés és az EMS átvitele károsodik, ami csökkentheti a készülék hatékonyságát és bőrproblémákat okozhat.

K: Használhatom a készüléket a gyűrű eltávolításával? Használhatom a készüléket a gyűrűvel együtt?

V: Csak a CLEAN üzemmódot használja a vattapamaccsal és a gyűrűvel. A TISZTÍTÁS-tól eltérő üzemmódok esetén távolítsa el a pamutgyűrűt.

K: Használhatom a készüléket az arcomon kívül másra is (test, stb.)?

V: A készüléket csak az arcra tervezték.

K: Nem hatékonyabb, ha keményen nyomunk?

V: Nem kell erősen nyomni. Óvatosan használja a készüléket, hogy ne feszítse meg a bőrt.

K: Használhatom sminkben is?

V: Csak tisztító üzemmódban. Más üzemmódok használata esetén használat előtt mossa meg az arcát, távolítsa el a sminket, faggyút stb., hogy megtisztítsa a bőrét.

K: Bizsergő érzést érzek a kezemben, amikor használom, ez rendben van?

V: Kérjük, használat előtt szárítsa meg a kezét. Mivel a készülék gyenge árammal működik, az áram a kézen is átfolyik, áramkört hozva létre. Ez azonban egy nagyon kis elektromos áram, így nem okoz semmilyen mellékhatást az egészségre.

K: Mennyi a várható használati idő? Használható naponta?

V: A bőrápolási módok naponta használhatók. A tisztítási módokat hetente 3-szor ajánlott használni. Javasoljuk, hogy naponta 15-20 percig használja. Az egyéneknek azonban eltérő az állóképessége, ezért a használat időtartamát a helyzettől függően kell lerövidíteni vagy meghosszabbítani.

K: Pattanásos és gyulladt a bőröm, használhatom?

V: Mivel a bőr gyulladás vagy pattanások idején érzékeny, az érzékeny területeket kerülni kell.

A túlzott használat megterhelheti a bőrt, ezért kerülje a mindennapos használatot minden üzemmódban.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Gyártó
Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd.
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt./
518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong
Kína
support@anlan.com

Az EU-ban felelős szervezet
LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Marseille
Franciaország
info@lti-lab.com

importőr: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

· 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
· 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
· 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....	.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.01790
Kapacitás (mAh)	1000

Figyelmeztetések és biztonsági információk
A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.
Használat előtt olvassa el a következő információkat is:
A használatra vonatkozó figyelmeztetések
A termék károsodásának veszélye:
●A készülékeket csak rendeltetésszerűen használja, kerülje az utasításokkal ellentétes használatot.
●A nem vízálló készülékeket nem szabad vízbe meríteni vagy magas páratartalom mellett használni.
●Ne tegye ki a termékeket szélsőséges hőmérsékletnek, és ne hagyja őket hosszú ideig a napon.
●Akkumulátoros készülékek esetében ügyeljen arra, hogy a töltés csak a mellékelt kábellel vagy kompatibilis adapterrel történjen.
Kockázat a felhasználóra nézve:
●Kerülje a készülékek használatát irritált, sérült bőrön, nyílt sebek, aktív gyulladás vagy allergiás reakciók esetén.
●Ne használja a mikroáramot, ultrahangot vagy hőt kibocsátó készülékeket, ha pacemakerrel, fémimplantátummal rendelkezik vagy terhes.
●Ha érzékenységet, kellemetlen érzést vagy egyéb aggasztó tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz.
Információk a helyes használatról
Használati ajánlások:
●Az olyan készülékek, mint a masszírozó vagy a bajusz “porszívó” használata előtt alaposan tisztítsa meg az arcát, és a kezelés támogatására megfelelő kozmetikumokat (pl. gélt vagy vizet) alkalmazzon.
●Az olyan mélytisztító eszközöket, mint a kavitációs bőrradírok, a túlzott bőrirritáció elkerülése érdekében hetente legfeljebb 2-3 alkalommal szabad használni.
●A készülékeket a gyártó ajánlásainak megfelelően használja, és ne lépje túl az arc egy-egy területén javasolt hatóidőt (általában 1-2 perc).
●Válassza ki a megfelelő intenzitási szintet, különösen, ha érzékeny a bőre.
Karbantartás és tárolás:
●Minden használat után a készüléket nedves ruhával vagy más eszközzel tisztítsa meg a gyártó ajánlásainak megfelelően. A vízálló készülékeket folyó víz alatt öblítse le.
●Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok, például a súroló- vagy kefehegyek állapotát, és a gyártó ajánlásainak megfelelően cserélje ki őket.
●A készülékeket száraz, tiszta helyen tárolja, kerülje a nedvességgel és porral való érintkezést.
További óvintézkedések
Alkalmazkodás a felhasználóhoz:
●Válassza ki a bőrtípusának és egyéni igényeinek megfelelő készüléket. Az olyan funkciók, mint a melegítés vagy a mikroáramú masszázs nem biztos, hogy alkalmasak az érzékeny vagy érrendszeri problémás bőrre.
●A készülékeket bőrgyógyászati problémákkal, például rosaceával küzdő személyek csak orvossal konzultálva használhatják.
Károsodás és szerviz:
●Ha a készüléken bármilyen sérülést észlel (pl. repedések a külsején, problémák a bekapcsolással, instabil működés), azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához.
●Az alkatrészek és tartozékok cseréjéhez csak a gyártó által szállított eredeti alkatrészeket használjon.
●Rendszeresen ellenőrizze a tölthető készülékek működését, és töltse fel őket az ajánlásnak megfelelően, hogy elkerülje a teljesítményromlást vagy a sérülés kockázatát.
Megfelelőségi nyilatkozat
A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a működési biztonságra, az elektromágneses kompatibilitásra és az anyagok tartósságára vonatkozó szabványokat is.