


MHTWSNUBOXBTB - MHTWSNUBOXBTK

MHTWSNUBOXBTP - MHTWSNUBOXBTW

NUBOX
Wireless Stereo EARSET



SPECIFICATION

Charging Box: 300 mAh
Wireless: 5.0
Working range: 10m
Impedance: 32 Ω
Frequency: 20 Hz - 20 kHz
Power input: 5V - 1A
Speaker power: 3 mW
Distortion: 110 dB

Charge time: 1 hour
Playing time: 2.5 hours
Standby time: 24 hours
Working time: 4 hours
 P_{RF} : 6 mW max
 f : 2402 ÷ 2480 MHz

UK	User Manual	4
IT	Manuale di istruzioni	5
F	Mode d'emploi	6
D	Bedienungsanleitung	7
ES	Manual de instrucciones	8
P	Manual de instruções	9
NL	Gebruikershandleiding	10
RUS	Руководство по эксплуатации	11
PL	Instrukcja obsługi	12
TR	Kullanım kilavuzu	13
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	14
AR	دليل المستخدم	15
CZ	Uživatelský manuál	16
SK	Používateľská príručka	17
LT	Lietotāja rokasgrāmata	18
LV	Vartotojo vadovas	19
HU	Használati utasítás	20

For other informations please contact us at
info@sbsmobile.com.

UK USER MANUAL

Charging your earbuds:

Charge the earbuds fully before use. Leave them inside the box and connect the Type-C port to the case and the USB port to a suitable charger. The red LED on the earbuds will light up.

Charging from the case:

The case acts as a power bank, charging your earbuds even when you're on the go. Keep them in the pre-charged case to ensure they're always ready for use.

Power on/off

The earbuds turn on automatically when they are removed from the charging case and turn off when placed back inside.

Pairing with your smartphone:

- Take the earbuds out of the case: they will turn on and, after a few seconds, the LED of one of the earbuds will flash to indicate they have paired with each other.
- Only after the earbuds have paired, activate your phone's Bluetooth® search and select "TWS NUBOX" from among the detected devices. After the first pairing, the earbuds will connect to your phone automatically when Bluetooth is enabled.

Main features:

Function	Action
Answer an incoming call	Press the touch button once to answer
Reject an incoming call	Hold down the touch button for 2 seconds to reject an incoming call
End a call	During the call, press the touch button once
Redial the last number	Double-tap the touch button to call the last number dialed
Activate voice assistant	Quickly double-tap the touch button
Play/pause music	During playback, press the touch button once.

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

Ricarica degli auricolari:

Ricaricare completamente gli auricolari prima dell'utilizzo, lasciandoli all'interno del box e collegando la presa Type C alla custodia e la presa USB ad un caricabatteria idoneo. Si accenderà il led rosso degli auricolari.

Ricarica dal box:

Il box funziona da riserva di ricarica per poter alimentare gli auricolari fuori casa. Basta lasciarli nel box precedentemente ricaricato per averli sempre con la batteria pronta.

Accensione/Spegimento:

Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono estratti dal box di ricarica e si spengono quando vi vengono nuovamente riposti.

Associazione allo smartphone:

- Estrarre gli auricolari dal box: si accenderanno ed in pochi secondi si associeranno tra loro, solo il led di un auricolare lampeggerà.
- Solo quando si saranno associati tra loro, attivare la ricerca Bluetooth® del telefono e selezionare tra i dispositivi trovati "TWS NUBOX".

Successivamente alla prima associazione, il pairing sarà automatico, se la funzione Bluetooth è accesa.

Funzioni principali degli auricolari:

Funzione	Azione
Rispondere a chiamata in arrivo	Toccare il tasto "touch" una volta per rispondere
Rifiutare la chiamata in arrivo	Toccare a lungo (2 sec.) il tasto "touch" per rifiutare la chiamata in arrivo
Terminare una chiamata	Durante la telefonata toccare il tasto "touch" una volta
Richiamare l'ultimo numero	Toccare due volte il tasto "touch" per chiamare l'ultimo numero selezionato
Attivare assistente vocale	Toccare rapidamente due volte il tasto "touch"
Play/pausa musica	Durante la riproduzione, toccare il tasto "touch" una volta

F MODE D'EMPLOI

Chargement des écouteurs:

Rechargez complètement les écouteurs avant utilisation, en les laissant à l'intérieur du boîtier et en connectant la prise de type C à l'étui et la prise USB à un chargeur adapté. Le voyant rouge des écouteurs s'allumera.

Chargement du boîtier:

Le boîtier fonctionne comme une réserve de recharge pour alimenter les écouteurs à l'extérieur de la maison. Il suffit de les laisser dans le boîtier préalablement rechargée pour qu'ils soient toujours chargés.

Mise en marche / Arrêt:

Les écouteurs s'allument automatiquement lorsqu'ils sont retirés du boîtier de charge et s'éteignent lorsqu'ils sont remis en place.

Appairage avec un smartphone:

- Sortez les écouteurs du boîtier : ils s'allumeront et en quelques secondes ils seront appairés, seul le voyant d'un écouteur clignotera.
- Une fois appairés, activez la recherche Bluetooth® du téléphone et sélectionnez « TWS NUBOX » parmi les appareils trouvés.

Après le premier couplage, l'appairage sera automatique, si la fonction Bluetooth est activée.

Principales fonctions des écouteurs:

Fonction	Action
Répondre à un appel entrant	Appuyez une fois sur la touche tactile pour répondre.
Rejeter un appel entrant	appuyez longuement (2 sec.) sur la touche tactile pour rejeter l'appel entrant.
Terminer un appel	Pendant l'appel, touchez une fois la touche tactile.
Rappeler le dernier numéro	appuyez deux fois sur la touche tactile pour appeler le dernier numéro sélectionné
Activer l'assistant vocal	Appuyez rapidement deux fois sur la touche tactile
Lire/mettre en pause la musique	Pendant la lecture, appuyez une fois sur la touche tactile.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

Aufladen der Ohrhörer:

Laden Sie die Ohrhörer vor der Verwendung vollständig auf, indem Sie sie im Gehäuse lassen. Schließen Sie den Typ-C-Stecker an das Gehäuse und den USB-Stecker an ein geeignetes Ladegerät an. Die rote LED an den Ohrhörern leuchtet auf.

Aufladen mit Gehäuse:

Das Gehäuse dient als Ladespeicher, damit Sie Ihre Ohrhörer auch unterwegs mit Strom versorgen können. Lassen Sie die Ohrhörer einfach im zuvor aufgeladenen Gehäuse, um sie immer mit aufgeladenem Akku einsatzbereit zu haben.

Einschalten/Ausschalten:

Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn Sie aus dem Ladegehäuse entnommen werden, und schalten sich aus, sobald Sie wieder in das Gehäuse eingesetzt werden.

Kopplung mit dem Smartphone:

- Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Gehäuse: Sie schalten sich ein und in wenigen Sekunden verkoppeln sie sich miteinander. Es blinkt nur das Led von einem Ohrhörer auf.
- Erst wenn sie miteinander gekoppelt sind, aktivieren Sie die Bluetooth® -Suche auf Ihrem Telefon und wählen unter den gefundenen Geräten „TWS NUBOX“.

Nach der ersten Kopplung erfolgt die Kopplung automatisch, wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

Hauptfunktionen der Ohrhörer:

Funktion	Aktion
Ankommende Anrufe annehmen	Die Touch-Taste einmal berühren, um zu antworten.
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	Die Touch-Taste lang berühren (2 Sek.), um den eingehenden Anruf abzulehnen.
Anruf beenden	Die Touch-Taste während des Gesprächs einmal berühren.
Wahlwiederholung der letzten Nummer	Die Touch-Taste zweimal anklicken, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen.
Sprachassistent aktivieren	Die Touch-Taste zweimal schnell anklicken.
Musik abspielen/ anhalten	Die Touch-Taste während der Wiedergabe einmal anklicken.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cargar los auriculares:

Recargar completamente los auriculares antes de su uso, dejándolos en el interior de la caja y conectando la toma Tipo C a la caja y la toma USB a un cargador adecuado. El led rojo de los auriculares se encenderá.

Cargar desde la caja:

La caja actúa como reserva de recarga para poder cargar los auriculares fuera de casa. Basta con dejarlos dentro de la caja previamente cargada para tenerlos siempre con la batería lista.

Encendido / Apagado

Los auriculares se encenderán automáticamente al sacarlos de la caja de carga y se apagarán cuando se coloquen en ella de nuevo.

Emparejamiento con el smartphone:

- Sacar los auriculares de la caja: se encenderán y en pocos segundos se asociarán entre sí, parpadeará solo el led de uno de los auriculares.
- Cuando se hayan asociado entre ellos, activar la búsqueda Bluetooth® de teléfono y seleccionar «TWS NUBOX» entre los dispositivos encontrados.

Después de la primera asociación, la sincronización será automática, si la función Bluetooth está encendida.

Funciones principales de los auriculares:

Función	Acción
Responder una llamada entrante	Tocar el botón «touch» una vez para responder
Rechazar una llamada entrante	Tocar el botón «touch» (2 seg.) para rechazar la llamada entrante
Terminar una llamada	Durante la llamada, tocar el botón «touch» una vez
Volver a llamar al último número	Tocar dos veces el botón «touch» para llamar al último número seleccionado
Activar asistente de voz	Tocar rápidamente dos veces el botón «touch»
Reproducir/pausar música	Durante la reproducción, tocar el botón «touch» una vez

P MANUAL DE INSTRUÇÕES

Carregamento dos auriculares:

Carregue completamente os auriculares antes da utilização, deixando-os dentro da base e ligando a tomada Type C à base e a ficha USB a um carregador de bateria adequado. O LED vermelho dos auriculares acende-se.

Carregamento a partir da base:

A base funciona de reserva de carga para poder alimentar os auriculares fora de casa. Basta deixá-los na base anteriormente carregada para os ter sempre com a bateria pronta.

Ligação/desligamento:

Os auriculares ligam-se automaticamente quando são retirados da base de carregamento e apagam-se quando são novamente repostos.

Emparelhar com o smartphone:

- Extraia os auriculares da base: irão ligar-se e, em poucos segundos, irão emparelhar entre si, apenas o LED de um auricular piscará.
- Só quando estiverem emparelhados entre si deverá ativar a pesquisa Bluetooth® do telemóvel e selecionar entre os dispositivos encontrados "TWS NUBOX".

Depois do primeiro emparelhamento, este será automático, se a função Bluetooth estiver activa.

Principais funções dos auriculares:

Função	Ação
Atender uma chamada	Toque uma vez no botão tátil para responder
Rejeitar uma chamada	Toque longamente (2 seg.) no botão tátil para rejeitar uma chamada
Terminar uma chamada	Durante o telefonema, toque no botão tátil uma vez
Telefonar para o último número	Toque duas vezes no botão tátil para telefonar para o último número selecionado
Ativar assistente de voz	Toque duas vezes rapidamente no botão tátil
Reproduzir/pausar música	Durante a reprodução, toque no botão tátil uma vez

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Oortelefoons opladen:

Laad de oortelefoons volledig op voor gebruik; laat ze in de box zitten en sluit de Type C-aansluiting aan op de behuizing en de USB-aansluiting op een geschikte oplader. De rode led van de oortelefoons gaat branden.

Opladen uit de box:

De box werkt als een oplaadreserve om de oortelefoons buitenhuis van stroom te kunnen voorzien. Laat ze in de eerder opgeladen box zitten, zodat je ze altijd volledig opgeladen bij de hand hebt.

Inschakeling/Uitschakeling:

De oortelefoons schakelen automatisch in als ze uit de box worden gehaald en gaan uit als ze er weer in worden gedaan.

Smartphone koppelen:

- Haal de oortelefoons uit de box; ze gaan aan en paren binnen een paar seconden; de led van een van de oortelefoons gaat branden.
- Wanneer ze met elkaar zijn gekoppeld, activeer dan de Bluetooth®-zoekfunctie op de telefoon en selecteer 'TWS NUBOX' uit de lijst van gevonden apparaten.

Na de eerste koppeling vindt de pairing automatisch plaats als Bluetooth is ingeschakeld.

Belangrijkste functies van de oortelefoons:

Functie	Actie
Inkomende oproep beantwoorden	Druk één keer op de knop 'touch' om te beantwoorden
Weigeren inkomende oproep	Druk lang (2 seconden) op de knop 'touch' om de inkomende oproep te weigeren
Een gesprek beëindigen	Druk tijdens het gesprek één keer op de knop 'touch'
Het laatst gebruikte nummer bellen	Druk twee keer op de knop 'touch' om het laatst gebruikte nummer te bellen
Inschakelen stemassistent	Druk twee keer snel op de knop 'touch'
Play/pauze muziek	Druk tijdens het afspelen één keer op de knop 'touch'

RUS Руководство по эксплуатации

Подзарядка наушников:

Перед использованием нужно полностью зарядить наушники, оставив их внутри футляра и подключив к разъему типа C и порту USB подходящего зарядного устройства. Загорится красный светодиод.

Подзарядка от футляра:

Футляр действует в качестве зарядного устройства, которым можно воспользоваться в дороге. Наушники можно зарядить в любой момент, просто разместив их в футляре.

Включение/ Выключение

Наушники включаются автоматически при извлечении из футляра, и отключаются при размещении внутри него.

Подсоединение к смартфону:

- Извлечь наушники из футляра: они включатся и в течение нескольких секунд подсоединяются между собой, после чего светодиод наушников начнет мигать.
- Только после того как они соединятся между собой, можно включить поиск Bluetooth® на телефоне и выбрать среди найденных устройств "TWS NUBOX".

После первого подключения соединение будет осуществляться автоматически при включенном функции Bluetooth.

Основные функции наушников:

Функция	Действие
Ответ на входящий вызов	чтобы ответить, нужно один раз коснуться кнопки "touch"
Отклонение входящего вызова	чтобы отклонить входящий вызов, нужно коснуться и удерживать в течение 2 с кнопку "touch"
Завершить вызов	Во время вызова следует один раз коснуться кнопки "touch"
Вызов последнего номера	чтобы выполнить вызов на последний выбранный номер, следует два раза коснуться кнопки "touch"
Включение голосового помощника	быстро два раза коснуться кнопки "touch"
Проигрывание музыки/ пауза.	Во время воспроизведения следует один раз коснуться кнопки "touch"

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowanie słuchawek:

Przed użyciem całkowicie naładować słuchawki, pozostawiając je w etui ładowającym. Do etui należy podłączyć wtyk Typu C, natomiast wtyk USB podłączyć do odpowiedniej ładowarki. Włączy się czerwona dioda LED.

Ładowanie etui:

Etui stanowi alternatywny sposób ładowania słuchawek poza domem. Wystarczy włożyć słuchawki do wcześniej naładowanego etui, aby słuchawki były zawsze gotowe do użycia.

Włączanie / Wyłączanie:

Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ich z etui ładowającego, a wyłączają się po ich włożeniu do etui.

Parowanie ze smartfonem:

- Wyjąć słuchawki z etui: w ciągu kilku sekund słuchawki włączają się i sparują ze sobą, dioda LED będzie migała.
- Po tym, jak słuchawki sparują się, należy włączyć wyszukiwanie Bluetooth® telefonu i wybrać wśród dostępnych urządzeń „TWS NUBOX”.

Po pierwszym parowaniu kolejne parowania odbędą się automatycznie, o ile funkcja Bluetooth będzie włączona.

Najważniejsze funkcje słuchawek:

Funkcja	Czynność
Odbieranie połączeń przychodzących	Aby odebrać, jednokrotnie dotknąć przycisku dotykowego
Odrzucanie połączeń przychodzących	Aby odrzucić połączenie, długo (przez ok. 2 sek.) przytrzymać przycisk dotykowy
Zakończ połączenie	W trakcie rozmowy jednokrotnie dotknąć przycisku dotykowego
Oddzwanianie na ostatni numer	Aby oddzwonić na wybrany numer, dwukrotnie dotknąć przycisku dotykowego
Włączanie asystenta głosowego	Dwukrotnie szybko dotknąć przycisku dotykowego
Odtwarzanie/zatrzymywanie muzyki	W trakcie odtwarzania jednokrotnie dotknąć przycisku dotykowego

TR KULLANIM KILAVUZU

Kulaklıkların şarj edilmesi:

Kulaklıkların şarj kutusunun C tipi soketini cihaza USB soketini uygun bir şaj aletine takın ve kulaklıkları kullanmadan önce tamamen şarj edin. Kulaklığın kırmızı ledi yanacaktır.

Kutunun şarj edilmesi:

Şarj kutusu, evinizin dışında olduğunuzda kulaklıklarınıza yedek şarj kaynağı görevi görür. Daima kullanımına hazır olmaları için, kulaklıklarınızı şarj kutusunun içinde muhafaza etmeniz yeterlidir.

Açma / Kapatma:

Kulaklıklar, şarj kutusundan çıkarıldıklarında otomatik olarak açılırlar ve kutuya yerleştirildiklerinde otomatik olarak kapanırlar.

Akıllı telefon ile eşleştirme:

- Kulaklıkları kutudan çıkarın: Açık duruma gelirler ve birkaç saniye içinde birbirleriyle eşleşirler, yalnızca bir kulaklığın ledi yanıp sönecektir.
- Kulaklıklar eşleştirildiklerinde, telefonun Bluetooth® aramasını etkinleştirin ve bulunan donanımlardan "TWS NUBOX" öğesini seçin.

İlk eşleştirmeden sonra, Bluetooth işlevi açıkça eşleştirme otomatik olarak gerçekleştirilir.

Kulaklıkların temel fonksiyonları:

Fonksiyon	İşlem
Gelen bir çağrıyı cevaplamak	Gelen çağrıyı cevaplamak için "touch" tuşuna bir kez dokunun
Gelen bir çağrıyı reddetmek	Gelen çağrıyı reddetmek için "touch" tuşuna uzun süreli dokunun (2 sn.)
Aramayı bitir	Görüşme sırasında "touch" tuşuna bir kez dokunun
Son numarayı aramak	Seçilen son numarayı aramak için "touch" tuşuna iki kez dokunun
Sesli asistanı etkinleştirmek	"Touch" tuşuna hızlıca iki kez dokunun
Müzik calmak / duraklatmak	Çalma(bekleme sırasında "touch" tuşuna bir kez dokunun

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Φόρτιση των ακουστικών:

Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά πριν τη χρήση. Αφήστε τα στο εσωτερικό της θήκης, συνδέστε την υποδοχή Τύπου C στη θήκη και το άκρο USB σε έναν κατάλληλο φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία LED των ακουστικών θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα.

Φόρτιση της θήκης:

Η θήκη λειτουργεί ως εφεδρικός φορτιστής μπαταρίας για να μπορείτε να φορτίζετε τα ακουστικά εκτός σπιτιού. Απλώς τοποθετήστε τα μέσα στην ήδη φορτισμένη θήκη, ώστε να έχουν πάντα επαρκή ισχύ και να είναι έτοιμα για χρήση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης και απενεργοποιούνται κάθε φορά που τα τοποθετείτε ξανά στο εσωτερικό της.

Σύζευξη με κινητή συσκευή smartphone:

- Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη. Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν και σε λίγα δευτερόλεπτα οι συσκευές θα συνδεθούν μεταξύ τους, ενώ θα αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED ενός μόνο ακουστικού.
- Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ενεργοποιήστε την αναζήτηση συσκευών Bluetooth® του τηλεφώνου και επιλέξτε τη συσκευή με την ένδειξη "TWS NUBOX".

Μετά την πρώτη σύνδεση, η διαδικασία θα πραγματοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας.

Βασικές λειτουργίες των ακουστικών:

Λειτουργία	Ενέργεια
Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση	Πατήστε το πλήκτρο αφής μία φορά για να απαντήσετε
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε το πλήκτρο αφής παρατεταμένα (για 2 δευτ.) για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση
Τερματίστε μια κλήση	Στη διάρκεια της κλήσης, πατήστε το πλήκτρο αφής μία φορά
Κλήση του τελευταίου αριθμού	Πατήστε το πλήκτρο αφής δύο φορές για να καλέσετε τον τελευταίο επιλεγμένο αριθμό
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο αφής δύο φορές
Αναπαραγωγή/παύση μουσικής	Πατήστε το πλήκτρο αφής μία φορά κατά την αναπαραγωγή

دليل المستخدم

شحن السماعات:

"Type C" اشحن السماعات بالكامل قبل استخدامها وذلك عبر تركها داخل علبة السماعات وتوصيل المقبس التببيه الحمراء اللون LED بشاحن البطاريات المناسب. ستؤدي لمبة "USB" في حافظة السماعات والمقبس الخاصه بالسماعات.

الشحن من علبة السماعات:

تعمل علبة السماعات كاحتياطي شحن للتمكن من شحن السماعات عندما تكون خارج المنزل. يكفي ترك السماعات في علبتها المسبقة الشحن كي تجعل بطارياتها مشحونة وجاهزة دائمًا للاستخدام.

التشغيل/الإطفاء

تؤدي السماعات بشكل تلقائي عند إخراجهما من علبة حفظ وشحن وتنطفئ أيضًا عند إعادة وضعها من جديد في العلبة.

توصيل السماعات بالهاتف الذكي:

- أخرج السماعات من علبة السماعات: ستؤدي هذه السماعات وفي غضون ثوان قليلة ستصلك تببيه لسماعة واحدة فقط LED ببعضها البعض، وستومند لمبة
- بعد أن تتصل السماعات ببعضها البعض، قم بتفعيل خاصية البحث ببلوتوث® الهاتف ثم اختر من بين الأجهزة التي تظهر في قائمة بلوتوث الهاتف "TWS NUBOX".

في مرات الاستخدام التالية بعد عملية التوصيل الأولى، ستتم عملية الاتصال بين السماعات والهاتف بشكل تلقائي شرط تفعيل خاصية البلوتوث في الهاتف.

الوظائف التشغيلية الأساسية للسماعات:

الوظيفة التشغيلية	الإجراء
الرد على مكالمة هاتفية واردة	مرة واحدة للرد على مكالمة هاتفية واردة "touch" اضغط على الزر
رفض استقبال مكالمة هاتفية واردة	لرفض استقبال مكالمة هاتفية "touch" اضغط طويلاً (لمدة ثانية) على الزر واردة
قم بإنهاء المكالمة	مرة واحدة "touch" أنتهاء المكالمة الهاتفية، اضغط على الزر
معاودة الاتصال بأخر رقم سبق	لعاودة الاتصال بأخر رقم سبق "touch" اضغط لمرتين اثنين على الزر اختياره
تفعيل خاصية الدعم الصوتي	"touch" اضغط بسرعة لمرتين اثنين على الزر
Play/pausa تشغيل/إيقاف (مؤقت) الموسيقى	مرة واحدة "touch" أنتهاء تشغيل الموسيقى، اضغط على الزر

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nabíjení sluchátek:

Před použitím zcela dobijte sluchátka, přičemž je nechte uvnitř krabičky a připojte je k zásuvce typu C k pouzdro a konektor USB ke vhodné nabíječce baterií. Rozsvítí se červená kontrolka LED sluchátek.

Nabíjení z krabičky:

Nabíjení z krabičky: Stačí je nechat v krabičce, kterou jste předtím dobili, abyste je měli vždy s nabitou baterií.

Zapnutí/vypnutí:

sluchátka se automaticky rozsvítí při vyjmutí z dobíjecí krabičky a vypnou se, když se opětovně uloží.

Spárování s chytrým telefonem:

- Vyjměte sluchátka z krabičky: rozsvítí se a za několik vteřin se spárují mezi sebou, bliká pouze kontrolka LED sluchátek.
- Pouze když se spárují mezi sebou, aktivujte hledání Bluetooth® telefonu a v rámci nalezených přístrojů vyberte „TWS NUBOX“. Po prvním spárování bude další párování automatické, je-li funkce Bluetooth zapnutá.

Hlavní funkce sluchátek:

Funkce	Akce
Přijmutí příchozího hovoru	Pro přijmutí stiskněte jednou tlačítko „touch“
Odmítnutí příchozího hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte dlouze (2 s) tlačítko „touch“
Ukončete hovor	Během telefonátu stiskněte jednou tlačítko „touch“
Opětovné zavolání posledního čísla	Dvakrát stiskněte tlačítko „touch“, abyste vyvolali poslední vybrané číslo
Aktivace hlasového asistenta	Rychle stiskněte dvakrát tlačítko „touch“
Přehrávání/pozastavení hudby	Během přehrávání stiskněte jednou tlačítko „touch“

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Nabíjanie slúchadiel:

Pred použitím treba slúchadlá úplne nabiť tak, že ich necháte v krabičke, do ktorej zapojíte koncovku typu C a koncovku USB zapojíte do vhodnej nabíjačky. Na slúchadlách sa rozsvieti červená kontrolka LED.

Nabíjanie krabičky:

Krabička slúži ako nabíjacia rezerva, pomocou ktorej možno nabíjať slúchadlá mimo domova. Stačí ich uložiť do vopred nabitej krabičky, aby mali vždy nabitú batériu.

Zapnutie/vypnutie:

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybraní z nabíjacej krabičky a vypnú sa, keď sa do nej opäť vložia.

Spárovanie so smartfónom:

- Vyberte slúchadlá z krabičky: zapnú sa a o pár sekúnd sa medzi sebou spárujú, kontrolka LED bude blikať len na jednom slúchadle.
- Až keď budú medzi sebou spárované aktivujte v telefóne vyhľadávanie Bluetooth® a z nájdených zariadení zvoľte „TWS NÚBOX“.

Po prvom spárovaní bude pairing pri zapnutom Bluetooth prebiehať automaticky.

Hlavné funkcie slúchadiel:

Funkcia	Azione
Prevzatie prichádzajúceho hovoru	Zdvihnutie jedným klepnutím na tlačidlo „touch“
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru	Odmietnuť prichádzajúci hovor dlhým klepnutím (2 sekundy) na tlačidlo „touch“
Ukončite hovor	Počas hovoru jedenkrát klepnúť na tlačidlo „touch“
Volanie na posledné číslo	Volať na posledné vybrané číslo dvoma klepnutiami na tlačidlo „touch“
Aktivácia hlasového asistenta	Dvakrát rýchlo klepnúť na tlačidlo „touch“
Play/pauza pri prehrávaní hudby	Počas prehrávania jedenkrát klepnúť na tlačidlo „touch“

LT LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ausinių įkrovimas

Prieš naudodami, ausines visiškai įkraukite. Palikite jas dēžutēje ir prijunkite C tipo priedą prie dēklo bei USB priedą prie tinkamo įkroviklio. Užsidegs ausinių raudonas šviesos diodas.

Įkrovimas iš dēklo

Dēklas atlieka išorinės baterijos funkciją ir įkrauna ausines net jei kažkur keliaujate. Laikykite jas įkrautame dēkle, kad jos visada būtų paruoštos naudoti.

Ijungimas / išjungimas

Ausinės automatiškai įsijungia, kai yra išimamos iš įkrovimo dēklo ir išsijungia vėl jas jdėjus į vidų.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

- Išimkite ausines iš dēklo: jos įsijungs ir po kelių sekundžių vienos iš ausinių šviesos diodas pradės mirksėti nurodydamas, kad jos buvo susietos viena su kita.
- Tik po to, kai ausinės bus susietos, suaktyvinkite telefono „Bluetooth®“ paiešką ir iš aptiktų įrenginių pasirinkite „TWS NUBOX“. Po pirmojo susiejimo ausinės automatiškai prisijungs prie telefono, kai „Bluetooth“ bus suaktyvintas.

Pagrindinės savybės:

Funkcija	Action
Atsiliepimas į gaunamą skambutį	Kartą palieskite liečiamą mygtuką, kad atsakytumėte
Gaunamo skambučio atmetimas	Laikykite nuspaudę liečiamą mygtuką 2 sekundes, kad atmestumėte gaunamą skambutį
Baigt skambutį	Skambučio metu vieną kartą paspauskite liečiamą mygtuką
Paskutinio skambinto numerio perrinkimas	Dukart spustelėkite liečiamą mygtuką, kad paskambintumėte paskutiniams rinktam numeriui
Pagalbos balsu suaktyvinimas	Greitai dukart paspauskite liečiamą mygtuką
Muzikos grojimas / pauzė	Atkūrimo metu vieną kartą paspauskite liečiamą mygtuką.

LV VARTOTOJO VADOVAS

Ieaušu uzlāde:

Pirms lietošanas pilnīgi uzlādējiet ieaušus. Atstājiet tos kārbā un savienojet Type-C portu ar ietvaru un USB portu ar piemērotu lādētāju. Sarkanā gaismas diode uz ieaušiem iedegsies.

Uzlāde no ietvara:

Ietvars darbojas kā lādētājs, kas ļauj veikt uzlādi, pat esot kustībā. Turiet tos iepriekš uzlādētā ietvarā, lai nodrošinātu, ka tie vienmēr ir gatavi lietošanai.

Ieslēgšana/izslēgšana

Ieauši automātiski ieslēdzas, kad tie tiek izņemti no uzlādes ietvara, un izslēdzas, kad tiek ievietoti atpakaļ ietvarā.

Savienošana pāri ar viedtālruni:

- Izņemiet ieaušus no ietvara: tie ieslēgsies, un pēc dažām sekundēm gaismas diode uz viena ieauša mirgos, norādot uz to savstarpēju savienošanu pāri.
- Tikai pēc tam, kad ieauši ir savienojušies pāri, aktivizējiet tālruņa Bluetooth® meklēšanu un atrasto ierīču sarakstā atlasiet "TWS NUBOX".

Pēc pirmās savienošanas pāri ieauši automātiski savienosies ar tālruni, ja Bluetooth būs iespējots.

Galvenās funkcijas:

Funkcija	Darbība
Atbildēšana uz ienākošu zvanu	Vienu reizi nospiediet skārienpogu, lai atbildētu
Ienākoša zvana noraidīšana	Uz aptuveni 2 sekundēm nospiediet skārienpogu, lai noraidītu ienākošu zvanu
Beigt zvanu	Zvana laikā vienu reizi nospiediet skārienpogu
Pēdējā numura atkārtošana	Divas reizes pieskarieties skārienpogai, lai zvanītu pēdējam izmantotajam numuram
Balss palīga aktivizēšana	Ātri divas reizes pieskarieties skārienpogai
Pauze / Mūzikas atskānošana	Atskānošanas laikā vienu reizi nospiediet skārienpogu.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A fülhallgató töltése:

Használat előtt töltse fel teljesen a fülhallgatókat. Hagyja őket a dobozban, és csatlakoztassa a Type-C portot a tokhoz, az USB-portot pedig egy megfelelő töltőhöz. A fülhallgatókon lévő piros LED kigyullad.

Töltés a tokból:

A tok energiatárolóként működik, így útközben is töltheti a fülhallgatókat. Tartsa a fülhallgatókat az előre feltöltött tokban, hogy minden használatra készek legyenek.

Be- és kikapcsolás

A fülhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszi a töltőtokból, és kikapcsol, amikor visszahelyezi.

Párosítás az okostelefonnal:

- Vegye ki a fülhallgatókat a tokból: ekkor bekapcsolnak, és néhány másodperc múlva az egyik fülhallgató LED-je villogni kezd, jelezve, hogy megtörtént az egymással való párosításuk.
- Csak a fülhallgatók párosítása után aktiválja a telefon Bluetooth®-keresését, és válassza ki az „TWS NUBOX” elemet az észlelt eszközök közül.

Az első párosítás után a fülhallgató automatikusan csatlakozik a telefonhoz, ha a Bluetooth engedélyezve van.

Fő funkciók:

Funkció	Művelet
Bejövő hívás fogadása	A hívásfogadáshoz nyomja meg egyszer az érintőgombot.
Bejövő hívás elutasítása	Tartsa lenyomva az érintőgombot 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
Hívás befejezése	Hívás közben nyomja meg egyszer az érintőgombot.
A legutóbbi szám újratárcsázása	Az utoljára tárcsázott szám hívásához koppintson kétszer az érintőgombra.
Hangalapú asszisztens aktiválása	Gyorsan koppintson duplán az érintőgombra.
Zene lejátszása/ szüneteltetése	Lejátszás közben nyomja meg egyszer az érintőgombot.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:



SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

Made in China

MHTWSNUBOXBT



©2022 SBS SpA, Italy
customercare@sbsmobile.com



Printed in China

REV2_04-22