
SONY

Television

Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар




5-073-225-**31**(1)

EE	Seadistusjuhend
LV	Uzsākšanas ceļvedis
LT	Nustatymo vadovas
HR	Vodič za postavljanje
SI	Priročnik za pripravo
KZ	Орнату нұсқаулығы
SR	Vodič za podešavanje
CA	Guia de configuració
EU	Konfigurazio-gida
GL	Guía de configuración
HE	מדריך הגדרה


BRAVIA

K-85XR3xM2 / 75XR3xM2
K-65XR3xM2 / 55XR3xM2


1




2





3




4













*1










*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks. / Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose. / Samo za određenu regiju/zemlju/model. / Samo za omejene regije/države/modele. / Тек шектеулі аймақтарда/елдерде/үлгілерде. / Samo za ograničen region/zemlju/model. / Només per a determinats regions/països/models. / Soilik eskualde/herrialde/modelo gutxi batzuetan. / Só para rexións/países/modelos limitados. /.רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים


*2 Vt Teatmikku. / Skatiet atsauces ceļvedi. / Žr. trumpąjį vadovą. / Pogledajte Referentni vodič. / Glejte referenčni priročnik. / Анықтама нұсқаулығын қараңыз. / Pogledajte Referentni vodič. / Consulteu la Guia de referència. / Irakurri erreferentzia-gida. / Consulte a guía de referencia. / .עיין במדריך העיון

© 2026 Sony Corporation


5




6




7




8









*3 < 14 (mm)

*4 < 7 (mm)
< 1.5/1,5 (mm)

*5 < 21 (mm)
< 12 (mm)

*6 K-85XR3xM2 / 75XR3xM2: M6 14 - 26 (mm)
K-65XR3xM2 / 55XR3xM2: M6 12 - 26 (mm)

(mm) / (мм) / (מ״מ)