

Bežični zvučnik

Brezžični zvočnik

Bežični zvučnik

Referentni priručnik
Referenčni priročnik
Upustvo

ULT TOWER 9AC

Model: YY7865



https://rd1.sony.net/help/speaker/7865/h_zz/

5-064-360-21(1)
©2025 Sony Corporation
<https://www.sony.net/>



* 5 0 6 4 3 6 0 2 1 * (1)

A

**Hrvatski****Bežični zvučnik**

Model: YY7865

Pojam „proizvod“ u ovom dokumentu odnosi se na jedinicu ili njezinu dodatnu opremu.



Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje.

Ova jedinica nije namijenjena za upotrebu na mekim površinama (poput posteljine, pokrivača itd.).

Nazivna pločica i važne informacije povezane sa sigurnosti pričvršćene su na sljedećim mjestima:

- unutarnja strana poklopca na stražnjoj strani jedinice

Nemojte postavljati proizvod u zatvorenim prostorima kada što su polica za knjige ili ugradena vitrina.

Budući da se jedinica isključuje iz električne mreže kabelom za napajanje, jedinicu ukopčajte u dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeni rad jedinice, odmah isključite kabel za napajanje iz strujne utičnice.

Postavite jedinicu tako da se kabel za napajanje može iskopčati iz zidne utičnice u slučaju problema.

Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu (glavni vod) čak i ako je sama jedinica isključena.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor jedinice novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne izlažite jedinicu otvorenim izvorima vatre (na primjer upaljene svjeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite proizvod kapanju ni prskanju i na njega nemojte stavljati predmete napunjene tekućinom, kao što su vase.

Ova jedinica s kabelom za povezivanje kradim od 3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima navedenima u regulativi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Obavijest za korisnike: slijedeće se informacije odnose samo na prodane proizvode u državama/regijama koje primjenjuju direktive Europske unije i/ili Ujediničenog Kraljevstva koje primjenjuju važne statutarne zahteve.

Ovaj je proizvod proizveden tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njezinu ime.

Uvoznik za Europsku uniju i Ujediničeno Kraljevstvo: Sony Europe B.V.

Uputi o uvoznicu za EU i/ili uputi povezani sa sukladnošću proizvoda u Evropi Šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Upite uvozniku za Ujediničeno Kraljevstvo ili povezane upite o uskladjenosti proizvoda u Ujediničenom Kraljevstvu trebali bi se poslati proizvođačevu ovlaštenom predstavniku, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujediničeno Kraljevstvo.

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU-e izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://compliance.sony.eu>

Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s relevantnim statutarnim zahtjevima Ujediničenog Kraljevstva.

Cijeli tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://compliance.sony.co.uk>

Odslaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za olov (Pb) dodan je da baterija sadrži više od 0,0% olova. Pravilno odslaganjem takvih proizvoda i baterija pridonosite sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći nepravilnim odslaganjem otpada. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Kada zbog sigurnosti, performansi ili integracije podataka mora biti ugradena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Kako biste osigurali pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Informacije o svim ostalim baterijama potražite u odjeljku o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odslaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Isključivanje BLUETOOTH® funkcije

Možete se povezati s jedinicom s uparenog BLUETOOTH uređaja kad je funkcija BLUETOOTH jedinice uključena. U trenutku kupnje ova je postavka uključena.

• Dodirnite i držite gumb – (jačina zvuka) i ♦ (BLUETOOTH) 5 sekundi. Indikator ♦ (BLUETOOTH) se isključuje i funkcija BLUETOOTH je isključena.

• Kad ponovno dodirnete i pet sekundi držite gumb – (jačina zvuka) i gumb ♦ (BLUETOOTH), indikator ♦ (BLUETOOTH) se uključuje i funkcija BLUETOOTH je uključena.

Funkcija Automatic Power Off (ušteda energije)

Jedinica se automatski isključuje nakon 15 minuta ako nema rada ili izlaza audiosignala. Onemogućavanje ove funkcije smanjuje potrošnju energije jer se jedinica automatski isključuje kad se ne upotrebjava.

Oznaka CE valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana prvenstveno u državama/regijama članicama EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i Švicarskoj. Oznaka UKCA valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, ponajviše u Ujediničenom Kraljevstvu.

Ovaj proizvod sadrži magnetne koji mogu uzrokovati smetnje na elektrostimulatorima srca, programabilnim ventilima pumpa za liječenje hidrocefala ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte uređaji osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prije upotrebe proizvoda savjetujte se s liječnikom kako upotrebljavate takav medicinski uređaj.

Postoji opasnost od gutanja malog žutog dijela pričvršćenog na držać mikrofona. Ako se mali žuti dio ukloni iz držića mikrofona, čuvajte ga na mjestu izvan dohvatne ruke.

Ukopčavanje vlažnog USB utikača ili utikača za napajanje izmjeničnom strujom može uzrokovati kratki spoj zglob stranih tvari ili tekućina (vodovodna voda, morska voda, sokovi itd.) koje mogu doći na glavnu jedinicu ili na kabel za punjenje.

To može uzrokovati kvarove ili pretjerano zagrijavanje.

Nikad nemotno umetati USB utikač ili utikač za napajanje izmjeničnom strujom dok su glavna jedinica ili kabel za napajanje vlažni.

Licence

- Ovaj proizvod sadrži softver koji tvrtka Sony koristi na temelju ugovora o licenciranju s vlasnikom autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj ugovora korisnicima u okviru zahtjeva vlasnika autorskih prava za softver. Pristupite URL adresi u nastavku i pročitajte sadržaj licence.
- <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25>

- Ovaj proizvod zaštićen je odredbenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena područna tvrtke Microsoft.

- Usluge koje pružaju treće strane mogu se promjeniti, ukinuti ili ponistiti bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.

Mjere opreza**O kabelu za napajanje**

- Isporučeni kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavna mreža) osmišljen je isključivo za ovu jedinicu. Ne smije se upotrebljavati zajedno s drugim uređajima.
- Isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni priključni vod) iz utičnice za napajanje izmjeničnom strujom ako se duže vrijeme neće upotrebljavati. Kad iskopčavate kabel za napajanje izmjeničnom strujom (glavna mreža), uvijek držite utikač. Nikada ne vučite kabel.

Postavljanje

- Da biste uklonili mogućnost kvara, izbjegavajte ostavljanje jedinice na sljedećim mjestima.
 - Mjesto koje je podložno visokim temperaturama, npr. pod izravnim sunčevim svjetлом ili uređajima za osvjetljevanje, blizu izvora topline ili u sauni
 - U vozilu sa zatvorenim prozorima (pogotovo jeti)
 - Mjesto izloženo vrucnom zraku poput sušila za kosu
- Jedinicu stavite na gladku, ravnu površinu. Ako je stavite na nagnutu površinu, jedinica se zbog vlastitih vibracija može prevrnuti ili pasti i uzrokovati ozljede, pokvariti se ili izgubiti raditi.
- Jedinicu nije antimagnetska. Stvari osjetljive na magnetizam (snimljene kasete, satove, bankovne i kreditne kartice s magnetskim kodiranjem itd.) držite podalje od jedinice. Ovo imajte na umu i kada nosite jedinicu.

Održavanje jedinice

Možete bolje upotrebljavati jedinicu i tijekom dužeg vremenskog razdoblja ako slijedite postupak održavanja u nastavku.

- Ako se površina zaprlja, obrišite površinu mekom suhom krpom ili krpom namočenom u vodu ili mlaku vodu koja je dobro iscjedjena. Ovisno o vrsti prijavštine, možda se neće moći ukloniti.

Napomena

- Ako se površina zaprlja, nemojte upotrebljavati deterdžent, razredjivač, benzin, alkohol itd. kako biste je očistili.

O BLUETOOTH komunikaciji

- Mikrovolni koji emitira BLUETOOTH uređaj mogu ometati rad električnih medicinskih uređaja. Isključite jedinicu i ostale BLUETOOTH uređaje na takvim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:

- u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarmova.

Ostale napomene

- Ako je koža i dalje u kontaktu s ručkom tijekom duljeg vremena kad je svjetlo uključeno, postoji mogućnost niskotemperaturnih opeklinika. Kako biste mogli nositi zvučnik dok je uključen, isključite svjetlo (funkcija osvjetljenja).
- Postavite jedinicu na mjesto s dobrom ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi došlo do nakupljanja topline te kako biste produžili radni vijek jedinice.
- Nemojte umetati strane predmete u otvor zvučnika.
- Nemojte prskati vodu po proizvodu i priloženoj dodatnoj opremi. Proizvod i dodatna oprema nisu vodonepropusni.
- Ako u kućištu jedinice dospije neki predmet ili tekućina, iskopčajte jedinicu i odnesite je na provjeru u ovlašteni servis prije nastavne upotrebe.
- Uspješnost otpornosti na vodu poboljšava se ravnom gornjom strukturom jedinice, ali nije zajamčena za sve situacije.
- Ako slučajno poprskate tekućinu na jedinicu, odmah je obrišite suhom krpom.
- Popločajte (A-①) ima vrlo važnu ulogu u održavanju učinkovitosti vodootpornosti. Kada upotrebljavate jedinicu, provjerite je li popločak potpuno zatvoren.
- Kako biste upotrebljavali, vrh prsta postavite izravno na dodirni senzor.
- Kako biste izbegli kvarove, dodirnim senzorom nemojte rukovati mokrim rukama.
- Kad svjetlo jedinice izgleda tako da blještava, pojačajte svjetlu u sobi ili isključite funkciju osvjetljenja.
- Ne gledajte izravno u dijelove jedinice koji izlaze, pojačajte svjetlu u sobi ili isključite funkciju osvjetljenja.
- Ako se pjesak ili prašina zalijepe za osnovinu kotačića, ili se trava ili vlakana zapetljaju oko njih, može doći do kvara kotačića.
- Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovom jedinicom koja nisu obradena u ovom priručniku, обратite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Zaštitni znakovi

- Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi i/ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Zaštitna riječ i logotip Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svi je upravo takvih oznaka od strane tvrtke Sony Group Corporation i njezinih područnica licencirana.
- LDAC i logotip LDAC zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation ili njezinih područnica.

Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika. U ovome se priručniku ne upotrebljavaju oznake ™ i ®.

Specifikacije**Odjeljak za BLUETOOTH**

Frekvencijski pojas 2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Radna frekvencija/maksimalna izlazna snaga 2400 MHz – 2483,5 MHz / < 13,0 dBm

Općenito

Uzasi

- Type A USB priključak: Podržani USB uređaj (klasa masovne pohrane)
 - AUDIO IN priključak (Φ 3,5 mm)
 - OPTICAL IN priključak (PCM)
 - MIC1 priključak (Φ 6,3 mm)
 - MIC2/GUITAR priključak (Φ 6,3 mm)

DC OUT

Type A USB priključak (za punjenje baterije priključenog uređaja) (DC 5 V/MAKS

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation in njene podružnice te blagovne znamke uporabljajo na podlagi licence.
- Logo tipa LDAC in LDAC so blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih podružnic.

Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov. Oznaki™ in ® v tem priročniku nista posebej navedeni.

Tehnični podatki

BLUETOOTH

Frekvenčni pas

Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Delovna frekvenca/največja izhodna moč

2400–2483,5 MHz / < 13,0 dBm

Splošno

Vhodi

- Vrata USB tipa A: Podprtva naprava USB (za količinsko shranjevanje)
- Vtičnica AUDIO IN (Ø 3,5 mm)
- Priklopnik OPTICAL IN (PCM)
- Vtičnica MIC1 (Ø 6,3 mm)
- Vtičnica MIC2/GUITAR (Ø 6,3 mm)

DC OUT

- Vrata USB tipa A (za napajanje baterije priključene naprave) (enosmerni tok 5 V/naj. 1,5 A)

Napajanje

120–240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Poraba energije

Pribl. 148 W

Poraba v stanju pripravljenosti

Ko je način stanja pripravljenosti povezave BLUETOOTH vklopljen: 2,0 W ali manj

Ko je način stanja pripravljenosti povezave BLUETOOTH izklopljen: 0,3 W ali manj

Temperatura za delovanje

-5 °C–40 °C

Dimenzije (Š x V x G)

(vključno z izbočenimi deli in gumbi)

Pribl. 410 mm x 910 mm x 456 mm

Teža

Pribl. 28,5 kg

Priložena oprema

Brezični zvočnik (1)

Napajalni kabel (električno omrežje) (2)

Optični digitalni kabel (optični kvadratni vtič ↔ optični kvadratni vtič) (1)

Dokumenti (1 komplet)


Za stranke v Združenem kraljestvu, na Irskem, Malti in Cipru:

Uporabite napajalni kabel (omrežni kabel) (A).

Napajalni kabel (omrežni kabel) (B) zaradi varnostnih razlogov ni predviden za uporabo v zgornjih državah/regijah, zaradi česar takšna uporaba ni dovoljena.

Za uporabnikov v drugih državah/regijah:

Uporabite napajalni kabel (omrežni kabel) (B).



Oblika in tehnični podatki se lahko sprememijo brez obvestila.

Srpski Bežični zvučnik

Model: YY7865E

Termin „proizvod“ v ovom dokumentu označava uređaj ili njegov dodatni pribor.



OPREZ

Ne pokrivajte ventilacijsne otvore.

Ovaj jedinicu ne treba koristiti na mekim površinam (kao što su posteljina, čebad itd.).

Pločica sa nazivom i važne informacije o bezbednosti nalaze se na sledećim lokacijama:

• unutrašnja strana poklopca na zadnjoj strani jedinice

Nemojte da postavljate proizvod u zatvoren prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormara.

Pošto se mrežno napajanje jedinice prekida izključevanjem kabla za napajanje, povežite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnim strujom. Ako primete bilo kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah izključite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje naizmeničnim strujom.

Instalirajte jedinicu tako da kabl za napajanje može odmah da se izključi iz zidne utičnice u slučaju problema.

Jedinica nije izključena sa izvorom napajanja naizmeničnim strujom (električne mreže) sve dok je povezana na zidnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica izključena.

Da biste smanjili rizik od požara, nemojte da pokrivate otvor za ventilaciju na ureduju novinama, stolnjacima, zavesama itd. Uredaj ne sme biti blizu izvora otvorenog plamena (na primer, upaljene sveće).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne sme biti izložen kapljivanju ili prskanju tečnosti niti se na njega smeju postavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vase.

Za ovu jedinicu je prilikom testiranja utvrđeno da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC uredbi kada se za povezivanje koristi kabl kraci od 3 metra.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama/regionima u kojima se primenjuju direktive EU i/ili u Ujedinjenom Kraljevstvu u kojem se primenjuju relevantni propisi.

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je proizveden u njeno ime.

Uvoznik za EU i Ujedinjeno Kraljevstvo: Sony Europe B.V.

Pitanja upućenju uvozniku za EU i/ili u Ujedinjenom Kraljevstvu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/country

Pitanja upućena uvozniku za Ujedinjeno Kraljevstvo ili u vezi sa uskladenosću proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu treba poslati ovlaščenom predstavniku proizvođača na adresu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema uskladena sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o uskladenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:

https://compliance.sony.eu

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema u skladu sa relevantnim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

Kompletan tekst izjave o uskladenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:

https://compliance.sony.co.uk

 Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smiju trtrati kao kučni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za olov (Pb) je dodat ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Pravilno odlaganje proizvoda i baterija pomaze u sprečavanju mogućih štetnih posledic po okolini i ljudsko zdravje do kogih može doći usled nepravilnog odlažanja.

Reciklažom materijala pomazeš očuvanje prirodnih resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podatka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obični serviser. Da biste bili sigurni da će se bateriji i električni i elektronskim opremom pravilno rukovati, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavje o bezednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Uključivanje ili izključivanje BLUETOOTH® funkcije

Jedinici možete upariti sa BLUETOOTH uređajem kada je funkcija BLUETOOTH na uređaju uključena. U trenutku kupovine, ova postavka je uključena.

• Dodirnite i zadržite - (jačina zvuka) i # (BLUETOOTH) 5 sekundi. Indikator # (BLUETOOTH) će se isključiti, a funkcija BLUETOOTH će biti isključena.

• Kada ponovo dodirnete i zadržite 5 sekundi - (jačina zvuka) i # (BLUETOOTH), indikator # (BLUETOOTH) i funkcija BLUETOOTH će se uključiti.

Funkcija automatskog isključivanja (ušteda energije).

Jedinica će se automatsko isključiti za 15 minut aka nema operacije ili izlaza audio signala.

Onemogućavanje ove funkcije poveča potrošnju energije jer se proizvod neče automatski isključiti aka se ne koristi.

Važenje oznake CE je ograničeno samo na one zemlje/regione u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama/regionima Evropskog ekonomskog prostora (engl. EEA – European Economic Area) i Švicarskoj.

Važenje oznake UKCE je ograničeno samo na one zemlje/regione u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj proizvod sadrži magnetne koji mogu da ometaju pejsmajkere, prilagodljive šant ventile za lečenje hidrocefala i druge medicinske uređaje. Ne postavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Konsultirajte se sa lekarom pre korišćenja ovog proizvoda ako koristite takav uredaj.

Poštovanje opasnosti da se mali žuti deo pričvršćen za držać mikrofona može progutati.

Ako je mali žuti deo uklonjen iz držaća mikrofona, čuvajte ga na mestu domaća male dece.

Ako uključite USB utikač ili utikač za naizmeničnu struju koji je mokar, može doći do kratkog spoja zbog stranih materija ili tečnosti (voda sa česme, morska voda, bezalkoholna pića itd.) na glavnoj jedinici ili kablu za punjenje.

Usled ovoga može doći do kvarova ili prevelikog pregrevanja.

Nikada nemojte da uključujete USB utikač ili utikač za naizmeničnu struju kada su glavna jedinica ili kabl za punjenje vlažni.

Licence

- Ovaj proizvod sadrži softver koji Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnicima tog autorskog prava. Da bismo ispunili zahteve vlasnika autorskih prava softvera, u obvezni smo da obavestimo klijente o sadržaju ugovora. Pristupite sledećoj URL adresi i pročitajte sadržaj licence. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Ovaj proizvod je zaščiten odredbenim pravim na intelektualnu svojinu kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njeno ovlaščene podružnice.
- Usluge koje nude treće strane mogu da se promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada nastanu takve situacije.

Mere opreza

O kablu za napajanje

- Isporučeni kabl za napajanje naizmeničnom strujom dizajniran je isključivo za ovu jedinicu. Ne smete ga koristiti sa drugim uredajima.
- Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom (strujni kabl) iz zidne utičnice ako uredaj ne nameravate da koristite duži period. Kada isključujete kabl za napajanje naizmeničnom strujom (strujni kabl), izvucite ga držeći utikač. Nikada ne povlačite sam kabl.

Za postavljanje

- Da ne bi došlo do kvara, nemojte da postavljate ili ostavljate ovu jedinicu na lokacijama kao što su:
 - Mesta na kojima će biti izložena visokoj temperaturi, na primer na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu opreme za osvetljenje, blizu izvora toplote ili u sauna
 - U oviju sa zatvorenim prozorima (naročito tokom letnjeg perioda)
 - Mesta na kojima je uredaj izložen vremenskim razlogom, na primer iz fena
- Postavite jedinicu na ravnu površinu. Ako je postavite na nešto drugo, jedinica može da se prevrne ili padne sa površine zbog svoje vibracije usled čega može doći do povreda, kvarova ili loših performansi.
- Ova jedinica nema antimagnetnu zaščitu. Držite predmete koji su podložni uticaju magnetnog polja (trake za snimanje, satove, platine i kreditne kartice sa magnethim kodom itd.) što daje od jedinice. Imajte ovu vido u vidu i kada jedinicu nosite sa sobom.

Način održavanja jedinice

- Ako bude poštovanu sledeće smernice za održavanje, uredaj će moći efikasnije i duže da koristite.
 - Ako se površina ispirja, obrinite je mekom, suvom krpom ili krom potopljenu vodu/mlaku vodu koju ste zatim iscedili. Neke vrste prijavštine niste moguće očistiti.

Napomena

- Ako se površina jedinice zaprlja, jedinicu nemojte da čistite deterdžentom, razredičavcem, benzonom, alkoholom i sl.

O BLUETOOTH® komunikaciji

- Mikrotaksi koji emituje BLUETOOTH uredaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uredaja. Iskopčajte ovaj uredaj i druge BLUETOOTH uredaje na sledećim lokacijama da ne bi došlo do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas,
 - Blizu automatskih vrata ili blizu alarma u slučaju požara.

Ostale napomene