



HR ■ Električni radijator punjen uljem

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti i isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, čistiti uređaj ili podešavati postavke ili obavljati korisničko održavanje.



PAŽNJA:

neki dijelovi ovog uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.

Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.




UPOZORENJE:

Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati uređaj.


- Uređaj se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša ili bazena.
- Kada stavljate uređaj izvan pogona, poštujujte propise o postupanju s uljem.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Ne preporučujemo upotrebu ovog uređaja u prostorijama manjim od 5 m².
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.

- Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice, u područjima gdje se drže zapaljive kemikalije, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i debelim dlakama, na kaučeve, itd. Stavljajte uređaj samo na vodoravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Nemojte koristiti uređaj ako nije pravilno sastavljen.
- Ovaj uređaj se smije ukapčati u električnu utičnicu samo ako je pravilno sastavljen i stoji u uspravnom položaju kako je prikazano na slici A.
- Nemojte umetati nikakve predmete kroz ventilacijske otvore. U suprotnom je moguće oštećenje uređaja.
- Dok uređaj radi, oko njega mora biti razmak od najmanje 50 cm da bi se osigurala cirkulacija zraka, a potreban je i razmak od 1 m od zapaljivih materijala.
- Nemojte ostavljati uređaj uključen dok spavate.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice prije rastavljanja, premještanja ili čišćenja. Pustite da se uređaj ohladi prije rastavljanja, premještanja ili čišćenja.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati nijedan dio uređaja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.


A



B



C



- Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu. Informacije u vezi lokalnih električnih grijalica prema Direktivi Komisije EU 2015/1188 navedene su u privitku ovog korisničkog priručnika.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS ELEKTRIČNOG RADIJATORA PUNJENOG ULJEM

- A1 Gornji ventilacijski otvori
- A2 Kontrola svjetla
- A3 Gumb za regulaciju temperature
- A4 Gumb za razinu snage

- A5 Držač odjeljka za kabel napajanja
- A6 Grijači elementi radijatora
- A7 Bočni ventilacijski otvori
- A8 Kotačići za pomicanje

SASTAVLJANJE ELEKTRIČNOG RADIJATORA PUNJENOG ULJEM



Pažnja:

nikada nemojte ukapčati radijator punjen uljem u utičnicu prije početka instalacije ili tijekom instalacije. Prije početka instalacije provjerite ima li na radijatoru punjenom uljem oštećenja, npr. zbog pada ili prijevoza.

- Postavite radijator punjen uljem naopake tako da dno gleda prema gore. Preporučujemo da stavite mekanu deku ili podmetač na mjesto gdje ćete sastavljati radijator punjen uljem.
- Spojte i zategnite dva kotačića za pomicanje **A8** na kućište radijatora punjenog uljem pomoću leptir matica – kako je prikazano na slici B (modeli SOH 3207WH i SOH 3307BK), ili na slici C (modeli SOH 3209WH, SOH 3309BK, SOH 3211WH, SOH 3311BK, SOH 3213WH, SOH 3313BK).
- Kada se kotačići za pomicanje **A8** pravilno sastave, stavite radijator punjen uljem na čvrstu i suhu površinu. Pazite da svi kotačići za pomicanje **A8** dodiruju pod i da radijator punjen uljem nije nagnut ni na koju stranu.

UPRAVLJANJE ELEKTRIČNIM RADIJATOROM PUNJENIM ULJEM

UKLJUČIVANJE I PODEŠAVANJE NAČINA RADA

- Ukopčajte radijator punjen uljem. Da biste uključili radijator punjen uljem, okrenite gumb za regulaciju temperature **A3** udesno prema simbolu . Radijator punjen uljem počinje raditi.
- U normalnim uvjetima, okrenite gumb za razinu snage **A4** na razinu III da ubrzate zagrijavanje. Ako sobna temperatura dosegne prikladnu temperaturu, odaberite nižu razinu "II" ili "I". Možete smanjiti temperaturu okretanjem gumba za regulaciju temperature **A3** ulijevo.

ISKLUČIVANJE

- Okrenite gumb za regulaciju temperature **A4** u položaj 0 i okrenite gumb za regulaciju temperature ulijevo do simbola . Zatim iskopčajte električni utikač.



Napomena:

Kada se radijator punjen uljem prvi put uključi ili nakon duljeg vremena nekorištenja, moguća je pojava laganog mirisa. To će za kratko vrijeme prestati.

SPREMANJE KABELA NAPAJANJA

- Možete spremiti kabel napajanja izravno u odjeljak na prednjem dijelu radijatora punjenog uljem namatanjem oko držača **A5**.

TOPLINSKA ZAŠTITA

- Ovaj model radijatora punjenog uljem je opremljen toplinskom zaštitom u dvije razine:
- prva razina (automatski toplinski osigurač) isključuje radijator punjen uljem u slučaju pregrijavanja kada unutarnja temperatura elektronike dosegne 100 °C. U tom slučaju je potrebno ostaviti radijator isključen na nekoliko minuta. Čim se ohladi, toplinski osigurač se automatski deaktivira i može se nastaviti s upotrebom radijatora.
- Druga razina (neautomatski toplinski osigurač) će se aktivirati ako prva razina zakaže, a istovremeno unutarnja temperatura elektronike dosegne 140 °C. U tom slučaju je potrebno kontaktirati ovlašteni servisni centar koji će profesionalnom intervencijom vratiti radijator u radno stanje.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja, pazite da uređaj bude isključen i da se ohladio.
- Očistite uređaj pomoću mekane i suhe krpe. Nemojte za čišćenje koristiti kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte prskati uređaj vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.

POHRANA

- Kada ne namjeravate koristiti uređaj, držite ga na suhom i čistom mjestu izvan dohvata djece. Prije pohrane uređaja pustite ga da se ohladi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model	SOH 3213WH	SOH 3313BK	SOH 3211WH	SOH 3311BK	SOH 3209WH	SOH 3309BK	SOH 3207WH	SOH 3307BK
Boja	bijela	crna	bijela	crna	bijela	crna	bijela	crna
Broj grijaćih elemenata	13	13	11	11	9	9	7	7
Razine snage	I = 1000 W	I = 1000 W	I = 1000 W	I = 1000 W	I = 800 W	I = 800 W	I = 600W	I = 600W
	II = 1500 W	II = 1500 W	II = 1300W	II = 1300W	II = 1200W	II = 1200W	II = 900W	II = 900W
	III = 2500 W	III = 2500 W	III = 2300W	III = 2300W	III = 2000W	III = 2000W	III = 1500W	III = 1500W
Nazivni napon	220–240 V ~	220–240 V ~	220–240V ~	220–240V ~	220–240V ~	220–240V ~	220–240V ~	220–240V ~
Nazivna frekvencija	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Maks. nazivna ulazna snaga	2 500 W	2 500 W	2 300 W	2 300 W	2 000 W	2 000 W	1 500 W	1 500 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenim reciklažnim mjestima.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.

 Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.