

Pročišćavač zraka

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SHA 8400WH

Prijevod originalnog priručnika

Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS PROČIŠĆAVAČA ZRAKA	5
OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE	6
KAKO FUNKCIONIRA PROČIŠĆAVAČ ZRAKA	7
PRIJE PRVE UPOTREBE	7
UPOTREBA PROČIŠĆAVAČA ZRAKA	7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	8
RJEŠAVANJE PROBLEMA	10
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	10
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABljENE AMBALAŽE	11
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	11

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
 - Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
 - Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
 - Uvijek se pridržavajte uputa iz ovog korisničkog priručnika kada obavljate zadatke čišćenja i održavanja.
 - Prije svakog postupka čišćenja ili održavanja, iskopčajte uređaj iz strujne utičnice.
 - Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u komercijalnim područjima.
-
- Uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Uvijek ga stavite na vodoravnu, suhu, stabilnu i čvrstu površinu. Nemojte ga postavljati na mekanu površinu, na primjer krevet ili sofu. U suprotnom se uređaj može prevrnuti.
 - Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga podvrgavati učincima otvorenog okruženja.
 - Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena, plinskih aparata ili uređaja koji su izvori topline i nemojte ga izlagati izravnom sunčevom svjetlu.
 - Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama električnom naponu utičnice.

Pročišćavač zraka

SHA 8400WH


- Postavite kabel napajanja tako da se izbjegne spoticanje o njega, ali ga nemojte stavljati na tepih, namještaj, itd.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorima gdje je moguće izlaženje zapaljivih plinova ili isparavanja kemikalija.
- Nemojte zamjenjivati nijedan dio ovog uređaja dijelovima ili dodacima drugog proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj s drugom pomoćnom opremom za reguliranje brzine ventilatora.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu i stavljanja u pogon, pazite da bude pravilno sastavljen.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj i nemojte ga pokrivati dok radi. Nemojte umetati nikakve predmete u ulaze ili izlaze za zrak i pazite da ne budu blokirani.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, prije skidanja prednje ploče, zamjene filtera, čišćenja ili premještanja.
- Uređaj je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji će ga automatski isključiti kada se skine poklopac s glavne jedinice.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnici mogu sami popravljati. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u uređaj riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

OPIS PROČIŠĆAVAČA ZRAKA



OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B



B1 LED indikator uključenosti pročišćavača zraka
Kada ovaj indikator trepće, to znači da treba zamijeniti kombinirani filter.

B2 LED pokazivač uključenosti UV-C svjetiljke i ionizacije

B3 LED pokazivač postavljene brzine ventilatora (niska, srednja i visoka)

B4 LED pokazivač automatskog isključivanja (2, 4 i 8 sati)

B5 Tipka za uključivanje i isključivanje pročišćavača zraka, UV-C svjetiljke i ionizatora

B6 Tipka za podešavanje brzine ventilatora

B7 Tipka za podešavanje automatskog mjerača vremena za isključivanje

KAKO FUNKCIONIRA PROČIŠĆAVAČ ZRAKA

- Ovaj elegantni pročišćavač zraka nudi učinkovito rješenje za poboljšanje kvalitete zraka u vašem prostoru. Opremljen je sustavom filtracije u 3 koraka, UV-C germicidnom svjetiljkom te ionizatorom. Predfilter hvata početne čestice prašine i alergena. Filter s aktivnim ugljenom upija mirise i štetne plinove kao što su, na primjer, formaldehid, benzen, itd. HEPA filter hvata čestice prašine, dim, pelud i druge alergene. Ugrađena UV-C germicidna svjetiljka uništava mikroorganizme kao što su mikrobi, virusi, bakterije i gljivice (kao što su toksični plijesni). Ionizator odašilje negativne ione, osvježava zrak i podržava nakupljanje i naslagivanje čestica prašine i drugih nepoželjnih stvari. Kada dođe vrijeme za zamjenu filtera, to će signalizirati LED pokazivač. Brzina pročišćavanja zraka se može postaviti na tri razine, a funkcija mjerača vremena omogućuje da se pročišćavač isključi automatski.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite pročišćavač i dodatni pribor iz ambalaže. Skinite prednji poklopac **A9**. S glavne jedinice **A4** skinite okvir s filterima **A7**. Okvir ima držače s obje strane radi lakšeg skidanja. Izvadite okvir s filterima **A7** iz plastične vrećice i ponovo ga ugradite na njegovo mjesto. Ponovo pričvrstite poklopac **A9** na glavnu jedinicu **A4**.



Napomena:

Okvir s filterima **A7** se mora staviti u glavnu jedinicu **A4** tako da HEPA filter gleda nazad prema ventilatoru **A3**, a predfilter naprijed prema prednjem poklopcu **A9**. Možete prepoznati predfilter po njegovoj crnoj boji i po tome što je pričvršćen na okvir s kombiniranim filterom pomoću trake na čičak i može se ukloniti. Kombinirani filter (filter s aktivnim ugljenom i HEPA filter) se ne može ukloniti s okvira. Držači na bočnim stranama okvira gledaju van iz glavne jedinice **A4** prema prednjem poklopcu **A9**.

UPOTREBA PROČIŠĆAVAČA ZRAKA

- Stavite pročišćavač na stabilnu, ravnu, suhu i glatku površinu u doseg električne utičnice. Da biste osigurali pravilno strujanje zraka, uređaj mora biti najmanje 30 cm od zida i namještaja.
- Provjerite da li je pročišćavač pravilno sastavljen, da li su filteri **A7** pravilno umetnuti te da ulazi i izlazi **A5** ili **A1** nisu blokirani. Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.

1. Uključivanje i isključivanje pročišćavača i UV-C svjetiljke / ionizatora

- Gumb **B5** služi za uključivanje i isključivanje pročišćavača zraka, UV-C svjetiljke i ionizatora **A6**.
- Pritisnite gumb **B5** jednom da biste uključili pročišćavač zraka. LED indikator **B1** će se upaliti. UV-C svjetiljka **A6** će se isključiti. LED indikator **B2** će se isključiti.
- Ponovo pritisnite gumb **B5** da uključite UV-C svjetiljku i ionizator **A6**. Pročišćavač i UV-C svjetiljka **A6** se uključuju. Pale se LED pokazivači **B1** i **B2**.
- Pritisnite gumb **B5** treći put da isključite UV-C svjetiljku i ionizator. LED pokazivač **B2** će se isključiti.
- Pritisnite gumb **B5** četvrti put da isključite pročišćavač. Svi LED pokazivači će se isključiti.

2. Podešavanje brzine ventilatora

- Kada pročišćavač zraka radi, upotrijebite gumb **B6** za podešavanje brzine ventilatora.
- Brzina se može podesiti na tri razine: I, II i III (niska, srednja i visoka brzina). Svaki put kada se pritisne gumb **B6**, brzina ventilatora se mijenja na ovaj način: niska → srednja → visoka. Odsabrana brzina ventilatora se signalizira paljenjem odgovarajućeg LED indikatora **B3**.

3. Podešavanje mjerača vremena za automatsko isključivanje



- 3.1 Gumb **B7** služi za podešavanje vremenskog intervala od 2, 4 ili 8 sati, nakon čega će se pročišćavač zraka automatski isključiti.
- 3.2 Da biste podesili vrijeme automatskog isključivanja, opetovano pritisćite gumb **B7** dok se ne upali odgovarajući indikator **B4**. Nakon isteka zadanog vremena, pročišćavač će se automatski isključiti.
- 3.3 Ako želite poništiti postavljeno vrijeme automatskog isključivanja, dok pročišćavač zraka radi opetovano pritisćite gumb **B7** dok nijedan indikator **B4** ne bude upaljen.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**1. Čišćenje vanjske površine**


- Prije čišćenja pročišćavača zraka, isključite ga i iskopčajte iz električne utičnice.
- Po potrebi očistite vanjsku površinu krpom lagano navlaženom u mlakoj vodi. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho.
- Za čišćenje nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje i otapala jer to može oštetiti površinu uređaja. Nemojte uranjati pročišćavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

2. Čišćenje i zamjena filtera

- Pridržavajte se uputa u nastavku vezanih uz zamjenu filtera. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na rad pročišćavača zraka.
- Očistite predfilter i filter s aktivnim ugljenom jednom mjesečno ili češće, ovisno o stupnju zaprljanosti.
- Provjerite je li pročišćavač isključen i iskopčan iz električne utičnice. Otkopite prednji poklopac **A9** i skinite ga s glavne jedinice **A4**.

C

- **S glavne jedinice A4 skinite okvir s filterima A7.** Okvir ima držače s obje strane radi lakšeg skidanja.



- Uklonite prljavštinu s predfiltera i filtra s aktivnim ugljenom pomoću usisavača s pričvršćenom mlaznicom za namještaj. Predfilter je pričvršćen na okvir s kombiniranim filtrom pomoću trake na čičak. Skinite predfilter s okvira i usisajte prljavštinu s filtra s aktivnim ugljenom koji se nalazi ispod njega. Pri čišćenju pazite da ne oštetite nijedan filter.
- U slučaju jače zaprljanosti predfiltera, operite ga u mlakoj vodi. Zatim pustite da se osuši na zraku.



Pažnja:

Filtar s aktivnim ugljenom i HEPA filter nisu perivi.

- Nakon čišćenja, vratite predfilter u okvir. Prije nego ponovo pričvrstite predfilter u okvir, provjerite je li potpuno suh. Ponovo ugradite okvir s filterima **A7** u glavnu jedinicu **A4** i zatvorite poklopac **A9**. **Kada umećete filtre, pazite da HEPA filter gleda nazad prema ventilatoru A3**, a predfilter naprijed prema prednjem poklopcu **A9**. Držači na bočnim stranama okvira gledaju van iz glavne jedinice **A4** prema prednjem poklopcu **A9**.
- Kada dođe vrijeme za zamjenu filtera **A7**, to će signalizirati LED pokazivač **B1**. Vijek trajanja filtera **A7** je oko 6 mjeseci tokom standardne upotrebe. Možete kupiti nove filtre od prodavača. Obično je potrebno samo zamijeniti okvir s filtrom s aktivnim ugljenom i HEPA filtrom te ponovo pričvrstiti postojeći predfilter na njega. Međutim, u slučaju da na predfilteru ima znakova istrošenosti, zamijenite i njega.
- Nakon zamjene filtera, treba ponovo pokrenuti pročišćavač. Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu. Uključite pročišćavač i zatim pritisnite gumb **B5** i držite ga oko 5 sekundi. To će ponovo pokrenuti pročišćavač, a LED indikator **B1** će prestati treptati.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Nedovoljan protok zraka	Provjerite da li su filtri A7 zaprljani. Provjerite da otvori za ulaz i izlaz zraka A7 ili A4 nisu začepljeni.
Pročišćavač se ne pokreće kada se uključi.	Provjerite je li pročišćavač ukopčan u ispravnu električnu utičnicu. Provjerite je li prednji poklopac A9 pravilno pričvršćen na glavnu jedinicu A4 .
Tijekom rada se stvara iznimno glasna buka.	Provjerite da nema stranih predmeta u području gdje je ventilator A3 . Filtri A7 nisu pravilno ugrađeni na svoje mjesto. Filtri A7 mogu biti vrlo zaprljani i možda ih treba zamijeniti novima. Pročišćavač zraka se ne nalazi na na vodoravnoj i stabilnoj površini.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	55 W
Klasa zaštite od strujnog udara	II
Razina buke	30/40/55 dB(A)
Brzina protoka zraka	34/84/178 m ³ /h
Vijek trajanja UV-C svjetiljke	približno 20.000 sati
Valna duljina UV-C zračenja	254 nm
Stvaranje aniona	DC 12 V ≥ 3×1.000.000 kom./cm ³
Preporučena površina prostorije	20-25 m ²

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 30/40/55 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite rabljenu ambalažu na predviđenim reciklažnim mjestima.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

