

SENCOR®

STS 0600BK



TOSTER

Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

STS 0600BK



A



Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom i ako su starija od 8 godina.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



Pažnja: Vruća površina

Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Takve se površine mogu zagrijati tijekom uporabe. Ne dodirujte vruće površine.

To može uzrokovati opekline kože.

- Kruh se može zapaliti, stoga nemojte uređaj upotrebljavati u blizini ili ispod zapaljivih materijala kao što su zavjese.
- Očistite sve površine koje dolaze u dodir s hranom prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Uklonjivi

pladanj treba redovito čistiti kako se mrvice ne bi nakupile. Prilikom čišćenje pridržavajte se uputa u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu s vanjskim mjeračem vremena ili daljinskim upravljačem.

Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu uređaja

- Ovaj je proizvod dizajniran isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima
 - hotelske sobe i druge životne prostore,
 - poljoprivredna imanja,
 - prenoćišta.
- Uređaj se koristi za tostiranje pekarskih proizvoda kao što su tostirani kruh, obični kruh za široku potrošnju, pecivo itd.
- Uređaj ne koristite u industrijskim okruženjima ili na otvorenom, ili u svrhe za koje nije predviđen.
- Uređaj ne koristite za pečenje slatkih pekarskih proizvoda koji su posipani šećerom ili sadrže kompot, džem ili marmeladu, kao što su kolači, peciva itd. U suprotnom može doći do požara.
- Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu električne utičnice. Uređaj priključite isključivo u utičnicu s uzemljenjem.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe uređaja. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj ne stavljajte na stolu ili sličnoj površini, pod uvjetom da se održava sigurna udaljenost od najmanje 50 cm od površina zapaljivih materijala. Uređaj mora biti smješten na stabilnoj i jednakačenoj površini.
- Što se tiče zaštite od požara, ovaj je uređaj u skladu sa standardima koji su na snazi u Europskoj uniji. U smislu ovih normi, radi se o uređajima koji se mogu koristiti na stolu ili sličnoj površini, pod uvjetom da se održava sigurna udaljenost od najmanje 50 cm od površina zapaljivih materijala u smjeru glavnog zračenja i najmanje 10 cm u ostalim smjerovima.
- Uređaj nemojte koristiti bez pravilno umetnutog pladnja za mrvice.
- Prije prve upotrebe uređaja potrebno je da radi u prazno najmanje tri puta pri maksimalnoj postavci tostiranja kako biste se riješili neugodnih mirisa.
- Temperatura dostupnih površina uređaja može biti viša tijekom i nakon rada zbog preostale topline. Pazite da ne dodirnete zagrijanu površinu.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Uređaj nikada ne prekrivajte dok radi ili dok je topao.
- Nemojte u ure za tostiranje umetati prevelike komade kruha, kruh umotan u aluminijsku foliju ili metalne predmete. U suprotnom može doći do požara ili električnog udara.
- Morate biti posebno oprezni prilikom uklanjanja manjih komada kruha iz uređaja kako biste spriječili opekline.
- Nikada nemojte peći kruh tako da ga postavite vodoravno izravno na ure za tostiranje. To bi moglo ometi cirkulaciju zraka i moglo bi izazvati požar.
- Nikada ne pokušavajte ukloniti blokirani tost, pecivo ili druge pekarske proizvode nožem ili drugim metalnim predmetom jer može doći do oštećenja grijača, ozbiljnog kvara uređaja ili električnog udara. Pustite da se uređaj ohladi, izvucite kabel napajanja iz utičnice i pažljivo uklonite blokirani komad kruha.
- Ne uklanjajte kruh dok uređaj radi.
- Upotrebljavajte samo dodatke isporučene uz uređaj.
- Da biste izbjegli električni udar, ovaj uređaj i njegov kabel napajanja nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Uređaj uvijek isključite i odspojite iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora ili kada nije u upotrebi, prije čišćenja i pomicanja. Pričekajte da se uređaj u potpunosti ohladi prije premještanja, čišćenja i pospremanja.
- Uređaj odspojite iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za kabel napajanja. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Uređaj ne koristite ako je oštećen, ako ne radi pravilno ili ako je pao na tlo ili uronjen u vodu. Spriječite opasne situacije i nemojte sami popravljati ili mijenjati aparat. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem uređaja izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.

HR

7. Zaslon će prikazati podešenu razinu testiranja i nakon nekog vremena početi će odobrojavati vrijeme testiranja. Nije moguće promijeniti. Postavljen je za svaku fazu i funkciju testera.

- 5. Zaslon će prikazati podešenu razinu tostiranja i nakon nekog vremena početi će odbrojati vrijeme tostiranja.
- 6. Čim podešeno vrijeme istekne, oglasit će se zvučno upozorenje, toster će se automatski isključiti i izbacići umetnuti kruh. Uklonite kruh iz tostera i ponovite gornji postupak za tostiranje drugih komada kruha.



Napomena:

Ako želite otkazati postupak tostiranja smrznutog kruha, pritisnite .



Upozorenje:

Funkcija tostiranja smrznutog kruha i funkcija zagrijavanja kruha ne mogu se odabrati istovremeno.

Nastavak za tostiranje peciva

- Postavite nastavak na toster i na njega stavite kruh (mali baget kruh francuz ili pecivo) koji želite tostirati. Podesite intenzitet slabog tostiranja od 1 do 3 i pritisnite upravljačku polugu prema dolje dok se ne blokira u donjem položaju. Postupak tostiranja automatski započinje.
- Pričekajte da postupak tostiranja automatski završi ili pritisnite gumb  za trenutni prekid ako je kruh već dovoljno pečen. Ako kruh nije dovoljno pečen ni nakon završetka rada, ponovite postupak tostiranja.
- Prilikom vađenja kruha iz nastavka pazite da ne dodirujete vruće dijelove.

Savjeti i trikovi za podešavanje intenziteta tostiranja

- Tostiranje je postupak koji se sastoji od dva koraka. Prva faza isparava vlagu iz kruha, a druga ga tostira.
- Razina tostiranja ovisi o vrsti, veličini i svježini kruha.
- Svježi kruh će se duže tostirati jer vlaga sadržana u njemu prvo mora ispariti i tek tada se počinje tostirati. Stoga je potrebno podesiti višu razinu intenziteta tostiranja. Integralni kruh, deblje kriške kruha, narezana peciva i žemlje također zahtijevaju postavku jačeg tostiranja.
- Stariji kruh, koji ne sadrži toliko vlage kao svježi kruh, tostirat će se kraće i stoga je potrebna postavka slabijeg intenziteta tostiranja od normalne.
- Manje i tanje kriške kruha tostirat će se brže od većih i debljih kriški kruha.
- Ako tostirate samo jednu krišku kruha, podesite nižu razinu tostiranja nego ako tostirate dvije kriške istovremeno.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nakon svake upotrebe očistite toster. Prije čišćenja provjerite je li uređaj odspojen iz električne utičnice i je li ohlađen.
- Izvucite pladanj za mrvice iz tostera i uklonite mrvice, obrišite ga čistom i suhom krpom i vratite ga na mjesto. Očistite pladanj za mrvice nakon svake upotrebe tostera. Pobrinite se da se mrvice nisu nakupile u njemu. U suprotnom bi se mogli zapaliti.
- Za uklanjanje mrvica iz unutrašnjosti, toster okrenite naopačke i pažljivo istresite mrvice iznad kante za otpad.
- Obrišite vanjsku površinu tostera suhom ili lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite brisanjem. Pazite da voda ili vlaga ne prodru u unutrašnjost tostera.
- Nemojte koristiti abrazivne proizvode za čišćenje, benzin ili druga otapala.
- Da biste izbjegli električni udar, ovaj uređaj i njegov kabel napajanja nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspon nazivnog napona220–240 V~
Nazivna frekvencija..... 50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga..... 920–1080 W

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Potrebne informacije o pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.