

EDIFIER®

R2000DB

Multimédia hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítás

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

Köszönjük, hogy megvásárolta az Edifier R2000DB multimédiás könyvespolc hangszórókat. Az Edifier már generációk óta biztosít hangszóró termékeket, hogy kielégítse vásárlóink igényeit. Az R2000DB hangszórók teljesen új módot kínálnak a világ hallgatására az otthoni szórakoztató, személyi számítógépes és mini házimozzi rendszereken keresztül, nagyszerű hangteljesítménnyel. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki ebből a rendszerből.



A villanyvillantás nyílheggyel a belsejében:
A háromszög arra hivatott, hogy figyelmeztesse a felhasználót a termék burkolatán belüli, nem szigetelt veszélyes feszültség jelenlétére, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét jelentse a személyekre nézve.



Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a fedelet (vagy a hátlapot). Belül nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A szervizelést csak szakképzett szervizszemélyzetre bízza.



A háromszögben lévő felkiáltójel arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termékhez mellékelt irodalomban fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőnyílások, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe.
9. Ne hiúsítsa meg a polarizált vagy földelt típusú dugó biztonsági célját. A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugónak két pengéje és egy harmadik földelő tűske van. A széles pengét vagy a harmadik csapot az Ön biztonsága érdekében biztosítják. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik az Ön konnektorába, forduljon villanyszerelőhöz az elavult konnektor cseréje érdekében.
10. Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy a becsípődéstől, különösen a dugaljknál, a kényelmi csatlakozóaljzatoknál és azon a ponton, ahol kilépnek a készülékből.
11. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
12. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
13. Minden szervizeléssel forduljon szakképzett szervizszemélyzethez. A szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
14. A FŐDUGÓT használják megszakítószervezetként, a megszakítószervezetnek könnyen működtethetőnek kell maradnia.

Fontos biztonsági utasítás



Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal együtt használható. Ha kocsit használ, a kocsi/készülék kombináció mozgatasakor óvatosan járjon el, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket.



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.



Ez a berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel biztonsági elektromos földeléssel való összeköttetést.

FIGYELMEZTETÉS

NE NYELJE LE AZ AKKUMULÁTORT, KÉMIAI ÉGÉSVESZÉLY



Ez a termék egy érme/gombelemet tartalmaz. Ha az érme/gombelem elemet lenyeli, az mindössze 2 óra alatt súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és akár halálhoz is vezethet.

Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől, ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől.

Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

Az elemet (a távirányítóban) nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.

Csomagolja ki a dobozt

A doboz tartalma:

Passzív hangszóró




Távírányító

Infravörös vevő


Aktív hangszóró



3,5 mm-es és két RCA audiokábel




Kettős RCA-kettős RCA audiokábel



Száloptikai csatlakozókábel





Hangszóró csatlakozókábel



Használati utasítás

Illusztrációk



① Fő hangerőszabályzó tárcsa

Nyomja be a bemeneti források váltogatásához:

Line in1/Line in2/

Optikai/Bluetooth

② RCA csatlakozók az AUX bemenethez

③ Optikai bemeneti port

④ Magassági tárcsa

⑤ Basszus tárcsa

⑥ Csatlakozó a bal oldali (passzív) hangszóróhoz

⑦ Tápkábel

⑧ Tápkapcsoló

⑨ Csatlakozó a jobb oldali (aktív) hangszóróhoz

⑩ Jelzőlámpa



Zöld: Line in1/ Line in2

Piros: Optikai

Kék: Bluetooth

Illusztrációk

Távirányító




Akkumulátortöltés:

Kérjük, tekintse meg az ábrát az elemtartó rekesz kinyitásához, helyezze be a CR 2025 elemet, és zárja be a rekeszt.

Megjegyzés:

1. Ne helyezze a távirányítót olyan helyre, ahol meleg és pára van a levegő.
2. Ne töltsd az elemeket.
3. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.
4. Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például közvetlen napsütésnek, tűznek stb. kitenni.

Csatlakoztathatóság



Megjegyzés:

Optikai üzemmódban csak a szabványos PCM mintavételi órajelek (44,1/48/96KHz) adaptálhatók.

Működési útmutató



Bluetooth® beállítás

1. Kapcsolja be az R2000DB hangszórókat, és kapcsoljon Bluetooth üzemmódba a távirányítón lévő Bluetooth gomb megnyomásával vagy az aktív hangszóró hátlapján lévő hangerőszabályzó tárcsa megnyomásával, amíg a jelző LED kékre nem vált.
2. Állítsa be a bemeneti eszközt (mobiltelefon, táblagép, MP3/MP4 lejátszó stb.) a Bluetooth eszköz keresésére, és válassza ki az "EDIFIER R2000DB" lehetőséget.
3. Párosítsa az eszközt az "EDIFIER R2000DB" készülékkel.
4. Játssza le a hangot az eszközén, és állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
5. A Bluetooth kapcsolat megszüntetése: Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Megjegyzés:

1. A Bluetooth-kapcsolhatóság és -kompatibilitás a különböző forráseszközök szoftververzióitól függően eltérő lehet a különböző forráseszközök között.
2. A termék teljes körű Bluetooth funkcióinak kihasználásához kérjük, győződjön meg arról, hogy mobilkészüléke rendelkezik A2DP protokollal.
3. A csatlakozáshoz szükséges PIN-kód "0000".

Műszaki adatok

Teljes teljesítmény:	RMS 24W × 2 (magas) + 36W × 2(basszus) (DRC ON)
Jel-zaj arány:	≥ 85 dBA
Frekvenciaválasz:	50Hz ~ 20 KHz (+/-3db)
Bemeneti érzékenység:	Line in1: 800 mV ± 50 mV Line in2: 600 mV ± 50 mV OPT: 500 mFFs ± 50 mFFs
Bemeneti típus:	RCA/Bluetooth/Optikai
Basszushangszóró:	5 inch (132 mm)
Magas hangszóró:	Φ 25 mm selyem dóm tweeter

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs hang	1. Kapcsolja ki, majd be az EDIFIER R2000DB hangszórókat, és csatlakoztassa újra a hangforrást. 2. Győződjön meg róla, hogy a hátoldalon lévő fő hangerőszabályzó gomb felfelé van kapcsolva. 3. Győződjön meg róla, hogy az audiobemenet csatlakoztatva van, és a bemenet helyesen van beállítva. a hangszórókon. 4. Ellenőrizze, hogy van-e jel az audioforrásból.
Nem lehet Bluetooth-on keresztül csatlakozni	1. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van és kompatibilis a Bluetooth-eszközén. 2. Vigye közelebb a készüléket, és próbálja meg újra a kapcsolatot. 3. Próbálkozzon egy másik Bluetooth-eszkővel a csatlakozáshoz.
Az R2000DB nem kapcsol be	1. Ellenőrizze, hogy a tápellátás be van-e kötve, és hogy a fali konnektor be van-e kapcsolva. 2. Kapcsolja ki, majd be a rendszert, és csatlakoztassa újra a hangforrást.

Ha többet szeretne megtudni az EDIFIER-ről, kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.edifier.com címen.

Az Edifier garanciális kérdéseivel kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.edifier.com weboldalunkon az adott országra vonatkozó oldalra, és tekintse meg a Garanciális feltételek című részt.

USA és Kanada : service@edifier.ca

Dél-Amerika: Kérjük, látogasson el a www.edifier.com (angol) vagy a www.edifierla.com (spanyol/portugál) oldalra a helyi információkért. kapcsolattartási információkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása