

EDIFIER®

R1280DBs

Aktív hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítás

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. A készüléket megfelelően szerelje fel a készülék csatlakoztatására vonatkozó rész utasításait követve.
4. A termék használata 0-35 °C-os környezetben ajánlott.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegésnek vagy fröccsenésnek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrás (pl. radiátor, fűtőtest, kályha vagy más hőtermelő eszköz) közelében.
8. Ne helyezzen a termékre semmilyen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát; és ne helyezzen a termékre nyílt tüzet, például égő gyertyát sem.
9. Ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse a dugót a csatlakozóba. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem akad-e el a csatlakozóban, és hogy a dugó illeszkedik-e a csatlakozóhoz, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el saját maga a készülékházat. Veszélyes feszültségnek vagy más veszélyes kockázatoknak teheti ki magát. A sérülés okától függetlenül (pl. sérült vezeték vagy dugó, folyadékfröccsenés vagy idegen tárgy beesése, eső vagy nedvesség hatásának való kitettség, a termék nem működik vagy leejtették stb.) a javítást azonnal hivatalos szervizszakembernek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savat, lúgot, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószert vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, tartsa a hangerőt biztonságos tartományban.



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.



Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal együtt használható. Ha kocsit használ, a koci/készülék kombináció mozgatasakor óvatosan járjon el, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket.

Tápfelügyelet:

1. A terméket a könnyű használat érdekében helyezze a konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik a helyi áramellátással. A helyes üzemi feszültség a termék tábláján található.
3. Biztonsági okokból húzza ki a terméket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység felmelegedhet. Kérjük, gondoskodjon a helyiség jó szellőzéséről és legyen óvatos.
5. Biztonsági figyelmeztető címkék a termék vagy a hálózati adapter házában találhatók.



Ez a szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül nem szigetelt veszélyes feszültség van, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy a személyeket áramütés veszélye fenyegetse.



Ez a szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy ne szerelje szét a termék burkolatát, és nincs benne a felhasználó által cserélhető alkatrész. A terméket javítás céljából vigye el egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék csak beltéri használatra alkalmas.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű, földelési követelmény nélküli elektromos készülék.

Ha a MAINS dugót használják megszakítószerkezetként, a megszakítószerkezetnek könnyen működtethetőnek kell maradnia.


Vezeték nélküli termék esetén:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a terméket, ha ez tilos. Ne használja a terméket egészségügyi intézményekben, repülőgépen, benzinkutakon, automata kapuk, automatikus tűzjelző rendszer vagy más automatizált eszközök közelében.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében 20 cm-es körzetben. A rádióhullámok befolyásolhatják a pacemaker vagy más orvosi eszközök normál működését.


A doboz tartalma



Távírányító




Passzív hangszóró




Aktív hangszóró




Hangszóró csatlakozókábel



RCA-RCA audiokábel



3,5 mm-RCA audiokábel




Száloptikai audiokábel



Felhasználói kézikönyv


Megjegyzés: A képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.



1. Infravörös vevő/bemeneti jelző
Piros: optikai/koaxiális üzemmód
Kék: Bluetooth üzemmód
Zöld: line in 1/line in 2 módban
2. Magassági tárcsa
3. Basszus tárcsa
4. Fő hangerőszabályzó/bemenetválasztó
Nyomja meg: bemeneti üzemmód kapcsoló (Line in 1→Line in 2→Optikai→Koaxiális→Bluetooth)
Nyomja meg és tartsa lenyomva: bekapcsolás/kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva: Bluetooth üzemmódban a Bluetooth kapcsolat megszüntetése

5. Tápjelző
6. Passzív hangszóró csatlakoztatása
7. Tápkapcsoló
8. Tápkábel
9. Line in 1 bemenet
10. Line in 2 bemenet
11. Optikai bemenet
12. Koaxiális bemenet
13. Csatlakozás külső mélynyomóhoz


Távirányító



1. Be-/kikapcsolás
2. Előző zeneszám (Bluetooth mód)
3. Következő zeneszám (Bluetooth mód)
4. Hangerő fel
5. Hangerő lefelé
6. Szünet/lejátszás (Bluetooth mód)
7. Hangmező bővítés engedélyezve

8. Hangmező kiterjesztés letiltva
9. Optikai/koaxiális üzemmód
10. Line in 1/line in 2 üzemmód
11. Bluetooth mód (Tartsa lenyomva a gombot a Bluetooth kikapcsolásához)
12. Mute

Az akkumulátor töltése:
Az elemtartó rekesz kinyitásához, a CR2032 elem behelyezéséhez és a rekesz bezárásához kérjük, tekintse meg az ábrát.




FIGYELEM!

1. Ne nyelje le az akkumulátort; kémiai égésveszély.
2. A termék egy ostyaelemet tartalmaz. Ennek az akkumulátornak a lenyelése sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ne tegye az új vagy régi akkumulátort olyan helyre, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
3. Ne használja a terméket, ha az elemtartó fedele hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
4. érzük, azonnal menjen kórházba, ha az elemet lenyelte.


Megjegyzés:

1. Ne helyezze a távirányítót olyan helyre, ahol meleg és pára és levegő.
2. Ne töltsé az elemeket.
3. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.
4. Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típussal cserélje ki.




Az aktív hangszóró hátlapján található "Sub Out" port érzékelő funkcióval rendelkezik. Ha a porthoz egy külső mélynyomó csatlakozik, a hangszóró saját basszusa csökken, és a basszus elsősorban a csatlakoztatott mélynyomóból kerül kimenetre.

Vonal üzemmódban



- Nyomja meg a "hangerő/bemenet" tárcsát az aktív hangszóró oldalsó paneljén, vagy nyomja meg a "LINE1/2" gombot a távirányítón.
- a line in 1/line in 2 üzemmódra való átkapcsoláshoz, a zöld fény egyszer vagy kétszer villogni fog.
- Csatlakoztassa a hangforrást (mobiltelefon, táblagép stb.) az aktív hangszóró hátlapján található "Line In 1" / "Line In 2" bemeneti porthoz (vegye figyelembe a színegyeztetést) audiokábel segítségével.
- Játsszon le zenét a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a beállításokat a kívánt szintre.

Optikai/koaxiális üzemmód




- Nyomja meg a "hangerő/bemenet" tárcsát az aktív hangszóró oldalpanelén, vagy nyomja meg a "OPT/COAX" gombot a távirányítón az optikai/koaxiális üzemmódra való átkapcsoláshoz, a piros lámpa világítani fog.
- Csatlakoztassa a hangforrást (Blu-ray lejátszó, Set Top Box stb.) az aktív hangszóró hátlapján található "OPT" / "COAX" bemeneti porthoz optikai audiokábel vagy koaxiális audiokábel (nem tartozék) segítségével.
- Játsszon le zenét a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a beállításokat a kívánt szintre.

Megjegyzés:

Optikai és koaxiális üzemmódban csak 44,1KHz/48KHz-es PCM jel dekódolható.

Bluetooth üzemmód



- Nyomja meg a "hangerő/bemenet" tárcsát az aktív hangszóró oldalsó paneljén, vagy nyomja meg a "Bluetooth" gombot a távirányítón a Bluetooth üzemmódba való átváltáshoz, a kék fény világítani fog.
- Állítsa be a Bluetooth eszközt a keresésre, és csatlakozzon az "EDIFIER R1280DBs"-hez.
- A csatlakoztatáshoz szükséges pin kód "0000", ha szükséges.

Megjegyzés:

- Ahhoz, hogy a termék összes Bluetooth funkcióját élvezhesse, kérjük, győződjön meg arról, hogy a hangforrásként használt eszköz rendelkezik A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) és AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profil.
- A Bluetooth-kapcsolat és a kompatibilitás a különböző forráseszközök között eltérhet, a forráseszközök szoftververzióitól függően.

Műszaki adatok

Teljesítmény: R/L: 21W+21W

Frekvenciaválasz: 51Hz-20KHz

Audió bemenetek: Line In 1, Line In 2, optikai, koaxiális, Bluetooth

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciasáv: 2.402GHz ~ 2.480GHz

RF kimeneti teljesítmény: ≤20 dBm (EIRP)

A használatra nincs korlátozás.

Hibaelhárítás

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.
- Próbálja meg felhangosítani a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítóval.
- Ellenőrizze, hogy az audiókábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a bemenet helyesen van-e beállítva a hangszórókon.
- Ellenőrizze, hogy van-e kimenő jel az audioforrásból.

Nem lehet Bluetooth-on keresztül csatlakozni

- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van kapcsolva. Ha más hangbemeneti módban van, a Bluetooth nem fog csatlakozni. Bontsa meg a kapcsolatot bármely Bluetooth-eszközzel a "  " gomb megnyomásával és nyomva tartásával Bluetooth üzemmódban, majd próbálja meg újra.
- A Bluetooth hatékony átviteli tartománya 10 méter; kérjük, győződjön meg arról, hogy a működés a tartományon belül történik.
- Próbálkozzon egy másik Bluetooth-eszközzel a csatlakozáshoz.

Az R1280DBs nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a főáram be van-e kapcsolva, vagy a fali konnektor be van-e kapcsolva.

Zaj a hangszórókból

- Az EDIFIER hangszórói kevés zajt generálnak, míg egyes audioeszközök háttérzajai túl magasak. Kérjük, húzza ki az audiókábeleket és hangosítsa fel a hangerőt, ha a hangszórótól 1 méterre nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

Ha többet szeretne megtudni az EDIFIER-ről, kérjük, látogasson el a www.edifier.com weboldalra.

Az EDIFIER garanciális kérdéseivel kapcsolatban kérjük, látogasson el az adott ország oldalára a www.edifier.com oldalon, és tekintse meg a Garanciális feltételek című részt.

USA és Kanada: service@edifier.ca

Dél-Amerika: Kérjük, látogasson el a www.edifier.com (angol) vagy a www.edifierla.com (spanyol/portugál) oldalra a helyi elérhetőségekért.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása