



NINJA

FROST VAULT

30QT / 28L COOLER

ISMERJE MEG HŰTŐTÁSKÁJÁT

MASSZÍV FOGANTYÚK

Könnyen hordozható kialakítás.

VASTAG SZIGETELÉS

A belső fal szigetelése hosszabb ideig megőrzi a jeget.

ZÁRHATÓ FEDÉL ÉS FIÓK

Az egyszerűen zárható, egykezes retesz biztonságosan lezárja a fedelet.

LEERESZTŐ DUGÓ

Tiszta és könnyű leeresztés.

NINJA FROSTVAULT

DRY ZONE

Könnyű hozzáférés a szükséges dolgokhoz, melyeket hidegen, szárazon és elkülönítve tart a jéggel teli fő hűtőtértől.







SZÁRAZ. BIZTONSÁGOS. HIDEG. EGYSZERŰ.

A Ninja FrostVault technológia $4,5^{\circ}\text{C}$ alatti élelmiszerbiztos hűtési hőmérsékletet biztosít. Hidegen, szárazon és elkülönítve tartja az élelmiszert a jéggel teli fő hűtőtértől, szemben a hagyományos hűtőkkel, amelyek drótkosarakkal gyorsan elérhetik a nem biztonságos élelmiszer-hőmérsékletet (16°C felett).

A jég megtartását és a hűtőszekrény biztonságos hőmérsékletét úgy értékelik, hogy mérik azt az időt (napokban), amíg a jég eléri a $4,5^{\circ}\text{C}$ -ot és elkezd olvadni. A tesztelés ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történik; a tényleges teljesítmény külső tényezők és a valós használat alapján változhat.

EXCLUSIVE
**NINJA
FROST-
VAULT**
Dry
Zone



VS



THEIR
**STANDARD
KOSÁR**



HOZZA KI A LEGTÖBBET A NINJA FROSTVAULT ZÓNÁBÓL

ELŐHŰTÉS


A legjobb eredmény érdekében töltsse be a fiókot előhűtött termékekkel.

TÖLTSE FEL

Tegyen jeget a fő hűtőtáska aljára, hogy a fiók tartalmát hidegen tartsa. **NE** tegyen jeget a fiókba. Töltsse meg a fiókot teljesen élelmiszerrel vagy itallal. **NE** töltsse túl.

TARTSA ZÁRVA

Használaton kívül tartsa zárva a fiókot, és az optimális hőmérséklet fenntartása érdekében korlátozza a nyitást és zárást.



MAXIMÁLIS JÉGMEGTARTÁS

A MEGFELELŐ ARÁNYOK

A legjobb FrostVault élmény érdekében javasoljuk, hogy töltsen meg a hűtőtáska fő rekeszét 20 db fémdobozos itallal és legalább 7 kg jéggel. **NE** használjon szárazjeget. A jeget nem kell a fiókba helyezni.

A HŰTŐTÁSKA ELŐHŰTÉSE

Használat előtt néhány órára vagy egy éjszakára hagyja nyitva a hűtőtáskát hűvös helyen. A még jobb eredmény érdekében töltsen meg jéggel, hogy csökkentse a belső hőmérsékletet. Használat előtt ürítse ki, majd tegyen bele friss jeget és az előhűtött tartalmat.

CSOMAGOLJON HATÉKONYAN ÉS TARTSA ZÁRVA.

Töltsen meg a hűtőtáskát teljesen jéggel, ételekkel és italokkal, majd szükség esetén törölközővel töltsen ki az üres helyet. A hideg hőmérséklet és a jég megtartása érdekében tartsa a hűtőtáskát zárva. A legjobb eredmény érdekében tartsa árnyékban, vagy takarja le ponyvával vagy takaróval.

HŰTŐTÁSKA TÁROLÁSA ÉS ELHELYEZÉSE

Győződjön meg róla, hogy a hűtőtáska egyenletes, sík felületen áll. **NE** álljon rá a hűtőtáskára.

Használat után hagyja nyitva a fedelet és a fiókot, amíg a hűtőtáska teljesen megszárad, hogy megelőzze a penészesedést és a szagokat. Zárja le a fedelet és a fiókot, majd tárolja a hűtőtáskát hűvös, sötét és száraz helyen.

BIZTOSÍTSA HŰTŐTÁSKÁJÁT

Fűzzön át egy
rögzítőszíjat
mindkét
fogantyún
keresztül.



VAGY



Tekerjen
két pántot,
egyet-egyét
mindkét
fogantyú
köré.



A HŰTŐTÁSKA TISZTÍTÁSA

ELSŐ TISZTÍTÁS


Az első használat előtt tisztítsa meg a hűtőt meleg, szappanos vízzel. Alaposan öblítse ki, és hagyja megszáradni a levegőn.

RUTIN TISZTÍTÁS

Minden használat után öblítse le a hűtőt meleg, szappanos vízzel. Súrolja át a belsejét puha kefével vagy ronggyal, hogy eltávolítsa az esetleges maradványokat vagy szagokat. Öblítse ki alaposan, és hagyja megszáradni a levegőn.

MÉLYREHATÓ TISZTÍTÁS

A makacs foltokra vagy szagokra alkalmazzon szóda-bikarbónából és vízből készült pasztát, és óvatosan súrolja le. Alaposan öblítse ki, és hagyja megszáradni a levegőn.



FIÓK TISZTÍTÁSA

Húzza ki teljesen a Ninja FrostVault Dry Zone fiókot, emelje meg ferdén, és vegye ki, mintha egy komód fiókját venné ki. Használatok között öblítse ki vagy törölje le a homokot vagy szennyeződéseket. Tisztítsa meleg, szappanos vízzel. Alaposan öblítse ki, és hagyja megszáradni a levegőn. A visszahelyezéshez tegye vissza ferdén, és zárja be.

Ne feledje, mindig győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrénye teljesen száraz, mielőtt lezárja és tárolja, hogy megelőzze a penész és a penészgomba kialakulását.