AVAX GM03 PRO 98% Gasket RGB Tri-mode mechanikus billentyűzet Gateron switch

① Type-C

② USB 2.4G BT

③ TFT kijelző

④ **Gomb funkció**

Hangerő és TFT kettős üzemműködés
A TFT mód az alapértelmezett beállítás.
TFT mód (FN+hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az üzemmód váltásához)
Jobbra forgatás: következő funkcióra ugrás;
balra forgatás: előző funkcióra ugrás;
lenyomás: megerősítés
Hangerő mód (FN+hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az üzemmód váltásához)
Forgassa a gombot a hangerő beállításához, nyomja meg a némításhoz mute

Alvó mód & Bluetooth

Akkumulátorkímélő mód (első szint)
Vezeték nélküli módban a háttérvilágítás 5 perc inaktivitás után kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez és visszacsatlakozik a Bluetooth/2.4G

Mély alvó üzemmód (második szint)
30 perc inaktivitás után belép mély alvó üzemmódba, lekapcsolja a fényt, és bontja a kapcsolatot. Nyomja meg bármelyik gombot a kilépéshez az alvó üzemmódból és a Bluetooth/2.4G visszacsatlakoztatásához.

Eszköz párosítása（GM03 PRO）

Vezetékes：GM03 PRO
Bluetooth：GM03 PRO BT1
GM03 PRO BT2
GM03 PRO BT3

Egyszerre több eszközre is váltani lehet (mobiltelefon, számítógép, laptop), röviden nyomja meg az FN+1/2/3/4 billentyűket az eszközök közötti váltáshoz.
Például: A felhasználó testre szabhatja, hogy az BT1-t használja a számítógéphez való csatlakozáshoz, és az BT2-t pedig a mobiltelefonhoz..
【Röviden nyomja meg az FN+2-t a mobiltelefon használatához, vagy röviden nyomja meg az FN+1-et a számítógép használatához.】

USB
Vezetékes mód (váltás USB pozícióba);
Csatlakoztassa az USB-kábelt, azaz a vezetékes kapcsolatot, és a képernyőn megjelenik a ikon

2.4G
2.4G mode (switch to 2.4G position);
Csatlakoztassa a vevőt a 2.4G csatlakozási módba való belépéshez
Hosszan megnyomva FN+4 (párosítási mód) a zöld fény gyorsan villog, röviden nyomja meg az egymás melletti módba lépéshez a zöld fény lassan villog, a párosítás sikeres.4 A zöld fény a kulcs alatt visszatér a normál fényhatáshoz / a képernyő mindig be van kapcsolva.

BT
Nyomja meg az FN+1 / 2 / 3 billentyűket, amelyeknek megfelelően az 1 / 2 / 3 billentyűk (három csatornát jelentenek.)
①Tartsa lenyomva az FN+1 billentyűket (párosítási mód), ekkor az 1-es billentyű alatti kék fény gyorsan villogni kezd; röviden nyomja meg az FN+1 billentyűket (újracsatlakozási mód), ekkor az 1-es billentyű alatti kék fény lassan fog villogni. Ha a kapcsolat sikeres, az 1-es billentyű alatti kék fény visszaáll a normál fényhatásra, és a képernyő mindig be lesz kapcsolva.
②Tartsa lenyomva az FN+2 billentyűket (párosítási mód), ekkor a 2-es billentyű alatti fény (a kék fény gyorsan villog); tartsa lenyomva az FN+2 billentyűket (újracsatlakozási mód), ekkor a 2-es billentyű alatti fény (a cián kék fény lassan villog). Ha a kapcsolat sikeres, a 2-es billentyű alatti cián kék fény visszaáll a normál fényhatásra, és a képernyő mindig be lesz kapcsolva.
③Tartsa lenyomva az FN+3 billentyűket (párosítási mód), ekkor a 3-as billentyű alatti fény (a kék fény gyorsan villog); tartsa lenyomva az FN+3 billentyűket (újracsatlakozási mód), ekkor a 3-as billentyű alatti fény (a lila fény lassan villog). Ha a kapcsolat sikeres, a 3-as billentyű alatti lila fény visszaáll a normál fényhatásra, és a képernyő mindig be lesz kapcsolva.

FN	+	ESC	= Tartsa lenyomva az FN+ESC billentyűket 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
FN	+	DEL	= 19 LED hatás【A fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)】
FN	+	Ü	= LED gyorsaságának csökkentése(összesen 4 szint)
FN	+	ó	= LED gyorsaságának növelése (összesen 4 szint)
FN	+	Shift	= LED színválasztás, összesen 8 szín közül
FN	+	win	= Röviden nyomja meg az FN+Win billentyűket, hogy a LED fehér színűvé váljon (Windows zárás/Windows feloldás).

TFT funkció

TFT funkció címke

Rendszer (Alapértelmezett: Win) Mac Win

Kapcsolatok BT1 BT2 BT3

Caps Lock A

Windows zárolás

Akkumulátor

Töltődés

Akkumulátor százalék 100%

Gomb funkció

TFT mód

FN+hosszú nyomás a gombra 3 másodpercig az TFT mód/volume

Hangerő mód

Beállítások

Nyomja meg az FN+gombot a beállítások oldalra való belépéshez, fordítsa balra vagy jobbra az irányítást,: könnyedén nyomja meg az OK gombot.

- 19 LED hatás【Fény próbája (a hátsó alapértelmezett fényhatás visszaállítása)】
- RGB szín【RGB——Piros——Narancs——Sárga——Zöld————Kék——Lila——Fehér】
- Rendszer【WIN (Alapértelmezett)——Mac】
- Hangerő【5 szint (Alapértelmezett MAX hangerőszint)】
- LED sebesség【5 szint (Alapértelmezett MAX sebesség szint)】
- LED fényerő【5 szint (Alapértelmezett MAX fényerő szint)】
- Nyelv【Magyar/Angol】

Win	FN+F1 = Képernyő fényerő -	FN+F8 = Lejátszás/Szünet
	FN+F2 = Képernyő fényerő +	FN+F9 = Következő dal
	FN+F3 = Win+Tab	FN+F10 = Némítás
	FN+F4 = Win+E	FN+F11 = Hangerő –
	FN+F5 = LED fényerő –	FN+F12 = Hangerő +
	FN+F6 = LED fényerő +	FN+Esc = Gyári beállítások visszaállítása
	FN+F7 = Előző dal	FN+win = Windows zárolás

Mac	F1 = Képernyő fényerő –	F8 = Lejátszás/Szünet
	F2 = Képernyő fényerő +	F9 = Következő dal
	F3 = Win+Tab	F10 = Némítás
	F4 = Win+E	F11 = Hangerő -
	F5 = LED fényerő –	F12 = Hangerő +
	F6 = LED fényerő +	FN+ESC(Nyomja hosszan 3 másodpercig) = Gyári beállítások visszaállítása
	F7 = Előző dal	