Intelligens etetőhajó

Használati utasítás

Termékleírás



Távirányító leírása

A távirányító funkcióinak kezelési útmutatója

Világítás kapcsolása: Nyomja meg a távirányító bal felső sarkában található gombot, a fényszóró villogni kezd; nyomja meg ismét a világítógombot, a fényszórók folyamatosan világítani fognak; a gomb hosszabb megnyomásával a fényszóró kikapcsol.

Állandó sebességű tempomat: amint a hajó előre halad, tartsa lenyomva az állandó sebességű tempomat gombot, a hajó ugyanilyen módba lép, és távirányítás nélkül halad előre. A távirányító folyamatosan lassú hangjelzést ad, majd az állandó sebességű tempomat gomb rövid megnyomásával a tempomat mód kikapcsol. (Az állandó sebességű tempomat vezérlési funkciója csak előre haladás közben érhető el; alacsony teljesítmény mellett a hajó nem léphet be az állandó sebességű tempomat módba.)

A motor sebességének pontos szabályozása: nyomja előre a bal motor szabályozó gombot, a bal motor gyorsul, míg a jobb lassul; nyomja hátra a bal motor szabályozó gombot, a bal motor lassul, a jobb gyorsul; a jobb motor szabályozó gomb működése ugyanez.

Csali gomb: nyomja meg a bal csali gombot a bal siló kinyitásához, a jobb csali gombot a jobb siló kinyitásához.

Távirányító kezelése

1. Nyomja meg egyszerre mindkét irányító kart felfelé, és a hajó előre fog haladni.

2. Nyomja meg egyszerre mindkét irányító kart, hogy a hajó hátrafelé haladjon.

3. Nyomja le a bal oldali irányító kart lefelé, a jobb oldalit pedig felfelé, hogy a hajó balra forduljon.

4. Nyomja fel a bal oldali irányító kart, a jobb oldalit pedig lefelé, hogy a hajó jobbra forduljon.

A készlet tartalma

Hajó
Akkumulátor
Balra-jobbra irányjelző fény

Az akkumulátor használati és töltési útmutatója:

A hajó akkumulátora
Beépített egy akkumulátoregység

Vegye ki az akkumulátort, és helyezze be
Forgassa az akkumulátort az óramutató-járásával megegyezően a kinyitáshoz és kivételhez, nyomja meg a tartót a helyére, majd forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a rögzítéshez.

Csatlakoztassa az akkumulátort
Csatlakoztassa az akkumulátorrekesz interfészt használatkor

Akkumulátor töltő interfész
Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz
Piros fény: töltés folyamatban
Zöld fény: töltés befejeződött

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Az eszköz használatára vonatkozó összes információt a használati útmutatóban szerepelnek. Olvassa el a kézikönyv tartalmát, és tartsa be a benne foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi információkat is:
Az eszköz szabadban és a vízben
Elektromos biztonság
Győződjön meg arról, hogy az eszközök a gyártó utasításainak megfelelően van csatlakoztatva az áramforrásba.
Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és ne próbálja javítani azokat, kivéve, ha az szükséges és/vagy a gyártó ajánlotta az alkatrészek és az alkatrészek cserélhetők.
Az akkumulátor töltése előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz szárazra van helyezve/szárít merítés.
Használat előtt:
Ellenőrizze, hogy minden egyes szabályozó kézi, és/vagy a használatban más biztonságban kicsúszik, pédzőnyt homokban vagy kövekben.
A hajó irányítása megfelelő mértékben/szinten hasznosítja, ahol mind erős szélben, az magas hullámok, vagy más, a hajó stabilitását befolyásoló veszély.
Elkerülés ellen vízbeesés
Ne szabadítsa meg a hajót vízre az emelőtapi. Bár az eszköz erős használatra készült, ügyeljen arra, hogy ne szelepet ár áramlat vagy szél.
Minden használat megelőző folyamatellenőrzést rendszerint ajánlott. GPS, hogy szükség esetén biztosan megtalálhassa a hajót.
Szervizelés biztonsága
Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és kizárólag felnőttek vagy megfelelő szervizeket rendelkező szakemberek használhatják.
Az eszközt csak biztonságos helyen, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Akkumulátor biztonsága
Az eredeti használatának betiltjeszése után gondosan szárítsa meg, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását az elektronikában.
Az eszközt szárazra, fűtetlen helyen tárolja, ázott a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.

Információk a helyes használatról
Az akkumulátor szervizelése
A használatának előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és az eredeti/ajánlott kifogástalan állapotban van.
Szervizje fel a megfelelő tartozékokat is az eredeti/ajánlott, ha a hajó modellje azt megkívánja, és győződjön meg arról, hogy minden megfelelően rögzítve van.
Szervizelés
Használja a biztonságos az szabály szerint, hogy precízen irányítsuma a hajót.
A hajó irányítása során ügyeljen arra, hogy teljes mértékben ellenőrizze annak mozgását, ellenőrizve az szélzónt más víz tárgyakat.
Szervizelés és karbantartás
Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátorok állapotát, és cserélje ki ilyen, ha elpusztult/gyengülésre van szükség.
Soha ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig a hajóban! A használat befejeztével szárítsa, hogy elkerülje a túlzott kisülést vagy az elemek károsodását.
Szervizelés és karbantartás
Minden szó mutatkoznak azok alapszaz tisztítsa meg az eredetiét, eltávolítva minden szennyeződés és a csali maradványát.
Ellenőrizze a hajótest, a motorok és a vezérlőrendszer állapotát a hosszú távú és megőrzőházi mőcsésés biztosítása érdekében.

Tisztítás és/vagy karbantartás
Ne próbálja szétszerelni az eszközt.
Az eredeti/ajánlott megfelelő minőségű tartozékok, hogy megelőzzék a mechanikai sérülékeket, pédzőul karcolódásokat vagy behorpadásokat.
Az akkumulátor szervizelése és karbantartása
Hosszabb szünet esetén tárolja az akkumulátort
Ne használja a hajót nehéz időjárási körülmények között (pl. erős szél, vihar), amíg meg nem győződött arról, hogy a használati útmutató szerint a hajó alkalmas ilyen körülmények.
Erős szél vagy vihar esetén javasolt a hajó használatának mellőzése a károsodás elkerülése érdekében.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden, a termék biztonságos és használatára a vonatkozó információ megtalálható a használati útmutatóban vagy a termék címkéjén. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.
Az eszköz szabadban és a vízben használatára szánt.
Kerülje a szél szélirányát. – Az irányító bemenetek eltérhetnek a szélirányban és a szélsebességtől az szélzónt a fluktuációk miatt.
Ne szabadítsa az eszközt – az irányító bemenetek nem szabad sajót kezdeg hatóságok vagy parkok. Ha az eszközt parkolat igényel, forduljon hivatalos szervhez a szükséges eszközök és/vagy engedélyek megszerzéséhez.
Ne szabadítsa az eszközt – az irányító bemenetek nem szabad sajót kezdeg hatóságok vagy parkok. Ha az eszközt parkolat igényel, forduljon hivatalos szervhez a szükséges eszközök és/vagy engedélyek megszerzéséhez.
A hajó irányítása megfelelő mértékben/szinten használja, ahol mind erős szélben, az magas hullámok, vagy más, a hajó stabilitását befolyásoló veszély.
Elkerülés ellen vízbeesés
Ne szabadítsa meg a hajót vízre az emelőtapi. Bár az eszköz erős használatra készült, ügyeljen arra, hogy ne szelepet ár áramlat vagy szél.
Minden használat megelőző folyamatellenőrzést rendszerint ajánlott. GPS, hogy szükség esetén biztosan megtalálhassa a hajót.
Szervizelés biztonsága
Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és kizárólag felnőttek vagy megfelelő szervizeket rendelkező szakemberek használhatják.
Az eszközt csak biztonságos helyen, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Akkumulátor biztonsága
Az eredeti használatának betiltjeszése után gondosan szárítsa meg, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását az elektronikában.
Az eszközt szárazra, fűtetlen helyen tárolja, ázott a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.

Információk a helyes használatról
Az akkumulátor szervizelése
A használatának előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és az eredeti/ajánlott kifogástalan állapotban van.
Szervizje fel a megfelelő tartozékokat is az eredeti/ajánlott, ha a hajó modellje azt megkívánja, és győződjön meg arról, hogy minden megfelelően rögzítve van.
Szervizelés
Használja a biztonságos az szabály szerint, hogy precízen irányítsuma a hajót.
A hajó irányítása során ügyeljen arra, hogy teljes mértékben ellenőrizze annak mozgását, ellenőrizve az szélzónt más víz tárgyakat.
Szervizelés és karbantartás
Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátorok állapotát, és cserélje ki ilyen, ha elpusztult/gyengülésre van szükség.
Soha ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig a hajóban! A használat befejeztével szárítsa, hogy elkerülje a túlzott kisülést vagy az elemek károsodását.
Szervizelés és karbantartás
Minden szó mutatkoznak azok alapszaz tisztítsa meg az eredetiét, eltávolítva minden szennyeződés és a csali maradványát.
Ellenőrizze a hajótest, a motorok és a vezérlőrendszer állapotát a hosszú távú és megőrzőházi mőcsésés biztosítása érdekében.

Tisztítás és/vagy karbantartás
Ne próbálja szétszerelni az eszközt.
Az eredeti/ajánlott megfelelő minőségű tartozékok, hogy megelőzzék a mechanikai sérülékeket, pédzőul karcolódásokat vagy behorpadásokat.
Az akkumulátor szervizelése és karbantartása
Hosszabb szünet esetén tárolja az akkumulátort
Ne használja a hajót nehéz időjárási körülmények között (pl. erős szél, vihar), amíg meg nem győződött arról, hogy a használati útmutató szerint a hajó alkalmas ilyen körülmények.
Erős szél vagy vihar esetén javasolt a hajó használatának mellőzése a károsodás elkerülése érdekében.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden, a termék biztonságos és használatára a vonatkozó információ megtalálható a használati útmutatóban vagy a termék címkéjén. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.
Az eszköz szabadban és a vízben használatára szánt.
Kerülje a szél szélirányát. – Az irányító bemenetek eltérhetnek a szélirányban és a szélsebességtől az szélzónt a fluktuációk miatt.
Ne szabadítsa az eszközt – az irányító bemenetek nem szabad sajót kezdeg hatóságok vagy parkok. Ha az eszközt parkolat igényel, forduljon hivatalos szervhez a szükséges eszközök és/vagy engedélyek megszerzéséhez.
Ne szabadítsa az eszközt – az irányító bemenetek nem szabad sajót kezdeg hatóságok vagy parkok. Ha az eszközt parkolat igényel, forduljon hivatalos szervhez a szükséges eszközök és/vagy engedélyek megszerzéséhez.
A hajó irányítása megfelelő mértékben/szinten használja, ahol mind erős szélben, az magas hullámok, vagy más, a hajó stabilitását befolyásoló veszély.
Elkerülés ellen vízbeesés
Ne szabadítsa meg a hajót vízre az emelőtapi. Bár az eszköz erős használatra készült, ügyeljen arra, hogy ne szelepet ár áramlat vagy szél.
Minden használat megelőző folyamatellenőrzést rendszerint ajánlott. GPS, hogy szükség esetén biztosan megtalálhassa a hajót.
Biztonsági információk
Az eszköz szabadban és a vízben használatára szánt. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és ne próbálja javítani azokat, kivéve, ha az szükséges és/vagy a gyártó ajánlotta az alkatrészek és az alkatrészek cserélhetők.
Megfelelő/nem a szabványoknak – Az irányító bemenetek meg azt feltétel a használja biztonsági előírásoknak és szabványoknak, illetve a rádióberendezésekre, az elektromágneses kompatibilitásra és az elektromos biztonságra vonatkozó szabályoknak megfelelő.
Gyártásminőség – Az irányító bemenetek és tartozékai az gyártásminőségének és a biztonságosságának szóló előírásoknak szerint kell áramszolgáltatni. Kerülni kell az eszköz alulmos hulladékgyűjtőkre történő kidobását, mivel az környezetre vagy az anyagokat szétszórhatja.
Az eszköz szabadban és a vízben használatára szánt. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mivel azzal alkatrészeket tartalmazhat, amelyek lengetés vagy nem megfelelő anyagokkal való érintés az eszköz szivárgást okozhatnak.
Az eszköz szabadban és a vízben használatára szánt. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mivel azzal alkatrészeket tartalmazhat, amelyek lengetés vagy nem megfelelő anyagokkal való érintés az eszköz szivárgást okozhatnak.
Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és ne próbálja javítani azokat, kivéve, ha az szükséges és/vagy a gyártó ajánlotta az alkatrészek és az alkatrészek cserélhetők.
Az akkumulátor szervizelése és karbantartása
Hosszabb szünet esetén tárolja az akkumulátort
Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és kizárólag felnőttek vagy megfelelő szervizeket rendelkező szakemberek használhatják.
Az eszközt csak biztonságos helyen, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Az eszközt szárazra, fűtetlen helyen tárolja, ázott a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.
Az eszközt szárazra van helyezve/szárít merítés.
Ellenőrizze a hajótest, a motorok és a vezérlőrendszer állapotát a hosszú távú és megőrzőházi mőcsésés biztosítása érdekében.
Az akkumulátor szervizelése és karbantartása
Hosszabb szünet esetén tárolja az akkumulátort
Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és ne próbálja javítani azokat, kivéve, ha az szükséges és/vagy a gyártó ajánlotta az alkatrészek és az alkatrészek cserélhetők.
Az akkumulátor szervizelése és karbantartása
Hosszabb szünet esetén tárolja az akkumulátort
Ne próbálja szétszerelni az eszközt, és kizárólag felnőttek vagy megfelelő szervizeket rendelkező szakemberek használhatják.
Az eszközt csak biztonságos helyen, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Az eszközt szárazra van helyezve/szárít merítés.
Ellenőrizze a hajótest, a motorok és a vezérlőrendszer állapotát a hosszú távú és megőrzőházi mőcsésés biztosítása érdekében.

Figyelmeztetések

Amikor bármelyik alábbi rizsztás megjelenik, haladéktalanul vissza kell térni a partra!

A hajó akkumulátorának alacsony töltöttsége: Ha az LCD-kijelzőn a hajó akkumulátor ikonja már csak egy sávot mutat, időben vissza kell térni az akkumulátor cseréjére érdekében.
A távirányító akkumulátorának alacsony töltöttsége: Ha az LCD-kijelzőn a távirányító akkumulátor ikonja már csak egy sávot mutat, időben vissza kell térni a távirányító akkumulátorának cseréjéhez.

A hajó frekvenciájának megszakadása: Amikor a hajó halad, az LCD-kijelzőn a hajó áramellátását jelző ikon eltűnik jelzése, hogy a jelkapcsolat megszakadt.
Figyelem: Használat közben időnként álljon meg, hogy az irányító berendezés érzékelje a hajó teljesítményét, és frissítse azt a hajóteljesítmény ikonra.

Karbantartás

Távirányító
Ha az eszközt hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort ki kell venni.
Motor
Minden használat után ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.
Hajó
1. Használat után szárítsa meg a vizet, hogy a hajó száraz és tiszta legyen;
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használják, vegye ki, és töltse fel tárolás előtt;
3. Ne tegye forró tárgyak közelébe;
4. Ha az eszközt nem használják, tárolja, hogy elkerülje a porosodást.

Mit tegyek, ha a töltés nem sikerül?
1. Először ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően működik-e (1. ábra).
2. A töltő csatlakoztatva van-e a töltőporthoz a helyén, és az interfész érintkezője megfelelően működik-e (2. ábra)?

1. ábra

2. ábra

Mit tegyek, ha a hajó és a távirányító nincs frekvenciára csatlakoztatva?
Ha a vezérlés és a hajó be van kapcsolva, de a hajó nem válaszol, akkor párosítsa újra a frekvenciát: tartsa lenyomva a távirányítón a bal trim gombot, kapcsolja be a hajó áramellátását, majd kapcsolja be a távirányító áramellátását. A távirányító hosszú hangjelzést ad, ha a távirányító piros jelzőfénye folyamatosan világít, és az LCD-kijelző villog. A hajó kapcsológombjának jelzőfénye folyamatosan világít, az elforgatás jelzőfénye szintén folyamatosan világít, ami azt jelzi, hogy a frekvenciapárosítás sikeres volt.

Gyártó: Shantou Flying Technology Inc.
Cím: No. 11 kerület, Jieyang Gu, Jinping kerület, Shantou
EU-képviselő: SOLID AUTHORITY LIMITED
Cím: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE, DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, Írország
E-mail: phoebell706@gmail.com

EGYSZERŰSÍTETT UNIÓS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shantou Flying Technology Inc. ezennel kijelenti, hogy a V700 típusú rádióberendezés: hajó megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. A teljes uniós megfelelőségi nyilatkozat szövege elérhető a következő internetes címen: https://files.inrgroup.pl/flytec

A gyártó címe: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Rádiófrekvencia: 2400–2480 MHz
Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem

Az elhasznált elektromos eszközök az Európai Unió irányelve szerint megjelölve nem helyezhetők a kommunális hulladékkal együtt. Kijelölt gyűjtőhelyeken szelektíven gyűjtik és újrahasznosítják őket. Megfelelő ártalmatlanításukkal megelőzheti a természetes környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat.
A használt berendezések begyűjtési rendszere megfelel a helyileg érvényben lévő, hulladékkezelésre vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. Részletes információk ezen témában a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő létesítménnyel vagy a termék vásárlásakor kérhetők.

A termék megfelel az Európai Unió Új Megközelítési irányelveinek, amelyek a biztonságos használattal, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatokat szabályozzák, és meghatározzák a felismerendő, valamint megszüntetendő veszélyeket.

Jelen dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás hivatalos fordítása

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani), ezt saját hatáskörben vagy szakkézzel szervizpontokban kell elvégezni a felhasználó kötelezettsége és felelősségére. Amennyiben a kezelési útmutatóban nem találhatók információk a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, hetente legalább egyszer ellenőrizni kell, hogy a termék állapota mennyiben tér el az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és a rendellenesség észlelésekor történő nem megfelelő beavatkozás a termék tartós károsodásához vezethet. A garanciavállalási nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importőr: INNPRO

INNPRO Robert Bednowski spółka z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Bychlów, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Biztonsági intézkedések
Töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozói tiszták-e.
Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül használat vagy töltés közben.
Biztosítsa, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani az eszközt az áramforrásról.
Soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérséklet hatásának.
Töltse az eszközt szárazt, jól szellőzött helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartson legalább 1 méter szabad teret más tárgyaktól.
Soha ne fedje le az eszközt töltés közben.
Soha ne próbálja meg szétszerelni, módosítani vagy kábelket a gyártó ajánlása és tanúsítása nélkül.
Végezze megfelelően az eszköz karbantartását, mivel az akkumulátor olyan cellákat tartalmaz, amelyek nehezen oltandók; készüljön fel oltóponyvával.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó az eszköz maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek állnak rendelkezésre, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valósági üzemidő eltérhet a kínálatban megadott értektől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.
Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V alá vagy az összkapacitás 15%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 2,5 V, tartós károsodást okoznak, amelyre a garancia nem vonatkozik. Ha az akkumulátort vagy az egész eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és két havonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, a közvetlen napfénytől és a fagypont alatti hőmérséklettől védve tárolja.

LI-PO akkumulátor

Az eszköz LI-PO (lítium-polimer) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt idővel és használattal öregszik. A gyártó az eszköz maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek állnak rendelkezésre, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet a kínálatban megadottól, és ez nem hiba, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott a töltöttségi szintet 3,5 V vagy az összkapacitás 5%-a alá csökkenteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például egy cellánál a 3,2 V, tartós károsodást okoznak, és ezt a garancia nem fedi. Ha az akkumulátort vagy az egész eszközt egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és két havonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és az eszközt száraz helyen, a közvetlen napfénytől és a fagypont alatti hőmérséklettől védve tárolja.

INNPRO

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Bednowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Bychlów, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogosabbja jótállási kötelezettség neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó használt fogja venni termékünknek a kiszállításkor. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) forduhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt megjelölt jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a számára, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával – a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szerfher minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási jogtalok elvégzésével megbízott szervíz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, de érve többe között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélkül szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár; mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami ennek szélpárói körülmények között történő használatból fakad (pl.: víz; homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladóról igazolói dokumentumokkal, vagy az eladóról igazolói dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladóról igazolói dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, lejebbiről eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett rédbül adódó meghibásodás esetén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervíz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője által üzemelte helyezés időpontjától számított

• 15 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év.
• 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladó (forgalmazó) tartheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet § (2) bekezdése alapján, a jótállási jogi szabályokban kiállítása vagy a jótállási jogi fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabályalkalmi kiállított jótállási jegy alapján érvényesíteni igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesíthetnek nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó által visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JÓGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést kérhetnek, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítéssel összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelemmel arra a termék hibáinak átlaponban képviselt értékére, a szavatossági igény szűrt és a kellő szavatossági jog teljesíthetnek a jogosultnak okozott érdekelsérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállja, a kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud elegyet tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában kötelez a terméket nyelc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a jogosabbjai jótállási időtartama alatt a termék vagy a termékhez tartozó jótállási megállapítja hibát, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására tartozik, vagy az eladóról igazolói dokumentum hiányzik (3b.) vagy nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredményeként elhelyezi számára.
Ha a termék szerint a termék cseréljére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék elvesztésére meg nem felelő termékre ugyanazt az ugyanolyan feltüntetett vételárat nyelc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. „Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat arányaiban többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, fehérre, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamára belül jótállási javítási munkálat csak a kijelölt szervíz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékre csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szervíztől nem végzi el, vagy a javítást nem a vállalja, úgy a fogyasztó a terméket a jótállási kötelezettjének kötelezettjének adja át kijavíttatnia. A javítás költségének megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicserélésnél vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék az újként történő eladó vásárlása időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyárda, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási tetélemn belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hiba alkalmiszét kicserélő, amennyiben a hiba alkatrésze a jelen Jótállási jegyben itt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződés jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonosga a cserét elvégzőre szál.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adatartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorszatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltésének ellenőrzése, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valóban adatot bejegyzése a Jótállási jegy érvényteleségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adatlónk eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javítása kezdődő megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótálás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótálási jegyen megadott termékre e Gyártó tovább kiegészítő jótálást is nyújthat, melynek feltételei – termékfél függően – a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó honlapja tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótálási időn túl a termékkel kapcsolatosa jótálási igényét a Gyártó által megtartózott képviselet pontokon jelezhet.
Jogviták esetén a Fogyasztó a mnger (Elnökre) kerekedetém és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezhet.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállási új határidő:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph):	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállási új határidő:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph):	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállási új határidő:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph):	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállási kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása