



HR ■ Rashlađivač zraka

Prijevod originalnog priručnika





PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**






- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Prije uklanjanja zaštitne rešetke, pazite da uređaj bude iskopčan iz električnog napajanja.
- Na spremniku za vodu nalazi se skala s oznakama minimalne i maksimalne razine vode. Uvijek provjerite je li voda napunjena barem do oznake minimalne razine vode. Nemojte ulijevati vodu preko oznake maksimuma.
- Budite posebno oprezni pri upotrebi uređaja jer stvara paru.
- Uređaj prilikom punjenja ili čišćenja iskopčajte iz utičnice tako da povučete utikač.
- Visoka razina vlage u okolini može potaknuti razvoj mikroorganizama.

- Ne dopustite da područje oko ovlaživača postane mokro ili vlažno. Ako uređaj stvara maglicu, podesite ga na nižu postavku snage. Ako nije moguće smanjiti snagu uređaja, koristite ga uz prekide. Ne dopustite da se smoče upijajući materijali (npr. tepisi, zavjese, zastori, stolnjaci, itd.).
- Ne ostavljajte vodu u spremniku dok se uređaj ne koristi.
- Ispraznite i očistite uređaj prije pohrane. Očistite uređaj prije ponovne upotrebe.


- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nije namijenjen za komercijalne svrhe.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama gdje se drže zapaljive ili eksplozivne kemikalije, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Držite uređaj samo na čistoj, vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini. Nemojte ga stavljati na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama.
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari.
- Prije ukapćanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopćajte uređaj samo u uzemljenu električnu utičnicu. Električna utičnica u koju se uređaj ukopća mora biti slobodno dostupna tako da po potrebi bude moguće brzo iskopćati kabel napajanja iz izvora napajanja.
- Postavite kabel napajanja tako da izbjegnute spoticanje na njega.
- Ako je uređaj opremljen kotačićima za pomicanje, budite posebno pažljivi kada ga pomičete da ne bi pao niz stepenice ili skliznuo niz kosinu. Da biste spriječili prevrtanje uređaja, nemojte pokušavati pomicanje uređaja s kotačićima preko tepiha.
- Ako se uređaj prevrne dok ima vode u spremniku za vodu, odmah isključite uređaj i iskopćajte kabel napajanja iz električne utičnice. Postavite uređaj uspravno i pustite ga da miruje na 24 sata. Zatim ga možete ponovo uključiti.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama ako je ukopčan u električnu utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini tuša, bazena, itd. i nemojte ga prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka niti umetati bilo što u njih. To može oštetiti uređaj.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka oko uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj bez pravilno instaliranog filtra za vodu ili prašinu.
- Puniti spremnik za vodu samo čistom hladnom vodom. Nemojte stavljati nikakve dodatke u nju, npr. osvježivače zraka, esencijalna ulja, itd. Inače je moguće oštećenje uređaja. Nemojte puniti spremnik za vodu preko oznake maksimuma.
- Prije pokretanja uređaja u načinu rada za hlađenje/ovlaživanje, provjerite je li razina vode u spremniku za vodu barem na oznaci minimuma.
- Da biste isključili uređaj, upotrijebite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču. Nemojte isključivati uređaj iskopćanjem kabela napajanja iz električne utičnice.
- Zbog zdravstvenih razloga, nemojte izlagati sebe ili životinje dugotrajnom izravnom strujanju hladnog zraka.
- Uvijek isključite uređaj i iskopćajte ga iz utičnice prije rastavljanja ili sastavljanja, kada ga ne koristite te prije punjenja, čišćenja ili premještanja.
- Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Premještajte, čuvajte i transportirajte uređaj u okomitom položaju.
- Nemojte pokušavati skinuti vanjsko kućište uređaja.
- Iskopćajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Ako tijekom upotrebe primijetite neugodan miris ili buku, odmah prekinite upotrebu uređaja, isključite ga i iskopćajte kabel napajanja iz električne utičnice. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Daljinski upravljač uređaja se napaja iz baterije. Nemojte progutati bateriju. Postoji opasnost od kemijskih opekline, što može dovesti do smrti u vrlo kratkom vremenu. U slučaju da sumnjate da je netko progutao bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite baterije izvan dohvata djece.
- Ako nije moguće pravilno zatvoriti odjeljak za bateriju, nemojte koristiti daljinski upravljač i držite ga izvan dohvata djece.
- Odložite ispražnjene baterije u otpad na ekološki način.

A




B**C****D****E1****E2**

F1



F2



- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|---|
| A1 Prijemnik signala daljinskog upravljača | A9 Perivi filter za prašinu |
| A2 Upravljačka ploča sa zaslonom | A10 Perivi vodeni filter |
| A3 Vodoravna krilica s ručno podesivim nagibom | A11 Kabel napajanja |
| A4 Izlazi za zrak | A12 Odvojni spremnik za vodu od 3 litara |
| A5 Okomita krilica | A13 Zaključavanje spremnika vode |
| A6 Indikator razine vode s oznakama MIN i MAX | A14 Kotačić za pomicanje |
| A7 Ugrađena ručka | A15 Daljinski upravljač |
| A8 Odjeljak za daljinski upravljač | A16 Uložak za hlađenje (2 komada) |

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|--|--|
| B1 Tipka za uključivanje/isključivanje ventilatora | B8 Indikacijska lampica načina hlađenja/ovlaživanja |
| B2 Tipka za podešavanje brzine ventilatora | B9 Indikacijske lampice načina rada |
| B3 Tipka za odabir hlađenja/ovlaživanja | B10 Indikacijske lampice mjerača vremena |
| B4 Tipka za odabir načina rada | B11 Indikacijska lampica pomicanja krilica |
| B5 Tipka za automatsko isključivanje | |
| B6 Tipka za pomicanje krilica | |
| B7 Indikacijske lampice postavke brzine ventilatora | |

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- | | |
|--|---|
| C1 Tipka za uključivanje/isključivanje | C5 Tipka mjerača vremena |
| C2 Tipka za pomicanje krilica | C6 Tipka za podešavanje brzine ventilatora |
| C3 Tipka za odabir načina rada | |
| C4 Tipka za odabir hlađenja/ovlaživanja | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

UMETANJE I ZAMJENA BATERIJA U DALJINSKOM UPRAVLJAČU

- S donje strane daljinskog upravljača **A15**, izvucite odjeljak za bateriju i umetnite u njega bateriju CR2032 od 3 V, vidi sliku **D**. Kada umećete bateriju, pazite na pravilan polaritet.
- Ako je baterija u daljinskom upravljaču **A15** prazna, zamijenite ju novom baterijom istog tipa.
- Ako odlučite da dulje vremena nećete koristiti daljinski upravljač **A15**, preporučujemo da izvadite bateriju. Kada bi baterija procurila u unutrašnjost daljinskog upravljača **A15**, to bi ga moglo oštetiti.



Napomena:

Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštećivati. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.

UPOTREBA UREĐAJA

Instalacija

- Postavite uređaj na ravnu, suhu i stabilnu površinu u doseg pravilno uzemljene električne utičnice.
- Da biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka, ostavite razmak od najmanje 30 cm sa svih strana uređaja.
- Provjerite je li uređaj pravilno sastavljen i zatim ga ukopčajte u električnu utičnicu. Uređaj emitira zvučni signal i prelazi u stanje pripravnosti. Svi gumbi osim gumba **B1** () će biti isključeni.

Uključivanje/isključivanje uređaja

- Pritisnite gumb **B1** () da biste pokrenuli uređaj. Uređaj će dati zvučni signal i početi raditi s tvorničkim postavkama.

Zadane postavke:

- Režim ventilatora postavljen na najnižu brzinu. (Kada se uređaj prvi put pokrene, prvo će raditi na srednjoj brzini približno 3 sekunde, a zatim će automatski prijeći na nisku brzinu. Ako uključite uređaj iz stanja pripravnosti, ponovo će raditi na srednjoj brzini ventilatora približno 3 sekunde i zatim će automatski prijeći na nisku brzinu, ako je ta brzina bila podesena prije nego što se uređaj isključio).
- Režim hlađenja je isključen.
- Režim rada: NORMAL, a svjetlosni indikator () je upaljen.
- Mjerač vremena je isključen.
- Okomito zakretanje krilica je isključeno.

- Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb **B1** (). Uređaj emitira zvučni signal i prelazi u stanje pripravnosti. Kada se uređaj prebaci u stanje pripravnosti, prethodne postavke spremaju se u memoriju. Međutim, to ne vrijedi kada se uređaj iskopča iz električne utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.

Podešavanje brzine ventilatora

- Gumb **B2** () služi za podešavanje brzine ventilatora. Pritisnite gumb **B2** () za promjenu brzine ventilatora sljedećim redoslijedom: (mala brzina) - (srednja brzina) - (velika brzina). Sa svakim pritiskom gumba, upalit će se odgovarajući svjetlosni indikator.

Odabir načina hlađenja/ovlaživanja

- Tipka **B3** () služi za uključivanje i isključivanje hlađenja/ovlaživanja. Upalit će se indikacijska lampica **B8**, što znači da je način aktiviran. Pumpa će se pokrenuti.
- Prije pokretanja ovog načina rada, provjerite je li voda u spremniku za vodu **A12** barem na oznaci minimuma. Da biste spremnik napunili vodom, primijenite upute u odjeljku „PUNJENJE SPREMNIKA VODE“.



Napomena:

Da bi se spriječilo oštećenje pumpe zbog dugotrajne upotrebe, pumpa će se automatski isključiti nakon 10 sati neprekidnog rada u režimu hlađenja / ovlaživanja.

Podešavanje mjerača vremena za automatsko isključivanje:


- Tipka **B5** () služi za uključivanje mjerača vremena. Pritisnite tipku **B5** () za promjenu mjerača vremena sljedećim redoslijedom: 1H – 2H – 4H – 8H – isključeno. Sa svakim pritiskom gumba, upalit će se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako je odabrano „off“ (isključeno), nijedan svjetlosni indikator neće svijetliti. Trajanja mjerača vremena za automatsko isključivanje ne mogu se zbrajati. Kada odabrano vrijeme istekne, uređaj će automatski prijeći u stanje pripravnosti.

Odabir načina rada


- Gumb **B4** () služi za odabir načina rada. Pritisnite gumb **B4** () za odabir načina rada sljedećim redoslijedom: (NORMAL = uobičajeni način) - (NATURAL = prirodni povjetarac) - (SLEEP = način mirovanja). Sa svakim pritiskom gumba, upalit će se odgovarajući svjetlosni indikator.

- U načinu rada NORMAL, brzina ventilatora je konstantna.
- U načinu rada NATURAL, brzina protoka zraka se kontrolira automatski na temelju odabrane brzine protoka. Time se postiže efekt prirodnog povjetarca.


Slijed načina rada kada se odabere visoka brzina ventilatora



Slijed načina rada kada se odabere srednja brzina ventilatora



Slijed načina rada kada se odabere niska brzina ventilatora



- Način rada SLEEP je kombinacija načina NATURAL (prirodni povjetarac) i postupnog smanjivanja brzine ventilatora.

Postavka ventilatora	Koraci načina SLEEP
Visoka brzina	Uređaj će raditi 30 minuta u načinu rada NATURAL s visokom brzinom ventilatora. Nakon 30 minuta, ventilator prelazi iz visoke u srednju brzinu. Nakon dodatnih 30 minuta, prijeđi će na postavku niske brzine ventilatora. Uređaj će ostati u načinu rada NATURAL s niskom brzinom ventilatora.
Srednja brzina	Uređaj će raditi 30 minuta u načinu rada NATURAL sa srednjom brzinom ventilatora. Nakon 30 minuta, ventilator prelazi iz srednje u nisku brzinu. Uređaj će ostati u načinu rada NATURAL s niskom brzinom ventilatora.
Niska brzina	Uređaj će biti u načinu rada NATURAL uz nisku brzinu ventilatora.

Funkcija sušenja vodenog filtra

• Ova funkcija služi isključivo za sušenje vodenog filtra **A10**. Ako namjeravate pohraniti i ne koristiti uređaj dulje vrijeme, potrebno je pažljivo osušiti vodeni filter **A10** i druge dijelove da se zaštite od nastanka plijesni.

- Pritisnite i držite gumb **B2**  na približno 3 sekunde da biste aktivirali funkciju sušenja. Brzina ventilatora se automatski postavlja na najveću i tako će raditi 20 minuta. Za to vrijeme nije moguće promijeniti postavke uređaja. Samo gumb **B1**  će ostati funkcionalan. Kada prođe 20 minuta, uređaj će automatski prijeći u stanje pripravnosti.



Napomena:

Ako ste isključili uređaj pomoću gumba **B1**  tokom sušenja, a zatim ste ga ponovo uključili, uređaj će se pokrenuti na postavci na kojoj je bio prije uključivanja funkcije sušenja.

Uključivanje automatskog pomicanja okomitih krilaca

- Tipka **B6**  služi za uključivanje ili isključivanje automatskog pomicanja okomitih krilaca. Upaljit će se indikacijska lampica **B11**, što znači da je pomicanje aktivirano. Ponovo pritisnite tipku **B6**  da biste isključili okomito pomicanje krilaca.

Podešavanje kuta vodoravnih krilaca

- Kut vodoravnih krilaca **A2** se može podešavati ručno tako da ih zakrenete gore ili dolje. Kada rukujete njima, pazite da ih ne oštetite.

Funkcija automatskog isključivanja

- Uređaj je opremljen funkcijom automatskog isključivanja nakon 15 sati neprekidnog rada. To znači da će se uređaj automatski isključiti ako se tijekom 15 sati rada ne pritisne nijedan upravljački gumb.
- Ako želite poništiti ovu funkciju, pritisnite i držite gumb **B6**  na približno 3 sekunde. Uređaj će dati zvučni signal i funkcija automatskog isključivanja će se poništiti. Ako želite ponovo uključiti ovu funkciju, pritisnite i držite gumb **B6**  na približno 3 sekunde. Uređaj će dati zvučni signal i funkcija će se ponovo aktivirati.

Štedni način rada

- Zaslon će se zatamniti nakon 1 minute neaktivnosti. To je normalno. Pritiskanje bilo kojeg gumba će ponovo uključiti zaslon.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Gumbi na daljinskom upravljaču **A15** i na upravljačkoj ploči **A2** imaju istu funkciju. Ako želite koristiti daljinski upravljač **A15**, usmjerite ga prema prijemniku signala **A1** na upravljačkoj ploči **A2**. Maksimalni domet signala odaslanog iz daljinskog upravljača **A15** je 6 m.



Napomena:

Ako ima prepreka između daljinskog upravljača **A15** i uređaja, signal se možda neće prenijeti.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Prije punjenja spremnika za vodu **A12** isključite uređaj, iskopčajte ga iz strujne utičnice i aktivirajte kočnice na kotačima.
- Otpustite bravu **A13** okretanjem u vodoravni položaj - pogledajte sliku **E1**.
- Izvadite spremnik za vodu **A12** i napunite ga čistom hladnom vodom - pogledajte sliku **E2**.
- Vratite spremnik za vodu **A12** u uređaj i okrenite zasun **A13** u okomiti položaj da učvrstite spremnik za vodu **A12** u uređaj.
- Uvijek punite uređaj čistom hladnom vodom. Da biste spriječili razmnožavanje nepoželjnih bakterija, mikroorganizama ili plijesni, nemojte ostavljati vodu u njemu dulje od jednog dana.



Upozorenje:

Kada punite uređaj, pazite da razina vode dođe barem do oznake minimuma te da ne prelazi oznaku maksimuma.



Napomena:

Kada se uređaj koristi prvi put, možda ćete primijetiti određeni miris ili promjenu boje vode u spremniku za vodu **A12**. To je normalna pojava koja će nestati s daljnjom upotrebom i koja nema negativnih utjecaja na vaše zdravlje.

UPOTREBA ULOŽAKA ZA HLAĐENJE

- Ulošci za hlađenje **A16** omogućuju smanjivanje temperature vode u spremniku za vodu, čime se postiže hladniji zrak i brže hlađenje prostorije.
- Stavite uloške za hlađenje **A16** u zamrzivač na najmanje 12 sati. Zatim ih umetnite u dio spremnika za vodu **A12** koji je označen simbolom uloška za hlađenje. Napunite spremnik za vodu **A12** vodom i umetnite uložak za hlađenje **A12** u kućište uređaja.
- Uređaj se isporučuje s dva uloška za hlađenje **A16**, čime se omogućuje neprekidan rad. Po potrebi možete koristiti samo jedan ili oba.



Upozorenje:

Zabranjeno je otvarati zasun uloška za hlađenje **A16** ili na bilo koji način oštetiti njegovo vanjsko kućište. Sadržaj uloška za hlađenje **A16** je štetan za zdravlje. U slučaju gutanja, odmah zatražite liječničku pomoć.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja usisavača, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Kada završite sa čišćenjem spremnika za vodu **A12**, ispraznite ga i isperite čistom vodom.
- Da biste uklonili naslage kamenca i spriječili razmnožavanje bakterija, mikroorganizama ili plijesni u spremniku za vodu **A12**, čistite ga najmanje jednom mjesečno kromp namočenom u mlaku vodu s neutralnim deterdžentom. Zatim ga dobro isperite čistom vodom i osušite čistom krpom.

ČIŠĆENJE FILTARA ZA PRAŠINU I VODU

- Na filteru za prašinu **A9** i filteru za vodu **A10** se s upotrebom može nakupiti nečistoća, što može negativno utjecati na rad uređaja. Preporučujemo da redovito čistite te filtre najmanje 1x mjesečno. Učestalost čišćenja uređaja ovisi o njegovoj upotrebi. Ako postane pretjerano zaprljan, učinkovitost uređaja može biti smanjena.

1. Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
2. Pritisnite sigurnosnu kopču na vrhu filtera za prašinu **A9** i otoklopite ga iz uređaja zajedno s filterom za vodu **A10** - pogledajte sliku **F1**.
3. Pažljivo izvadite oba filtera - pogledajte sliku **F2**.
4. Izvadite filter za vodu **A10** iz filtera za prašinu **A9**.
5. Obrisite filter za prašinu **A9** mekanom spužvom lagano umočenom u toplu vodu s malom količinom neutralnog sredstva za čišćenje.
6. Namočite filter za vodu **A10** u toplju vodi s malo neutralnog sredstva za čišćenje. Zatim ga pažljivo izmijakajte rukama i vratite ga u filter za prašinu **A9**.
7. Vratite oba filtera u uređaj i uključite funkciju sušenja (pogledajte upute u odlomku „Funkcija sušenja vodenog filtra“).

ČIŠĆENJE VANJSKOG KUĆIŠTA

- Za čišćenje vanjskog kućišta, upotrijebite krpu lagano navlaženu u mlakoj vodu s neutralnim deterdžentom.

Pohrana

- Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice i očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača **A14**.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	45 W
Razina buke	45 – 57 dB(A)
Ulazna snaga ventilatora	35,39 W
Maksimalni protok zraka ventilatora	1,71 m³/min
Radna vrijednost	0,05 (m³/min)/W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,31 W
Potrošnja energije po sezoni	11,7 kWh/godišnje
Maksimalna brzina protoka zraka	1,14 m/s
Mjerni standard za radnu vrijednost	EN ISO 5801:2017; EN 50564:2011; EN 60704-1:2010+A11:2012; EN 60704-2-7:1998
Kontakt za daljnje informacije	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 45 – 57 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.