



HR ■ Pročišćavač zraka s ovlaživanjem


Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Prije čišćenja ili bilo kakvog održavanja, uređaj mora biti isključen iz električne mreže. Poštujte upute za čišćenje i drugo održavanje koje obavlja korisnik, a koje su navedene u ovom korisničkom priručniku.
- Uvijek koristite čistu, hladnu vodu u spremniku za vodu i prilikom punjenja pridržavajte se oznake maksimalnog nivoa vode koja je označena na spremniku za vodu. Nikad ne prelazite ovu oznaku razine vode. Očistite spremnik za vodu prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Budite posebno oprezni pri upotrebi uređaja jer stvara paru.
- Uređaj prilikom punjenja ili čišćenja iskopčajte iz utičnice tako da povučete utikač.
- Važno je razumjeti da visoka razina vlage / vlage može olakšati rast bioloških organizama u okolišu.

- Ne dopustite da područje oko uređaja postane mokro ili vlažno. Ako se na površini kondenzira vlaga, smanjite snagu uređaja. U slučaju da nije moguće smanjiti snagu uređaja, koristite ga uz prekide. Ne dopustite da se smoče predmeti koji upijaju vlagu kao što su tepisi, zavjese, presvlake, stolnjaci i sl.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku dok se uređaj ne koristi.
- Prije skladištenja ispraznite spremnik za vodu i očistite ga prema uputama u ovom korisničkom priručniku. Očistite uređaj prije ponovne upotrebe.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Koristite ovaj uređaj samo za namjenu za koju je dizajniran i na način koji je opisan u ovom korisničkom priručniku. Bilo kakva druga upotreba koju nije preporučio proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili tjelesne ozljede.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
- Koristite uređaj samo na vodoravnoj, čistoj, suhoj krutoj i stabilnoj površini.
- Nemojte stavljati uređaj na mekane površine kao što je krevet ili kauč jer se uređaj može prevrnuti ili se ulazni i izlazni otvori za zrak mogu blokirati.
- Nikada nemojte blokirati ulaznu ili izlaznu rešetku za zrak.
- Nikada nemojte bacati ili umetati nikakve predmete u rupe ili otvore uređaja.
- Da biste spriječili opasnost od požara ili ozljede strujnim udarom, priključite uređaj izravno u odgovarajući tip utičnice za izmjeničnu struju (AC).
- Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj.
- Vodite kabel za napajanje dalje od učestalo korištenih područja. Postavite kabel za napajanje na mjesta gdje se ljudi minimalno kreću, gdje se ne može spotaknuti.
- Da biste spriječili rizik od požara, nikada nemojte stavljati kabel za napajanje ispod tepiha, prostirki ili drugog sličnog pribora niti ga stavljajte u blizinu grijaćih vodova, radijatora, peći ili grijača.
- Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Nemojte koristiti uređaj blizu vode.
- Uređaj držite podalje od izvora topline i otvorenog plamena.
- Uređaj nemojte koristiti u okruženju u kojem se često koriste ulja (npr. u kuhinji tijekom prženja). Ovaj uređaj nije namijenjen uklanjanju uljnih ili masnih tvari koje se mogu naći u zraku.
- Uređaj nemojte koristiti u mokrom i vlažnom okruženju (npr. u kupaonici). Ne upotrebljavajte uređaj na mjestima gdje su prisutne zapaljive ili eksplozivne tvari ili na mjestima gdje bi lako moglo doći do paljenja.
- Djeca ne mogu prepoznati opasnosti vezane uz upotrebu električnih uređaja. Stoga uvijek pazite na djecu kada su u blizini ovog uređaja.
- Ovaj uređaj je opremljen ventilatorom.
- Da bi se smanjila opasnost od požara ili ozljede strujnim udarom, nemojte koristiti taj ventilator s nikakvim uređajem za regulaciju brzine.
- Uvijek iskopčajte uređaj iz električne utičnice kada ga ne koristite i prije premještanja, otvaranja poklopca, prije zamjene filtera, čišćenja ili drugog održavanja.
- Prije pokretanja uređaja osigurajte da je u potpunosti i pravilno sastavljen te da su s njega uklonjena sva transportna pakiranja i navlake.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama. Pazite da su vam ruke suhe prilikom rukovanja uređajem, kabelom za napajanje ili utikačem.
- Ne izlažite prednji poklopac ili vanjsko kućište uređaja udarcima jer bi to moglo oštetiti uređaj.
- Iskopčajte aparat iz električne utičnice iskapčanjem utikača iz električne utičnice. Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel.
- Prije izvlačenja utikača iz utičnice provjerite je li uređaj isključen. Nikada nemojte isključivati uređaj povlačenjem kabela napajanja iz električne utičnice.
- Nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja ili utikač oštećen, ako se motor ventilatora ne vrti, ako ne radi ispravno, ako je pao na pod ili je na bilo koji način oštećen. Pošaljite ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Nemojte pokušati popraviti ili podesiti nikakve električne ili mehaničke funkcije ovog uređaja. Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje bi mogao popraviti korisnik.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.


A




B




C1




C2




C3




D1



D2



D3



HR Pročišćavač zraka s ovlaživanjem

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajte ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS PROČIŠĆAVAČA ZRAKA

- A1** Prednji poklopac
A2 Spremnik za vodu
A3 HEPA H13 filter
A4 Izlaz za zrak
A5 Upravljačka ploča
A6 Ručka za nošenje
(nalaze se s obje strane)

- A7** Ulaz zraka
A8 Otvor za punjenje vodom
A9 Oznaka maksimalne razine vode
A10 Grubi porozni filter
A11 Poklopac spremnika vode
A12 Filter za vodu

Nije prikazano

Senzor kvalitete zraka
Senzor čestica prašine

Kotačići za pomicanje
Kabel napajanja

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- B1** Gumb **TIMER** – služi za postavljanje vremena automatskog isključivanja, nakon čega se pročišćavač zraka isključuje.
- B2** Svjetla indikatora automatskog isključivanja:
2 h – 4 h – 8 h – 12 h
- B3** Indikatorna lampica "Provjeri spremnik za vodu" (Provjeri spremnik za vodu) – svijetli kad u spremniku nema dovoljno vode. Zaslon
- B5** Svjetlosni indikator „filtera za ovlaživač zraka“ (filtera za ovlaživač zraka) – počinje treptati kad je potrebno promijeniti filter za vodu.
- B6** Prikaz temperature
B7 Prikaz vlažnosti zraka
B8 Svjetlosni indikator "Filtera pročišćavača" (HEPA H13 filter) – očinje treptati kad je potrebno promijeniti HEPA H13 filter.
- B9** Svjetla indikatora za brzinu ventilatora
- B10** Gumb **SPEED** – služi za podešavanje brzine ventilatora
- B11** Svjetlosni senzor (nikad ga ne blokirajte)
- B12** Gumb za automatski način rada – brzina ventilatora automatski se postavlja na temelju trenutnog pokazatelja prašine.
- B13** Aktiviranje / deaktiviranje gumba za ionizaciju / funkciju ozona – kratko pritisnete za aktiviranje funkcije ionizacije (generiranje negativnih iona). Kratko pritisnete ponovno za deaktiviranje funkcije. Držite pritisnut gumb (najmanje 3 sekunde) za pokretanje stvaranja funkcije ozona. Ponovo pritisnete za deaktiviranje funkcije.
- B14** Gumb za ovlaživač – Aktivirajte / deaktivirajte funkciju ovlaživača
- B15** Gumb On/Off za uključivanje / isključivanje pročišćavača
- B16** Gumb **Sleep** – Aktivirajte / deaktivirajte nećući rad tijekom funkcije mirovanja.
- B17** Gumb **Child lock** – Aktivirajte / deaktivirajte funkciju zaštite od djece.
- B18** Gumb za UV filter / reset – Aktiviranje / deaktiviranje funkcije UV filtera; također služi kao indikator resetiranja nakon zamjene filtera (više informacija dalje u korisničkom priručniku).

Prije prve upotrebe

- Prije prve upotrebe pažljivo izvadite pročišćavač zraka iz kutije za dostavu i plastične vrećice. Prije spremanja ili odlaganja u otpad ambalažnih materijala, provjerite jeste li izvadili sav pribor i dijelove pročišćavača zraka.

Uklonite zaštitnu ambalažu sa HEPA H13 filtera

- HEPA H13 filter **A3** se isporučuje iz tvornice u zaštitnoj ambalaži. Prije prvog korištenja pročišćavača potrebno ju je ukloniti. Zatim, postupite na sljedeći način:
 1. Uхватite prednji poklopac **A1** objema rukama na mjestu za izlaz zraka i pažljivo otpustite gornji dio poklopca. Izvadite prednji poklopac **A1** iz jedinice za pročišćavanje zraka.
 2. Pažljivo izvadite HEPA H13 filter **A3** sa zaštitnim pakiranjem iz jedinice za pročišćavanje zraka.
 3. Uklonite zaštitno pakiranje iz filtera **A3**. Zaštitnu ambalažu odložite ekološki.
 4. Umetnite HEPA H13 filter **A3** natrag u jedinicu za pročišćavanje zraka. Provjerite jesu li remeni kojima je opremljen filter **A3** usmjereni prema van od jedinice pročišćavača.
 5. Stavite poklopac **A1**. Umetnite poklopac **A1** tako da prvo umetnete zasun u donjem dijelu poklopca u rupu u donjem dijelu jedinice za pročišćavanje zraka. Zatim polako nagnite gornji dio poklopca na gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka. Gornji dio

poklopca i gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka opremljeni su magnetima da bi se bolje poravnali.



Upozorenje:

Postoji ozbiljan rizik od oštećenja pročišćavača zraka ako ne uklonite zaštitnu ambalažu s filtera **A3** prije prvog pokretanja pročišćavača zraka, tj. ako ga pokrenete s još uvijek uključenom zaštitnom ambalažom.

UPOTREBA PROČIŠĆAVAČA ZRAKA

- Stavite pročišćavač na stabilnu, ravnu, suhu i čvrstu površinu u doseg električne utičnice. Da biste osigurali pravilno strujanje zraka, uređaj mora biti najmanje 30 cm od zida i namještaja.
- Provjerite nije li blokirana rešetka i je li pročišćavač zraka pravilno sastavljen.
- Uključajte utikač kabela u električnu utičnicu.



Napomena:

Za nošenje pročišćavača zraka koristite samo ručke za nošenje smještene na bočnim stranama.

Pročišćavač zraka opremljen je kotačićima za pomicanje, koji također omogućuju lako rukovanje njime. Nikada ne uklanjajte kotačiće za pomicanje, ne oštećujte ih i ne prelazite preko visokih pragova vrata, kabela ili bilo kojeg drugog sličnog predmeta. To ih može oštetiti.

Uključivanje/isključivanje pročišćavača zraka.

- Kad je utikač umetnut u utičnicu, čuje se zvuk i gumb **B15** svijetli crveno. Pročišćavač zraka postavit će se u stanje pripravnosti.



Napomena:

Samo gumb **B15** svijetli u stanju mirovanja, a ostala indikatorska svjetla ostaju isključena.

- Za uključivanje i isključivanje pročišćavača zraka, koristite gumb **B15**.
- Kratko pritisnite gumb **B15** da biste pokrenuli pročišćavač zraka. Začuje se zvuk, zasvijetlit će zaslon i ostali gumbi, a pozadinsko osvjjetljenje gumba **B15** će se uključiti i isključiti.
- Senzori kvalitete zraka i čestica prašine mjere trenutno stanje zraka u prostoriji, a zaslon **B4** prikazuje numeričku vrijednost kvalitete zraka, zaslon temperature **B6** prikazuje temperaturu u °C, a zaslon vlažnosti **B7** vlažnost u %. Istodobno, unutarnje područje pročišćavača zraka osvijetljeno je bojom koja odgovara izmjerenoj kvaliteti zraka - vidi donju tablicu.
- Nakon nekoliko trenutaka pročišćavač zraka pokrenut će se u zadanoj postavci:
 - Niska brzina (2), gumb **B10** svijetli bijelo;
 - Aktivirana je funkcija stvaranja negativnih iona, gumb **B13** svijetli bijelo.

Indikator kvalitete zraka

Koncentracija čestica prašine	Boja koja odgovara kvaliteti zraka
≥ 100	Crvena (loša kvaliteta zraka)
50 – 99	Žuta (prosječna kvaliteta zraka)
0 – 49	Plava (dobra kvaliteta zraka)

Podešavanje brzine ventilatora

- Kada pročišćavač zraka radi, upotrijebite gumb **B10** za podešavanje brzine ventilatora. Opet pritisnite gumb **B10** za promjenu brzine ventilatora sljedećim redoslijedom: 1 (vrlo niska) – 2 (niska) – 3 (srednja) – 4 (visoka). Svijetlit će svjetlosni indikator odabrane brzine ventilatora.

Automatski način rada

- Pritisnite gumb **B12** da uključite automatski način rada. Gumb **B12** će svijetliti. U automatskom načinu rada, brzina ventilatora automatski se podešava na temelju izmjerenih vrijednosti kvalitete zraka i koncentracije prašine koje registriraju i procjenjuju senzori u pročišćavaču zraka.

Koncentracija čestica prašine	Brzina ventilatora
≥ 100	4 (visoka)
50 – 99	3 (srednja)
0 – 49	2 (niska)

- Ako se pročišćavač zraka pokrene u automatskom načinu rada, a svjetlosni senzor registrira nizi intenzitet svjetlosti u sobi, automatski će pročišćavač zraka postaviti u način mirovanja. Gumb **B16** će svijetliti. Čim se intenzitet svjetlosti u sobi obnovi, način mirovanja se prekida i pročišćavač zraka se ponovno pokreće u punom pogonu u automatskom načinu rada.

Funkcija mirovanja

- Dok pročišćavač zraka radi, pritisnite gumb **B16**. Začuje se zvuk i brzina će se postaviti na najnižu postavku, što je zadana postavka za način mirovanja.
- Gumbi **B15** i **B16** prigušit će intenzitet pozadinskog osvjjetljenja za 50%. Zaslon **B4** svi gumbi isključit će se u roku od 3 sekunde.
- Pritisnite bilo koji gumb ako želite ponovo osvijetliti zaslon **B4** i sve gumbke. Ako ne izvršite daljnja podešavanja u roku od 3 sekunde, automatski će se aktivirati način mirovanja (zaslon **B4** i svi gumbi će se isključiti, gumbi **B15** i **B16** prigušit će intenzitet pozadinskog osvjjetljenja za 50%).

- Ako pritisnete bilo koji gumb, zasvijetlit će zaslon **B4** i svi gumbi, a zatim odaberete bilo koji drugi način / funkciju ili prilagodite brzinu ventilatora u roku od 3 sekunde, tada će se na način mirovanja deaktivirati i pročišćavač zraka će se pokrenuti u novopostavljenom načinu rada.

Funkcija ionizacije

- Dok pročišćavač zraka radi, kratko jedanput pritisnite gumb  **B13**. Oglasit će se zvuk i gumb  **B13** će biti osvijetljen. Pročišćavač zraka počeo će stvarati i emitirati negativne ione u to područje.
- Ako trebate isključiti funkciju, kratko pritisnite gumb  **B13** jednom i gumb će se isključiti.

Funkcija ozona

- Dok pročišćavač zraka radi, držite pritisnut gumb  **B13** na 3 sekunde. Oglasit će se zvučni signal i gumb  **B13** će početi treptati. Pročišćavač zraka počeo će stvarati i ispuštati molekule ozona u to područje.
- Kada trebate isključiti funkciju, pritisnite gumb  **B13** na 3 sekunde i gumb će se isključiti.

Funkcija automatskog isključivanja

- Dok pročišćavač zraka radi, pritisnite gumb  **B1** za ulaz u postavke automatskog isključivanja. Opetovano pritisnite gumb  **B1** da biste postavili vrijeme automatskog isključivanja sljedećim redoslijedom: 2 h – 4 h – 8 h – 12 h. Svjetlo odabranog indikatora vremena zasvijetlit će i početi treptati.
- Nakon 3 sekunde neaktivnosti, postavka će se spremiti u memoriju, a svjetlo indikatora odabranog vremena prestat će treptati i ostati zasvijetliti.
- Ponovo pritisnite gumb  **B1** da biste isključili funkciju timer.
- Kada podešeno vrijeme istekne, pročišćavač zraka će se isključiti i prijeri u stanje pripravnosti.



Napomena:

Kako podešeno vrijeme postupno prolazi, indikatora svjetla proteklog vremena postupno će se ugasi, a indikatora lampica preostalog vremena će zasvijetliti. Primjer: ako postavite vrijeme na 12 h, indikatora lampica zasvijetlit će na "12h". Čim preostalo vrijeme za timer dosegne 8 sati, lampica indikatora na "12h" će se ugasi, a lampica na "8h" će se upaliti i tako dalje.

Funkcija ovlaživača zraka i punjenje spremnika vode vodom

- Da biste koristili funkciju ovlaživača zraka, potrebno je prvo napuniti spremnik za vodu **A2** vodom. Zatim, postupite na sljedeći način:
1. Provjerite je li pročišćavač zraka isključen i je li utikač napajanja iskopčan iz strujne utičnice.
 2. Uхватite prednji poklopac **A1** objema rukama na mjestu za izlaz zraka i pažljivo otpustite gornji dio poklopca – vidi sliku **C1**. Izvadite prednji poklopac **A1** iz jedinice za pročišćavanje zraka.
 3. Pažljivo izvucite spremnik za vodu **A2** - vidi sliku **C2**. U donjem dijelu spremnika za vodu **A2** nalazi se ručka pomoću koje se može izvući.
 4. Ulijte svježu hladnu vodu u spremnik za vodu do oznake maksimuma **A9**. U tu svrhu spremnik za vodu **A2** opremljen je otvorima **A8**.



Upozorenje:

Nikada nemojte puniti spremnik za vodu **A2** iznad oznake maksimalne razine vode **A9**. Postoji opasnost od curenja vode u unutarnje područje pročišćavača zraka i njegovih nepovratnih oštećenja.

5. Umetnite spremnik za vodu **A2** natrag u jedinicu pročišćavača zraka.
6. Stavite poklopac **A1** – vidi sliku **C3**. Umetnite poklopac **A1** tako da prvo umetnete zasun u donjem dijelu poklopca u rupu u donjem dijelu jedinice za pročišćavanje zraka. Zatim polako nagnite gornji dio poklopca na gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka. Gornji dio poklopca i gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka opremljeni su magnetima kako bi se bolje poravnali.



Napomena:

U slučaju da indikatora lampica "Provjeri spremnik za vodu" **B3** zasvijetli tijekom uporabe, potrebno je napuniti spremnik za vodu. Nastavite prema gornjim uputama. Pročišćavač zraka nastaviti će raditi nakon što se voda napuni.

- Funkcija ovlaživanja može se aktivirati ili deaktivirati pritiskom na gumb  **B14**.
- Ovisno o podešenoj brzini ventilatora, pročišćavač zraka odbrojavat će vrijeme tijekom kojeg radi funkcija ovlaživanja - vidi donju tablicu. Ipak, preporučujemo da nakon svake uporabe ispraznite i očistite spremnik za vodu **A2** prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Uvijek ulijte svježu hladnu vodu u spremnik za vodu **A2** prije svake upotrebe.
- Funkciju ovlaživanja možete odabrati s bilo kojim načinom rada pročišćavača zraka.

Brzina ventilatora	Vrijeme rada funkcije ovlaživanja
4 (visoka)	10 sati
3 (srednja)	12 sati
2 (niska)	14 sati
1 (vrlo niska)	16 sati



Napomena:

Vrijeme rada u donjoj tablici samo je okvirno i može se razlikovati od stvarnih uvjeta okoline u kojima se koristi pročišćavač zraka.



Napomena:

Možete čuti žubor nakon pritiska na gumb  **B14**, koji će se zaustaviti nakon nekoliko trenutaka. To je normalno. Nema razloga za brigu.

Funkcija zaključavanja radi zaštite djece

- Da biste spriječili slučajnu promjenu načina rada, možete aktivirati zaključavanje za djecu. Pritisnite i držite gumb  **B17** na 3 sekunde. Gumb  **B17** će zasvijetliti. Svi gumbi će biti deaktivirani.
- Držite pritisnut gumb  **B17** 3 sekunde, gumb će se isključiti i moći ćete upravljati pročišćavačem zraka.

UV svjetiljka

- Pritisnite gumb  **B18** za aktiviranje ili deaktiviranje UV žarulje koja je ugrađena u pročišćavač zraka.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite pročišćavač zraka pomoću gumba  **B15** i odspojite utikač iz utičnice. Pričekajte dok se potpuno ne ohladi.

Čišćenje vanjske površine

- Obrisite vanjsku površinu krpom lagano navlaženom u mlakoj vodi. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho. Za čišćenje nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje i otapala jer to može oštetiti površinu uređaja.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

HEPA H13 FILTR

- Prdržavajte se sljedećih uputa koje se odnose na čišćenje i zamjenu filtra **A3**. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na rad pročišćavača zraka.

Redovito održavanje filtra

- Važno je redovito čistiti HEPA H13 filter **A3**. Ovisno o učestalosti upotrebe, filter **A3** čistite najmanje dva puta tjedno.
1. Uхватite prednji poklopac **A1** objema rukama na mjestu za izlaz zraka i pažljivo otpustite gornji dio poklopca – vidi sliku **D1**. Izvadite prednji poklopac **A1** iz jedinice za pročišćavanje zraka.
 2. Da biste mogli ukloniti HEPA H13 filter **A3**, uhvatite ga za dva gornja i povlačeći remene polako izvadite filter **A3** - vidi sliku **D2**.
 3. Prašinu s filtra **A3** možete ukloniti četkom s nježnim dlačicama. U slučaju da je filter **A3** jako zaprljan, možete usisati prašinu i prijaviti pomoću usisavača postavljenog na najnižu postavku snage s pričvršćenom četkom za presvlake.
 4. Stavite poklopac **A1** – vidi sliku **D3**. Umetnite poklopac **A1** tako da prvo umetnete zasun u donjem dijelu poklopca u rupu u donjem dijelu jedinice za pročišćavanje zraka. Zatim polako nagnite gornji dio poklopca na gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka. Gornji dio poklopca i gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka opremljeni su magnetima kako bi se bolje poravnali.



Upozorenje:

HEPA H13 filter **A3** nikada ne perite u vodi. To riskira ozbiljnu štetu.

Zamjena filtra

- Životni vijek HEPA H13 filtra **A3** je otprilike 6 - 12 mjeseci. Ovisno o upotrebi pročišćavača zraka, vijek trajanja može biti kraći.
 - Kad indikatora lampica filtera RESET **B18** zasvijetli i indikatora lampica "Pročišćavač" (HEPA H13 filter) **B8** počne treptati crveno, potrebno je zamijeniti HEPA H13 filter **A3**. Provjerite je li pročišćavač zraka isključen i iskopčan iz električne utičnice. Zatim, postupite na sljedeći način:
1. Uхватite prednji poklopac **A1** objema rukama na mjestu za izlaz zraka i pažljivo otpustite gornji dio poklopca – vidi sliku **D1**. Izvadite prednji poklopac **A1** iz jedinice za pročišćavanje zraka.
 2. Da biste mogli ukloniti HEPA H13 filter **A3**, uhvatite ga za dva gornja i povlačeći remene polako izvadite filter **A3** - vidi sliku **D2**.
 3. Umetnite novi filter **A3**. Provjerite je li pravilno umetnut.



Napomena:

Novi HEPA H13 filter **A3** možete kupiti kod svog trgovca pod brojem proizvoda SHX 137.

4. Stavite poklopac **A1** – vidi sliku **D3**. Umetnite poklopac **A1** tako da prvo umetnete zasun u donjem dijelu poklopca u rupu u donjem dijelu jedinice za pročišćavanje zraka. Zatim polako nagnite gornji dio poklopca na gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka. Gornji dio poklopca i gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka opremljeni su magnetima kako bi se bolje poravnali.
5. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
6. Pritisnite i držite gumb **B11** na 5 sekundi da biste ponovo pokrenuli sustav za kontrolu zamjene filtra.



Napomena:

Upravljanje ovlaživačem zraka s HEPA H13 filtrom **A3** nakon isteka ne jamči dovoljnu učinkovitost čišćenja zraka.

SPREMNIK ZA VODU

Čišćenje spremnika za vodu

- Očistite spremnik za vodu nakon svake upotrebe. Ne dopustite da voda ostane u spremniku za vodu nakon što ste završili s upotrebom. Voda može postati ustajala i uzrokovati neugodan miris i stvaranje nepoželjnih mikroorganizama.
 - Da biste očistili spremnik za vodu, postupite prema sljedećim uputama:
1. Provjerite je li pročišćavač zraka isključen i je li utikač napajanja iskopčan iz strujne utičnice.
 2. Uхватите prednji poklopac **A1** objema rukama na mjestu za izlaz zraka i pažljivo otpustite gornji dio poklopca – vidi sliku **C1**. Izvadite prednji poklopac **A1** iz jedinice za pročišćavanje zraka.
 3. Pažljivo izvucite spremnik za vodu **A2** - vidi sliku **C2**. U donjem dijelu spremnika za vodu **A2** nalazi se ručka pomoću koje se može izvući.
 4. Prestalatu vodu izlijte iz spremnika za vodu **A2**.
 5. Izvadite grubi porozni filter **A10** i operite ga u čistoj vodi 3-5 minuta. Izvadite ga iz vode i pažljivo iscijedite u rukama i pustite da se osuši na ravnoj površini.
 6. Uklonite poklopac **A11** i operite ga u mlakoj vodi. Posušite ga brisanjem.
 7. Izvadite filter za vodu **A12** i operite ga u čistoj vodi 3-5 minuta. Izvadite ga iz vode i pažljivo iscijedite u rukama i pustite da se osuši na ravnoj površini.
 8. Napunite spremnik za vodu **A2** mlakom vodom. Posušite ga brisanjem.
 9. Prije sastavljanja spremnika za vodu **A2**, provjerite jesu li sve komponente čiste i suhe.



Upozorenje:

Ne sušite grubi porozni filter **A10** ili vodeni filter **A12** na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u sušilici za rublje. To riskira ozbiljnu štetu.

10. Umetnite sastavljeni spremnik za vodu **A2** natrag u jedinicu pročišćavača zraka.
11. Stavite poklopac **A1** – vidi sliku **C3**. Umetnite poklopac **A1** tako da prvo umetnete zasun u donjem dijelu poklopca u rupu u donjem dijelu jedinice za pročišćavanje zraka. Zatim polako nagnite gornji dio poklopca na gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka. Gornji dio poklopca i gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka opremljeni su magnetima kako bi se bolje poravnali.

Zamjena filtra za vodu

- Vrijek trajanja filtra za vodu **A12** je otprilike 6–12 mjeseci. Ovisno o upotrebi pročišćavača zraka, vijek trajanja može biti kraći.
 - Kad indikatorna lampica FILTER RESET **B18** svijetli i indikatorna lampica "Filter ovlaživača" (filter za vodu) **B5** svijetli, potrebno je zamijeniti filter za vodu **A12**. Provjerite je li pročišćavač zraka isključen i iskopčan iz električne utičnice. Zatim, postupite na sljedeći način:
1. Uхватите prednji poklopac **A1** objema rukama na mjestu za izlaz zraka i pažljivo otpustite gornji dio poklopca – vidi sliku **C1**. Izvadite prednji poklopac **A1** iz jedinice za pročišćavanje zraka.
 2. Pažljivo izvucite spremnik za vodu **A2** - vidi sliku **C2**. U donjem dijelu spremnika za vodu **A2** nalazi se ručka pomoću koje se može izvući.
 3. Uklonite poklopac **A11**.
 4. Izvadite filter za vodu **A12** i zamijenite ga novim.



Napomena:

Novi filter za vodu **A12** možete kupiti kod svog trgovca pod brojem proizvoda SHX 007.

5. Sastavite spremnik za vodu **A2** i umetnite u jedinicu pročišćavača zraka.
6. Stavite poklopac **A1** – vidi sliku **C3**. Umetnite poklopac **A1** tako da prvo umetnete zasun u donjem dijelu poklopca u rupu u donjem dijelu jedinice za pročišćavanje zraka. Zatim polako nagnite gornji dio poklopca na gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka. Gornji dio poklopca i gornji dio jedinice za pročišćavanje zraka opremljeni su magnetima kako bi se bolje poravnali.
7. Pritisnite i držite gumb **B11** na 5 sekundi da biste ponovo pokrenuli sustav za kontrolu zamjene filtra.



Napomena:

Upravljanje pročišćavačem zraka s filtrom za vodu **A12** nakon isteka ne jamči dovoljnu učinkovitost ovlaživanja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA



Pažnja:

Prije obavljanja bilo koje od sljedećih provjera, provjerite je li pročišćavač zraka isključen i iskopčan iz električne utičnice.

Problem	Rješenje
Pročišćavač zraka se ne može uključiti.	Provjerite je li kabel napajanja pročišćavača zraka upkupan u ispravnu električnu utičnicu; po potrebi provjerite osigurače. Provjerite je li prednji poklopac A1 pravilno pričvršćen. Provjerite je li potrebno zamijeniti filter A3 .
Tijekom rada se stvara iznimno glasna buka.	Provjerite je li filter A3 pravilno umetnut. Provjerite jeste li uklonili zaštitnu ambalažu s filtra A3 .
Nedovoljan protok zraka	Provjerite je li filter A3 čist. Provjerite jeste li uklonili zaštitnu ambalažu s filtra A3 .
PM2,5 ostaje visok čak i kada pročišćavač zraka radi neko vrijeme.	Provjerite je li filter A3 pravilno umetnut. Provjerite nije li prostorija u kojoj je instaliran pročišćavač zraka prevelika ili je premašena maksimalna moguća površina. Provjerite jesu li vrata i prozori zatvoreni. Provjerite je li postavljena visoka brzina.
Indikator kvalitete zraka pokazuje abnormalnu vrijednost.	Provjerite je li otvor senzora prašine prljav.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon:	220 ~ 240 V ~
Nazivna frekvencija:	50/60 Hz
Nazivna snaga:	50 W
Razina buke: Vrlo niska brzina:	< 43 dB (A)
niska brzina:	49 dB (A)
srednja brzina:	59 dB (A)
visoka brzina:	62 dB (A)
Protok zraka:	290 m ³ / h
Preporučena površina prostorije:	24 - 42 m ²
Protok ovlaživača:	300 ml / h
Kapacitet spremnika za vodu:	3 l
Masa:	10,5 kg
Dimenzije:	416 × 251 × 625 mm (L × W × H)

Deklarirana buka ovog uređaja je vrlo niska brzina: < 43 dB (A); niska brzina 49 dB (A); srednja brzina: 59 dB (A); visoka brzina: < 62 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage s obzirom na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:



Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljalašta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbačiti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.